

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Honda Pilot 2003–08

Reiniciando la unidad de control para la ventana esta requerida después que los procedimientos siguiendo está rindiendo:

- Desconectando la batería
 - Quitando la fusible, numero 70 (**20 A**), en la caja de fusibles debajo del capó.
 - Desconectando el conector 18P desde la unidad de control para la ventana eléctrica.
 - Quitando el regulador de ventana, vidrio o canales de ventana vidrio.
 - Desconectando el alambrado de la puerta del conductor.
1. Poner el interruptor de encendido en la posición apagado, después ponerlo en la posición encendido.
 2. Usar el interruptor de la ventana y mover la ventana del conductor a la posición abajo; cuando la ventana está completamente abajo, sujete el interruptor de ventana en la posición ABAJO para **2 segundos**.
 3. Usar el interruptor de ventana y mover la ventana del conductor a la posición arriba; cuando la ventana está completamente arriba, sujete el interruptor de ventana en la posición ARRIBA para **2 segundos**.

Si la ventana la función del interruptor AUTOMÁTICO no funciona, reiniciar la unidad de control para la ventana eléctrica, siguiendo los procedimientos arriba otra vez.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2011 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.