



ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Honda Accord 2003–07

La réinitialisation de l'unité de contrôle des fenêtres électriques est nécessaire après avoir effectué les procédures suivantes :

- Avoir déconnecté la batterie.
 - Avoir retiré le fusible No 79 (**20 A**) situé dans la boîte de fusible secondaire se trouvant sous le capot.
 - Avoir déconnecté le connecteur 18P de l'unité de contrôle des fenêtres électriques.
 - Avoir retiré le lève-vitre, la vitre ou le guide-vitre.
 - Avoir déconnecté le faisceau électrique de la portière du conducteur.
1. Positionnez le commutateur d'allumage à OFF, puis repositionnez le commutateur à ON (II).
 2. Descendez la fenêtre du côté conducteur à son maximum en utilisant le commutateur du conducteur; puis, lorsque la fenêtre est baissée à son maximum, tenez le bouton du commutateur du conducteur à la position DESCENDRE pendant **2 secondes**.
 3. Montez la fenêtre du côté conducteur à son maximum, et ce, sans interruption, en utilisant le commutateur du conducteur; lorsque la fenêtre arrive à son maximum, tenez le bouton du commutateur du conducteur à la position MONTER pendant **2 secondes**.

Si la fonction AUTO de la fenêtre ne semble pas fonctionner, réinitialisez une fois de plus l'unité de contrôle des fenêtres électriques en suivant les indications précédentes.

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2011 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisée sans approbation écrite préalable.