

© 2019 Graco Children's Products Inc.
GRACO es una marca comercial registrada de
Graco Children's Products Inc. usada con autorización

Número de modelo: Serie 06710-400

COLCHÓN EN CAJA PARA CUNAS Y CAMAS INFANTILES

PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO

Desenrolle el colchón a temperatura ambiente dentro de las primeras 2 semanas de la fecha de compra para permitir la expansión adecuada.

CUIDADO PARA LA CUBIERTA EXTERIOR

NO UTILIZAR LAVADORA O SECADORA

Instrucciones de lavado: Lavar a mano la cubierta exterior. Usar solo agua fría y jabón suave. No usar blanqueador. Secar en línea. Nota: Por favor no retire los revestimientos interiores del colchón.

PASO 1

Desempaque de forma segura el colchón enrollado de la caja y retire con cuidado la envoltura de plástico para evitar daños en el colchón.

PASO 2

Permita que el colchón se desenrolle completamente. Deje reposar el colchón en una superficie plana.

PASO 3

Espere hasta 72 horas a temperatura ambiente para que el colchón se expanda completamente a su grosor máximo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Chatee en vivo con un representante de atención al cliente en www.storkcraft.com Envíenos un correo electrónico a customercare@storkcraft.com Llámenos gratis al +1 (877) 274-0277

Horario de atención:

6:30 a.m. a 4:00 p.m. (hora estándar del Pacífico)



