

MSA Latchways®
**Vertical Guided Type Fall Arresters
(GTFAs)**

Competent persons' instructions for
periodic examination

LadderLatch®
TowerLatch®
TowerLatch® SP
ClimbLatch™

EN353-1:2018
ANSI Z359.16-2016
CSA Z259.2.5-12
NBR 14627:2010

Important document – retain for future use

FR

- Instructions de vérification périodique destinées à la personne compétente
- Document important : conserver pour utilisation future
-

DE

- Anweisungen für kompetente Person: Regelmäßige Überprüfung
- Wichtiges Dokumente - für zukünftige Einsichtnahme aufzubewahren
-

NL

- Nederlands - Instructies voor de competente persoon voor periodieke inspectie
- Belangrijk document – Bewaar het voor toekomstig gebruik
-

ES

- Instrucciones para personas competentes sobre exámenes periódicos
- Documento importante. Debe guardarse como referencia futura.
-

PT

- Instruções de pessoas competentes para inspeção periódica
- Documento importante - guardar para utilização futura
-

CS

- Pokyny pro pravidelnou kontrolu a opětovnou certifikaci pro kompetentní osoby
- Důležitý dokument – uchovávat pro budoucí použití
-

EN Guidance notes

The design of the MSA Latchways vertical GTFAs allows the periodic examinations to be conducted on site.

The examination shall be conducted by an individual, other than the User, who is deemed competent in the examination of GTFAs. All examinations shall be completed in accordance with these instructions.

Records

These instructions are to be used in conjunction with the Vertical GTFA examination checklist. The date of next examination shall be recorded.

Safety

All procedures shall be completed in conjunction with local safety rules.

Cleaning, maintenance and storage

If required, the Latchways vertical GTFA device may be cleaned using warm water (max 40 °C) and a mild domestic detergent. The device shall be thoroughly rinsed and dried naturally away from direct heat.

Store or transport the Latchways vertical GTFA device in a cool, dry, clean environment, away from dust, oil and direct sunlight. During transportation, the device shall be protected to prevent damage or contamination. Examine the Latchways vertical GTFA device after long periods of storage prior to returning it to service.

Pre-use checks

The safety of the User¹ relies upon the continued efficiency and durability of the equipment therefore pre-use checks, as detailed in the User instructions, shall be completed before each use.

Periodic examinations

Periodic examinations shall be completed by a person, other than the User, competent² in the examination of GTFAs, in accordance with these instructions. The interval will be dictated by the usage (**Table 1**), local regulations or environmental conditions and will be at least annually starting from the date of first use*.

Table 1 Periodic examination interval

Usage	Interval
Infrequent to light	Annually (12 months)
Moderate to heavy	Semi-annually to annually (6-12 months)
Severe to continuous	Quarterly to semi-annually (3-6 months)

Usage shall be determined by a competent person.

Service life

The Latchways vertical GTFAs' service life is determined by the device condition as prescribed by pre-use checks and periodic examinations; there is no fixed service life.

Subject to passing pre-use check and periodic examinations all webbing components of Latchways vertical GTFAs (webbing strap and energy absorber on TowerLatch and TowerLatch SP devices) have a maximum lifespan of 10 years** from the date of manufacture and ISC³ branded karabiners have an unlimited lifespan. All other karabiners have a maximum lifespan of 10 years from the date of manufacture.

Procedure

Periodic examination17

If an issue is identified, the Latchways vertical GTFA device has been subject to a fall or any doubt exists as to the suitability of the Latchways vertical GTFA device it shall be tagged "unusable" and withdrawn from service. Prior to return to service the manufacturer or Technician shall confirm, in writing, that the Latchways vertical GTFA device has passed examination. Latchways vertical GTFAs that have arrested a fall or are unable to pass an inspection shall be tagged "unusable" and disposed of.

Symbols

Symbol	Tools required	Torque values	Issue identified	Passes examination

*Date of first use shall be administratively provable. Where the date of first use is unknown, then the next previous administratively provable date shall be used, e.g. date of purchase or date of manufacture.

** Dependant upon production date (From April 2015 (p47)).

1. **User:** A person that has been trained and is competent in the safe use and operation of the Latchways vertical GTFAs, including the pre-use checks.

2. **Competent person:** A person, other than the User, who is competent in the examination of Latchways vertical GTFAs, in accordance with Latchways' instructions.

3. **Technician:** A person, other than the User, who is trained by Latchways to examine, repair and recertify Latchways vertical GTFAs, in accordance with Latchways' instructions.

FR Instructions

La conception modulaire de la MSA Latchways vertical GTFA permet d'effectuer la vérification périodique sur le site.

Les vérifications périodiques doivent être exécutées par une personne, autre que l'utilisateur, compétente dans l'examen des GTFAs, en accord avec les présentes instructions.

Enregistrements

Les présentes instructions doivent être utilisées avec la check-liste d'examen des GTFA verticaux. La date du prochain examen doit être enregistrée.

Sécurité

Toutes les procédures doivent être effectuées conformément aux règles locales applicables.

Nettoyage, maintenance et stockage

Si nécessaire, l'appareil Latchways vertical GTFA peut être nettoyé à l'eau chaude (max. 40 °C) et avec un détergent domestique doux. Il convient de bien rincer et de laisser sécher l'appareil sans l'exposer à une source de chaleur directe.

L'appareil Latchways vertical GTFA doit être stocké et transporté dans un environnement frais, sec et propre. Il ne doit pas être exposé à la poussière, à l'huile ni à la lumière directe du soleil. Lors du transport, l'appareil doit être protégé afin d'éviter tout dommage ou toute contamination. Après un stockage prolongé, l'appareil Latchways vertical GTFA doit être inspecté avant sa remise en service.

Contrôles avant utilisation

La sécurité de l'utilisateur¹ dépend de l'efficacité permanente et de la durabilité de l'équipement. Par conséquent, des examens avant utilisation comme explicités dans les instructions d'utilisation doivent être effectués avant chaque utilisation.

Examens périodiques

Des examens périodiques doivent être effectués par une personne autre que l'utilisateur. Cette personne doit être compétente² pour effectuer cet examen conformément aux présentes instructions. La fréquence des examens dépend de l'usage (tableau 1), des réglementations locales et des conditions environnementales. Ces examens seront au moins effectués une fois par an à compter de la date de première utilisation*.

Tableau 1 Fréquence des examens périodiques

Utilisation	Fréquence
Peu fréquente à légère	Annuelle (tous les 12 mois)
Modérée à intensive	Semestrielle ou annuelle (tous les 6 à 12 mois)
Rude à permanente	Trimestrielle ou semestrielle (tous les 3 à 6 mois)

L'utilisation doit être déterminée par une personne compétente.

Durée de vie utile

La durée de vie utile des appareils Latchways vertical GTFA est déterminée par la condition de l'appareil, décrite par les contrôles avant utilisation et les examens périodiques. La durée de vie utile n'est pas fixe.

À condition d'être satisfaisants lors des examens périodiques, tous les composants de sangle des Latchways vertical GTFA (sangle et absorbeur d'énergie sur appareils TowerLatch et TowerLatch SP) ont une durée de vie maximale de 10 ans** à compter de la date de fabrication. La durée de vie des mousquetons marqués ISC n'est pas limitée. La durée de vie maximale de tous les autres mousquetons est de 10 ans à compter de la date de fabrication.

Procédure

Examen périodique..... 17

En cas d'identification d'un défaut, que l'appareil Latchways vertical GTFA a arrêté une chute ou qu'un doute subsiste quant à son utilisation possible. Il doit être marqué comme « inutilisable » et retiré du service. Avant de le remettre en service, le fabricant ou le technicien doit confirmer par écrit que la vérification de l'appareil Latchways vertical GTFA a été concluante. Les Latchways vertical GTFA qui ont arrêté une chute ou qui ne sont pas à une inspection doivent être marquées comme « non utilisables » et éliminées.

Symboles

	Outils nécessaires		Valeurs de couple		Défaut identifié		Examen concluant
Symbol							

*La date de la première utilisation doit pouvoir être démontrée. Si la date de première utilisation est inconnue, utiliser la date suivante disposant d'une preuve administrative (p. ex. date d'achat ou date de fabrication).

** Selon la date de production (D'avril 2015 (p47)).

1. **Utilisateur** : personne qui a été formée et est compétente pour utiliser et faire fonctionner en toute sécurité le Latchways vertical GTFA, ainsi que pour réaliser les contrôles préalables à l'utilisation.

2. **Personne compétente** : personne autre que l'utilisateur, compétente pour effectuer l'examen des Latchways vertical GTFA conformément aux instructions Latchways.

3. **Technicien** : personne autre que l'utilisateur, formée par Latchways à l'examen, la réparation et la correction des Latchways vertical GTFA conformément aux instructions Latchways.

DE Erläuterungen

Der modulare Aufbau des MSA Latchways vertical GTFA ermöglicht die Durchführung regelmäßiger Prüfungen vor Ort.

Der Prüfer darf nicht der Benutzer sein und muss in der Prüfung von GTFAs als fachkundig gelten. Alle Prüfungen müssen gemäß dieser Gebrauchsanleitung durchgeführt werden.

Aufzeichnungen

Diese Anweisungen sind zusammen mit der Checkliste für die Prüfung vertikaler mitlaufender Auffanggeräte zu verwenden. Das Datum der nächsten Prüfung ist aufzuzeichnen.

Sicherheit

Alle Arbeitsschritte sind im Einklang mit lokalen Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Reinigung, Wartung und Lagerung

Latchways vertical GTFA können bei Bedarf mit warmem Wasser (max. 40 °C) und einem milden Haushaltsreiniger gereinigt werden. Das Gerät muss gründlich gespült werden und geschützt vor direkter Hitzeinwirkung auf natürliche Weise trocknen.

Lagern Sie das Latchways vertical GTFA in einer kühlen, trockenen und sauberen Umgebung, staub- und ölfrei und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Beim Transport ist das Gerät vor Beschädigungen oder Verunreinigungen zu schützen. Prüfen Sie das Latchways vertical GTFA nach langer Lagerung vor der erneuten Inbetriebnahme.

Prüfungen vor der Verwendung

Die Sicherheit des Benutzers¹ hängt davon ab, dass die Ausrüstung durchgehend effizient und widerstandsfähig ist. Daher sind vor jeder Verwendung die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen entsprechenden Prüfungen durchzuführen.

Regelmäßige Prüfungen

Regelmäßige Prüfungen sind von einer fachkundigen², mit der Prüfung von mitlaufenden Auffanggeräten vertrauten Person (bei der es sich nicht um den Benutzer handeln darf) nach diesen Anweisungen durchzuführen. Das Intervall ist durch die Nutzung (Tabelle 1), örtliche Vorschriften oder Umgebungsbedingungen vorgegeben, und die Prüfung hat ab dem Datum der ersten Nutzung mindestens einmal im Jahr zu erfolgen*.

Tabelle 1 Intervalle für regelmäßige Prüfungen

Nutzung	Intervall
Selten bis leicht	Jährlich (12 Monate)
Mittel bis schwer	Halbjährlich bis jährlich (6-12 Monate)
Hart bis Dauereinsatz	Vierteljährlich bis halbjährlich (3-6 Monate)

Die Nutzung wird durch eine fachkundige Person ermittelt.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer von Latchways vertical GTFA wird durch den Gerätezustand bei Prüfungen vor der Verwendung und regelmäßigen Prüfungen bestimmt; es gibt keine feste Nutzungsdauer.

Unter dem Vorbehalt, dass sie Prüfungen vor der Verwendung und regelmäßige Prüfungen bestehen, haben alle Gewebekomponenten von Latchways vertical GTFA (Gewebeschlinge und Falldämpfer an TowerLatch- und TowerLatch SP-Geräten) eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren** ab Herstellungsdatum, und die Lebensdauer von Karabinern der Marke „ISC“ ist unbegrenzt. Alle anderen Karabiner haben eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren ab Herstellungsdatum.

Vorgehensweise

Regelmäßige Prüfung..... 17

Wenn ein Problem festgestellt wird, das Latchways vertical GTFA Auffangkräften ausgesetzt war oder Zweifel an seiner Eignung bestehen, ist es mit „unbrauchbar“ zu beschriften und außer Betrieb zu nehmen. Vor der erneuten Inbetriebnahme hat der Hersteller oder Techniker schriftlich zu bestätigen, dass das Latchways vertical GTFA die Prüfung bestanden hat. Latchways vertical GTFA, die einen Sturz aufgefangen haben oder eine Prüfung nicht bestehen, sind mit „unbrauchbar“ zu kennzeichnen und zu entsorgen.

Symbolleiste

	Erforderliche Werkzeuge		Drehmomentwerte		Problem gefunden		Prüfung bestanden
--	-------------------------	--	-----------------	--	------------------	--	-------------------

*Das Datum der ersten Nutzung muss administrativ belegt werden können. Wenn das Datum der ersten Nutzung unbekannt ist, ist das nächste vorherige administrativ belegbare Datum zu verwenden, z. B. Kaufdatum oder Herstellungsdatum.

** Abhängig vom Herstell datum (Ab April 2015 (p47)).

1. **Benutzer:** eine Person, die sowohl in der sicheren Verwendung und Bedienung der Latchways vertical GTFA als auch in den Prüfungen vor der Verwendung geschult und sachkundig ist.

2. **Fachkundige Person:** eine Person, bei der es sich nicht um den Benutzer handeln darf und die in der Lage ist, Latchways vertical GTFA nach den Anweisungen von Latchways zu prüfen.

3. **Techniker:** eine Person, bei der es sich nicht um den Benutzer handeln darf und die von Latchways in der Prüfung, Reparatur und Neuertifizierung von Latchways vertical GTFA nach den Anweisungen von Latchways geschult wurde.

NL Begeleidende opmerkingen

Dankzij het ontwerp van de MSA Latchways vertical GTFA kan periodieke inspectie op locatie worden uitgevoerd.

De inspectie moet worden uitgevoerd door iemand anders dan de gebruiker die gekwalificeerd is voor de inspectie van meelopende valbeveiligers. Alle inspecties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze instructies.

Documentatie

Deze instructies moeten worden gebruikt in combinatie met de inspectiecontrolelijst van de verticale meelopende valbeveiliger. De datum voor de eerstvolgende inspectie moet worden genoteerd.

Veiligheid

Alle procedures moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met plaatselijke veiligheidsregels.

Schoonmaken, onderhoud en opslag

Indien nodig kan de verticale meelopende valbeveiliger van Latchways worden schoongemaakt met warm water (max. 40 °C) en een mild reinigingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Het toestel moet grondig worden afgespoeld en natuurlijk drogen uit de buurt van directe warmte.

Bewaar en vervoer de verticale meelopende valbeveiliger van Latchways in een koele, droge en schone omgeving, uit de buurt van stof, olie en direct zonlicht. Tijdens het vervoer moet het toestel beschermd worden om schade en contaminatie te voorkomen. Controleer de verticale meelopende valbeveiliger van Latchways na langdurige opslag voordat u deze weer in gebruik neemt.

Inspectie voorafgaand aan gebruik

De veiligheid van de gebruiker¹ is afhankelijk van de constante efficiëntie en duurzaamheid van de uitrusting, daarom moet deze voor elk gebruik worden geïnspecteerd zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Periodieke inspectie

Periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd door iemand anders dan de gebruiker die gekwalificeerd is voor de inspectie van meelopende valbeveiligers, in overeenstemming met deze instructies.

Het interval wordt bepaald door het gebruik (**Tabel 1**), plaatselijke regelgeving of omgevingsfactoren, maar minimaal eens per jaar vanaf de datum van eerste gebruik*.

Tabel 1 Interval periodieke inspectie

Gebruik	Interval
Zelden tot licht	Jaarlijks (12 maanden)
Matig tot intensief	Halfjaarlijks tot jaarlijks (6-12 maanden)
Zeer intensief tot continu	Per kwartaal tot halfjaarlijks (3-6 maanden)

Het gebruik wordt bepaald door een deskundig persoon.

Gebruiksduur

De gebruiksduur van de verticale meelopende valbeveiligers wordt bepaald door de toestand van het toestel zoals voorgeschreven door de inspecties voorafgaand aan gebruik en periodieke inspecties, er is geen vaste gebruiksduur.

Het band van de Latchways vertical GTFA (bandstrap en schokdempers van TowerLatch en TowerLatch SP) heeft, behoudens het slagen voor inspecties voorafgaand aan gebruik en periodieke inspecties, een maximale levensduur van 10 jaar** vanaf de fabricagedatum, en met ISC gemarkeerde karabijnhaken hebben een onbeperkte levensduur. Alle overige karabijnhaken hebben een maximale levensduur van 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

Procedure

Periodieke inspectie 17

Als er een probleem wordt vastgesteld, als de verticale meelopende valbeveiliger van Latchways bij een val betrokken is geweest, of als er enige twijfel is over de geschiktheid van de verticale meelopende valbeveiliger, moet deze als "onbruikbaar" worden gemarkeerd en buiten gebruik worden gesteld. Voordat de verticale meelopende valbeveiliger van Latchways voor service wordt teruggestuurd moet de fabrikant of technicus schriftelijk bevestigen dat het toestel geïnspecteerd is. Latchways vertical GTFA die een val hebben opgevangen of die inspectie niet kunnen doorstaan, moeten worden gemarkeerd als "onbruikbaar" en afgedaan worden.

Symbool

				
Symbool	Benodigd gereedschap	Koppelwaarden	Probleem vastgesteld	Inspectie doorstaan

*Datum van eerste gebruik moet aangetoond kunnen worden. Wanneer de datum van eerste gebruik onbekend is, moet de volgende aantoonbare datum worden gebruikt, bijvoorbeeld de datum van aankoop of fabricagedatum.

**Afhankelijk van de productiedatum (Van april 2015 (p47)).

1. **Gebruiker:** iemand die getraind en competent is in het veilige gebruik en de bediening van de Latchways vertical GTFA, inclusief inspecties voorafgaand aan gebruik.

2. **Gekwalificeerde persoon:** iemand anders dan de gebruiker die gekwalificeerd is voor de inspectie van de Latchways vertical GTFA in overeenstemming met deze instructies.

3. **Technicus:** iemand anders dan de gebruiker, die door Latchways opgeleid is voor de inspectie, reparatie en hercertificering van de Latchways vertical GTFA in overeenstemming met de instructies van Latchways.

ES Notas orientativas

El diseño modular del MSA Latchways vertical GTFAs permite realizar el examen periódico in situ.

Los exámenes periódicos deberán realizarlos una persona distinta al usuario y competente en el examen de GTFAs conforme a estas instrucciones.

Registros

Las presentes instrucciones deben utilizarse en combinación con la lista de control para el examen de los Latchways vertical GTFAes. Debe registrarse la fecha del siguiente examen.

Seguridad

Todos los procedimientos deben realizarse de conformidad con las normativas de seguridad locales.

Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Si fuera necesario, el equipo Latchways vertical GTFA puede limpiarse con agua caliente (máx. 40 °C) y un producto de limpieza doméstico suave. El equipo debe aclararse en profundidad y secarse al aire alejado del calor directo.

Almacene o transporte el equipo Latchways vertical GTFA en un entorno fresco, seco y limpio alejado del polvo, aceites y la luz solar directa. El equipo debe protegerse durante el transporte para evitar daños y suciedad. Después de largos períodos de almacenamiento, examine el equipo Latchways vertical GTFA antes de ponerlo de nuevo en servicio.

Controles previos al uso

La seguridad del usuario¹ depende de la eficacia continua y de la durabilidad del equipo. Por este motivo, antes de utilizarlo deben realizarse los controles detallados en las instrucciones para el usuario.

Exámenes periódicos

Los exámenes periódicos deben realizarse por una persona, distinta al usuario, con las competencias² necesarias para el examen de equipos GTFA conforme a las presentes instrucciones. El intervalo estará dictado por el uso (**tabla 1**), las regulaciones locales o las condiciones ambientales y será, al menos, anual a partir de la fecha del primer uso*.

Tabla 1 Intervalo para exámenes periódicos

Uso	Intervalo
Infrecuente a ocasional	Anualmente (12 meses)
Moderado a intenso	De semestral a anualmente (6-12 meses)
Muy intenso a continuo	De trimestral a semestralmente (3-6 meses)

El uso deberá determinarlo una persona componente.

Vida útil

La vida útil de los equipos Latchways vertical GTFA está determinada por el estado del equipo según lo establezcan los controles previos al uso y los exámenes periódicos. No existe una vida útil fija.

Sujetos a superar los controles previos al uso y los exámenes periódicos, todos los componentes textiles de los Latchways vertical GTFA (cabo textil y absorbedor de energía en los equipos TowerLatch y TowerLatch SP) tienen una vida útil máxima de 10 años** a partir de la fecha de fabricación, mientras que los mosquetones 'ISC' tienen una vida útil ilimitada. El resto de mosquetones cuentan con una vida útil máxima de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Procedimiento

Exámenes periódicos 17

Si detecta un problema, si el equipo Latchways vertical GTFA se ha sometido a una caída o si tuviera dudas sobre la idoneidad del equipo Latchways vertical GTFA, este deberá etiquetarse como "inutilizable" y retirarse del servicio. Antes de ponerlo de nuevo en servicio, el fabricante o el técnico deberán confirmar por escrito que el equipo Latchways vertical GTFA ha superado los exámenes realizados. Los equipos Latchways vertical GTFA que hayan sido utilizados para retener una caída o que no hayan superado una inspección deberán etiquetarse como "inutilizables" y eliminarse.

Símbolos

Símbolo	Herramientas necesarias	Pares de apriete	Problema detectado	Supera el examen

*La fecha del primer uso debe poder verificarse administrativamente. En caso de no tener constancia de la fecha del primer uso, deberá utilizarse la fecha directamente anterior verificable administrativamente, p. ej., la fecha de adquisición o fecha de fabricación.

** En función de la fecha de fabricación (Desde abril de 2015 (p47)).

1. **Usuario:** es una persona que ha recibido formación y que cuenta con las competencias necesarias para utilizar

y manejar de forma segura equipos Latchways vertical GTFA, incluidos los controles previos al uso.

2. **Persona competente:** una persona distinta al usuario que cuenta con las competencias necesarias para el examen de equipos Latchways vertical GTFA de conformidad con las instrucciones de Latchways.

3. **Técnico:** una persona distinta al usuario formada por Latchways para examinar, reparar y recertificar equipos Latchways vertical GTFA de conformidad con las instrucciones de Latchways.

PT Notas de orientação

O desenho modular do MSA Latchways vertical GTFA (incluindo o SRL Leading Edge da MSA Latchways) permite a realização da inspeção periódica no local.

Devem realizar-se inspeções periódicas por um técnico, que não o utilizador, competente na inspeção de GTFA, de acordo com estas instruções.

Registros

Essas instruções devem ser usadas em conjunto com a checklist de inspeção do Latchways vertical GTFA. A data da próxima inspeção deve ser registrada.

Segurança

Todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com as regras de segurança locais.

Limpeza, manutenção e armazenamento

Se for necessário, é possível limpar o equipamento Latchways vertical GTFA com água morna (no máx. 40 °C) e um detergente doméstico suave. O equipamento deve ser enxaguado com cuidado e secar naturalmente, longe de uma fonte de calor direta.

Guarde ou transporte o equipamento Latchways vertical GTFA em ambiente frio, seco e limpo, longe de poeira, óleo e incidência direta de luz solar. Durante o transporte, o equipamento deve ser protegido para evitar danos ou contaminação. Inspeccione o equipamento Latchways vertical GTFA depois de longos períodos de armazenagem, antes de colocá-lo em serviço novamente.

Controles antes de usar

A segurança do usuário¹ depende da eficiência e durabilidade contínuas do equipamento, por isso é necessário realizar controles antes de usar, conforme descrito nas instruções do usuário.

Inspeções periódicas

As inspeções periódicas devem ser realizadas por uma pessoa que não seja o usuário e que seja competente² para a inspeção de GTFAs, de acordo com estas instruções. O intervalo será determinado pelo uso (**Tabela 1**), regulamentos locais ou condições ambientais e será, no mínimo, anual, começando com a data do primeiro uso³.

Tabela 1 Intervalo de inspeções periódicas

De uso	Intervalo
Pouca frequência a superficial	Anualmente (12 meses)
Moderado a pesado	De semestral a anual (6-12 meses)
Intenso ou contínuo	De trimestral a semestral (3-6 meses)

O uso deve ser determinado por uma pessoa competente.

Vida útil

A vida útil do Latchways vertical GTFA é determinada pela condição do equipamento conforme previsto nos controles antes de usar e nas inspeções periódicas; não há um prazo fixo para a vida útil.

Dependendo da aprovação no controle antes de usar e nas inspeções periódicas, todos componentes de correias do Latchways vertical GTFA (passadeiras de correia e absorvedor de energia nos equipamentos TowerLatch e TowerLatch SP) têm um prazo de vida de no máximo 10 anos** a partir da data de fabricação e os mosquetões marcados com 'ISC' têm prazo de vida ilimitado. Todos os outros mosquetões têm um prazo de vida máximo de 10 anos a partir da data de fabricação.

Procedimento

Inspeção periódica 17

Se for identificado um problema, se o equipamento Latchways vertical GTFA tiver sido exposto a uma queda ou se houver qualquer dúvida quanto ao estado adequado do equipamento Latchways vertical GTFA, ele deverá ser identificado como "inutilizável" e retirado de serviço. Antes de colocá-lo de volta em serviço, o fabricante ou um técnico deve confirmar por escrito que o equipamento Latchways vertical GTFA foi aprovado na inspeção. Os Latchways vertical GTFAs que tenham sustentado uma queda ou não sejam aprovados em uma inspeção devem ser marcados como "inutilizáveis" e descartados.

Símbolos

			
Símbolo	Ferramentas necessárias	Valores de torque	Problema identificado

*A data do primeiro uso deve ser comprovada por meio administrativo. Se a data do primeiro uso for desconhecida, então a próxima data de uso comprovada por meio administrativo deve ser usada, por exemplo, a data de compra ou a data da fabricação.

** Dependendo da data de fabricação (De abril de 2015 (p47)).

1. **Usuário:** Um indivíduo treinado e competente para usar e operar Latchways vertical GTFAs com segurança, incluindo a inspeção antes da utilização.

2. **Pessoa Competente:** Indivíduo que não seja o usuário, competente para fazer a inspeção dos Latchways vertical GTFAs de acordo com as instruções da Latchways.

3. **Técnico:** Indivíduo que não seja o usuário, treinado pela Latchways inspecionar, fazer reparos e recertificar Latchways vertical GTFAs de acordo com as instruções da Latchways.



Všeobecné informace

Konstrukce zařízení MSA Latchways vertical GTFA umožňuje provádět pravidelné kontroly přímo na místě.

Kontrolu musí provádět osoba jiná než uživatel, která je kompetentní ke kontrole zařízení GTFA. Všechny kontroly musí být prováděny v souladu s těmito pokyny.

Záznamy

Tyto pokyny je třeba používat společně s kontrolním seznamem kontroly vertikálního GTFA. Je potřeba zaznamenat datum příští kontroly.

Bezpečnost

Všechny postupy je nutné provádět v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

Čištění, údržba a skladování

V případě potřeby je možné očistit Latchways vertical GTFA pomocí teplé vody (max 40 °C) a šetrného čisticího prostředku. Zařízení je třeba důkladně opláchnout a nechat uschnout mimo zdroje přímého tepla.

Latchways vertical GTFA skladujte či transportujte v chladném, suchém, čistém prostředí chráněném před prachem, olejem a přímým slunečním světlem. Během přepravy je třeba zařízení chránit před poškozením nebo kontaminací. Po dlouhém skladování Latchways vertical GTFA před vrácením do provozu zkонтrolujte.

Kontroly před použitím

Bezpečnost uživatele¹ závisí na trvalé účinnosti a odolnosti zařízení, proto je před každým použitím potřeba provést kontroly před použitím podrobne popsané v Návodu k použití.

Pravidelné kontroly

Pravidelné kontroly musí provádět osoba jiná než uživatel, kompetentní ke kontrole GTFA, v souladu s těmito pokyny. Interval bude určen použitím (**Tabulka 1**), místními předpisy nebo okolními podmínkami a kontrola bude prováděna nejméně jednou ročně počínaje datem prvního použití.

Tabulka 1 Interval pravidelných kontrol

Použití	Interval
Nepříliš časté až lehké	Jednou ročně (12 měsíců)
Střední až náročné	Jednou za půl roku až jednou ročně (6-12 měsíců)
Velmi náročné až nepřetržité	Jednou za čtvrt roku až za půl roku (3-6 měsíců)

Použití bude stanoveno kompetentní osobou.

Provozní životnost

Životnost Latchways vertical GTFA se určuje dle stavu zařízení prostřednictvím kontrol před použitím a pravidelných kontrol; žádná pevná životnost není stanovena.

Maximální životnost všech popruh Latchways vertical GTFA (popruhy a tlumič nárazu u zařízení TowerLatch a TowerLatch SP) je 10 let** od data výroby a karabiny „ISC“ mají neomezenou životnost. Všechny ostatní karabiny mají maximální životnost 10 let od data výroby.

Postup

Pravidelná kontrola.....17

Pokud je identifikován problém, Latchways vertical GTFA zachytily pád nebo existují pochybnosti o jeho vhodnosti, musí být zařízení označeno jako „nepoužitelné“ a vyřazeno z provozu. Před vrácením do provozu musí výrobce nebo technik písemně potvrdit, že Latchways vertical GTFA úspěšně absolvoval kontrolu. Latchways vertical GTFA, které zachytily pád nebo neprosly úspěšnou kontrolou, musí být označeny jako „nepoužitelné“ a zlikvidovány.

Symboly

	Vyžadovaný nástroje		Uthovací momenty		Identifikovaný problém		Úspěšná kontrola
Symbol							

*Datum prvního použití musí být administrativně prokazatelné. Pokud je datum prvního použití neznámé, použije se další předchozí administrativně prokazatelné datum, například datum nákupu nebo datum výroby.

** Závisí na datu výroby (Od dubna 2015 (p47)).

1. **Uživatel:** Osoba, která byla vyškolená a je kvalifikovaná pro bezpečné používání a ovládání Latchways vertical GTFA včetně kontroly před použitím.

2. **Kompetentní osoba:** Osoba jiná než uživatel, kompetentní ke kontrole Latchways vertical GTFA v souladu s pokyny společnosti Latchways.

3. **Technik:** Osoba jiná než uživatel, která je proškolena společností Latchways pro kontrolu, opravy a opětovnou certifikaci Latchways vertical GTFA v souladu s pokyny společnosti Latchways.

FR

Terminologie Latchways vertical GTFA

- 01 Coussinet coulissant rouge
- 02 Étiquette
- 03 Clapet de libération
- 04 Capot de clapet de libération
- 05 Selon la date de production
- 06 Manille d'émerillon
- 07 Tampon jaune
- 08 Oreille crantée
- 09 Corps coulissant
- 10 Mousqueton
- 11 Absorbeur d'énergie
- 12 Connexion de sangle
- 13 Couvercle supplémentaire

NL

Terminologie Latchways vertical GTFA

- 01 Rood glijblok
- 02 Label
- 03 Vergrendeling
- 04 Afdekking vergrendeling
- 05 Verbindingspen van de draaiwinkel
- 06 Draaiwinkel
- 07 Gele stoopplaat
- 08 Sterwielen
- 09 Glijder
- 10 Karabijnhaak
- 11 Schokdemper
- 12 Bandverbinding
- 13 Extra afdekking

PT

Terminologia dos Latchways vertical GTFA

- 01 Almofada de sapata vermelha
- 02 Etiqueta
- 03 Desbloqueio
- 04 Cobertura do desbloqueio
- 05 Pino de conexão da manilha giratória
- 06 Manilha giratória
- 07 Amortecedor amarelo
- 08 Disco estrelado
- 09 Corpo da sapata
- 10 Mosquetão
- 11 Absorvedor de energia
- 12 Conexão de correia
- 13 obertura adicional

DE

Terminologie für Latchways vertical GTFA

- 01 Rote Gleitkappe
- 02 Etikett
- 03 Freigaberiegel
- 04 Abdeckung des Freigaberiegels
- 05 Drehbügel-Verbindungsstift
- 06 Schwenkbügel
- 07 Gelber Puffer
- 08 Zahnscheibe
- 09 Gleitergehäuse
- 10 Karabiner
- 11 Falldämpfer
- 12 Gurtbandanschluss
- 13 Zusätzliche Abdeckung

ES

Terminología relativa a los equipos Latchways vertical GTFA


- 01 Almohadilla roja de la corredora
- 02 Etiqueta
- 03 Retenedor de liberación
- 04 Cubierta del retenedor de liberación
- 05 Pasador de conexión de grillete giratorio
- 06 Grillete giratorio
- 07 Amortiguador amarillo
- 08 Amortiguador de estrella
- 09 Cuerpo de la corredora
- 10 Mosquetón
- 11 Absorbedor de energía
- 12 onexión para elementos textiles
- 13 Cubierta adicional

CS

Terminologie Latchways vertical GTFA

- 01 Červená kluzná podložka
- 02 Štítek
- 03 Uvolňovací západka
- 04 Kryt uvolňovací západky
- 05 Pojistka otocné spojky
- 06 Otočná spojka
- 07 Žlutý tlumič
- 08 Ozubené kolečko
- 09 Smykadlo
- 10 Karabina
- 11 Tlumič nárazů
- 12 Připojení pomocí popruhů
- 13 Další kryt

Latchways vertical GTFA's terminology



- 01 Red slipper pad
- 02 Label
- 03 Release catch
- 04 Release catch cover
- 05 Swivel shackle connection pin
- 06 Swivel shackle
- 07 Yellow buffer
- 08 Starwheel
- 09 Slipper body
- 10 Karabiner
- 11 Energy absorber
- 12 Webbing connection
- 13 Additional cover

FR

Outils nécessaires

- 4** Mèches d'alésage Ø 7,5 mm et Ø 8,5 mm
- 5** Jauge de palpage à lame 0,05 mm - 1 mm
- 9** Étriers Vernier
- 14** Gants de sécurité
- 15** Lunettes de protection

NL

Benodigd gereedschap

- 4** Meetpennen Ø7,5 mm en Ø8,5 mm
- 5** Voelermaat 0,05 mm - 1 mm
- 9** Schuifmaat
- 14** Veiligheidshandschoenen
- 15** Veiligheidsbril

PT

Ferramentas necessárias

- 4** Brocas Ø7,5 mm e Ø8,5 mm
- 5** Calibre de láminas métricas 0,05 mm - 1 mm
- 9** Paquímetros
- 14** Luvas de segurança
- 15** Óculos de segurança

DE

Erforderliche Werkzeuge

- 4** Bohrerohlinge, Ø 7,5 und 8,5 mm
- 5** Metrische Blattfühlerlehre, 0,05-1 mm
- 9** Schieblehre
- 14** Sicherheitshandschuhe
- 15** Schutzbrille

ES

Herramientas necesarias


- 4** Huecos de taladro de Ø 7,5 mm y Ø 8,5 mm
- 5** Galgas de espesores métricas de 0,05 mm - 1 mm
- 9** Pie de rey
- 14** Guantes de seguridad
- 15** Cafas de seguridad

CS

Vyžadovány nástroje

- 4** Tyčinkové záslepky o průměru 7,5 mm a 8,5 mm
- 5** Metrické spároměry 0,05 mm - 1 mm
- 9** Posuvné měřítko
- 14** Ochranné rukavice
- 15** Ochranné brýle

Tools required



Metric blade feeler gauges 1 mm - 4 mm



Safety goggles

FR

Appareils Latchways
vertical GTFA

NL

Latchways vertical
GTFA-toestellen

PT

Equipamentos
Latchways vertical GTFA

DE

Latchways vertical
GTFA-Geräte



ES

Equipos Latchways
vertical GTFA

CS

Zařízení Latchways
vertical GTFA

Latchways vertical GTFA devices



LadderLatch Device



3100L-00T

3103L-00

3104L-00

LadderLatch AC Device

3100L-00AC





TowerLatch Device

3102L-00

3105-00L

TowerLatch AC Device

3102L-00AC



TowerLatch SP Device

35429-00

ClimbLatch Device

85191-00

85195-00

FR	NL	PT
Examen périodique Condition du corps coulissant	Periodieke inspectie Toestand glijder	Inspeção periódica Condição do corpo da sapata
Vérifiez que le corps coulissant (08) pivote librement sous son propre poids et contrôlez l'écart entre le corps coulissant et la plaque latérale ($< 0,4 \text{ mm}$)	Controleer of de glijder (08) vrij draait door zijn eigen gewicht en controleer ruimte tussen glijder en zijplaat ($< 0,4 \text{ mm}$)	Verifique se o corpo da sapata (08) gira livremente sob seu próprio peso e a folga entre o corpo da sapata e a placa lateral ($< 0,4 \text{ mm}$)
 Problème identifié.	 Géidentificeerd problem	 Problema identificado
 Effectuez l'examen 1b	 Doorgaan met inspectie 1b	 Continuar com a inspeção 1b
DE	ES	CS
Regelmäßige Prüfung Zustand des Gleitergehäuses	Exámenes periódicos Estado del cuerpo de la corredera	Pravidelná kontrola Stav smykadla
Prüfen, ob das Gleitergehäuse (08) unter seinem eigenen Gewicht frei ausschwenkt, und Abstand zwischen Gleitergehäuse und Seitenplatte prüfen ($< 0,4 \text{ mm}$)	Compruebe que el cuerpo de la corredera (08) gira libremente bajo su propio peso y verifique la distancia entre el cuerpo de la corredera y la placa lateral ($< 0,4 \text{ mm}$)	Zkontrolujte, zda se snykadro (08) volně otáčí vlastní váhou a zkontrolujte mezeru mezi snykadlem a boční destičkou ($< 0,4 \text{ mm}$)
 Erkannte Problem	 Problema encontrado	 Zjištěný problém
 Mit Prüfung 1b fortfahren	 Continuar con el examen 1b	 Pokračujte na krok 1b


Periodic examination

①a

Slipper body condition



Check the slipper body ⑧ pivots freely under its own weight and clearance between slipper body and side plate (< 0.4 mm)



FR

Écart du corps coulissant

Positionnez le corps coulissant (08) de sorte que les vis de fixation soient alignées avec la plaque latérale. Écart entre le corps coulissant et la plaque latérale ($< 0,85$ mm)

 Problème identifié.

 Effectuez l'examen 2

NL

Vrije ruimte van glijder

Positioneer de glijder (08) zo dat de bevestigingsschroeven uitgelijnd zijn met de zijplaat. De ruimte tussen de glijder en zijplaat ($< 0,85$ mm)

 Geïdentificeerd problem

 Doorgaan met inspectie 2

PT

Folga do corpo da sapata

Posicione o corpo da sapata (08) de forma que os parafusos de fixação fiquem alinhados com a placa lateral. Folga entre o corpo da sapata e a placa lateral ($< 0,85$ mm)

 Problema identificado

 Continuar com a inspeção 2

DE

Abstand von Gleitergehäuse

Gleitergehäuse (08) so positionieren, dass Befestigungsschrauben und seitliche Platte auf einer Linie liegen. Abstand zwischen dem Gleitergehäuse und der seitlichen Platte ($< 0,85$ mm)

 Erkannte Problem

 Mit Prüfung 2 fortfahren

ES

Distancia del cuerpo de la corredera

Coloque el cuerpo de la corredera (08) de modo que los tornillos de fijación estén alineados con la placa lateral. Distancia entre el cuerpo de la corredera y la placa lateral ($< 0,85$ mm)

 Problema encontrado

 Continuar con el examen 2

CS

Mezera u smykadla

Umístěte smykaldo (08) tak, aby byly upevňovací šrouby vyrovnané s boční destičkou. Zkontrolujte mezery mezi smykaldem a boční destičkou ($< 0,85$ mm)

 Zjištěný problém

 Pokračujte na krok 2


Periodic examination

1b

Slipper body clearance

5

Position slipper body ⑥ so that the fixing screws are in-line with the side plate. Clearance between the slipper body and side plate (< 0.85 mm)



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 2

FR

Inspection générale

Vérifiez l'absence de signes d'usure excessive, de déformation ou de tout autre défaut sur l'appareil.

Sécurisez la goupille de connexion de la manille d'émerillon (65) et vérifiez que l'écrou ne tourne pas indépendamment (a).

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 3**

NL

Algemene inspectie

Controleer op tekenen van corrosie die de prestaties kunnen beïnvloeden. Controleer op tekenen van buitensporige slittage, vervorming of andere gebreken van het toestel.

Zet de verbindingspen van de draaiwiel vast (65) en zorg ervoor dat de moer niet onafhankelijk kan draaien (a).

 **Géïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 3**

PT

Inspeção geral

Verifique se há sinais de desgaste excessivo, deformação ou outros defeitos no equipamento.

Fixe o pino de conexão da manilha giratória (65) e controle a porca para que ela não possa girar independentemente (a).

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 3**

DE

Allgemeine Prüfung

Prüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von übermäßigem Verschleiß, Verformung und sonstige Mängel.

Sichern Sie den Drehbügel-Verbindungsstift (65) und vergewissern Sie sich, dass sich die Mutter nicht frei drehen lässt (a).

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 3 fortfahren**

ES

Inspección general

Compruebe la presencia de posibles signos de desgaste excesivo, deformación u otros defectos en el dispositivo.

Asegure el pasador de conexión del grillete giratorio (65) y compruebe que la tuerca no gira de forma independiente (a).

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 3**

CS

Všeobecná kontrola

Zkontrolujte zařízení ohledně známek nadměrného opotřebení, deformace nebo jiných vad.

Zajistěte pojistku otočné spojky (65) a zkontrolujte, zda se matice sama nezávisle neotáčí (a).

 **Zjištěný problém**

 **Pokračujte na krok 3**


Periodic examination

(2)

General inspection

Check for signs of excessive wear, deformation or other defects to the device.

Secure the Swivel Shackle Connection Pin (05) and ensure that the nut does not independently rotate (a).



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 3

FR	NL	PT
Fonctionnement de came	Nokfunctie	Funcionamento do came
Contrôlez le verrouillage des mèches d'âlésage. Vérifiez que la came ne présente pas de dommage ni d'usure excessive.	Controleer of de meetpennen vast blijven zitten. Controleer de nok op uitzonderlijke slijtage en beschadiging.	Verifique se há bloqueio nas brocas. Verifique se há danos ou desgaste excessivo no came.
 Problème identifié.  Effectuez l'examen 4	 Geïdentificeerd problem  Doorgaan met inspectie 4	 Problema identificado  Continuar com a inspeção 4
Exzenterfunktion	Fucionamiento de la leva	Funkce vačky
Auf Blockierung mit den Bohrerohlingen prüfen. Exzenter auf übermäßigen Verschleiß und Beschädigung prüfen.	Compruebe el bloqueo con los huecos de taladro. Compruebe si la leva presenta un desgaste excesivo o daños.	Zkontrolujte zachycení tyčinkových záslepek. Zkontrolujte, zda není vačka nadměrně opotřebovaná nebo poškozená.
 Erkannte Problem  Mit Prüfung 4 fortfahren	 Problema encontrado  Continuar con el examen 4	 Zjištěný problém  Pokračujte na krok 4


Periodic examination

③

Cam function

↗ 4

Check for lock onto the drill blanks.
Check the cam for excessive wear and damage.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 4

FR	NL	PT
Condition du coussinet coulissant	Toestand glijblok	Condição da almofada da sapata
Vérifiez que le coussinet coulissant rouge (01) est bien fixé, qu'il n'est pas endommagé et que la profondeur de l'usure est < 3 mm (' $\frac{1}{8}$ "').	Controleer of het rode glijblok (01) vastzit en niet beschadigd is, en of het een gleufdiepte heeft van < 3 mm.	Verifique se a almofada vermelha da sapata (01) está segura e sem danos e se a profundidade da ranhura de resgate é < 3 mm (' $\frac{1}{8}$ "').
 Problème identifié.	 Geïdentificeerd probleem	 Problema identificado
 Effectuez l'examen 5	 Doorgaan met inspectie 5	 Continuar com a inspeção 5
DE	ES	CS
Zustand der Gleitkappe	Estado de la almohadilla de la corredera	Stav kluzné podložky
Prüfen, ob die rote Gleitkappe (01) sicher und nicht beschädigt ist und die Tiefe der Verschleißnut < 3 mm (' $\frac{1}{8}$ "') beträgt.	Compruebe que la almohadilla roja de la corredera (01) esté fija, que no presente daños y que la profundidad de la ranura de desgaste sea < 3 mm (' $\frac{1}{8}$ "').	Zkontrolujte, zda je červená kluzná podložka (01) bezpečně uchycená, není poškozená a hloubka drážky opotřebení je v pořádku < 3 mm (' $\frac{1}{8}$ "').
 Erkannte Problem	 Problema encontrado	 Zjištěný problém
 Mit Prüfung 5 fortfahren	 Continuar con el examen 5	 Pokračujte na krok 5


Periodic examination

④

Slipper pad condition



Check the red slipper pad ① is secure and not damaged and has wear groove depth < 3 mm (' $\frac{1}{8}$ "').



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 5

FR

Opération de came

Contrôlez le fonctionnement libre de la came.

Remarque : Il est possible de lubrifier et de nettoyer les pièces mobiles à l'aide d'un lubrifiant ou détergent approprié.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 6**

NL

Werking nok

Controleer nok op vrije werking.

Opmerking: Het is toegestaan om bewegende onderdelen te smeren en te reinigen met een geschikt smeermiddel/schoonmaakmiddel.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 6**

PT

Operação do came

Verifique se o came está operando livremente.

Nota: É permitido lubrificar e limpar partes móveis usando um lubrificante/detergente adequado.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 6**

DE

Exzenterbetrieb

Exzenter auf ungehinderten Betrieb prüfen.

Hinweis: Es ist zulässig, bewegliche Teile mit einem geeigneten Schmier-/Reinigungsmittel zu schmieren bzw. zu säubern.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 6 fortfahren**

ES

Funcionamiento de la leva

Compruebe que la leva funcione libremente.

Nota: está permitido lubricar y limpiar las piezas móviles utilizando un lubricante y un producto de limpieza adecuados.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 6**

CS

Funkce vačky

Zkontrolujte volný pohyb vačky.

Poznámka: Pohyblivé části je možné namazat a očistit vhodným mazivem/čisticím prostředkem.

 **Zjištěný problém**

 **Pokračujte na krok 6**


Periodic examination

5

Cam operation

Check cam for free operation.

Note: It is permissible to lubricate and clean moving parts using a suitable lubricant/detergent.



FR

Écart de guide de câble

Vérifiez que l'appareil passe librement au-dessus du guide de câble intermédiaire.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 7**

NL

Vrije ruimte kabelgeleider

Controleer of toestel vrij kan bewegen over tussenliggende kabelgeleider.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 7**

PT

Folga da guia do cabo

Verifique no equipamento a livre passagem sobre a guia intermediária do cabo.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 7**

DE

Abstand der Seilführung

Prüfen, ob Gerät frei durch Zwischenseilführung läuft.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 7 fortfahren**

ES

Distancia de la guía del cable

Compruebe que el equipo pasa sin impedimento por encima de la guía del cable intermedia.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 7**

CS

Vedení lana

Zkontrolujte, zda se zařízení volně pohybuje podél vedení lana.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 7**

Periodic examination

⑥

Cable guide clearance

Check device for free passage over intermediate cable guide.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 7

FR

Distance de verrouillage

Effectuez 10 tests de chute avec l'appareil attaché à un câble. La distance de verrouillage ne doit pas dépasser **200 mm (7 $\frac{7}{8}$ "")** pour tous les tests.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 8**

NL

Vergrendelingsafstand

Voer 10 keer een valtest uit met het toestel bevestigd op een kabel. De vergrendelingsafstand mag niet groter zijn dan **200 mm (7 $\frac{7}{8}$ "")** bij iedere test.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 8**

PT

Distância de bloqueio

Faça 10 vezes um teste de queda com o dispositivo conectado a um cabo. A distância de bloqueio não deve ultrapassar **200 mm (7 $\frac{7}{8}$ "") em todos os testes.**

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 8**

DE

Arretierabstand

Das an ein Seil angebrachte Gerät zehnmal einem Fallversuch unterziehen. Der Arretierabstand darf bei allen Versuchen nicht mehr als **200 mm (7 $\frac{7}{8}$ "")** betragen.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 8 fortfahren**

ES

Distancia de bloqueo

Deje caer el equipo 10 veces mientras está acoplado a un cable. La distancia de bloqueo no debe superar los **200 mm (7 $\frac{7}{8}$ "")** en ninguna de las pruebas.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 8**

CS

Blokovací vzdálenost

Prověte 10krát pádovou zkoušku se zařízením připevněným na kabel. Blokovací vzdálenost nesmí překročit **200 mm (7 $\frac{7}{8}$ "")** při všech testech.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 8**

Periodic examination

7

Locking distance

Drop test the device 10 times whilst attached to a cable.
The lock on distance shall not exceed **200 mm (7 $\frac{1}{8}$ "")** for all tests.



FR	NL	PT
Tolérance de roue crantée	Tolerantie sterwiel	Tolerância do disco estrelado
Contrôlez la tolérance de la roue crantée (⑦) par rapport à la plaque latérale (< 1 mm).	Controleer de tolerantie van het sterwiel (⑦) ten opzichte van de zijplaat (< 1 mm).	Verifique a tolerância do disco estrelado (⑦) com relação à placa lateral (< 1 mm).
Problème identifié.	Geïdentificeerd problem	Problema identificado
Effectuez l'examen 9	Doorgaan met inspectie 9	Continuar com a inspeção 9
DE	ES	CS
Zahnscheibentoleranz	Tolerancia del amortiguador de estrella	Tolerance ozubeného kolečka
Toleranz der Zahnscheibe (⑦) gegen seitliche Platte prüfen (< 1 mm).	Compruebe la tolerancia (⑦) del amortiguador de estrella respecto a la placa lateral (< 1 mm).	Zkontrolujte vzdálenost ozubeného kolečka (⑦) od boční destičky (< 1 mm).
Erkannte Problem	Problema encontrado	Zjištěný problém
Mit Prüfung 9 fortfahren	Continuar con el examen 9	Pokračujte na krok 9


Periodic examination

⑧

Starwheel tolerance

↗ 5

Check starwheel ⑦ tolerance against side plate (< 1 mm).



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 9

FR

Examen de rivet

Vérifiez que le rivetage du couvercle est bien en place et sécurisé.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 10**

NL

Inspectie van klinknagel

Controleer of klinknagel van de afdekking goed bevestigd is.

 **Géïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 10**

PT

Inspeção de rebite

Verifique se o rebite de cobertura está encaixado e seguro.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 10**

DE

Nietprüfung

Prüfen, ob Abdeckungsniet angebracht und sicher ist.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 10 fortfahren**

ES

Examen del remachado

Compruebe que el remachado de la cubierta está fijo y seguro.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 10**

CS

Kontrola nýtu

Zkontrolujte, zda je správně zasazený a zajištěný nýt na krytu.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 10**

Periodic examination

9

Rivet examination

Check cover rivet is fitted and secure.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 10

FR

Rotation de la roue crantée

Vérifiez que l'ensemble de la roue crantée tourne librement et correctement sur son axe.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 11**

NL

Draaien van sterwiel

Controleer of de sterwielmontage vrij en zuiver om de as draait.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 11**

PT

Rotação do disco estrelado

Verifique se o conjunto do disco estrelado gira livremente e de acordo com o eixo.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 11**

DE

Drehung der Zahnscheibe

Prüfen, ob sich die Zahnscheibenbaugruppe frei und gerade auf der Achse dreht.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 11 fortfahren**

ES

Giro del amortiguador de estrella

Compruebe que el conjunto del amortiguador de estrella gira libremente y sobre el eje.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 11**

CS

Rotace ozubeného kolečka

Zkontrolujte, zda se sestava ozubeného kolečka volně a správně otáčí na ose.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 11**

Periodic examination

10

Starwheel rotation

Check that starwheel assembly rotates freely and true on axle.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 11

FR

Condition de manille d'émerillon

Vérifiez l'état général et la rotation libre de l'ensemble de manille d'émerillon (05), vérifiez que les fixations sont bien ajustées et sécurisées.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 12**

NL

Toestand draaiwartel

Controleer de algemene toestand van de draaiwartelmontage (05) en of deze vrij kan draaien, controleer of de bevestigingen correct en goed gemonteerd zijn.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 12**

PT

Condição da manilha giratória

Verifique as condições gerais do conjunto da manilha giratória (05) e se ele gira livremente, verifique se as fixações estão encaixadas corretamente e seguras. </1365>

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 12**

DE

Zustand von Schwenkbügel

Allgemeinen Zustand der Schwenkbügelbaugruppe (05) und ungehinderte Drehung prüfen; prüfen, ob Befestigungen ordnungsgemäß angebracht und sicher sind.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 12 fortfahren**

ES

Estado del grillete giratorio

Compruebe el estado general y el giro libre del conjunto del grillete giratorio (05), y verifique que las fijaciones están montadas correctamente y aseguradas.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 12**

CS

Stav otočné spojky

Zkontrolujte obecný stav a volné otáčení sestavy otočné spojky (05), zkontrolujte správné zajištění upevňovacích prvků.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 12**

Periodic examination

11

Swivel shackle condition

Check the general condition and for free rotation of the swivel shackle assembly (05), check that fixings are correctly fitted and secure.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 12

FR

Condition du couvercle de clapet de libération

Vérifiez que le couvercle de clapet jaune (44) est ajusté et sécurisé. Assurez-vous qu'il n'y a pas de signes de dommages.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 13**

NL

Toestand afdekking vergrendeling

Controleer of de gele afdekking van de vergrendeling (44) gemonteerd en goed vastgezet is. Controleer of er geen tekenen van beschadiging zijn.

 **Géïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 13**

PT

Condição da cobertura do desbloqueio

Verificar se a cobertura amarela do desbloqueio (44) está instalada corretamente e segura. Verifique se não há sinais de danos.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 13**

DE

Zustand der Abdeckung des Freigaberiegels

Prüfen, ob die gelbe Abdeckung des Freigaberiegels (44) angebracht und ordnungsgemäß gesichert ist. Sich vergewissern, dass es keine Anzeichen von Beschädigung gibt.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 13 fortfahren**

ES

Estado de la cubierta del retenedor de liberación

Compruebe que la cubierta amarilla del retenedor de liberación (44) está montada y asegurada correctamente. Compruebe que no haya signos de daños.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 13**

CS

Stav krytu uvolňovací západky

Zkontrolujte, zda je žlutý kryt uvolňovací západky (44) správně nasazený a připevněný. Zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 13**

Periodic examination

12

Release catch cover condition

Check the yellow release catch cover ⑭ is fitted and secured correctly.
Ensure there are no signs of damage.



Issue identified

Proceed to examination 13


FR	NL	PT
Condition du tampon jaune	Toestand gele stoofplaat	Condição do amortecedor amarelo
Vérifiez que le tampon jaune (06) est bien ajusté et qu'il ne présente aucun signe de dommages.	Controleer of de gele stoofplaat (06) correct gemonteerd is en geen tekenen van schade vertoont.	Verifique se o amortecedor amarelo (06) está instalado corretamente e não tem sinal de danos.
✗ Problème identifié. ✓ Effectuez l'examen 14	✗ Geïdentificeerd problem ✓ Doorgaan met inspectie 14	✗ Problema identificado ✓ Continuar com a inspeção 14
DE	ES	CS
Zustand des gelben Puffers	Estado del amortiguador amarillo	Stav žlutého tlumiče
Prüfen, ob der gelbe Puffer (06) ordnungsgemäß angebracht ist und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.	Compruebe que el amortiguador amarillo (06) está montado correctamente y no presenta signos de daños.	Zkontrolujte, zda je žlutý tlumič (06) správně nasazený a nevykazuje známky poškození.
✗ Erkannte Problem ✓ Mit Prüfung 14 fortfahren	✗ Problema encontrado ✓ Continuar con el examen 14	✗ Zjištěný problém ✓ Pokračujte na krok 14

Periodic examination

13

Yellow buffer condition

Check the yellow buffer 06 is fitted correctly, and has no signs of damage.



Issue identified

Proceed to examination 14



FR	NL	PT
Identification du produit	Productidentificatie	Identificação do produto
Assurez-vous que les informations d'identification de toutes les étiquettes (02) sont lisibles.	Controleer of de identificatiedetails op alle labels (02) leesbaar zijn.	Verifique se os detalhes da identificação em todas as etiquetas (02) estão legíveis.
 Problème identifié.	 Geïdentificeerd problem	 Problema identificado
 Effectuez l'examen 15	 Doorgaan met inspectie 15	 Continuar com a inspeção 15
DE	ES	CS
Produktidentifizierung	Identificación del producto	Identifikace produktu
Sicherstellen, dass die Einzelheiten zur Identifizierung auf allen Etiketten (02) lesbar sind.	Compruebe que los datos identificativos de todas las etiquetas (02) están legibles	Zkontrolujte, zda jsou čitelné identifikační údaje na všech štítcích (02).
 Erkannte Problem	 Problema encontrado	 Zjištěný problém
 Mit Prüfung 15 fortfahren	 Continuar con el examen 15	 Pokračujte na krok 15

Periodic examination

14

Product identification

Ensure identification details on all labels ⑩ are legible.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 15

FR

Condition de sangle

Le cas échéant, vérifiez si la connexion de sangle ⑪ présente des signes d'usure, de contamination ou de dommages - appareils TowerLatch uniquement.

Assurez-vous que l'étiquette est lisible.

Durée de vie de 5 ans

Durée de vie de 10 ans

*d'avril 2015

 Problème identifié.

 Effectuez l'examen 16

NL

Toestand van banden

Controleer indien aanwezig de bandverbinding ⑪ op tekenen van slijtage, besmetting of beschadiging - **Alleen voor TowerLatch-toestellen.**

Controleer of het label leesbaar is.

Gebruiksduur van 5 jaar

Gebruiksduur van 10 jaar

*van april 2015

 Geïdentificeerd probleem

 Doorgaan met inspectie 16

PT

Condição da correia

Onde estiver instalada, verifique se a conexão da correia ⑪ apresenta sinais de desgaste, contaminação ou danos - somente equipamentos TowerLatch.

Verifique se a etiqueta está legível.

5 anos de vida útil

10 anos de vida útil

* de abril de 2015

 Problema identificado

 Continuar com a inspeção 16

DE

Zustand des Gurtbands

Sofern angebracht, Gurtbandanschluss ⑪ auf Anzeichen von Verschleiß, Verschmutzung oder Beschädigung prüfen – nur TowerLatch-Geräte.

Sicherstellen, dass das Etikett lesbar ist.

Fünfjährige Nutzungsdauer

Zehnjährige Nutzungsdauer

*ab April 2015.

 Erkannte Problem

 Mit Prüfung 16 fortfahren

ES

Estado de los elementos textiles

En caso de estar montados, compruebe si la conexión de los elementos textiles ⑪ presenta signos de desgaste, suciedad o daños - **solo equipos TowerLatch.**

Compruebe que la etiqueta esté legible.

5 años de vida útil

10 años de vida útil

*desde abril de 2015

 Problema encontrado

 Continuar con el examen 16

CS

Stav popruhů

Pokud jsou použity popruhy, zkontrolujte, zda připojení popruhů ⑪ nevykazuje známky optřebení, znečištění nebo poškození - **platí pouze pro zařízení TowerLatch.**

Zkontrolujte, zda je čitelný štítek.

Životnost 5 let

Životnost 10 let

*od dubna 2015

 Zjištěný problém

 Pokračujte na krok 16









Periodic examination

15

Webbing condition

Where fitted, check webbing connection ⑪ for signs of wear, contamination or damage - **TowerLatch devices only.**

Ensure label is legible.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 16

FR	NL	PT
Condition de l'absorbeur d'énergie	Toestand schokdemper	Condição do absorvedor de energia
Le cas échéant, vérifiez les signes de déploiement de l'absorbeur d'énergie (10) ou de dommages de la sangle - appareils TowerLatch SP uniquement.	Controleer indien aanwezig of er tekenen zijn dat de schokdemper (10) geactiveerd is geweest of dat de banden beschadigd zijn - Alleen voor TowerLatch SP-toestellen.	Onde estiver instalado, verifique se o absorvedor de energia apresenta sinais de uso ou dano da correia - somente equipamentos TowerLatch SP.
Assurez-vous que l'étiquette est lisible et dans le cadre de la durée de vie utile.	Controleer of het label leesbaar is en de gebruiksduur niet overschreden is.	Verifique se a etiqueta está legível e se o prazo de vida útil continua válido.
 Problème identifié.	 Geïdentificeerd problem	 Problema identificado
 Effectuez l'examen 17	 Doorgaan met inspectie 17	 Continuar com a inspeção 17
DE	ES	CS
Zustand des Falldämpfers	Estado del absorbedor de energía	Stav tlumiče nárazů
Sofern angebracht, auf Anzeichen von Auslösung des Falldämpfers (10) oder Beschädigung des Gewebes prüfen – nur TowerLatch SP-Geräte.	En caso de estar montado, compruebe posibles signos de despliegue en el absorbedor (10) de energía o daños en los elementos textiles - solo equipos TowerLatch SP.	Pokud je použit tlumič nárazů (10) , zkонтrolujte jeho správnou instalaci nebo poškození popruhů – platí pouze pro zařízení TowerLatch SP.
Sich vergewissern, dass das Etikett lesbar und die angegebene Nutzungsdauer nicht überschritten ist.	Compruebe que la etiqueta está legible y que la vida útil no ha expirado.	Zkontrolujte, zda je štítek čitelný a zda nedošlo k překročení životnosti.
 Erkannte Problem	 Problema encontrado	 Zjištěný problém
 Mit Prüfung 17 fortfahren	 Continuar con el examen 17	 Pokračujte na krok 17



Periodic examination

16

Energy absorber condition

Where fitted check for signs of energy absorber  deployment or webbing damage - **TowerLatch SP devices only.**

Ensure label is legible and within service life.



 Issue identified

 Proceed to examination 17

FR

Fonctionnement de la goupille anti-inversion

Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme anti-inversion. Inversez l'appareil et vérifiez que la libération ne peut pas se déclencher.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 18**

NL

Werking anti-omkeerpin

Controleer of het anti-omkeermechanisme goed werkt. Keer het toestel om en controleer of de werking van de vergrendeling belemmerd wordt.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 18**

PT

Operação do pino anti-inversão

Verifique se o mecanismo anti-inversão está operando corretamente. Vire o equipamento e verifique se o desbloqueio não pode operar.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 18**

DE

Betätigung des Inversionsschutzstifts

Inversionsschutzmechanismus auf ordnungsgemäßen Betrieb prüfen. Gerät umdrehen und sich vergewissern, dass der Freigaberiegel nicht betätigt werden kann.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 18 fortfahren**

ES

Funcionamiento del pasador anti-inversión

Compruebe que el mecanismo anti-inversión funciona correctamente. Invierte el equipo y compruebe que el retenedor de liberación no funciona.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 18**

CS

Funkce antiinverzního kolíčku

Zkontrolujte, zda správně funguje mechanismus zabraňující otocení. Otočte zařízení a zkontrolujte, zda nefunguje uvolňovací západka.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 18**

Periodic examination

17

Anti-inversion pin operation

Check the anti-inversion mechanism is operating correctly. Invert the device and check the release catch cannot operate.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 18

FR

Fonctionnement du clapet de libération

Vérifiez le bon fonctionnement du clapet de libération (03) et verrouillez l'ensemble de la roue crantée en position fermée. Nettoyez et lubrifiez le cas échéant.

 Problème identifié.

 Effectuez l'examen 19

NL

Werking van vergrendeling

Controleer of de vergrendeling (03) vrij werkt en de sterwielmontage stopt in de gesloten positie. Indien nodig schoonmaken en smeren.

 Geïdentificeerd problem

 Doorgaan met inspectie 19

PT

Operação do desbloqueio

Verifique se o desbloqueio (03) está operando livremente e trava o conjunto do disco estrelado na posição fechada. Se necessário, limpe e lubrifique.

 Problema identificado

 Continuar com a inspeção 19

DE

Betätigung des Freigaberiegels

Prüfen, ob der Freigaberiegel (03) sich ungehindert bewegen lässt und die Zahnscheibenbaugruppe in geschlossener Position arretiert. Erforderlichenfalls reinigen und schmieren.

 Erkannte Problem

 Mit Prüfung 19 fortfahren

ES

Funcionamiento del retenedor de liberación

Compruebe que el retenedor de liberación (03) funciona libremente y que bloquea el conjunto del amortiguador de estrella en posición cerrada. Si fuera necesario, límpielo y lubríquelo.

 Problema encontrado

 Continuar con el examen 19

CS

Funkce uvolňovací západky

Zkontrolujte, zda se volně pohybuje uvolňovací západka (03) a zablokuje sestavu ozubeného kolečka v uzavřené pozici. V případě potřeby ji očistěte a namažte.

 Zjištěný problém


 Pokračujte na krok 19

Periodic examination

18

Release catch operation

Check that the release catch ⑬ operates freely and locks starwheel assembly in the closed position. If necessary clean and lubricate.



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 19

FR

Condition du mousqueton

Assurez-vous que le mousqueton (⑨) ne présente aucun bord tranchant et que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement. L'usure doit être inférieure à **1 mm ($\frac{3}{64}$ "")**.

Remarque : le mousqueton peut être à verrouillage par rotation ou triple.

 **Problème identifié.**

 **Effectuez l'examen 20**

NL

Toestand karabijnhaak

Controleer of de karabijnhaak (⑨) geen scherpe randen heeft en of het sluitingsmechanisme goed werkt. Slijtage moet minder zijn dan **1 mm**.

Opmerking: De karabijnhaak kan een draaibare of drievoudige vergrendeling hebben.

 **Geïdentificeerd problem**

 **Doorgaan met inspectie 20**

PT

Condição do mosquetão

Verifique se o mosquetão (⑨) não tem arestas afiadas e se o mecanismo de bloqueio está funcionando corretamente. O desgaste deve ser menos que **1 mm ($\frac{3}{64}$ "")**.

Nota: O mosquetão deve ser giratório ou de triplo bloqueio.

 **Problema identificado**

 **Continuar com a inspeção 20**

DE

Zustand des Karabiners

Sicherstellen, dass der Karabiner (⑨) keine scharfen Kanten aufweist und der Verriegelungsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert. Der Verschleiß darf nicht mehr als **1 mm ($\frac{3}{64}$ "")** ausmachen.

Hinweis: Karabiner kann gedreht oder dreifach verriegelt sein.

 **Erkannte Problem**

 **Mit Prüfung 20 fortfahren**

ES

Estado del mosquetón

Verifique que el mosquetón (⑨) no presenta bordes afilados y que el mecanismo de bloqueo funciona correctamente. El desgaste debe ser inferior a **1 mm ($\frac{3}{64}$ "")**.

Nota: el mosquetón puede ser de bloqueo giratorio o triple.

 **Problema encontrado**

 **Continuar con el examen 20**

CS

Stav karabiny

Zkontrolujte, zda karabina (⑨) nemá žádné ostré hrany a zda správně funguje blokovací mechanismus. Opatření musí být menší než **1 mm ($\frac{3}{64}$ "")**.

Poznámka: Karabina může být otočná nebo s trojím zamykáním.

 **Zjištěný problém**


 **Pokračujte na krok 20**

Periodic examination

19

Karabiner condition

Ensure the karabiner ⑯ has no sharp edges and that the locking mechanism works correctly. Wear shall be less than 1 mm ($\frac{3}{64}$ ").



✗ Issue identified

✓ Proceed to examination 20

FR	NL	PT
Registre d'examen périodique complet	Logboek periodieke inspectie invullen	Preencher o registro de inspecção periódica
Registre d'examen périodique (avec instructions utilisateur) : <ul style="list-style-type: none"> · Date de l'examen · Examiné par · Résultats et commentaires · Date du prochain examen Contactez Latchways pour le remplacement du registre d'examen périodique	Logboek periodieke inspectie (in gebruiksinstructies): <ul style="list-style-type: none"> Inspectiedatum Geïnspecteerd door Resultaten en opmerkingen Datum eerstvolgende inspectie Neem contact op met Latchways voor een nieuw logboek periodieke inspectie.	Registro de inspeção periódica (dentro das instruções do usuário): <ul style="list-style-type: none"> Data da inspeção Inspecionado por Resultados e comentários Data da próxima inspeção Entre em contato com a Latchways para substituir o registro de inspeção periódica.
✗ Contactez un technicien formé par Latchways si des problèmes sont identifiés.	✗ Neem contact op met een door Latchways opgeleide monteur als er problemen worden vastgesteld.	✗ Caso identifique quaisquer problemas, contacte um técnico com formação da Latchways.
✓ Examen réussi	✓ Inspectie doorstaan	✓ Aprovado na inspecção
DE	ES	CS
Ausfüllen des regelmäßigen Prüfprotokolls	Registro de los exámenes periódicos completos	Vyplnění protokolu o pravidelné kontrole
Regelmäßiges Prüfprotokoll (in der Gebrauchsanleitung): <ul style="list-style-type: none"> · Prüfdatum · Geprüft durch · Ergebnisse und Anmerkungen · Datum der nächsten Überprüfung Nehmen Sie mit Latchways Kontakt auf, wenn Sie Ersatz für das regelmäßige Prüfprotokoll benötigen.	Registro de los exámenes completos (dentro de las instrucciones para el usuario): <ul style="list-style-type: none"> Fecha del examen Examinado por Resultados y comentarios Fecha del siguiente examen Póngase en contacto con Latchways para obtener un registro de repuesto de los exámenes periódicos.	Protokol o pravidelné kontrole (podle návodu k použití): <ul style="list-style-type: none"> Datum kontroly Kontrolující osoba Výsledky a komentáře Datum příští kontroly Ohledně výměny protokolu o pravidelné kontrole kontaktujte společnost Latchways.
✗ Mit einem von Latchways ausgebildeten Techniker Kontakt aufnehmen, wenn jegliche Probleme erkannt werden	✗ Póngase en contacto con un técnico cualificado de Latchways si encuentra algún problema.	✗ V případě jakýchkoli problémů kontaktujte technika proškoleného společnosti Latchways.
✓ Prüfung bestanden	✓ Pasa el examen	✓ Úspěšná kontrola
<p>Pour de plus amples informations, veuillez contacter customerservices@latchways.com Wenden Sie sich wegen weiterer Informationen an customerservices@latchways.com Neem voor meer informatie contact op met customerservices@latchways.com Para obtener más información, póngase en contacto con customerservices@latchways.com Para mais informações, entre em contato com customerservices@latchways.com Další informace získáte na adrese customerservices@latchways.com</p>		

Periodic examination

20

Complete periodic examination log

Periodic examination log (within user instructions):

- Date of examination
- Examined by
- Results and comments
- Date of next examination

Contact Latchways for replacement periodic examination log.

✗ Contact a Latchways' trained Technician if any issues are identified.

✓ Passes examination



For further information contact customerservices@latchways.com

- EN LadderLatch®, TowerLatch®, ClimbLatch™ and ManSafe® are trademarks of Latchways plc
- FR LadderLatch®, TowerLatch®, ClimbLatch™ et ManSafe® sont des marques déposées de Latchways plc
- DE LadderLatch®, TowerLatch®, ClimbLatch™ und ManSafe® sind Marken von Latchways plc
- ES LadderLatch®, TowerLatch®, ClimbLatch™ y ManSafe® son marcas comerciales registradas de Latchways plc
- PT LadderLatch®, TowerLatch®, ClimbLatch™ y ManSafe® são marcas comerciais registadas de Latchways plc
- CS LadderLatch®, TowerLatch®, ClimbLatch™ a ManSafe® jsou ochranné známky společnosti Latchways plc.

EN Important document – retain for future use

- FR Document important : conserver pour utilisation future
- DE Wichtiges Dokumente - für zukünftige Einsichtnahme aufbewahren
- ES Documento importante. Debe guardarse como referencia futura
- PT Documento importante - guardar para utilização futura
- CS Důležitý dokument – uchovávat pro budoucí použití



Latchways plc, An MSA Brand
Hopton Park, Devizes
Wiltshire, SN10 2JP
United Kingdom
Phone +44 (0)800 066 2222
Email: info.gb@MSAsafety.com Website: MSAsafety.com