

V-Gard Veiligheidshelmen

Uw hoofd verdient het beste



RICHTLIJNEN LEVENSDUUR MSA VEILIGHEIDSHELMEN

HELDER EN EENDUIDIG



*Because every life has a **purpose...***

Richtlijnen levensduur MSA veiligheidshelmen

Alle V-Gard helmen zijn ontworpen met hoge kwaliteit en UV-bestendige materialen [HDPE of ABS] maar hebben een beperkte levensduur.

De beschermende eigenschappen van de helm gaan achteruit, door blootstelling aan vele gewone werkomgevingen, zoals temperatuur-extremen, chemische blootstelling en normale dagelijkse slijtage.

Zoals vereist door Europese regelgeving, geeft MSA aanbevelingen omtrent de levensduur* van industriële helmen :

HDPE Helmschaal		
V-Gard	3 jaar	36 maanden
ABS Helmschaal		
V-Gard 200	5 jaar	60 maanden
V-Gard 500		
V-Gard 520		
Nylon Helmschaal		
Thermalgard	5 jaar	60 maanden

*Opmerking : dit zijn slechts aanbevelingen, omdat MSA geen invloed heeft onder welke condities elke afzonderlijke helm zal worden gebruikt.

Op de individuele productinstructies raadt MSA een dagelijkse inspectie van de helm aan:

Punten voor inspectie:

- Inspecteer de helm [inclusief het binnenwerk] op barsten en vervorming.
- Duw de helm in elkaar en luister of u barsten of ongebruikelijke geluiden hoort, die kunnen wijzen op tekenen van veroudering.

Vervang de helm in elk geval wanneer deze heeft blootgestaan aan een significante stoot of penetratie

Inzetduur van een helm:

De levensduur van de helm start wanneer deze wordt overgedragen aan de gebruiker en in gebruik wordt genomen. Deze datum moet worden geregistreerd wanneer de helm wordt verstrekt aan de individuele eindgebruiker, bijvoorbeeld op een eenvoudig label binnen in de helmschaal.

Maximale opslagtijd van een helm:

De aanbevolen maximale opslagperiode van de helm [opslagtijd voordat de helm in gebruik wordt genomen] is 36 maanden [helm verpakt in goede conditie, niet blootgesteld aan licht, chemische- of enige andere verontreiniging].

Wanneer de helm meer dan 36 maanden is opgeslagen, trek dan de extra opslagtijd af van de aanbevolen levensduur van de helm.



LET OP: "datumcode" op de rand van uw MSA helm is de productiedatum [datum van spuitgieten van de helmschaal] en niet de datum van het eerste gebruik, omdat de periode tussen productie en daadwerkelijke distributie aan de eindgebruiker sterk kan variëren.

De ingebruikname datum moet, bij afgifte van de helm, ingevuld worden op de meegeleverde ingebruikname-sticker en in de helmschaal worden aangebracht.



Het binnenwerk is direct in contact met het hoofd van de gebruiker. MSA raadt aan dit regelmatig te vervangen [elke 12 maanden].

Echter, de conditie van een industriële veiligheidshelm hangt af van het gebruik, de behandeling en de condities waaraan deze wordt blootgesteld.

Slijtage of beschadiging die wordt waargenomen tijdens een regelmatige inspectie moet de bepalende factor zijn voor een mogelijke eerdere vervanging.

MSA vindt dat een vaste "einde levensduur" datum misleidend zou kunnen zijn, omdat :

- het de levensduur zou kunnen verkorten wanneer de helm opgeslagen is geweest voordat deze aan de gebruiker wordt overgedragen.
- het geïnterpreteerd kan worden als een vaste datum voor vervanging, terwijl vervanging eerder plaats zou moeten vinden in geval van ongevallen of blootstelling aan gevaren.

Voor meer informatie over onze V-Gard helmen:

<http://www.vgard.msa-europe.com/nl/home>

Deze producten worden gedistribueerd door

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Telefoon: +31 [229] 25 03 03
Telefax: +31 [229] 21 13 40
E-mail: info@msaned.nl
www.MSAafety.com

MSA Belgium N.V.
Duwijkstraat 17
B-2500 Lier
België
Telefoon: +32 [3] 491 9150
Telefax: +32 [3] 491 9151
E-mail: msabelgium@msa.be
www.MSAafety.com

MSA
The Safety Company