

Pikaopas

MSA AirElite 4h

Hengityslaite



Pikaopas ei korvaa käyttöopasta. Tuotetta käytettäessä on välttämätöntä lukea CD-levyllä oleva käyttöopas ja noudattaa sen ohjeita. Varsinkin turvaohjeet sekä tuotteen käyttöä ja toimintaa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti ja niitä on noudatettava. Käyttöohjeet toimitetaan pyynnöstä myös painetussa muodossa.



Kalibrointitila tai vika



Evakuointihälytys



Jäljellä oleva sylinteripaine kahdeksanpykäläisenä



Akun varaustila

bAtt

Akku ei täysin latautunut

2h

2 h säiliö

4h

4 h säiliö

2htr

KO2-Trainer 2h*

4htr

Trainer HD

pull

Hengitysletkukokoonpanoa ei ole irrotettu liitännästä kokonaan

100

Jäljellä oleva kapasiteetti tai vianmäärityskoodi

*Edellytys: IC-Air-ohjelma, jonka versionumero on 2.16 tai uudempi, ja uudentyyppiset esijäähdyttimet, joiden versio on 2008 tai uudempi!

1 Testipainike (vihreä), näytön valo

3 LED-painike, (punainen/vihreä), manuaalinen hälytys

2 Näyttö

4 Nollauspainike (keltainen)

Laite on suljetun piirin hengitysilman tuottamiseen tarkoitettu laite, jonka toiminta perustuu kemialliseen happeen. Laiteluokka on joko K240 S tai K120 S käytössä olevan säiliön mukaan.



Älä koskaan irrota hengitysletkukokoonpanoa olkahihnaston liitännästä vain kokeeksi.

Kun hengitysletkukokoonpano irrotetaan vasemman olkahihnan liitännästä, laite käynnistyy.

Samalla käynnistyvät myös kemikaalisäiliöt, jonka jälkeen ne on vaihdettava ennen seuraavaa käyttöä. Kemiallisia säiliöitä voidaan käyttää vain kerran, ja ne on vaihdettava käytön jälkeen.

Valmistelut ennen käyttöä käyttöohjeen, tilausnro: 10067731, luvun 4.1 mukaisesti

- (1) Pue laite yllesi, ja kiristä olkahihnat ja vyötäröhihna.

Toimintojen valvonta ennen käyttöä

- (2) Paina IC-Air-valvontalaitteen testipainiketta noin sekunnin ajan LED-valo syttyy punaiseksi ja muuttuu vihreäksi. Näytössä näkyvät nestekidenäytön symbolit ja ohjelmiston versio.
Kuuluu lyhyt merkkiääni.
Näytön taustavalo syttyy.
Asennettujen säiliöiden ilmaisin sekä ilmaisin "go". Laite on nyt käyttövalmis.
Tämän jälkeen IC-Air-valvontalaite sammuu.

Pue naamari ja tarkista, onko se kasvoilla hyvin

Käynnistys

- (3) Irrota hengitysletkukokoonpano varovasti kääntämällä käsipyörästä ja vetämällä letkukokoonpano kokonaan irti vasemman olkahihnan liitännästä.
(4) Kun IC-Air-valvontalaitteen kulutusilmaisimessa näkyy "100", kiinnitä hengitysletkukokoonpano naamariin.
(5) Hengitä normaalisti.
(6) Sulje vasemman olkahihnan liitäntä suojusholkilla.



Jos elektronisissa laitteissa on häiriöitä (punainen LED-valo ja varoitussignaalit) tai laite lakkaa toimimasta, poistu välittömästi vaaralliselta alueelta raittiiseen ilmaan. Laite tuottaa kuitenkin edelleen hengitysilmaa, joten poistumista varten ei tarvita lisälaitteita.

Lisätietoja:

Lisätietoja käytöstä, käyttörajoituksista, lämpötilaluokasta, huoltoväleistä, säilytyksestä, varastointiajasta ja käytön jälkeisestä tarkastuksesta, huollosta ja korjauksista on käyttöohjeessa, jonka tilausnro on: 10067731.