
sauder.com

SAUDER®



Business or **pleasure**.
Works both ways.

Executive Desk

Shoal Creek Collection | **Model 408920**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-34
Français pg 35-39
Español pg 40-44


Lot # **392369** 06/20/16
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-34
Français	35-39
Español	40-44
Safety	45-46
Warranty	47


Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size



Skip the power trip.
This time.

Part Identification


Now you know our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C3	RIGHT UPRIGHT (1)
D3	LEFT UPRIGHT (1)
D28	LARGE RIGHT DRAWER SIDE (2)
D29	LARGE LEFT DRAWER SIDE (2)
D77	DRAWER BACK (2)
D78	LARGE DRAWER BACK (2)
D132	RIGHT DRAWER SIDE (2)
D138	LEFT DRAWER SIDE (2)
D707	DRAWER BOTTOM (4)
EE3	TOP (1)
G	MODESTY PANEL (1)
H	RIGHT FRONT/LEFT REAR LEG (2)
I	LEFT FRONT/RIGHT REAR LEG (2)
J	KEYBOARD FRONT (1)
K	KEYBOARD BACK (1)
L	KEYBOARD SIDE (2)
M	KEYBOARD SHELF (1)
M60	BOTTOM (2)
N2	DRAWER FRONT (2)
O	DRAWER BOX FRONT (2)
T	LARGE DRAWER FRONT (2)
U	LARGE DRAWER BOX FRONT (2)
Y	MOLDING (1)
Z	END MOLDING (2)

Part Identification




Hardware Identification


40AW CABINET RIGHT - 1




40AX CABINET LEFT - 1



40AY DRAWER RIGHT - 1




40AZ DRAWER LEFT - 1




(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

GG WIDE EXTENSION RAIL - 4




HH WIDE EXTENSION SLIDE - 4




(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)


JJ2 NARROW EXTENSION RAIL - 4



KK2 NARROW EXTENSION SLIDE - 4



9A TURNBUCKLE - 1




10A SLIDE CAM - 8




22A SPACER - 2




23A SHORT SUPPORT ROD - 1




24A LONG SUPPORT ROD - 1



8B FILE ROD - 4




15B FILE GLIDE - 4




1F HIDDEN CAM - 40




2F CAM DOWEL - 28




7F TWIST-LOCK® FASTENER - 5




8F CAM SCREW - 12



66G ANCHOR PLATE - 2




12H HINGE - 2




Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

7K PULL - 6




24K KNOB - 2




1P GROMMET CAP - 1




10P GROMMET - 1



1R METAL PIN - 4




2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 6




3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 36




10S SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 4




18S BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4




23S SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 4




30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 16




31S BLACK 7/8" FLAT HEAD SCREW - 4




32S BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 9




35S SILVER 1-1/4" MACHINE SCREW - 12



50S GOLD 1" MACHINE SCREW - 2



54S SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREW - 10



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**


- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (7F) into the large holes in the MODESTY PANEL (G).


Scan this QR code or go to this address:
http://qr.sauder.com/?ID=1534
to watch a video on how to assemble your unit.

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

STOP

If you purchased the 408750 Hutch, assemble that unit first.






Step 2

Push forty HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C3 and D3), both BOTTOMS (M60), and the MODESTY PANEL (G). Then, insert the metal end of twenty-eight CAM DOWELS (2F) into the HIDDEN CAMS.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.




Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.


The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

Step 3

Turn twelve CAM SCREWS (8F) into the LEGS (H and I).


Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.






(12 used)






Step 4


Fasten one of each LEG (H and I) to the ENDS (A and B).
Tighten six HIDDEN CAMS.






Step 5

- Turn six BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- NOTE: Do not overtighten the SCREWS.
- Now, slide the END MOLDINGS (Z) onto the ENDS (A and B). To do this, line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS. Using your hands, apply pressure on the MOLDINGS as you guide the MOLDINGS onto the ENDS.
- NOTE: If the MOLDINGS come up off of the SCREWS, remove them and slide them on again.




Step 6

Fasten the remaining LEGS (H and I) to the ENDS (A and B). Tighten six HIDDEN CAMS.




Step 7

- Turn three BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the MODESTY PANEL (G) until the shoulders of the SCREWS rest on the surface of the MODESTY PANEL.
- NOTE: Do not overtighten the SCREWS.
- Now, slide the MOLDING (Y) onto the MODESTY PANEL (G). To do this, line up the groove in the MOLDING over the heads of the SCREWS in the MODESTY PANEL. Using your hands, apply pressure on the MOLDING as you guide the MOLDING onto the MODESTY PANEL.
- NOTE: If the MOLDING comes up off of the SCREWS, remove it and slide it on again.




Step 8

- Turn the MODESTY PANEL (G) over and fasten the MOLDING (Y) to the MODESTY PANEL. Use four BLACK 7/8" FLAT HEAD SCREWS (31S).




Step 9

- NOTE: Before beginning this step, separate the NARROW EXTENSION SETS (JJ2 and KK2) from the WIDE EXTENSION SETS (GG and HH). Do not confuse these SETS once they are separated.
- Separate the WIDE EXTENSION SLIDES (HH) from the WIDE EXTENSION RAILS (GG) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- Fasten the WIDE EXTENSION RAILS (GG) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C3 and D3). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the ENDS and UPRIGHTS. Turn a SCREW into this hole.
- NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.




Step 10

- Separate the NARROW EXTENSION SLIDES (KK2) from the NARROW EXTENSION RAILS (JJ2) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- Fasten the NARROW EXTENSION RAILS (JJ2) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C3 and D3). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the END and UPRIGHT. Turn a SCREW into this hole.
- NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.




Push the black lever in and pull the SLIDE from the RAIL.



Step 11


- Fasten the CABINET RAILS (40AW and 40AX) to the other surfaces of the UPRIGHTS (C3 and D3). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: The CABINET RAILS are marked "CABINET RIGHT" and "CABINET LEFT" for easy identification.

Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.



Step 12


Fasten the UPRIGHTS (C3 and D3) to the MODESTY PANEL (G). Tighten six HIDDEN CAMS.




⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start





Tighten



Step 13


- Insert four METAL PINS (1R) into the BOTTOMS (M60).
- Insert the METAL PINS (1R) in one end of the BOTTOMS (M60) into the holes in the UPRIGHTS (C3 and D3).
- Fasten the BOTTOMS (M60) to the UPRIGHTS (C3 and D3). Tighten two HIDDEN CAMS.






Step 14

- Fasten the ENDS (A and B) to the BOTTOMS (M60) and MODESTY PANEL (G). Tighten eight HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the METAL PINS in the BOTTOMS insert into the holes in the ENDS.





Step 15

- Fasten the TOP (EE3) to the MODESTY PANEL (G). Tighten five TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Fasten the TOP (EE3) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C3 and D3). Tighten twelve HIDDEN CAMS.


How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.


Meet Part (EE3). This component has been engineered to be lighter, stronger, faster... well ok. Not technically faster. But definitely makes for a sturdier Executive Desk that's easier to assemble and friendlier to the environment.




Dowel end

Step 16

Fasten two ANCHOR PLATES (66G) to the TOP (EE3).
Use eight SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREWS (54S).






SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used in this step)


Step 17

- Insert one end of the SHORT SUPPORT ROD (23A) through the LEFT UPRIGHT (D3) and into an ANCHOR PLATE (66G).
- Slide the TURNBUCKLE (9A) over the other end of the SHORT SUPPORT ROD (23A).
- NOTE: The head of the SHORT SUPPORT ROD should be inside the rectangle opening in the center of the TURNBUCKLE.




Step 18

- Insert the non-threaded end of the LONG SUPPORT ROD (24A) through the RIGHT UPRIGHT (C3) and into an ANCHOR PLATE (66G).
- Thread the TURNBUCKLE (9A) onto the threaded end of the LONG SUPPORT ROD (24A).
- Place the SPACERS (22A) under the SUPPORT RODS (23A and 24A) with the RODS resting in the grooves of the SPACERS.
- Hand tighten the TURNBUCKLE (9A) until it is snug. The SPACERS will be tightened between the SUPPORT RODS and the TOP. Now, insert your screwdriver through the large hole in the middle of the TURNBUCKLE and turn the TURNBUCKLE another half turn.
- NOTE: Tighten the TURNBUCKLE if the TOP ever begins to sag.



Step 19


- Fasten the KEYBOARD BACK (K) to the KEYBOARD SHELF (M). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- Fasten the KEYBOARD SIDES (L) to the KEYBOARD BACK (K) and KEYBOARD SHELF (M). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- Fasten the HINGES (12H) to the KEYBOARD FRONT (J). Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (23S).
- Fasten the HINGES (12H) to the KEYBOARD SHELF (M). Use two SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREWS (54S).



Step 20

- Fasten the DRAWER SLIDES (40AY and 40AZ) to the KEYBOARD SHELF (M). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (18S).
- NOTE: The DRAWER SLIDES are marked "DRAWER RIGHT" and "DRAWER LEFT" for easy identification.
- Fasten the KNOBS (24K) to the KEYBOARD FRONT (J). Use two GOLD 1" MACHINE SCREWS (50S).

Now might be a good time to refresh your drink.




Step 21

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO

1


The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.



- Insert the LARGE DRAWER SIDES (D28 and D29) at an angle into the slot at each end of the LARGE DRAWER BOX FRONT (U).

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.




Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.


- Slide the DRAWER BOTTOM (D707) into the grooves in the LARGE DRAWER SIDES (D28 and D29) and LARGE DRAWER BOX FRONT (U).

3

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER BACK groove.



Start each screw a few turns before completely tightening any of them.




BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

- Fasten the LARGE DRAWER BACK (D78) to the LARGE DRAWER SIDES (D28 and D29). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D707) inserts into the groove of the LARGE DRAWER BACK (D78).
- Repeat this step for the other large drawer.

Step 22


VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO

1




- Insert the DRAWER SIDES (D132 and D138) at an angle into the slot at each end of the DRAWER BOX FRONT (O).

2



- Slide the DRAWER BOTTOM (D707) into the grooves in the DRAWER SIDES (D132 and D138) and DRAWER BOX FRONT (O).

3



- Fasten the DRAWER BACK (D77) to the DRAWER SIDES (D132 and D138). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D707) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D77).
- Repeat this step for the other drawer.

Step 23


- Fasten a LARGE DRAWER FRONT (T) to a LARGE DRAWER BOX FRONT (U). Use two SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (10S) through the bottom set of holes.
- Next, fasten a PULL (7K) to the LARGE DRAWER FRONT (T). Use two SILVER 1-1/4" MACHINE SCREWS (35S) through the LARGE DRAWER BOX FRONT (U), through the DRAWER FRONT, and into the PULL.
- Fasten two PULLS (7K) to the DRAWER FRONT (N2). Use four SILVER 1-1/4" MACHINE SCREWS (35S) through the DRAWER BOX FRONT (O), through the DRAWER FRONT, and into the PULLS.
- NOTE: Be sure to use the left set of holes.

Want options? Customize your item with add-on hardware kits available on sauder.com.





SILVER 1-1/4" MACHINE SCREW
(6 used for the PULLS)





SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW
(2 used for the DRAWER FRONT)

Step 24

- Fasten a LARGE DRAWER FRONT (T) to a LARGE DRAWER BOX FRONT (U). Use two SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (10S) through the bottom set of holes.
- Next, fasten a PULL (7K) to the LARGE DRAWER FRONT (T). Use two SILVER 1-1/4" MACHINE SCREWS (35S) through the LARGE DRAWER BOX FRONT (U), through the DRAWER FRONT, and into the PULL.
- Fasten two PULLS (7K) to the DRAWER FRONT (N2). Use four SILVER 1-1/4" MACHINE SCREWS (35S) through the DRAWER BOX FRONT (O), through the DRAWER FRONT, and into the PULLS.
- NOTE: Be sure to use the right set of holes.


Want options? Customize your item with add-on hardware kits available on sauder.com.






Step 25

- Insert the SLIDE CAMS (10A) into the large holes in the LARGE DRAWER SIDES (D28 and D29).
- Fasten the WIDE EXTENSION SLIDES (HH) to the LARGE DRAWER SIDES (D28 and D29) using holes #1 and #4. Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- Repeat this step for the other large drawer.



Step 26

- Insert the SLIDE CAMS (10A) into the large holes in the DRAWER SIDES (D132 and D138).
- Fasten the NARROW EXTENSION SLIDES (KK2) to the DRAWER SIDES (D132 and D138) using holes #1 and #3. Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- Repeat this step for the other drawer.




Step 27

- Push a FILE GLIDE (15B) onto the LARGE LEFT DRAWER SIDE (D29).
- Slide the FILE RODS (8B) into the FILE GLIDE (15B) on the LARGE LEFT DRAWER SIDE (D29).
- Slide another FILE GLIDE (15B) onto the other end of the FILE RODS (8B), then press this FILE GLIDE over the LARGE RIGHT DRAWER SIDE (D28).
- Repeat this step for the other large drawer.

Zzz


Almost time to celebrate! With a nap.

Insert the FILE RODS into the holes in the FILE GLIDES depending on your file sizes.



Step 28


- Carefully stand your unit upright.
- NOTE: Before inserting a drawer, be sure the INNER CARTRIDGE in the EXTENSION RAIL on your unit is all the way forward. The INNER CARTRIDGE should click into place against the BLACK TAB.
- To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- To insert the KEYBOARD SHELF (M) into your unit, tip the front of the SHELF down and drop the rollers on the SHELF behind the rollers on the unit. Lift the front of the SHELF up and slide it into the unit.
- Insert the GROMMET (10P) into the large hole in the TOP (EE3). Then, insert a GROMMET CAP (1P) onto the GROMMET.



Step 29

- To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #4 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.
- NOTE: Loosen screw #3 to make adjustments to the SMALL UPPER DRAWERS.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C3	MONTANT DROIT	1
D3	MONTANT GAUCHE	1
D28	CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR	2
D29	CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR	2
D77	ARRIÈRE DE TIROIR	2
D78	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR	2
D132	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	2
D138	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	2
D707	FOND DE TIROIR	4
EE3	DESSUS	1
G	VOILE DE FOND	1
H	PIED AVANT DROIT/ARRIÈRE GAUCHE	2
I	PIED AVANT GAUCHE/ARRIÈRE DROIT	2
J	DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER	1
K	ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER	1
L	CÔTÉ DE TABLETTE DE CLAVIER	2
M	TABLETTE DE CLAVIER	1
M60	DESSOUS	2
N2	DEVANT DE TIROIR	2
O	DEVANT DE CAISSON DE TIROIR	2
T	DEVANT DE GRAND TIROIR	2
U	DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR	2
Y	MOULURE	1
Z	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
40AW	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT	1
40AX	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT	1
40AY	COULISSE DROITE DE TIROIR	1
40AZ	COULISSE GAUCHE DE TIROIR	1
(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
GG	GLISSIÈRE D'EXTENSION LARGE	4
HH	COULISSE D'EXTENSION LARGE	4

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
JJ2	GLISSIÈRE D'EXTENSION ÉTROITE	4
KK2	COULISSE D'EXTENSION ÉTROITE	4
9A	TENDEUR	1
10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE	8
22A	ESPACEUR	2
23A	COURTE TRINGLE DE SUPPORT	1
24A	TIGE DE SUPPORT LONGUE	1
8B	TIGE DE DOSSIER	4
15B	ARMATURE POUR DOSSIERS	4
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	40
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	28
7F	FIXATION TWIST-LOCK®	5
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	12
66G	PLAQUE D'ANCRAGE	2
12H	CHARNIÈRE	2
7K	POIGNÉE	6
24K	BOUTON	2
1P	COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES	1
10P	PASSE-CÂBLES	1
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	4
2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	6
3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	36
10S	VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENT	4
18S	VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON	4
23S	VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENT	4
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	16
31S	VIS TÊTE PLATE 22 mm NOIRE	4
32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE	9
35S	VIS À MÉTAUX 32 mm ARGENT	12
50S	VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉE	2
54S	VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENT	10

ÉTAPE 1

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dans les gros trous dans le VOILE DE FOND (G).

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les CAMES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer quarante EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C3 et D3), les deux DESSOUS (M60) et le VOILE DE FOND (G). Insérer ensuite vingt-huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (2F) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 3

Faire tourner douze VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (H et I).

ÉTAPE 4

Fixer l'un des PIEDS (H et I) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Faire tourner six VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des TROUS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

Maintenant, enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Z) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Pour cela, aligner les rainures des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS. Avec les mains, appliquer une certaine pression sur les MOULURES pour guider les MOULURES sur les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Si la MOULURE soulève au-dessus les VIS, l'enlever et l'enfiler de nouveau.

ÉTAPE 6

Fixer les autres PIEDS (H et I) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Faire tourner trois VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans le VOILE DE FOND (G) jusqu'à ce que l'épaulement des TROUS repose sur la surface du VOILE DE FOND.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

Maintenant, enfiler la MOULURE (Y) sur le VOILE DE FOND (G). Pour cela, aligner la rainure de la MOULURE sur les têtes des VIS dans le VOILE DE FOND. Avec les mains, appliquer une certaine pression sur la MOULURE pour guider la MOULURE sur le VOILE DE FOND.

REMARQUE : Si la MOULURE soulève au-dessus les VIS, l'enlever et l'enfiler de nouveau.

ÉTAPE 8

Retourner le VOILE DE FOND (G) et fixer la MOULURE (Y) au VOILE DE FOND. Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 22 mm NOIRES (31S).

ÉTAPE 9

REMARQUE : Avant de commencer cette étape, séparer les JEUX D'EXTENSION ÉTROITES (JJ2 et KK2) des JEUX D'EXTENSION LARGES (GG et HH). Ne pas confondre ces JEUX une fois qu'ils sont séparés.

Séparer les COULISSES D'EXTENSION LARGES (HH) des GLISSIÈRES D'EXTENSION LARGES (GG) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION LARGES (GG) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C3 et D3). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans les EXTRÉMITÉS et les MONTANTS. Faire tourner une VIS dans ce trou.

ÉTAPE 10

Séparer les COULISSES D'EXTENSION ÉTROITES (KK2) des GLISSIÈRES D'EXTENSION ÉTROITES (JJ2) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION ÉTROITES (JJ2) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C3 et D3). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ et le MONTANT. Faire tourner une VIS dans ce trou.

ÉTAPE 11

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT (40AW et 40AX) sur l'autre surface des MONTANTS (C3 et D3). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

REMARQUE : Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription “CABINET RIGHT” (droite) et “CABINET LEFT” (gauche) pour faciliter leur identification.

ÉTAPE 12

Fixer les MONTANTS (C3 et D3) au VOILE DE FOND (G). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer.Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 13

Insérer quatre GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les DESSOUS (M60).

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (1R) situées sur l'une extrémité des DESSOUS (M60) dans les trous des MONTANTS (C3 et D3).

Fixer les DESSOUS (M60) aux MONTANTS (C3 et D3). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 14

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux DESSOUS (M60) et au VOILE DE FOND (G). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur les DESSOUS dans les trous des EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 15

Fixer le DESSUS (EE3) au VOILE DE FOND (G). Serrer cinq FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le DESSUS (EE3) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C3 et D3). Serrer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 16

Fixer deux PLAQUES D'ANCRAGE (66G) au DESSUS (EE3). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENT (54S).

ÉTAPE 17

Insérer une extrémité de la COURTE TRINGLE DE SUPPORT (23A) à travers le MONTANT GAUCHE (D3) et dans la PLAQUE D'ANCRAGE (66G).

Enfiler un TENDEUR (9A) sur l'autre extrémité de la COURTE TRINGLE DE SUPPORT (23A).

REMARQUE : La tête de la COURTE TRINGLE DE SUPPORT devrait être située dans l'intérieur de l'ouverture rectangulaire au milieu du TENDEUR.

ÉTAPE 18

Insérer l'extrémité non-filetée de la TIGE DE SUPPORT LONGUE (24A) à travers le MONTANT DROIT (C3) et dans la PLAQUE D'ANCRAGE (66G).

Enfiler le TENDEUR (9A) sur l'extrémité filetée de la TIGE DE SUPPORT LONGUE (24A).

Placer les ESPACEURS (22A) sous les TRINGLES DE SUPPORT (23A et 24A) avec les TRINGLES reposent dans les rainures des ESPACEURS.

Serrer le TENDEUR (9A) à la main jusqu'à ce qu'est serré fermement. Les ESPACEURS seront serrées entre les TRINGLES DE SUPPORT et le DESSUS. Maintenant, insérer le tournevis à travers le gros trou dans le milieu du TENDEUR et serrer le TENDEUR d'autre demi-tour.

REMARQUE : Serrer davantage le TENDEUR si le DESSUS commençait à s'affaisser.

ÉTAPE 19

Fixer l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (K) à la TABLETTE DE CLAVIER (M). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

Fixer les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (L) à l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (K) et à la TABLETTE DE CLAVIER (M). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

Fixer les CHARNIÈRES (12H) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (J). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENT (23S).

Fixer les CHARNIÈRES (12H) à la TABLETTE DE CLAVIER (M). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENT (54S).

ÉTAPE 20

Fixer les COULISSES DE TIROIR (40AY et 40AZ) à la TABLETTE DE CLAVIER (M). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (18S).

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription “DRAWER RIGHT” (droite) et une inscription “DRAWER LEFT” (gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer les POIGNÉES (24K) au DEVANT DE TABLETTE DE TIROIR (J). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉES (50S).

ÉTAPE 21

1. Insérer les CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D28 et D29) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR (U).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (D707) dans les rainures des CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D28 et D29) et du DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR (U).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (D78) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D28 et D29). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D707) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (D78).

Répéter cette étape pour l'autre grand tiroir.

ÉTAPE 22

1. Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D132 et D138) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (O).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (D707) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D132 et D138) et du DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (O).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D77) aux CÔTÉS DE TIROIR (D132 et D138). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D707) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D77).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 23

Fixer un DEVANT DE GRAND TIROIR (T) au DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR (U). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENT (10S) à travers le jeu inférieur de trous.

Ensuite, fixer une POIGNÉE (7K) au DEVANT DE GRAND TIROIR (T). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 32 mm ARGENT (35S) à travers le DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR (U), à travers le DEVANT DE TIROIR et dans la POIGNÉE.

Fixer deux POIGNÉES (7K) au DEVANT DE TIROIR (N2). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 32 mm ARGENT (35S) à travers le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (O), à travers le DEVANT DE TIROIR et dans les POIGNÉES.

REMARQUE : S'assurer d'utiliser le jeu de trous gauche.

ÉTAPE 24

Fixer un DEVANT DE GRAND TIROIR (T) au DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR (U). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENT (10S) à travers le jeu inférieur de trous.

Ensuite, fixer une POIGNÉE (7K) au DEVANT DE GRAND TIROIR (T). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 32 mm ARGENT (35S) à travers le DEVANT DE CAISSON DU GRAND TIROIR (U), à travers le DEVANT DE TIROIR et dans la POIGNÉE.

Fixer deux POIGNÉES (7K) au DEVANT DE TIROIR (N2). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 32 mm ARGENT (35S) à travers le DEVANT DE CAISSON DE TIROIR (O), à travers le DEVANT DE TIROIR et dans les POIGNÉES.

REMARQUE : S'assurer d'utiliser le jeu de trous droit.

ÉTAPE 25

Insérer les EXCENTRIQUES DE COULISSE (10A) dans les gros trous des CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D28 et D29).

Fixer les COULISSES D'EXTENSION LARGE (HH) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D28 et D29) en utilisant les trous nº 1 et nº 4. Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Répéter cette étape pour l'autre grand tiroir.

ÉTAPE 26

Insérer les EXCENTRIQUES DE COULISSE (10A) dans les gros trous des CÔTÉS DE TIROIR (D132 et D138).

Fixer les COULISSES D'EXTENSION ÉTROITES (KK2) aux CÔTÉS DE TIROIR (D132 et D138) en utilisant les trous nº 1 et nº 3. Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (FFF).

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 27

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur le CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR (D29).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (8B) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) située sur le CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR (D29).

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (8B) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR (D28).

Répéter cette étape pour l'autre grand tiroir.

ÉTAPE 28

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

REMARQUE : Avant d'insérer un tiroir, s'assurer la CARTOUCHE INTERNE de la GLISSIÈRE D'EXTENSION de l'unité est complètement vers l'avant. La CARTOUCHE INTERNE doit cliquer en place contre la PATTE NOIRE.

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER (M) dans l'élément, abaisser le devant de la TABLETTE et faire passer les roulettes qui sont sur la TABLETTE derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant de la TABLETTE et l'enfiler dans l'élément.

Insérer le PASSE-CÂBLES (10P) dans le gros trou du DESSUS (EE3). Ensuite, insérer le COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES (1P) sur le PASSE-CÂBLES.

ÉTAPE 29

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS nº 4 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer la VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Pour ajuster les PETITS TIROIRS SUPÉRIEURS desserrer la vis nº 3.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C3	PARAL DERECHO	1
D3	PARAL IZQUIERDO	1
D28	LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE	2
D29	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE	2
D77	DORSO DE CAJÓN	2
D78	DORSO DE CAJÓN GRANDE	2
D132	LADO DERECHO DE CAJÓN	2
D138	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	2
D707	FONDO DE CAJÓN	4
EE3	PANEL SUPERIOR	1
G	VELO DE FONDO	1
H	PATA DERECHA DELANTERA/PATA IZQUIERDA POSTERIOR	2
I	PATA IZQUIERDA DELANTERA/PATA DERECHA POSTERIOR	2
J	CARA DE ESTANTE DE TECLADO	1
K	DORSO DE ESTANTE DE TECLADO	1
L	LADO DE ESTANTE DE TECLADO	2
M	ESTANTE DE TECLADO	1
M60	FONDO	2
N2	CARA DE CAJÓN	2
O	FRENTE DE CAJÓN	2
T	CARA DE CAJÓN GRANDE	2
U	FRENTE DE CAJÓN GRANDE	2
Y	MOLDURA SUPERIOR	1
Z	MOLDURA DE EXTREMO	2
40AW	RIEL DERECHO DE GABINETE	1
40AX	RIEL IZQUIERDO DE GABINETE	1
40AY	CORREDERA DERECHA DE CAJÓN	1
40AZ	CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN	1
(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
GG	RIEL DE EXTENSIÓN ANCHO	4
HH	CORREDERA DE EXTENSIÓN ANCHA	4
JJ2	RIEL DE EXTENSIÓN ESTRECHO	4
KK2	CORREDERA DE EXTENSIÓN ESTRECHA	4

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9A	TENSOR	1
10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA	8
22A	DIVISOR	2
23A	VARILLA DE SOPORTE CORTA	1
24A	VARILLA DE SOPORTE LARGA	1
8B	VARILLA DE ARCHIVERO	4
15B	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO	4
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	40
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	28
7F	SUJETADOR TWIST-LOCK®	5
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	12
66G	PLACA DE SOSTÉN	2
12H	BISAGRA	2
7K	TIRADOR	6
24K	POMO	2
1P	CUBIERTA DE OJAL	1
10P	OJAL	1
1R	ESPIGA DE METAL	4
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	6
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	36
10S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm	4
18S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
23S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	4
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	16
31S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 22 mm	4
32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm	9
35S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 32 mm	12
50S	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm	2
54S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	10

PASO 1

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dentro de los agujeros grandes del VELO DE FONDO (G).

PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje cuarenta EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), los PARALES (C3 y D3), los dos FONDOS (M60) y del VELO DE FONDO (G). A continuación, inserte veintiocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 3

Atornille doce BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (H e I).

PASO 4

Fije una de las PATAS (H e I) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Atornille seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

Ahora, deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (Z) sobre los EXTREMOS (A y B). Para hacerlo, alinee las ranuras de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS. Con las manos, aplique presión sobre las MOLDURAS mientras guía las MOLDURAS sobre los EXTREMOS.

NOTA: Si las MOLDURAS vienen salidas de los TORNILLOS, retírelas y vuelva a deslizarlas otra vez

PASO 6

Fije las PATAS (H e I) restantes a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Atornille tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro del VELO DE FONDO (G) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie del VELO DE FONDO.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

Ahora, deslice la MOLDURA (Y) sobre el VELO DE FONDO (G). Para hacerlo, alinee la ranura de la MOLDURA sobre la cabeza de los TORNILLOS del VELO DE FONDO. Con las manos, aplique presión sobre la MOLDURA mientras guía la MOLDURA sobre el VELO DE FONDO.

NOTA: Si la MOLDURA se levanta de los TORNILLOS, retírela y deslícela sobre la parte otra vez.

PASO 8

Voltee el VELO DE FONDO (G) y fije la MOLDURA (Y) al VELO DE FONDO. Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 22 mm (31S).

PASO 9

NOTA: Antes de comenzar este paso, separe los JUEGOS DE EXTENSIÓN ESTRECHOS (JJ2 y KK2) de los JUEGOS DE EXTENSIÓN ANCHOS (GG y HH). No mezcle estos JUEGOS una vez que estén separados.

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ANCHAS (HH) de los RIELES DE EXTENSIÓN ANCHOS (GG) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN ANCHOS (GG) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C3 y D3). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros de los EXTREMOS y PARALES. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 10

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ESTRECHAS (KK2) de los RIELES DE EXTENSIÓN ESTRECHOS (JJ2) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN ANCHOS (JJ2) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C3 y D3). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO y PARAL. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 11

Fije los RIELES DE GABINETE (40AW y 40AX) a la otra superficie de los PARALES (C3 y D3). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "CABINET RIGHT" (derecho) y la inscripción "CABINET LEFT" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

PASO 12

Fije los PARALES (C3 y D3) al VELO DE FONDO (G). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 13

Inserte cuatro ESPIGAS DE METAL (1R) dentro de los FONDOS (M60).

Empuje las ESPIGAS DE METAL (1R) sujetadas a un extremo de los FONDOS (M60) dentro de los agujeros de los PARALES (C3 y D3).

Fije los FONDOS (M60) a los PARALES (C3 y D3). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 14

Fije los EXTREMOS (A y B) a los FONDOS (M60) y al VELO DE FONDO (G). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese que las ESPIGAS DE METAL sujetadas a los FONDOS se inserten dentro de los agujeros de los EXTREMOS.

PASO 15

Fije el PANEL SUPERIOR (EE3) al VELO DE FONDO (G). Apriete cinco SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el PANEL SUPERIOR (EE3) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C3 y D3). Apriete doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 16

Fije dos PLACAS DE SOSTÉN (66G) al PANEL SUPERIOR (EE3). Utilice ocho TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (54S).

PASO 17

Inserte un extremo de la VARILLA DE SOPORTE CORTA (23A) a través del PARAL IZQUIERDO (D3) y dentro de la PLACA DE SOSTÉN (66G).

Deslice un TENSOR (9A) sobre el otro extremo de la VARILLA DE SOPORTE CORTA (23A).

NOTA: La cabeza de la VARILLA DE SOPORTE CORTA debe estar dentro del interior de la abertura rectangular en el centro del TENSOR.

PASO 18

Inserte el extremo sin roscado de la VARILLA DE SOPORTE LARGA (24A) a través del PARAL DERECHO (C3) y dentro de la PLACA DE SOSTÉN (66G).

Deslice el TENSOR (9A) sobre el extremo roscado de la VARILLA DE SOPORTE LARGA (24A).

Coloque los DIVISORES (22A) debajo las VARILLAS DE SOPORTE (23A y 24A) con las VARILLAS reposando en las ranuras de los DIVISORES.

Apriete el TENSOR (9A) a mano hasta que esté bien apretado. Los DIVISORES se apretarán entre las VARILLAS DE SOPORTE y el PANEL SUPERIOR. Ahora, inserte el destornillador a través del agujero grande en el medio del TENSOR y gire el TENSOR una media vuelta más.

NOTA: Apriete el TENSOR más si en el futuro el PANEL SUPERIOR comience a combarse.

PASO 19

Fije el DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (K) al ESTANTE DE TECLADO (M). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Fije los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (L) al DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (K) y al ESTANTE DE TECLADO (M). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Fije las BISAGRAS (12H) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (J). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (23S).

Fije las BISAGRAS (12H) al ESTANTE DE TECLADO (M). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (54S).

PASO 20

Fije las CORREDERAS DE CAJÓN (40AY y 40AZ) al ESTANTE DE TECLADO (M). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (18S).

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen una inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y una inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije los TIRADORES (24K) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (J). Utilice dos TORNILLOS DORADOS PARA METAL de 25 mm (50S).

PASO 21

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D28 y D29) en ángulo dentro del encaje en cada extremo del FRENTE DE CAJÓN GRANDE (U).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D707) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D28 y D29) y del FRENTE DE CAJÓN GRANDE (U).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN GRANDE (D78) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D28 y D29). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D707) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN GRANDE (D78).

Repita este paso para el otro cajón grande.

PASO 22

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN (D132 y D138) en ángulo dentro del encaje en cada extremo del FRENTE DE CAJÓN (O).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D707) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D132 y D138) y del FRENTE DE CAJÓN (O).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (D77) a los LADOS DE CAJÓN (D132 y D138). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D707) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D77).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 23

Fije una CARA DE CAJÓN GRANDE (T) al FRENTE DE CAJÓN GRANDE (U). Pase dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (10S) a través del grupo inferior de agujeros.

A continuación, fije un TIRADOR (7K) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (T). Pase dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 32 mm (35S) a través del FRENTE DE CAJÓN GRANDE (U), a través de la CARA DE CAJÓN y dentro del TIRADOR.

Fije dos TIRADORES (7K) a la CARA DE CAJÓN (N2). Pase cuatro TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 32 mm (35S) a través del FRENTE DE CAJÓN (O), a través de la CARA DE CAJÓN y dentro de los TIRADORES.

NOTA: Asegúrese de utilizar la serie de agujeros de la izquierda.

PASO 24

Fije una CARA DE CAJÓN GRANDE (T) al FRENTE DE CAJÓN GRANDE (U). Pase dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (10S) a través del grupo inferior de agujeros.

A continuación, fije un TIRADOR (7K) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (T). Pase dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 32 mm (35S) a través del FRENTE DE CAJÓN GRANDE (U), a través de la CARA DE CAJÓN y dentro del TIRADOR.

Fije dos TIRADORES (7K) a la CARA DE CAJÓN (N2). Pase cuatro TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 32 mm (35S) a través del FRENTE DE CAJÓN (O), a través de la CARA DE CAJÓN y dentro de los TIRADORES.

NOTA: Asegúrese de utilizar la serie de agujeros de la derecha.

PASO 25

Inserte los EXCÉNTRICOS DE CORREDERA (10A) dentro de los agujeros grandes de los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D28 y D29).

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN LARGAS (HH) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D28 y D29) utilizando los agujeros No. 1 y No. 4. Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

Repita este paso para el otro cajón grande.

PASO 26

Inserte los EXCÉNTRICOS DE CORREDERAS (10A) en los agujeros grandes de los LADOS DE CAJÓN (D132 y D138).

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN ESTRECHAS (KK2) a los LADOS DE CAJÓN (D132 y D138) utilizando los agujeros No. 1 y No. 3. Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 27

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE (D29).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (8B) dentro del CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sujetada al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE (D29).

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (8B) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE (D28).

Repita este paso para el otro cajón grand

PASO 28

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

NOTA: Antes de insertar un cajón, asegúrese que el CARTUCHO INTERNO del RIEL DE EXTENSIÓN en su unidad está hacia adelante. El CARTUCHO INTERNO debe hacer clic en su lugar contra la LENGÜETA NEGRA.

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

Para insertar el ESTANTE DE TECLADO (M) dentro de la unidad, incline la parte delantera del ESTANTE hacia abajo y deje que los rodillos del ESTANTE caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del ESTANTE y deslícelo dentro de la unidad.

Inserte el OJAL (10P) dentro del agujero grande del PANEL SUPERIOR (EE3). A continuación, inserte una CUBIERTA DE OJAL (1P) sobre el OJAL.

PASO 29

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 4 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Para ajustar los CAJONES SUPERIORES PEQUEÑOS afloje el tornillo No. 3.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves and drawers. • Improper loading can cause the product to be top-heavy.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves and drawers can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy. • Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	• Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. • Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tablettes et tiroirs surchargés. • En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé..	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. • Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	• Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. • Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. • Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes y cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.
As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci -dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: March 2017

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials