sauder.com

SAUDER®



Sit and **surf**.

Computer Desk

Avenue Eight Collection | **Model 416507**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-28
Français pg 29-32
Español pg 33-36


Lot # **502121** 02/28/17
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Part Identification	3-4
Hardware Identification	5-6
Assembly Steps	7-28
Français	29-32
Español	33-36
Safety	37-38
Warranty	39


Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size



Skip the power trip.
This time.

Part Identification


Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C2	SMALL RIGHT END (1)
D2	LARGE UPRIGHT (1)
E2	SMALL UPRIGHT (1)
F2	LEFT UPRIGHT (1)

G	TOP (1)
H2	BOTTOM (1)
I2	MODESTY PANEL (1)
J	BRACE (1)
K	BASE (1)
AA	END MOLDING (3)

BB	BOTTOM MOLDING (1)
CC	UPPER PLINTH (3)
DD	LOWER PLINTH (3)
EE	SMALL BACK (1)
FF	LARGE BACK (1)
GG	HALF DISK (3)





Part Identification


Now you know our ABCs.


While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

L	KEYBOARD FRONT (1)
M	KEYBOARD BACK (1)
N	KEYBOARD SIDE (2)
O	KEYBOARD SHELF (1)
P	DRAWER FRONT (1)
T	LARGE DRAWER FRONT (1)
W	SMALL DRAWER FRONT (1)
D34	SMALL RIGHT DRAWER SIDE (1)
D35	SMALL LEFT DRAWER SIDE (1)
D74	SMALL DRAWER BACK (1)
D78	LARGE DRAWER BACK (1)
D86	DRAWER BACK (1)
D212	RIGHT DRAWER SIDE (1)
D213	LEFT DRAWER SIDE (1)
D260	LARGE RIGHT DRAWER SIDE (1)
D263	LARGE LEFT DRAWER SIDE (1)
D707	DRAWER BOTTOM (2)
D716	SMALL DRAWER BOTTOM (1)










Hardware Identification


Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)


HH EXTENSION RAIL - 2




II EXTENSION SLIDE - 2




40CA CABINET RIGHT - 2




40CB CABINET LEFT - 2




40CC DRAWER RIGHT - 2




40CD DRAWER LEFT - 2




35AW CABINET RIGHT - 1




35AX CABINET LEFT - 1




35AY DRAWER RIGHT - 1




35AZ DRAWER LEFT - 1



8B FILE ROD - 2




15B FILE GLIDE - 2



1F HIDDEN CAM - 16




2F CAM DOWEL - 16




4G METAL BRACKET - 4




5G ANGLE BRACKET - 15




6G SMALL DRAWER FRONT BRACKET - 1



8G DRAWER FRONT BRACKET - 1




10G LARGE DRAWER FRONT BRACKET - 2



17G BRACKET - 3




12H HINGE - 2



42K KNOB - 5




1N NAIL - 33




Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 54




3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 28




7S BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW - 4




12S BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 7




14S BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 6



18S SMALL BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4




20S SILVER 3/4" MACHINE SCREW - 2




23S SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 4




30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 12




37S BLACK 7/8" MACHINE SCREW - 1




38S SILVER 1/2" MACHINE SCREW - 2




54S SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2



74S SMALL BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW - 2



113S BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW - 8




Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push sixteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A, B, and C2), UPRIGHTS (D2, E2, and F2), and BOTTOM (H2). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.



Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.




Step 2

- Separate the EXTENSION SLIDES (II) from the EXTENSION RAILS (HH) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- Fasten two EXTENSION RAILS (HH) to the SMALL RIGHT END (C2) and SMALL UPRIGHT (E2). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL out to find the other hole that lines up with the hole in the END. Turn a SCREW into this hole.

Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.




Push the black lever in and pull the SLIDE from the RAIL.



GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)


Step 3

Fasten the CABINET RIGHTS (40CA) and CABINET LEFTS (40CB) to the SMALL RIGHT END (C2) and SMALL UPRIGHT (E2). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.




Step 4


Fasten the CABINET RIGHT (35AW) and CABINET LEFT (35AX) to the UPRIGHTS (D2 and F2). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).




Step 5

- Fasten fifteen ANGLE BRACKETS (5G) to the ENDS (A and B) and LARGE UPRIGHT (D2). Use fifteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS and UPRIGHT.
- Fasten the END MOLDINGS (AA) and UPPER PLINTHS (CC) to the ENDS (A and B) and LARGE UPRIGHT (D2). Fifteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).







BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(30 used in this step)




(15 used)






Step 6

- Fasten the HALF DISKS (GG) to the LOWER PLINTHS (DD). Use three BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (12S).
- Fasten three BRACKETS (17G) to the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (F2). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten a LOWER PLINTH (DD) to the LEFT END (B). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).





BROWN 1" FLAT HEAD SCREW
(3 used for the HALF DISKS)


BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(5 used for the BRACKETS)

Step 7

Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (G). Tighten four HIDDEN CAMS.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start




Tighten





Step 8

- Fasten the MODESTY PANEL (I2) to the LEFT UPRIGHT (F2). Use two BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S) as shown in the right diagram.
- Fasten the LEFT UPRIGHT (F2) to the TOP (G). Tighten two HIDDEN CAMS as shown in the lower diagram.
- Fasten the LEFT UPRIGHT (F2) to the LOWER PLINTH (DD). Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S).



BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)







BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(1 used in this step)


Step 9

- Fasten the LARGE UPRIGHT (D2) to the TOP (G). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the LARGE UPRIGHT (D2) to the MODESTY PANEL (I2). Use two BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).







BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)



Step 10


- Fasten the SMALL RIGHT END (C2) and SMALL UPRIGHT (E2) to the TOP (G). Tighten four HIDDEN CAMS.
- NOTE: The RAILS should be facing each other.







Step 11

- Fasten the BOTTOM (H2) to the RIGHT END (A) and LARGE UPRIGHT (D2). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (H2) to the SMALL RIGHT END (C2) and SMALL UPRIGHT (E2). Use four BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- Fasten four METAL BRACKETS (4G) to the BRACE (J). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BRACE.
- Fasten the BRACE (J) to the RIGHT END (A), LARGE UPRIGHT (D2), and BOTTOM (H2). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).





BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)




BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used in this step)

Step 12

- Fasten the LOWER PLINTHS (DD) to the BRACE (J). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (7S).
- Fasten the BASE (K) and BOTTOM MOLDING (BB) to the BRACE (J). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (12S).

Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.




Step 13

- Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACKS (EE and FF) over your unit.
- Make equal margins along the bottom and both side edges of the BACKS (EE and FF). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (EE and FF) to your unit using the NAILS (1N).


Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




Step 14

- Fasten the KEYBOARD SIDES (N) to the KEYBOARD SHELF (O).
  Use four BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (14S).
- Fasten the KEYBOARD SIDES (N) to the KEYBOARD BACK (M).
  Use two BROWN 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (14S).
- Fasten the KEYBOARD BACK (M) to the KEYBOARD SHELF (O).
  Use two SMALL BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (74S).




Step 15

- Fasten two HINGES (12H) to the KEYBOARD FRONT (L).
  Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (23S).
- Fasten the HINGES (12H) to the KEYBOARD SHELF (O).
  Use two SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREWS (54S).




Step 16

- Fasten the DRAWER RIGHT (35AY) and DRAWER LEFT (35AZ) to the KEYBOARD SHELF (O). Use four SMALL BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (18S).
- Fasten two KNOBS (42K) to the KEYBOARD FRONT (L). Use two SILVER 3/4" MACHINE SCREWS (20S).




Step 17


- Fasten the LARGE DRAWER BACK (D78) to the LARGE DRAWER SIDES (D260 and D263). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- Slide the DRAWER BOTTOM (D707) into the grooves in the LARGE DRAWER SIDES and LARGE DRAWER BACK.
- Repeat this step for the other drawers.
- NOTE: Use the SMALL DRAWER BOTTOM (D716) with the SMALL DRAWER SIDES (D34 and D35) and DRAWER BACK (D74).



Start each screw a few turns before completely tightening any of them.




BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(12 used in this step)




Step 18

- Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (8G and 10G) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (D212, D213, D260, and D263).
- Fasten the DRAWER FRONTS (P and T) to the DRAWER FRONT BRACKETS (8G and 10G). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Repeat this step for the small drawer. Use the SMALL DRAWER FRONT BRACKETS (6G) and two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).




BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(10 used in this step)




Step 19

Fasten the EXTENSION SLIDES (II) to the LARGE DRAWER SIDES (D260 and D263). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.




Step 20

- Fasten the DRAWER RIGHT (40CC) and DRAWER LEFT (40CD) to the DRAWER SIDES (D212 and D213). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through the holes #1 and #4.
- Repeat this step for the small drawer. Use holes #2 and #4 in DRAWER SLIDES.



Step 21

- Fasten a KNOB (42K) to the SMALL DRAWER FRONT (W). Use a BLACK 7/8" MACHINE SCREW (37S).
- Fasten a KNOB (42K) to the LARGE DRAWER FRONT (T). Use a SILVER 1/2" MACHINE SCREW (38S).
- Repeat this step for the other large drawer.
- Push a FILE GLIDE (15B) onto the LARGE RIGHT DRAWER SIDE (D260).
- Slide the FILE RODS (8B) into the FILE GLIDE (15B) on the LARGE RIGHT DRAWER SIDE.
- Slide another FILE GLIDE (15B) onto the other end of the FILE RODS (8B), then press this FILE GLIDE over the LARGE LEFT DRAWER SIDE (D263).



Step 22

- Carefully stand your unit upright.
- To insert the large drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- To insert the other drawers into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit. Repeat this step for the KEYBOARD SHELF.
- To make adjustments to the drawers, loosen the SCREWS in the DRAWER FRONT BRACKETS, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?



Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C2	PETITE EXTRÉMITÉ DROITE	1
D2	GRAND MONTANT	1
E2	PETIT MONTANT	1
F2	MONTANT GAUCHE	1
G	DESSUS	1
H2	DESSOUS	1
I2	VOILE DE FOND	1
J	ENTRETOISE	1
K	SOCLE	1
AA	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	3
BB	MOULURE DE DESSOUS	1
CC	PLINTHE DE DESSUS	3
DD	PLINTHE DE DESSOUS	3
EE	PETIT ARRIÈRE	1
FF	GRAND ARRIÈRE	1
GG	DEMI-DISQUE	3
L	DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER	1
M	ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER	1
N	CÔTÉ DE TABLETTE DE CLAVIER	2
O	TABLETTE DE CLAVIER	1
P	DEVANT DE TIROIR	1
T	DEVANT DE GRAND TIROIR	1
W	DEVANT DE PETIT TIROIR	1
D34	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR	1
D35	CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR	1
D74	ARRIÈRE DE PETIT TIROIR	1
D78	ARRIÈRE DE GRAND TIROIR	1
D86	ARRIÈRE DE TIROIR	1
D212	CÔTÉ DRIOT DE TIROIR	1
D213	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	1
D260	CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR	1
D263	CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR	1
D707	FOND DE TIROIR	2
D716	FOND DE PETIT TIROIR	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
HH	GLISSIÈRE D'EXTENSION	2
II	COULISSE D'EXTENSION	2
40CA	ÉLÉMENT DROITE	2
40CB	ÉLÉMENT GAUCHE	2
40CC	TIROIR DROIT	2
40CD	TIROIR GAUCHE	2
35AW	ÉLÉMENT DROITE	1
35AX	ÉLÉMENT GAUCHE	1
35AY	TIROIR DROIT	1
35AZ	TIROIR GAUCHE	1
8B	TIGE DE DOSSIER	2
15B	ARMATURE POUR DOSSIERS	2
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	16
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	16
4G	CONSOLE EN MÉTAL	4
5G	CONSOLE À ÉQUERRE	15
6G	CONSOLE DE DEVANT DE PETIT TIROIR	1
8G	CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR	1
10G	CONSOLE DE DEVANT DE GRAND TIROIR	2
17G	CONSOLE	3
12H	CHARNIÈRE	2
42K	BOUTON	5
1N	CLOU	33
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	54
113S	VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRE	8
3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	28
7S	VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE	4
12S	VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON	7
14S	VIS TÊTE PLATE 38 mm MARRON	6
18S	PETITE VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON	4
20S	VIS À MÉTAUX 19 mm ARGENTÉE	2
23S	VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENTÉE	4
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	12
37S	VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRE	1
38S	VIS À MÉTAUX 13 mm ARGENTÉE	2
54S	VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENTÉE	2
74S	PETITE VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE	2

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A, B et C2), les MONTANTS (D2, E2 et F2) et le DESSOUS (H2). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 2

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (II) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (HH) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux GLISSIÈRES D'EXTENSION (HH) à la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C2) et au PETIT MONTANT (E2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'extérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ce trou.

ÉTAPE 3

Fixer les ÉLÉMENTS DROITES (40CA) et les ÉLÉMENTS GAUCHES (40CB) à la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C2) et au PETIT MONTANT (E2). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

ÉTAPE 4

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (35AW) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (35AX) aux MONTANTS (D2 et F2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

ÉTAPE 5

Fixer quinze CONSOLES À ÉQUERRE (5G) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au GRAND MONTANT (D2). Utiliser quinze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS et du MONTANT.

Fixer les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (AA) et les PLINTHES DE DESSUS (CC) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au GRAND MONTANT (D2). Utiliser quinze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 6

Fixer les DEMI-DISQUES (GG) aux PLINTHES INFÉRIEURES (DD). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (12S).

Fixer trois CONSOLES (17G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et au MONTANT GAUCHE (F2). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la PLINTHE DE DESSOUS (DD) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 7

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 8

Fixer le VOILE DE FOND (I) sur le MONTANT GAUCHE (F2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S) comme l'indique le schéma de droite.

Fixer le MONTANT GAUCHE (F2) au DESSUS (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES comme l'indique le schéma inférieur.

Fixer le MONTANT GAUCHE (F2) à la PLINTHE DE DESSOUS (DD). Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S).

ÉTAPE 9

Fixer le GRAND MONTANT (D2) au DESSUS (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le GRAND MONTANT (D2) au VOILE DE FOND (I2). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

ÉTAPE 10

Fixer la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C2) et le PETIT MONTANT (E2) au DESSUS (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : Les GLISSIÈRES devraient être dirigées l'un en face de l'autre.

ÉTAPE 11

Fixer le DESSOUS (H) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et au GRAND MONTANT (D2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (H2) à la PETITE EXTRÉMITÉ DROITE (C2) et au PETIT MONTANT (E2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 49 mm NOIRES (113S).

Fixer quatre CONSOLES EN MÉTAL (4G) à l'ENTRETOISE (J). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants de l'ENTRETOISE.

Fixer l'ENTRETOISE (J) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A), au GRAND MONTANT (D2) et au DESSOUS (H2). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 12

Fixer les PLINTHES DE DESSOUS (DD) à l'ENTRETOISE (J). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (7S).

Fixer le SOCLE (K) et la MOULURE DE DESSOUS (BB) à l'ENTRETOISE (J). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (12S).

ÉTAPE 13

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer les ARRIÈRES (EE et FF) sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des chants inférieur et latéraux des ARRIÈRES (EE et FF). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer les ARRIÈRES (EE et FF) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

ÉTAPE 14

Fixer les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (N) à la TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm MARRON (14S).

Fixer les CÔTÉS DE TABLETTE DE CLAVIER (N) à l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (M). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 38 mm MARRON (14S).

Fixer l'ARRIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER (M) à la TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser deux PETITES VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (74S).

ÉTAPE 15

Fixer deux CHARNIÈRES (12H) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (L). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENTÉES (23S).

Fixer les CHARNIÈRES (12H) à la TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENTÉES (54S).

ÉTAPE 16

Fixer le TIROIR DROIT (35AY) et le TIROIR GAUCHE (35AZ) à la TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser quatre PETITES VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (18S).

Fixer deux BOUTONS (42K) au DEVANT TABLETTE DE CLAVIER (L). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 19 mm ARGENTÉES (20S).

ÉTAPE 17

Fixer l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR (D78) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D260 et D263). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

Enfiler le FOND DE TIROIR (D707) dans les rainures des CÔTÉS DE GRAND TIROIR et de l'ARRIÈRE DE GRAND TIROIR.

Répéter cette étape pour les autres tiroirs.

REMARQUE : Utiliser le FOND DE PETIT TIROIR (D716) avec les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (D34 et D35) et l'ARRIÈRE DE PETIT TIROIR (D74).

ÉTAPE 18

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (8G et 10G) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D212, D213, D260 et D263).

Fixer les DEVANTS DE TIROIR (P et T) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (8G et 10G). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Répéter cette étape pour le petit tiroir. Utiliser les CONSOLES DE DEVANT DE PETIT TIROIR (6G) et deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 19

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (II) aux CÔTÉS DE GRAND TIROIR (D260 et D263). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

ÉTAPE 20

Fixer le TIROIR DROIT (40CC) et le TIROIR GAUCHE (40CD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D212 et D213). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 4.

Répéter cette étape pour le petit tiroir. Utiliser les trous nº 2 et nº 4 dans les COULISSES DE TIROIR.

ÉTAPE 21

Fixer un BOUTON (42K) sur le DEVANT DE PETIT TIROIR (W). Utiliser une VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRE (37S).

Fixer un BOUTON (42K) sur le DEVANT DE GRAND TIROIR (T). Utiliser une VIS À MÉTAUX 13 mm ARGENTÉE (38S).

Répéter cette étape pour l'autre grand tiroir.

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR (D260).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (8B) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) située sur le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (8B) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE GRAND TIROIR (D263).

ÉTAPE 22

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le grand tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Pour insérer les autres tiroirs dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément. Répéter cette étape pour la TABLETTE DE CLAVIER.

Pour ajuster les tiroirs, desserrer les VIS dans les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR, ajuster et serrer les VIS.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C2	EXTREMO DERECHO PEQUEÑO	1
D2	PARAL GRANDE	1
E2	PARAL PEQUEÑO	1
F2	PARAL IZQUIERDO	1
G	PANEL SUPERIOR	1
H2	FONDO	1
I2	VELO DE FONDO	1
J	RIOSTRA	1
K	BASE	1
AA	MOLDURA DE EXTREMO	3
BB	MOLDURA DE FONDO	1
CC	BASE SUPERIOR	3
DD	BASE INFERIOR	3
EE	DORSO PEQUEÑO	1
FF	DORSO GRANDE	1
GG	MEDIO CÍRCULO	3
L	CARA DE ESTANTE DE TECLADO	1
M	DORSO DE ESTANTE DE TECLADO	1
N	LADO DE ESTANTE DE TECLADO	2
O	ESTANTE DE TECLADO	1
P	CARA DE CAJÓN	1
T	CARA DE CAJÓN GRANDE	1
W	CARA DE CAJÓN PEQUEÑO	1
D34	LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO	1
D35	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO	1
D74	DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO	1
D78	DORSO DE CAJÓN GRANDE	1
D86	DORSO DE CAJÓN	1
D212	LADO DERECHO DE CAJÓN	1
D213	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	1
D260	LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE	1
D263	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE	1
D707	FONDO DE CAJÓN	2
D716	FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO	1
HH	RIEL DE EXTENSIÓN	2
II	CORREDERA DE EXTENSIÓN	2
40CA	GABINETE DERECHO	2
40CB	GABINETE IZQUIERDO	2
40CC	CAJÓN DERECHO	2
40CD	CAJÓN IZQUIERDO	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
35AW	GABINETE DERECHO	1
35AX	GABINETE IZQUIERDO	1
35AY	CAJÓN DERECHO	1
35AZ	CAJÓN IZQUIERDO	1
8B	VARILLA DE ARCHIVERO	2
15B	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO	2
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	16
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	16
4G	SOPORTE DE METAL	4
5G	SOPORTE ANGULAR	15
6G	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN PEQUEÑO	1
8G	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN	1
10G	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN GRANDE	2
17G	SOPORTE	3
12H	BISAGRA	2
42K	POMO	5
1N	CLAVO	33
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	54
113S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm	8
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	28
7S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	4
12S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	7
14S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 38 mm	6
18S	TORNILLO PEQUEÑO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
20S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 19 mm	2
23S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	4
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	12
37S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm	1
38S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm	2
54S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	2
74S	TORNILLO PEQUEÑO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	2

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A, B y C2), de los PARALES (D2, E2 y F2) y del FONDO (H2). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 2

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (II) de los RIELES DE EXTENSIÓN (HH) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN (HH) al EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C2) y al PARAL PEQUEÑO (E2). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el exterior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 3

Fije los GABINETES DERECHOS (40CA) y los GABINETES IZQUIERDOS (40CB) al EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C2) y al PARAL PEQUEÑO (E2). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

PASO 4

Fije el GABINETE DERECHO (35AW) y el GABINETE IZQUIERDO (35AX) a los PARALES (D2 y F2). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

PASO 5

Fije quince SOPORTES ANGULARES (5G) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL GRANDE (D2). Utilice quince TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS y del PARAL.

Fije las MOLDURAS DE EXTREMO (AA) y las BASES SUPERIORES (CC) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL GRANDE (D2). Utilice quince TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 6

Fije los MEDIOS CÍRCULOS (GG) a las BASES INFERIORES (DD). Utilice tres TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (12S).

Fije tres SOPORTES (17G) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y al PARAL IZQUIERDO (F2). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije una BASE INFERIOR (DD) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 7

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (G). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 8

Fije el VELO DE FONDO (I2) al PARAL IZQUIERDO (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S) como se muestra en el diagrama de la derecha.

Fije el PARAL IZQUIERDO (F2) al PANEL SUPERIOR (G). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS, como se muestra en el diagrama inferior.

Fije el PARAL IZQUIERDO (F2) a la BASE INFERIOR (DD). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 9

Fije el PARAL GRANDE (D2) al PANEL SUPERIOR (G). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS

Fije el PARAL GRANDE (D2) al VELO DE FONDO (I2). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

PASO 10

Fije el EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C2) y el PARAL PEQUEÑO (E2) al PANEL SUPERIOR (G). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Los RIELES deben mirar uno en frente del otro.

PASO 11

Fije el FONDO (H2) al EXTREMO DERECHO (A) y al PARAL GRANDE (D2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (H2) al EXTREMO DERECHO PEQUEÑO (C2) y al PARAL PEQUEÑO (E2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

Fije cuatro SOPORTES DE METAL (4G) a la BASE (J). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de la RIOSTRA.

Fije la RIOSTRA (J) al EXTREMO DERECHO (A), al PARAL GRANDE (D2) y al FONDO (H2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 12

Fije las BASES INFERIORES (DD) a la RIOSTRA (J). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (7S).

Fije la BASE (K) y la MOLDURA DE FONDO (BB) a la RIOSTRA (J). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (12S).

PASO 13

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque los DORSOS (EE y FF) sobre la unidad.

El margen a lo largo de los dos bordes laterales e inferior de los DORSOS (EE y FF) debe estar uniforme. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (EE y FF) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

PASO 14

Fije los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (N) al ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (14S).

Fije los LADOS DE ESTANTE DE TECLADO (N) al DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (M). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (14S).

Fije el DORSO DE ESTANTE DE TECLADO (M) al ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice dos TORNILLOS PEQUEÑOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (74S).

PASO 15

Fije dos BISAGRAS (12H) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (L). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (23S).

Fije las BISAGRAS (12H) al ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (54S).

PASO 16

Fije el CAJÓN DERECHO (35AY) y el CAJÓN IZQUIERDO (35AZ) al ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice cuatro TORNILLOS PEQUEÑOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (18S).

Fije dos POMOS (42K) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (L). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 19 mm (20S).

PASO 17

Fije el DORSO DE CAJÓN GRANDE (D78) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D260 y D263). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (D707) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN GRANDE y del DORSO DE CAJÓN GRANDE.

Repita este paso para los otros cajones.

NOTA: Utilice el FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO (D716) con los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (D34 y D35) y el DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO (D74).

PASO 18

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (8G y 10G) y deslícelas dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D212, D213, D260 y D263).

Fije las CARAS DE CAJÓN (P y T) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (8G y 10G). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Repita este paso para el cajón pequeño. Utilice las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (6G) y dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 19

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (II) a los LADOS DE CAJÓN GRANDE (D260 y D263). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

PASO 20

Fije el CAJÓN DERECHO (40CC) y el CAJÓN IZQUIERDO (40CD) a los LADOS DE CAJÓN (D212 y D213). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

Repita este paso para el cajón pequeño. Utilice los agujeros No. 2 y No. 4 en las CORREDERAS DE CAJÓN.

PASO 21

Fije un POMO (42K) a la CARA DE CAJÓN PEQUEÑO (W). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm (37S).

Fije un POMO (42K) a la CARA DE CAJÓN GRANDE (T). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm (38S).

Repita este paso para l'otro cajone grande.

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE (D260).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (8B) dentro del CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sujetada al LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (8B) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN GRANDE (D263).

PASO 22

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón grande dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón está completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

Para insertar los otros cajones dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad. Repita este paso para el ESTANTE DE TECLADO.

Para ajustar los cajones, afloje los TORNILLOS de las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN, haga los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves and drawers. • Improper loading can cause the product to be top-heavy.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves and drawers can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy. • Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	• Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. • Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tablettes et tiroirs surchargés. • En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. • Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	• Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. • Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. • Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes y cajones sobrecargados • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.
As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci -dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: February 2017

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials