
sauder.com

SAUDER®



It **stands**. You **sit**.
A thing of beauty,
this one.

Anywhere Console

Boone Mountain Collection | **Model 416971**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-26
Français pg 27-29
Español pg 20-32


Lot # **361887** 07/25/14
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-26
Français	27-29
Español	30-32
Safety	33-34
Warranty	35


Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size ☺




Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 70 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
  - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.



Part Identification


Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	UPRIGHT (1)
D	BACK UPRIGHT (1)
E	TOP (1)
F	BOTTOM (1)
G	SHELF (1)
H	LOWER SHELF (1)
I	BACK (2)
J	RIGHT FRONT LEG (1)

K	LEFT FRONT LEG (1)
L	RIGHT FRONT SIDE LEG (1)
M	LEFT FRONT SIDE LEG (1)
N	RIGHT REAR LEG (1)
O	LEFT REAR LEG (1)
P	RIGHT REAR SIDE LEG (1)
Q	LEFT REAR SIDE LEG (1)
R	RIGHT DRAWER FRONT (1)


S	LEFT DRAWER FRONT (1)
T	SHELF MOLDING (1)
U	BOTTOM MOLDING (1)
V	RIGHT TOP MOLDING (1)
W	LEFT TOP MOLDING (1)
X	TOP MOLDING (1)
D16	RIGHT DRAWER SIDE (2)
D17	LEFT DRAWER SIDE (2)
D73	DRAWER BACK (2)
D720	DRAWER BOTTOM (2)




Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


Y RIGHT CABINET RAIL - 2




Z LEFT CABINET RAIL - 2



AA RIGHT DRAWER SLIDE - 2



BB LEFT DRAWER SLIDE - 2




10A SLIDE CAM - 4




1F HIDDEN CAM - 36




2F CAM DOWEL - 30




9F HIDDEN CONNECTOR - 6



20F CAM SCREW - 6



103K PULL - 2



2L WARNING LABEL - 1

WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.


-The TV **must** less than **70 lbs.**
-The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.
-Refer to instruction book for complete safety information.

Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged.


02/ 02 269224

(Refer to step 22 for proper location and application)

1N NAIL - 20




13P CAM COVER - 6




18P SCREW COVER - 8




1R METAL PIN - 2




2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 10




3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 16




8S CONNECTOR SCREW - 6




9S BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 2



15S SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 4




30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 8



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**


- Insert a CONNECTOR SCREW (8S) into each HIDDEN CONNECTOR (9F).




Scan this QR code or go to this address:
http://qr.sauder.com/?ID=1495
to watch a video on how to assemble your unit.

Step 2


- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Use your hammer to tap four HIDDEN CONNECTORS with SCREWS into the ENDS (A and B).
- Repeat this step for the FRONT SIDE LEGS (L and M).






Step 3


Push twenty-eight HIDDEN CAMS (1F) into the UPRIGHT (C), TOP (E), BOTTOM (F), SHELVES (G and H), and REAR LEGS (N and O). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.




Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.




Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.





Step 4


- Push two HIDDEN CAMS (1F) into the REAR SIDE LEGS (P and Q). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.
- Push six HIDDEN CAMS (1F) into the FRONT SIDE LEGS (L and M).




Step 5

Turn six CAM SCREWS (20F) into the FRONT LEGS (J and K).


Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.







Step 6

- Fasten the RIGHT CABINET RAILS (Y) to the RIGHT END (A) and UPRIGHT (C). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- NOTE: The CABINET RAILS are marked "CABINET RIGHT" and "CABINET LEFT" for easy identification.
- Turn the UPRIGHT (C) over and fasten the LEFT CABINET RAILS (Z) to the LEFT END (B) and other surface of the UPRIGHT (C). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.








Step 7


Fasten the TOP MOLDINGS (V, W, and X) to the TOP (E).
Tighten eight HIDDEN CAMS.




⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start





Tighten



Step 8


Fasten the FRONT SIDE LEGS (L and M) to the FRONT LEGS (J and K). Tighten six HIDDEN CAMS.





Step 9

- Slide the BOTTOM MOLDING* (U) onto the notched edge of the BOTTOM (F).
- Slide the SHELF MOLDING* (T) onto the notched edge of the SHELF (G).
- *U.S. Patent No. 5,499,886





Step 10

Fasten the ENDS (A and B) to the LOWER SHELF (H).
Tighten four HIDDEN CAMS.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.






Step 11


Fasten the UPRIGHT (C) to the LOWER SHELF (H).
Tighten two HIDDEN CAMS.






Step 12

- Fasten the BOTTOM (F) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (F) to the UPRIGHT (C). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).






Step 13


Fasten the FRONT SIDE LEGS (L and M) to the TOP (E).
Tighten two HIDDEN CONNECTORS.

Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.




How to use the HIDDEN CONNECTOR


To fasten two parts together using the HIDDEN CONNECTORS, insert your screwdriver, at an angle, into the slot in the HIDDEN CONNECTOR. While pushing the screw into the hole of the adjoining part, turn the screwdriver clockwise to tighten.



Step 14


Fasten the SHELF (G) to the FRONT SIDE LEGS (L and M). Tighten two HIDDEN CAMS.






Step 15


Fasten the ENDS (A and B) to the FRONT LEGS (J and K).
Tighten four HIDDEN CONNECTORS.



Step 16


- Fasten the REAR SIDE LEGS (P and Q) to the TOP (E) and SHELF (G). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the REAR SIDE LEGS (P and Q) to the TOP MOLDINGS (V and W). Use two BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (9S).







Step 17

- Insert the CAM DOWELS in the REAR LEGS (N and O) into the REAR SIDE LEGS (P and Q). Do not tighten the HIDDEN CAMS at this time.
- Fasten the REAR LEGS (N and O) to the ENDS (A and B). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- NOTE: Start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Now, tighten the six HIDDEN CAMS in the REAR LEGS (N and O).






BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)




Step 18

- Insert two METAL PINS (1R) into the holes in the TOP (E).
- Push the BACK UPRIGHT (D) onto the METAL PINS in the TOP.
- Fasten the BACK UPRIGHT (D) to the BOTTOM (F), SHELF (G), and LOWER SHELF (H). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).



BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)





Step 19

- Lay the BACKS (I) over your unit.
- Make equal margins along all four edges of the BACKS (I). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACKS (I) to your unit using the NAILS (1N).
- NOTE: The NAILS will be tapped into the edges of the BOTTOM (F) and LOWER SHELF (H).

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.






Step 20

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO

1


The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.



- Insert the DRAWER SIDES (D16 and D17) at an angle into the slot at each end of the LEFT DRAWER FRONT (S).

2


With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.




Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

- Slide the DRAWER BOTTOM (D720) into the grooves in the DRAWER SIDES (D16 and D17) and LEFT DRAWER FRONT (S).

3



Start each screw a few turns before completely tightening any of them.




BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

- Fasten the DRAWER BACK (D73) to the DRAWER SIDES (D16 and D17). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D720) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D73).
- Repeat this step for the other drawer using the RIGHT DRAWER FRONT (R).

Step 21

- Insert a SLIDE CAM (10A) into the DRAWER SIDES (D16 and D17).
- Fasten a RIGHT DRAWER SLIDE (AA) to the RIGHT DRAWER SIDE (D16) and a LEFT DRAWER SLIDE (BB) to the LEFT DRAWER SIDE (D17). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- NOTE: The DRAWER SLIDES are marked "DRAWER RIGHT" and "DRAWER LEFT" for easy identification.
- Fasten a PULL (103K) to the DRAWER FRONT (S). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).
- Repeat this step for the other drawer.



Step 22

- Carefully stand your unit upright.
- To insert a drawer into your unit, place the rollers on the drawer behind the rollers in the unit and push the drawer in.
- NOTE: Be sure the drawer is level as you insert it in your unit.
- Center a SCREW COVER (18P) over the head of each SCREW and press firmly.
- Push a CAM COVER (13P) onto each visible HIDDEN CAM.
- Apply the WARNING LABEL (2L) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.





Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

⚠ WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.


- The TV **must** weigh less than **70 lbs.**
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.





(6 used)

To cover HIDDEN CAMS




(8 used)

To cover screws

Step 23

- To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #3 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT	1
D	MONTANT ARRIÈRE	1
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	TABLETTE	1
H	TABLETTE INFÉRIEURE	1
I	ARRIÈRE	2
J	PIED AVANT DROIT	1
K	PIED AVANT GAUCHE	1
L	PIED AVANT DROIT LATÉRAL	1
M	PIED AVANT GAUCHE LATÉRAL	1
N	PIED ARRIÈRE DROIT	1
O	PIED ARRIÈRE GAUCHE	1
P	PIED ARRIÈRE DROIT LATÉRAL	1
Q	PIED ARRIÈRE GAUCHE LATÉRAL	1
R	DEVANT DE TIROIR DROIT	1
S	DEVANT DE TIROIR GAUCHE	1
T	MOULURE DE TABLETTE	1
U	MOULURE DE DESSOUS	1
V	MOULURE DE DESSUS DROITE	1
W	MOULURE DE DESSUS GAUCHE	1
X	MOULURE SUPÉRIEURE	1
D16	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	2
D17	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	2
D73	ARRIÈRE DE TIROIR	2
D720	FOND DE TIROIR	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
Y	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT	2
Z	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT	2
AA	COULISSE DROITE DE TIROIR	2
BB	COULISSE GAUCHE DE TIROIR	2
10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE	4
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	36
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	30
9F	CONNECTEUR ESCAMOTABLE	6
20F	VIS D'EXCENTRIQUE	6
103K	POIGNÉE	2
2L	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (Consulter l'étape 22 pour l'emplacement et application appropriées)	1
1N	CLOU	20
13P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	6
18P	CACHE-VIS	8
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	2
2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	10
3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	16
8S	VIS DE CONNECTEUR	6
9S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRE	2
15S	VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉE	4
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	8

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

• Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !

• Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 31,75 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.

• La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.

• Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).

• Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.

• Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.

• S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Insérer une VIS DE CONNECTEUR (8S) dans chaque CONNECTEUR ESCAMOTABLE (9F).

ÉTAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

À l'aide d'un marteau, enfoncer quatre CONNECTEURS ESCAMOTABLES avec VIS dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

Répéter cette étape pour les PIEDS AVANT LATÉRAUX (L et M).

ÉTAPE 3

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer vingt-huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans le MONTANT (C), le DESSUS (E), le DESSOUS (F), les TABLETTES (G et H) et les PIEDS ARRIÈRE (N et O). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 4

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les PIEDS ARRIÈRE LATÉRAUX (P et Q). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les PIEDS AVANT LATÉRAUX (L et M).

ÉTAPE 5

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (20F) dans les PIEDS AVANT (J et K).

ÉTAPE 6

Fixer les GLISSIÈRES DROITES D'ÉLÉMENT (Y) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et au MONTANT (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

REMARQUE : Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription "CABINET RIGHT" (droite) et "CABINET LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

Retourner le MONTANT (C) et fixer les GLISSIÈRES GAUCHES D'ÉLÉMENT (Z) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et sur l'autre surface du MONTANT (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

ÉTAPE 7

Fixer les MOULURES DE DESSUS (V, W et X) au DESSUS (E). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 8

Fixer les PIEDS AVANT LATÉRAUX (L et M) aux PIEDS AVANT (J et K). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 9

Enfiler la MOULURE DE DESSOUS* (U) sur le chant cranté du DESSOUS (F).

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE* (T) sur le chant cranté de la TABLETTE (G).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 10

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) à la TABLETTE INFÉRIEURE (H). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Fixer le MONTANT (C) à la TABLETTE INFÉRIEURE (H). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 12

Fixer le DESSOUS (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (F) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 13

Fixer les PIEDS AVANT LATÉRAUX (L et M) au DESSUS (E). Serrer deux CONNECTEURS ESCAMOTABLES.

Utilisation des CONNECTEURS ESCAMOTABLES

Pour attacher deux pièces ensemble à l'aide des CONNECTEURS ESCAMOTABLES, il suffit d'insérer la pointe d'un tournevis en biseau dans la fente du CONNECTEUR ESCAMOTABLE. Tout en enfonçant la vis dans le trou dans la planche adjacente, tourner le tournevis, en biseau, dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer à bloc.

ÉTAPE14

Fixer la TABLETTE (G) aux PIEDS AVANT LATÉRAUX (L et M). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 15

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux PIEDS AVANT (J et K). Serrer quatre CONNECTEURS ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 16

Fixer les PIEDS ARRIÈRE LATÉRAUX (P et Q) au DESSUS (E) et à la TABLETTE (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE LATÉRAUX (P et Q) aux MOULURES DE DESSUS (V et W). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRES (9S).

ÉTAPE 17

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (N et O) aux PIEDS ARRIÈRE LATÉRAUX (P et Q). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (N et O) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 18

Insérer deux GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les trous dans le DESSUS (E).

Enfoncer le MONTANT ARRIÈRE (D) sur les GOUPILLES EN MÉTAL du DESSUS.

Fixer le MONTANT ARRIÈRE (D) au DESSOUS (F), à la TABLETTE (G) et à la TABLETTE INFÉRIEURE (H). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 19

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Placer les ARRIÈRES (I) sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants des ARRIÈRES (I). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être "d'équerre".

Fixer les ARRIÈRES (I) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : Enfoncer les CLOUS dans les chants du DESSOUS (F) et de la TABLETTE INFÉRIEURE (H).

ÉTAPE 20

1. Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR GAUCHE (S).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (D720) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17) et du DEVANT DE TIROIR GAUCHE (S).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D73) aux CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D720) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D73).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir en utilisant le DEVANT DE TIROIR DROIT (R).

ÉTAPE 21

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans les CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17).

Fixer une COULISSE DE TIROIR DROITE (AA) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D16) et une COULISSE DE TIROIR GAUCHE (BB) sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D17). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous nº 1 et nº 3.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription "DRAWER RIGHT" (droite) et une inscription "DRAWER LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer un POIGNÉE (103K) au DEVANT DE TIROIR (S). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 22

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer un tiroir dans l'unité, faire tomber les roulettes du tiroir derrière les roulettes de l'unité et enfoncer le tiroir dans l'élément.

REMARQUE : S'assurer que le tiroir est de niveau lorsque vous insérer le tiroir dans l'élément.

Centrer un COUVERCLE DE VIS (18P) sur la tête de chaque VIS et appuyer fermement.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (13P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (2L) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

ÉTAPE 23

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS nº 3 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer la VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL	1
D	PARAL POSTERIOR	1
E	PANEL SUPERIOR	1
F	FONDO	1
G	ESTANTE	1
H	ESTANTE INFERIOR	1
I	DORSO	2
J	PATA DELANTERA DERECHA	1
K	PATA DELANTERA IZQUIERDA	1
L	PATA DELANTERA LATERAL DERECHA	1
M	PATA DELANTERA LATERAL IZQUIERDA	1
N	PATA POSTERIOR DERECHA	1
O	PATA POSTERIOR IZQUIERDA	1
P	PATA POSTERIOR LATERAL DERECHA	1
Q	PATA POSTERIOR LATERAL IZQUIERDA	1
R	CARA DERECHA DE CAJÓN	1
S	CARA IZQUIERDA DE CAJÓN	1
T	MOLDURA DE ESTANTE	1
U	MOLDURA DE FONDO	1
V	MOLDURA DERECHA DE PANEL SUPERIOR	1
W	MOLDURA IZQUIERDA DE PANEL SUPERIOR	1
X	MOLDURA SUPERIOR	1
D16	LADO DERECHO DE CAJÓN	2
D17	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	2
D73	DORSO DE CAJÓN	2
D720	FONDO DE CAJÓN	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Y	RIEL DERECHO DE GABINETE	2
Z	RIEL IZQUIERDO DE GABINETE	2
AA	CORREDERA DERECHA DE CAJÓN	2
BB	CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN	2
10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA	4
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	36
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	30
9F	CONECTOR INVISIBLE	6
20F	BIELA DE EXCÉNTRICO	6
103K	TIRADOR	2
2L	ETIQUETA DE ADVERTENCIA (Consulte el paso 22 para la ubicación e instalación apropiada)	1
1N	CLAVO	20
13P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	6
18P	CUBIERTA DE TORNILLO	8
1R	ESPIGA DE METAL	2
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	10
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	16
8S	TORNILLO CONECTOR	6
9S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm	2
15S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 16 mm	4
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	8

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

• Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!

• Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 31.75 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.

• El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.

• Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)

• Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.

• Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.

• Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

Inserte un TORNILLO CONECTOR (8S) dentro de cada CONECTOR INVISIBLE (9F).

PASO 2

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Utilice un martillo para ligeramente clave cuatro CONECTORES INVISIBLES con TORNILLOS dentro de los EXTREMOS (A y B).

Repita este paso para las PATAS DELANTERAS LATERALES (L y M).

PASO 3

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje veintiocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro del PARAL (C), del PANEL SUPERIOR (E), del FONDO (F), de los ESTANTES (G y H) y de las PATAS POSTERIORES (N y O). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 4

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de las PATAS POSTERIORES LATERALES (P y Q). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de las PATAS DELANTERAS LATERALES (L y M).

PASO 5

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (20F) dentro de las PATAS DELANTERAS (J y K).

PASO 6

Fije los RIELES DERECHOS DE GABINETE (Y) al EXTREMO DERECHO (A) y al PARAL (C). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "CABINET RIGHT" (derecho) y la inscripción "CABINET LEFT" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

Vuelva el PARAL (C) al revés y fije los RIELES IZQUIERDOS DE GABINETE (Z) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y a la otra superficie del PARAL (C). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

PASO 7

Fije las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (V, W y X) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 8

Fije las PATAS DELANTERAS LATERALES (L y M) a las PATAS DELANTERAS (J y K). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 9

Deslice la MOLDURA DE FONDO* (U) sobre el borde con muesca del FONDO (F).

Deslice la MOLDURA DE ESTANTE* (T) sobre el borde con muesca del ESTANTE (G).

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 10

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije los EXTREMOS (A y B) al ESTANTE INFERIOR (H). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Fije el PARAL (C) al ESTANTE INFERIOR (H). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 12

Fije el FONDO (F) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (F) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 13

Fije las PATAS DELANTERAS LATERALES (L y M) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos CONECTORES INVISIBLES.

Cómo utilizar los CONECTORES INVISIBLES

Para juntar dos partes usando los CONECTORES INVISIBLES, inserte su destornillador, en ángulo, dentro del encaje del CONECTOR INVISIBLE. Mientras empuje el tornillo dentro del agujero del tablero adjunto, gire el destornillador hacia la derecha para apretar.

PASO 14

Fije el ESTANTE (G) a las PATAS DELANTERAS LATERALES (L y M). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 15

Fije los EXTREMOS (A y B) a las PATAS DELANTERAS (J y K). Apriete cuatro CONECTORES INVISIBLES.

PASO 16

Fije las PATAS POSTERIORES LATERALES (P y Q) al PANEL SUPERIOR (E) y al ESTANTE (G). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS POSTERIORES LATERALES (P y Q) a las MOLDURAS DE PANEL SUPERIOR (V y W). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (9S).

PASO 17

Fije las PATAS POSTERIORES (N y O) a las PATAS POSTERIORES LATERALES (P y Q). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS POSTERIORES (N y O) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 18

Inserte dos ESPIGAS DE METAL (1R) en los agujeros en el PANEL SUPERIOR (E).

Empuje el PARAL POSTERIOR (D) en las ESPIGAS DE METAL en el PANEL SUPERIOR.

Fije el PARAL POSTERIOR (D) al FONDO (F), al ESTANTE (G) y al ESTANTE INFERIOR (H). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 19

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Coloque los DORSOS (I) sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes de los DORSOS (I) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije los DORSOS (I) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Golpee los CLAVOS dentro de los bordes del FONDO (F) y del ESTANTE INFERIOR (H).

PASO 20

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN (S).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D720) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17) y de la CARA IZQUIERDA DE CAJÓN (S).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (D73) a los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D720) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D73).

Repita este paso para el otro cajón utilizando la CARA DERECHA DE CAJÓN (R).

PASO 21

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro de los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17).

Fije una CORREDERA DERECHA DE CAJÓN (AA) al LADO DERECHO DE CAJÓN (D16) y una CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN (BB) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D17). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen una inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y una inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije un TIRADOR (103K) a la CARA DE CAJÓN (S). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 22

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón en su unidad, ajuste las ruedas en el cajón detrás de las ruedas de la unidad y empuje el cajón hacia adentro.

NOTA: Asegúrese de que el cajón esté nivelado mientras inserte el cajón dentro de la unidad.

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (18P) sobre la cabeza de cada TORNILLO y presione firmemente.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (13P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (2L) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

PASO 23

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 3 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. • Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Improper use of furniture to support TVs. • Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. • Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.	• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. • Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.
• Overloaded shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. • Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. • Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.
• Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs. • Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. • Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.	• Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet. • Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
• Tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tablettes surchargées risquerait de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. • Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. • No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores. • El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. • Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor. • Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
• Estantes sobrecargados	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. • Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.
As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou rembourser (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci -dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: **December 2016**

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials