
sauder.com

SAUDER®



For **things** 'n such.

Hutch

Costa Collection | **Model 419961**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-23
Français pg 24-26
Español pg 27-29


Lot # **395001** 09/27/16
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-23
Français	24-26
Español	27-29
Safety	30
Warranty	31


Assembly Tools Required




No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size



Nail holder (provided)




Electric drill with 3/16" bit
(ONLY in indicated step)

Part Identification

Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	END (2)
B	FRONT LEG (2)
C	END MOLDING (2)
D	VALANCE (1)
E	ADJUSTABLE SHELF (2)
F	ADJUSTABLE SHELF MOLDING (2)
G	BACK (1)
H	LEFT REAR LEG (1)
I	BRACE (1)
J	RIGHT REAR LEG (1)
K	TOP (1)




Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1F HIDDEN CAM - 24




8F CAM SCREW - 24




12F TWIST-LOCK® FASTENER - 6




15F WOOD DOWEL - 2




1G SAFETY BRACKET - 1




67G CLIP - 3




1N NAIL - 12



33P CAM COVER - 16




1R METAL PIN - 8




2R RUBBER SLEEVE - 8




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 4



26S BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW - 1



32S BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**


- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (12F) into the large holes in the ENDS (A) and VALANCE (D).

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.




Step 2


Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the edges of the ENDS (A), BRACE (I), and ADJUSTABLE SHELVES (E).



Step 3


Turn twenty CAM SCREWS (8F) into the LEGS (B, H, and J) and SHELF MOLDINGS (F).






Step 4

- Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- NOTE: Do not overtighten the SCREWS.
- Slide the END MOLDINGS (C) onto the ENDS (A). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.
- NOTE: If the MOLDINGS come up off of the SCREWS, remove them and slide them on again.



Step 5


Fasten the LEGS (B and J) to an END (A). Tighten six HIDDEN CAMS.




Step 6

Fasten the LEGS (B and H) to the END (A). Tighten six HIDDEN CAMS.

Now might be a good time to refresh your drink.





Step 7


- Fasten the left END (A) to the TOP (K). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Fasten the VALANCE (D) to the TOP (K). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.




Meet Part (K). This component has been engineered to be lighter, stronger, faster... well ok. Not technically faster. But definitely makes for a sturdier Hutch that's easier to assemble and friendlier to the environment.

Step 8

- Push a WOOD DOWEL (15F) into the RIGHT REAR LEG (J).
- Fasten the BRACE (I) to the RIGHT REAR LEG (J). Tighten the HIDDEN CAM.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWEL inserts into the edge of the BRACE.







Step 9

- Push a WOOD DOWEL (15F) into the LEFT REAR LEG (H) .
- Fasten the left END (A) to the TOP (K). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Fasten the BRACE (I) to the LEFT REAR LEG (H) . Tighten the HIDDEN CAM.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWEL inserts into the edge of the BRACE.


Hey! It's starting to look like something!







Step 10

- Fasten an ADJUSTABLE SHELF MOLDING (F) to an ADJUSTABLE SHELF (E). Tighten three HIDDEN CAMS.
- Repeat this for the remaining ADJUSTABLE SHELF (E) and SHELF MOLDING (F).
- To prepare for the next step, place the ADJUSTABLE SHELVES (E) exactly as shown below. This is done to support the BACK attachment in the next step.
- NOTE: The ADJUSTABLE SHELF must not be higher than the lower edge of the REAR LEG.









Step 11


- NOTE: You will need a tape measure in this step.
- Unfold the BACK (G) and lay it over the lower edges of the REAR LEGS (H and J) as shown in diagrams #1 and #2. The back should be against the TOP (K).
- Diagram 3 and 4. Place the bead of the nail holder down between the BACK (G) and REAR LEGS (J and H) 2" from the corner. Place a NAIL (1N) into the nail slot of the nail holder. Tap the nail through the BACK and into lower edge of the REAR LEGS. Remove the nail holder from the nail and completely tap the nail in with your hammer. Finish fastening the BACK to the REAR LEGS with the hammer and nail holder placing nails approximately 5-1/2" apart.
- Diagram 5. Fasten the BACK (G) to the BRACE (F). Use three CLIPS (67G) and three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: The CLIPS should wrap around the edges of the BACKS and the teeth of the CLIPS should bite into the BRACES as you tighten the screws.



Step 12


- Your Hutch was made to fasten to the 419960 Library Base and the 420040 Lateral File.
- Go to step 13 if your 419960 Library Base or the 420040 Lateral File is assembled.
- Go to step 14 if your 419960 Library Base or the 420040 Lateral File is not assembled.





Step 13

- NOTE: Use these templates only if your 419960 Library Base or the 420040 Lateral File is assembled.
- Cut out the two templates along the dashed lines and go to step 15.



This page was intentionally left blank.


Cette page a été intentionnellement laissée vierge.

Esta página fue dejada en blanco intencionalmente.

Step 14


- If you purchased the 419960 Library Base or the 420040 Lateral File, open the box, locate the TOP and place it on packing foam or magazines flat on the floor.
- With a drill and 3/16" drill bit, finish drilling through the holes shown.

CAUTION
Make sure you have packing foam or throw away material underneath the tops near the drill area.




Step 15


- Use masking tape to hold the correct template edges to the corners of the 419960 Library Base top or 420040 Lateral File top.
- Use an electric drill with a 3/16" drill bit to drill through the four circles in the templates and through the top of the Library base or Lateral File.




Step 16

- Remove the templates.
- Turn four CAM SCREWS (8F) into the holes in the tops of your Library Base or Lateral File.
- With the help of another person, carefully lift your HUTCH and place it over the CAM SCREWS (8F). Tighten four HIDDEN CAMS.











Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.



Step 17


- Place your unit in its final location against a wall.
- We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW (26S) into a stud in your wall.



Step 18

- Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (I) onto the METAL PINS.
- Push a CAM COVER (33P) onto each HIDDEN CAM.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ	2
B	PIED AVANT	2
C	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
D	LAMBREQUIN	1
E	TABLETTE RÉGLABLE	2
F	MOULURE DE LA TABLETTE RÉGLABLE	2
G	ARRIÈRE	1
H	PIED ARRIÈRE GAUCHE	1
I	ENTRETOISE	1
J	PIED ARRIÈRE DROIT	1
K	DESSUS	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	24
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	24
12F	FIXATION TWIST-LOCK®	6
15F	CHEVILLE EN BOIS	2
1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ	1
67G	CLIP	3
1N	CLOU	12
33P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	16
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	8
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	8
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	4
26S	VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRE	1
32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE	4

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (12F) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A) et LAMBREQUIN (D).

ÉTAPE 2

Enfoncer vingt et quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les chants des EXTRÉMITÉS (A), de l'ENTRETOISE (I) et des TABLETTES RÉGLABLES (E).

ÉTAPE 3

Faire tourner vingt VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (B, H et J) aux MOULURES DE TABLETTE (F).

ÉTAPE 4

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (C) sur les EXTRÉMITÉS (A). Aligner les rainures des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Si la MOULURE soulève au-dessus les VIS, l'enlever et l'enfiler de nouveau.

ÉTAPE 5

Fixer les PIEDS (B et J) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Fixer les PIEDS (B et H) à l'EXTRÉMITÉ (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) au DESSUS (K). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le LAMBREQUIN (D) au DESSUS (K). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 8

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (15F) dans le PIED ARRIÈRE DROIT (J).

Fixer l'ENTRETOISE (I) au PIED ARRIÈRE DROIT (J). Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : S'assurer d'insérer la CHEVILLE EN BOIS dans le chant de l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 9

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (15F) dans le PIED ARRIÈRE GAUCHE (H).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A) au DESSUS (K). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer l'ENTRETOISE (I) au PIED ARRIÈRE GAUCHE (H). Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : S'assurer d'insérer la CHEVILLE EN BOIS dans le chant de l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 10

Fixer la MOULURE DE TABLETTE RÉGLABLE (F) à la TABLETTE RÉGLABLE (E). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Répéter cette étape pour l'autre TABLETTE RÉGLABLE (E) et MOULURE DE TABLETTE (F).

Pour se préparer à l'étape suivante, placer les TABLETTES RÉGLABLES (E) exactement comme il l'est indiqué ci-dessous. Ceci, pour supporter la fixation de l'ARRIÈRE à l'étape suivante.

REMARQUE : La TABLETTE RÉGLABLE ne doit pas être supérieure au chant inférieur du PIED ARRIÈRE.

ÉTAPE 11

REMARQUE : Faire appel d'un mètre dans cette étape.

Déplier l'ARRIÈRE (G) et les poser sur les chants inférieurs des PIEDS ARRIÈRE (H et J) comme il l'est indiqué aux schémas n° 1 et n° 2. L'arrière doit se trouver contre le DESSUS (K).

Schémas 3 et 4. Placer le cordon du porte-clou entre l'ARRIÈRE (G) et les PIEDS ARRIÈRE (J et H) de 51 mm du coin. Placer un CLOU (1N) dans la fente de clou du porte-clou. Enfoncer le clou dans l'ARRIÈRE et dans le chant inférieur des PIEDS ARRIÈRE. Retirer le porte-clou du clou et enfoncer complètement le clou avec un marteau. Finir de fixer l'ARRIÈRE sur les PIEDS avec le marteau et le porte-clou en plaçant les clous approximativement à 14 cm d'écart.

Schéma 5. Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'ENTRETOISE (F). Utiliser trois CLIPS (67G) et trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Les CLIPS doivent enrober les chants des ARRIÈRES et les dents des CLIPS doivent mordre les ENTRETOISES au fur et à mesure que l'on serre les vis.

ÉTAPE 12

Votre Surmeuble a été fait pour être fixé sur la Base de bibliothèque 419960 et le Classeur Latéral 420040.

Aller à l'étape 13 si la Base de la Bibliothèque 419960 ou le Classeur latéral 420040 sont assemblés.

Aller à l'étape 14 si la Base de la Bibliothèque 419960 ou le Classeur latéral 420040 ne sont pas assemblés.

ÉTAPE 13

REMARQUE : Utiliser ces gabarits uniquement si la Base de la Bibliothèque 419960 ou le 420040 sont assemblés.

Découper les deux gabarits le long des lignes en pointillés et aller à l'étape 15.

ÉTAPE 14

Si on a fait l'achat de la Base de Bibliothèque 419960 ou du Classeur latéral 420040, ouvrir la boîte, localiser le DESSUS et le placer sur de la mousse d'emballage ou des magazines à plat sur le sol.

À l'aide d'une perceuse et d'un foret de 5 mm, finir de percer complètement les trous indiqués.

ÉTAPE 15

Utiliser du ruban adhésif pour maintenir les chants de gabarit corrects sur les coins du dessus de la Base de Bibliothèque 419960 ou du dessus du Classeur latéral.

Utiliser une perceuse électrique avec une mèche de 5 mm pour percer dans les quatre cercles des gabarits et à travers le dessus de la Base de bibliothèque ou du Classeur Latéral.

ÉTAPE 16

Retirer les gabarits.

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les trous du dessus de la Base de bibliothèque ou du Classeur Latéral.

Avec l'aide d'une autre personne, soulever soigneusement le SURMEUBLE et le placer sur les VIS D'EXCENTRIQUE (8F). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 17

Placer l'unité à sa place finale, contre un mur.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRE (26S) dans un montant du mur.

ÉTAPE 18

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (I) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (33P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO	2
B	PATA DELANTERA	2
C	MOLDURA DE EXTREMO	2
D	CORNISA	1
E	ESTANTE AJUSTABLE	2
F	MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE	2
G	DORSO	1
H	PATA POSTERIOR IZQUIERDA	1
I	RIOSTRA	1
J	PATA POSTERIOR DERECHA	1
K	PANEL SUPERIOR	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	24
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	24
12F	SUJETADOR TWIST-LOCK®	6
15F	PASADOR DE MADERA	2
1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1
67G	CLIP	3
1N	CLAVO	12
33P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	16
1R	ESPIGA DE METAL	8
2R	MANGUITO DE GOMA	8
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	4
26S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm	1
32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm	4

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (12F) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A) y de la CORNISA (D).

PASO 2

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los bordes de los EXTREMOS (A), de la RIOSTRA (I) y de los ESTANTES AJUSTABLES (E).

PASO 3

Atornille veinte BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (B, H y J) y las MOLDURAS DE ESTANTE (F).

PASO 4

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro de los EXTREMOS (A) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (C) sobre los EXTREMOS (A). Alinee las ranuras de las MOLDURAS sobre las cabezas de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

NOTA: Si las MOLDURAS vienen salidas de los TORNILLOS, retírelas y vuelva a deslizarlas otra vez.

PASO 5

Fije las PATAS (B y J) a un EXTREMO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Fije las PATAS (B y H) a un EXTREMO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (A) al PANEL SUPERIOR (K). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije la CORNISA (D) al PANEL SUPERIOR (K). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 8

Inserte un PASADOR DE MADERA (15F) en la PATA POSTERIOR DERECHA (J).

Fije la RIOSTRA (I) a la PATA POSTERIOR DERECHA (J). Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA se inserte en el borde de la RIOSTRA.

PASO 9

Inserte un PASADOR DE MADERA (15F) en la PATA POSTERIOR IZQUIERDA (H).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (A) al PANEL SUPERIOR (K). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije la RIOSTRA (I) a la PATA POSTERIOR IZQUIERDA (H). Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA se inserte en el borde de la RIOSTRA.

PASO 10

Fije la MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE (F) al ESTANTE AJUSTABLE (E). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Repita este paso para el otro ESTANTE AJUSTABLE (E) y la MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE (F).

Para prepararse para el siguiente paso, coloque los ESTANTES AJUSTABLES (E) exactamente como se indica a continuación. Esto se hace para apoyar la conexión del DORSO en el siguiente paso.

NOTA: El ESTANTE AJUSTABLE no debe ser más alto que el borde inferior de la PATA POSTERIOR.

PASO 11

Fije la MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE (F) al ESTANTE AJUSTABLE (E). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Repita este paso para el otro ESTANTE AJUSTABLE (E) y la MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE (F).

Para prepararse para el siguiente paso, coloque los ESTANTES AJUSTABLES (E) exactamente como se indica a continuación. Esto se hace para apoyar la conexión del DORSO en el siguiente paso.

NOTA: El ESTANTE AJUSTABLE no debe ser más alto que el borde inferior de la PATA POSTERIOR.

PASO 12

Su Organizador fue creada para sujetarse a la Base de Biblioteca 419960 y al Archivero Lateral 420040.

Continúe al paso 13 si su Base de Biblioteca 419960 o el Archivero Lateral 420040 están ensamblados.

Continúe al paso 14 si su Base de Biblioteca 419960 o el Archivero Lateral 420040 no están ensamblados.

PASO 13

NOTA: Utilice estas plantillas sólo si su Base de Biblioteca 419960 o el 420040 están ensambladas.

Recorte las dos plantillas a lo largo de la línea de puntos y continúe al paso 15.

PASO 14

Si usted adquirió la Base de Biblioteca 419960 o el Archivero Lateral 420040, abra la caja, ubique el PANEL SUPERIOR y colóquela sobre espumas de empaque o revistas planas en el suelo.

Con un taladro y una broca de 5 mm, termine de taladrar completamente los agujeros que se muestran.

PASO 15

Utilice cinta de enmascarar para sujetar los extremos correctos de la plantilla a las esquinas del panel superior de la Base de Biblioteca 419960 o de la parte superior del Archivero Lateral 420040.

Utilice un taladro eléctrico con una broca de 5 mm para perforar a través de los cuatro círculos en las plantillas y a través del panel superior de la Base de Biblioteca o el Archivero Lateral.

PASO 16

Retire las plantillas.

Gire cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en los agujeros del panel superior de su Base de Biblioteca o el Archivero Lateral.

Con la ayuda de otra persona, levante con cuidado su ORGANIZADOR y colóquelo sobre las BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 17

Coloque su unidad en su posición final contra una pared.

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (26S) dentro de un montante de la pared.

PASO 18

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (I) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (33P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves.	• Risk of injury. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves before moving the hutch. • The hutch should be removed from the desktop before attempting to move the desk. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Des tablettes surchargées risquerait de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes avant de déplacer le surmeuble. • Le surmeuble devrait être retiré du dessus de bureau avant de déplacer le bureau. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.
• Il est dangereux utiliser un meuble que n'est pas conçu pour supporter un téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados.	• Riesgo de lesiones. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes antes de mover el organizador. • El organizador debe ser retirado de la superficie de escritorio antes de intentar mover el escritorio. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado.Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y por eso tendrán la tendencia a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: **December 2016**

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials