
sauder.com

SAUDER®



Entertaining what entertains **you**.

Entertainment Credenza

Canal Street Collection | **Model 420494**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep. Prefer the phone? Call 1-800-445-1527.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-28
Français pg 29-32
Español pg 33-36

Lot #: **396830**

Date Purchased: _____


01/25/17

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-445-1527


Table of Contents

Part Identification	3
Hardware Identification	3-4
Assembly Steps	5-28
Français	29-32
Español	33-36
Safety	37-38
Warranty	39


Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size ☻




Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 70 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
  - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.




Part Identification


Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	SUPPORT (2)
E	LONG BRACE (4)
F	SHELF (1)
G	BACK (1)
H	ADJUSTABLE SHELF (2)
I	LEFT UPRIGHT (1)
J	RIGHT UPRIGHT (1)
K	UPPER LEFT DRAWER SIDE (1)
L	UPPER DRAWER BACK (1)
M	UPPER RIGHT DRAWER SIDE (1)
N	UPPER DRAWER BOTTOM (1)
O	UPPER DRAWER FRONT (1)
P	LOWER LEFT DRAWER SIDE (1)
Q	LOWER DRAWER BACK (1)
R	LOWER RIGHT DRAWER SIDE (1)
S	LOWER DRAWER BOTTOM (1)
T	LOWER DRAWER FRONT (1)
U	DRAWER BRACE (1)
V	BOTTOM (1)
W	LEG (2)
X	CENTER LEG (2)
Z	DOOR (2)



AA LONG EXTENSION RAIL - 2




BB LONG EXTENSION SLIDE - 2




(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

CC SHORT EXTENSION RAIL - 2



DD SHORT EXTENSION SLIDE - 2



(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)


Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

1 LARGE HIDDEN CAM - 8



2 SMALL HIDDEN CAM - 6




3 ANGLED HEAD CAM SCREW - 8




4 STRAIGHT HEAD CAM SCREW - 6




5 KNOB - 6




6 WOOD DOWEL - 16




7 CAM COVER - 12



8 BUMPER CARD - 1




9 METAL PIN - 8




10 RUBBER SLEEVE - 8




11 HINGE - 4



12 USB PORT - 1




13 DRAWER FRONT BRACKET SET - 1



14 NAIL - 34




15 WARNING LABEL - 1




(Refer to the last step for proper location and application)


16 2" FLAT HEAD SCREW - 8




17 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 20




18 1-3/8" FLAT HEAD SCREW - 14




19 1-3/16" MACHINE SCREW - 4




20 7/8" MACHINE SCREW - 12




21 11/16" FLAT HEAD SCREW - 6



22 1/2" MACHINE SCREW - 16



23 1/2" LARGE PAN HEAD SCREW - 4



24 1/2" SMALL PAN HEAD SCREW - 24




25 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**


- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Fasten two LONG BRACES (E) to two SUPPORTS (D). Use eight 1/2" MACHINE SCREWS (22).



Step 2


Fasten the LONG BRACES (E) to the TOP (C). Use six 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (18).


Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.



Step 3


Turn eight ANGLED HEAD CAM SCREWS (3) into the SHELF (F).






Step 4

- Fasten the SHELF (F) to the SUPPORTS (D). Use four 1-3/16" MACHINE SCREWS (19).
- Insert eight WOOD DOWELS (6) into the holes in the SHELF (F) as shown.




Step 5

Push eight LARGE HIDDEN CAMS (1) into the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (I and J).




Step 6


- Separate the LONG EXTENSION SLIDES (BB) from the LONG EXTENSION RAILS (AA) as shown in the upper diagram. Be prepared, the parts are greasy.
- Fasten the LONG EXTENSION RAILS (AA) to the UPRIGHTS (I and J). Use six SMALL 1/2" PAN HEAD SCREWS (24).
- NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other two holes that line up with the holes in the UPRIGHTS. Turn a SCREW into these holes.
- NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.



Step 7

- Separate the SHORT EXTENSION SLIDES (DD) from the SHORT EXTENSION RAILS (CC) as shown in the upper diagram. Be prepared, the parts are greasy.
- Fasten the SHORT EXTENSION RAILS (CC) to the UPRIGHTS (I and J). Use six SMALL 1/2" PAN HEAD SCREWS (24).
- NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other two holes that line up with the holes in the UPRIGHTS. Turn a SCREW into these holes.
- NOTE: The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.







SMALL 1/2" PAN HEAD SCREW
(6 used in this step)

Step 8


- Turn your unit onto its back edges.
- Fasten the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (I and J) to the SHELF (F). Tighten eight HIDDEN CAMS.
- NOTE: Be sure the WOOD DOWELS insert into the holes in the edges of the ENDS and UPRIGHTS.






Step 9

- Insert eight WOOD DOWELS (6) into holes in the edges of the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (I and J).
- Fasten the BOTTOM (V) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (I and J). Use eight 2" FLAT HEAD SCREWS (16).






2" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

Step 10

- Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- Make equal margins along all four edges of the BACK (G). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (14).
- NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.


Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



Step 11


Fasten the LONG BRACES (E) to the LEGS (W). Use eight 1/2" MACHINE SCREWS (22).




Step 12

- Fasten the LEGS (W) and LONG BRACES (E) to the BOTTOM (V). Use eight 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (18).
- Turn two CENTER LEGS (X) into the BOTTOM (V) until they are tight.

Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.






1-3/8" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)


Step 13


Fasten the HINGES (11) to the DOORS (Z). Use eight 1/2" FLAT HEAD SCREWS (25).



Step 14


- Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- Fasten the DOORS (Z) to the ENDS (A and B). Use the screws in the HINGES.
- Fasten a KNOB (5) to each DOOR (Z). Use four 7/8" MACHINE SCREWS (20).






Step 15


- Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- DOOR ADJUSTMENTS:
  To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
- To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.






Step 16


- Push the RUBBER SLEEVES (10) over the METAL PINS (9). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (I and J). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H) onto the METAL PINS.
- Insert the USB PORT (12) cord through the hole in the SHELF (F) and then through the hole in the BACK (G).




Step 17

- Turn six STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (4) into the LOWER DRAWER FRONT (T).
- Push six SMALL HIDDEN CAMS (2) into the large holes in the DRAWER SIDES (P and R) and DRAWER BRACE (U).









Step 18

1




Fasten the LOWER DRAWER SIDES (P and R) and DRAWER BRACE (U) to the LOWER DRAWER FRONT (T). Tighten six SMALL HIDDEN CAMS.


2



Slide the DRAWER BOTTOM (S) into the grooves in the DRAWER SIDES (P and R) and DRAWER FRONT (T).

3






Fasten the DRAWER BACK (Q) to the DRAWER SIDES (P and R) and DRAWER BRACE (U). Use six 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (17).

NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (S) inserts into the groove of the DRAWER BACK (Q).


Step 19


- Fasten the SHORT EXTENSION SLIDES (DD) to the DRAWER SIDES (R and P). Use six 1/2" SMALL PAN HEAD SCREWS (24).
- Fasten two KNOBS (5) to the DRAWER FRONT (T). Use four 7/8" MACHINE SCREWS (20).




Step 20

- Open the DRAWER FRONT BRACKET SET (13). Push the FRONT BRACKET onto the SIDE BRACKET as shown.
- Next, while holding the BRACKETS together, flip them over and fasten the SIDE BRACKETS to the LOWER DRAWER SIDES (K and M). Use six 11/16" FLAT HEAD SCREWS (21).
- NOTE: The FRONT BRACKETS should be positioned between the SIDE BRACKETS and LOWER DRAWER SIDES when this step is complete.










Step 21

- Fasten the UPPER DRAWER BACK (L) to the UPPER DRAWER BOTTOM (N) as shown in the upper diagram. Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (17).
- Peel the BUMPERS from the BUMPER CARD (8) and stick them on the corners of the UPPER DRAWER BOTTOM (N).
- Fasten the UPPER DRAWER SIDES (K and M) to the UPPER DRAWER BOTTOM (N) and UPPER DRAWER BACK (L) as shown in the lower diagram. Use ten 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (17).







1-1/2" FLAT HEAD SCREW
(14 used in this step)




Step 22

- Fasten the FRONT BRACKETS to the UPPER DRAWER FRONT (O). Use four 1/2" LARGE PAN HEAD SCREWS (23).
- The HINGE BRACKET SET will allow the UPPER DRAWER FRONT (O) to flip up for access to wireless components in the UPPER DRAWER as shown below.








Step 23

- Fasten the LONG EXTENSION SLIDES (BB) to the UPPER DRAWER SIDES (K and M). Use six 1/2" SMALL PAN HEAD SCREWS (24).
- Fasten the KNOBS (5) to the DRAWER FRONT (O). Use four 7/8" MACHINE SCREWS (20).

If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.




Step 24

- Apply the WARNING LABEL (15) to the TOP (C). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.
- Push a CAM COVER (7) onto each HIDDEN CAM.
- To insert the drawers into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawers into the unit until they are fully inserted. The drawers will push in hard until they are all the way in, then they will slide in and out easier.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?

⚠ WARNING •	ADVERTENCIA •	AVERTISSEMENT ⚠
Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.	Nunca use este mueble con un televisor que es demasiado grande o demasiado pesado. Podría resultar en una lesión grave hasta fatal. El televisor y el mueble estarán inestables y pueden volcarse.	Ne jamais utiliser ce meuble avec un téléviseur qui soit trop large ou trop lourd. Risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le téléviseur et le meuble seront instables et risquent de se renverser.
-The TV **must** weigh less than **70 lbs.** -The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.	-El televisor debe pesar **31,75 kg** o menos. -La base del televisor **debe** poder colocarse completamente sobre este estante.	-Le téléviseur doit peser **31,75 kg** ou moins. -Le socle du téléviseur **doit** pouvoir être placé complètement sur cette tablette.
Refer to instruction book for complete safety information.	Consulte el folleto de instrucciones para información completa sobre la seguridad.	Consulter le manuel d'instructions pour information complète concernant la sécurité.
Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged.	*Nota: Esta etiqueta es permanente. No intente quitarla. Causará daño a la superficie.*	*Remarque: Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de la retirer. Causer des dommages à la surface.*



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	DESSUS	1
D	SUPPORT	2
E	ENTRETOISE LONGUE	4
F	TABLETTE	1
G	ARRIÈRE	1
H	TABLETTE RÉGLABLE	2
I	MONTANT GAUCHE	1
J	MONTANT DROIT	1
K	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR SUPÉRIEUR	1
L	ARRIÈRE DE TIROIR SUPÉRIEUR	1
M	CÔTÉ DROIT DE TIROIR SUPÉRIEUR	1
N	FOND DE TIROIR SUPÉRIEUR	1
O	DEVANT DE TIROIR SUPÉRIEUR	1
P	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR INFÉRIEUR	1
Q	ARRIÈRE DE TIROIR INFÉRIEUR	1
R	CÔTÉ DROIT DE TIROIR INFÉRIEUR	1
S	FOND DE TIROIR INFÉRIEUR	1
T	DEVANT DE TIROIR INFÉRIEUR	1
U	ENTRETOISE DE TIROIR	1
V	DESSOUS	1
W	PIED	2
X	PIED CENTRAL	2
Z	PORTE	2
AA	GLISSIÈRE D'EXTENSION LONGUE	2
BB	COULISSE D'EXTENSION LONGUE	2
CC	GLISSIÈRE D'EXTENSION COURTE	2
DD	COULISSE D'EXTENSION COURTE	2

(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	8
2	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	6
3	VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE EN ANGLE	8
4	VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE	6
5	BOUTON	6
6	CHEVILLE EN BOIS	16
7	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	12
8	FICHE AVEC TAMPONS	1
9	GOUPILLE EN MÉTAL	8
10	MANCHON EN CAOUTCHOUC	8
11	CHARNIÈRE	4
12	PORT USB	1
13	JEU DE SUPPORTS DE DEVANT DE TIROIR	1
14	CLOU	34
15	ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT	1

(Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées)

16	VIS TÊTE PLATE 51 mm	8
17	VIS TÊTE PLATE 38 mm	20
18	VIS TÊTE PLATE 35 mm	14
19	VIS À MÉTAUX 30 mm	4
20	VIS À MÉTAUX 22 mm	12
21	VIS TÊTE PLATE 17,5 mm	6
22	VIS À MÉTAUX 13 mm	16
23	GRANDE VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm	4
24	PETITE VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm	24
25	VIS TÊTE PLATE 13 mm	8

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

• Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !

• Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 31,75 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.

• La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.

• Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).

• Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.

• Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.

• S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Fixer deux ENTRETOISES LONGUES (E) aux deux SUPPORTS (D). Utiliser huit VIS À MÉTAUX 13 mm (22).

ÉTAPE 2

Fixer les ENTRETOISES LONGUES (E) au DESSUS (C). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 35 mm (18).

ÉTAPE 3

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE EN ANGLE (3) dans la TABLETTE (F).

ÉTAPE 4

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE EN ANGLE (3) dans la TABLETTE (F).

ÉTAPE 5

Enfoncer huit GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1) dans les chants des EXTRÉMITÉS (A et B) et des MONTANTS (I et J).

ÉTAPE 6

Séparer les LONGUES COULISSES D'EXTENSION (BB) des LONGUES GLISSIÈRES D'EXTENSION (AA) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les LONGUES GLISSIÈRES D'EXTENSION (AA) sur les MONTANTS (I et J). Utiliser six PETITES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (24).

REMARQUE :Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres deux trous qui sont alignés sur les trous dans les MONTANTS. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

ÉTAPE 7

Séparer les COURTES COULISSES D'EXTENSION (DD) des COURTES GLISSIÈRES D'EXTENSION (CC) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les COURTES GLISSIÈRES D'EXTENSION (CC) sur les MONTANTS (I et J). Utiliser six PETITES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (24).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres deux trous qui sont alignés sur les trous dans les MONTANTS. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

ÉTAPE 8

Retourner l'élément sur ses chants arrière.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (I et J) à la TABLETTE (F). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les trous dans les chants des EXTRÉMITÉS et MONTANTS.

ÉTAPE 9

Enfoncer huit CHEVILLES EN BOIS (6) dans les trous dans les chants des EXTRÉMITÉS (A et B) et des MONTANTS (I et J).

Fixer le DESSOUS (V) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (I et J). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 51 mm (16).

ÉTAPE 10

Attention

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (14).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 11

Fixer les ENTRETOISES LONGUES (E) aux PIEDS (W). Utiliser huit VIS À MÉTAUX 13 mm (22).

ÉTAPE 12

Fixer les PIEDS (W) aux ENTRETOISES LONGUES (E) et au DESSOUS (V). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 35 mm (18).

Faire tourner deux PIEDS CENTRAL (X) dans le DESSOUS (V) jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.

ÉTAPE 13

Fixer les CHARNIÈRES (11) aux PORTES (Z). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm (25).

ÉTAPE 14

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer les PORTES (Z) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES.

Fixer un BOUTON (5) à chaque PORTE (Z). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 22 mm (20).

ÉTAPE 15

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :
Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 16

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (10) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (9). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (I et J). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Insérer le cordon du PORT USB (12) à travers le trou dans la TABLETTE (F) et ensuite à travers le trou dans l'ARRIÈRE (G).

ÉTAPE 17

Serrer six VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (4) dans le DEVANT DE TIROIR INFÉRIEUR (T).

Enfoncer six PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (2) dans les gros trous des CÔTÉS DE TIROIR (P et R) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (U).

ÉTAPE 18

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR INFÉRIEUR (P et R) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (U) au DEVANT DE TIROIR INFÉRIEUR (T). Serrer six PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfiler le FOND DE TIROIR (S) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (P et R) et du DEVANT DE TIROIR (T).

Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (Q) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et R) et à l'ENTRETOISE DE TIROIR (U). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm (17).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (S) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (Q).

ÉTAPE 19

Fixer les COURTES COULISSES D'EXTENSION (DD) aux CÔTÉS DE TIROIR (R et P). Utiliser six PETITES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (24).

Fixer deux BOUTONS (5) au DEVANT DE TIROIR (T). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 22 mm (20).

ÉTAPE 20

Ouvrir le JEU DE SUPPORTS DE DEVANT DE TIROIR (13). Enfoncer la CONSOLE AVANT sur la CONSOLE LATÉRALE comme l'indique le schéma.

Ensuite, tout en maintenant les CONSOLES ensemble, retourner les consoles et fixer les CONSOLES LATÉRALES aux CÔTÉS DE TIROIR INFÉRIEUR (K et M). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 17,5 mm (21).

REMARQUE : Les CONSOLES AVANT doivent être positionnées entre les CONSOLES LATÉRALES et CÔTÉS DE TIROIR INFÉRIEUR une fois cette étape terminée.

ÉTAPE 21

Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR SUPÉRIEUR (L) au FOND DE TIROIR SUPÉRIEUR (N) comme l'indique le schéma du haut. Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (17).

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (8) et les coller sur les coins du FOND DE TIROIR SUPÉRIEUR (N).

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR SUPÉRIEUR (K et M) au FOND DE TIROIR SUPÉRIEUR (N) et ARRIÈRE DE TIROIR SUPÉRIEUR (L) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser dix VIS TÊTE PLATE 38 mm (17).

ÉTAPE 22

Fixer les CONSOLES AVANT au DEVANT DE TIROIR SUPÉRIEUR (O). Utiliser quatre GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (23).

Le JEU DE CONSOLE DE CHARNIÈRE offriront le DEVANT DE TIROIR SUPÉRIEUR (O) à relevez pour accéder des composants sans fils dans le TIROIR SUPÉRIEUR comme il l'est indiqué ci-dessous.

ÉTAPE 23

Fixer les COULISSES D'EXTENSION LONGUES (BB) aux CÔTÉS DE TIROIR SUPÉRIEUR (K et M). Utiliser six PETITES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (24).

Fixer les BOUTONS (5) au DEVANT DE TIROIR (O). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 22 mm (20).

ÉTAPE 24

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (15) au DESSUS (C). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (7) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Pour insérer les tiroirs dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer les tiroirs dans l'élément jusqu'à ce que les tiroirs soient complètement insérés. Les tiroirs offriront une certaine résistance jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans l'élément, glisserait ensuite sans difficulté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	SOPORTE	2
E	RIOSTRA LARGA	4
F	ESTANTE	1
G	DORSO	1
H	ESTANTE AJUSTABLE	2
I	PARAL IZQUIERDO	1
J	PARAL DERECHO	1
K	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN SUPERIOR	1
L	DORSO DE CAJÓN SUPERIOR	1
M	LADO DERECHO DE CAJÓN SUPERIOR	1
N	FONDO DE CAJÓN SUPERIOR	1
O	CARA DE CAJÓN SUPERIOR	1
P	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN INFERIOR	1
Q	DORSO DE CAJÓN INFERIOR	1
R	LADO DERECHO DE CAJÓN INFERIOR	1
S	FONDO DE CAJÓN INFERIOR	1
T	CARA DE CAJÓN INFERIOR	1
U	RIOSTRA DE CAJÓN	1
V	FONDO	1
W	PATA	2
X	PATA CENTRAL	2
Z	PUERTA	2
AA	RIEL DE EXTENSIÓN LARGO	2
BB	CORREDERA DE EXTENSIÓN LARGA	2
CC	RIEL DE EXTENSIÓN CORTO	2
DD	CORREDERA DE EXTENSIÓN CORTA	2

(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE	8
2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO	6
3	BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA ANGULADA	8
4	BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA	6
5	POMO	6
6	PASADOR DE MADERA	16
7	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO	12
8	TARJETA CON TOPES	1
9	ESPIGA DE METAL	8
10	MANGUITO DE GOMA	8
11	BISAGRA	4
12	PUERTO USB	1
13	JUEGO DE SOPORTES PARA LA CARA DEL CAJÓN	1
14	CLAVO	34
15	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1

(Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada)

16	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 51 mm	8
17	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 38 mm	20
18	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 35 mm	14
19	TORNILLO PARA METAL de 30 mm	4
20	TORNILLO PARA METAL de 22 mm	12
21	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 17,5 mm	6
22	TORNILLO PARA METAL de 13 mm	16
23	TORNILLO GRANDE DE CABEZA REDONDA de 13 mm	4
24	TORNILLO PEQUEÑO DE CABEZA REDONDA de 13 mm	24
25	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	8

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

• Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!

• Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 31.75 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.

• El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.

• Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)

• Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.

• Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.

• Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Fije dos RIOSTRAS LARGAS (E) a dos SOPORTES (D). Utilice ocho TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (22).

PASO 2

Fije las RIOSTRAS LARGAS (E) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (18).

PASO 3

Gire ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO CABEZA ANGULADA (3) en el ESTANTE (F).

PASO 4

Fije el ESTANTE (F) a los SOPORTES (D). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 30 mm (19).

Inserte ocho PASADORES DE MADERA (6) en los agujeros del ESTANTE (F) como se muestra.

PASO 5

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (1) en los bordes de los EXTREMOS (A y B) y de los PARALES (I y J).

PASO 6

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN LARGAS (BB) de los RIELES DE EXTENSIÓN LARGOS (AA) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN LARGOS (AA) a los PARALES (I y J). Utilice seis TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (24).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los dos otros agujeros que se alinean con los agujeros de los PARALES. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para los CAJONES.

PASO 7

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN CORTAS (DD) de los RIELES DE EXTENSIÓN CORTOS (CC) como se muestra en el diagrama inferior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN CORTOS (CC) a los PARALES (I y J). Utilice seis TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (24).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los dos otros agujeros que se alinean con los agujeros de los PARALES. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para los CAJONES.

PASO 8

Voltee la unidad para que repose sobre los bordes posteriores.

Fije los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (I y J) al ESTANTE (F). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA en los agujeros en los bordes de los EXTREMOS y de los PARALES.

PASO 9

Inserte ocho PASADORES DE MADERA (6) en los agujeros en los bordes de los EXTREMOS (A y B) y de los PARALES (I y J).

Fije el FONDO (V) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (I y J). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 51 mm (16).

PASO 10

Precaución
No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (G) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (14).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 11

Fije las RIOSTRAS LARGAS (E) a las PATAS (W). Utilice ocho TORNILLOS PARA METAL de 13 mm (22).

PASO 12

Fije las PATAS (W) y las RIOSTRAS LARGAS (E) al FONDO (V). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (18).

Gire dos PATAS CENTRALES (X) en el FONDO (V) hasta que estén apretados.

PASO 13

Fije las BISAGRAS (11) a las PUERTAS (Z). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (25).

PASO 14

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije las PUERTAS (Z) a los EXTREMOS (A y B). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS.

Fije un POMO (5) a cada PUERTA (Z). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 22 mm (20).

PASO 15

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:
Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 16

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (10) sobre las ESPIGAS DE METAL (9). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (I y J). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Inserte el cable del PUERTO USB (12) a través el agujero del ESTANTE (F) y a continuación a través el agujero del DORSO (G).

PASO 17

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (4) en la CARA DE CAJÓN INFERIOR (T).

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (2) en los agujeros grandes de los LADOS DE CAJÓN (P y R) y la RIOSTRA DE CAJÓN (U).

PASO 18

Fije los LADOS DE CAJÓN INFERIOR (P y R) a la RIOSTRA DE CAJÓN (U) a la CARA DE CAJÓN INFERIOR (T). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS.

Deslice el FONDO DE CAJÓN (S) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (P y R) y de la CARA DE CAJÓN (T).

Fije el DORSO DE CAJÓN (Q) a los LADOS DE CAJÓN (P y R) y a la RIOSTRA DE CAJÓN (U). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (17).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (S) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (Q).

PASO 19

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN CORTAS (DD) a los LADOS DE CAJÓN (R y P). Utilice seis TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (24).

Fije dos POMOS (5) a la CARA DE CAJÓN (T). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 22 mm (20).

PASO 20

Abra el JUEGO DE SOPORTES PARA LA CARA DEL CAJÓN (13). Empuje el SOPORTE DELANTERA sobre el SOPORTE LATERAL como se muestra.

Posteriormente, mientras sostiene los SOPORTES juntos, vuelva los soportes y fije los SOPORTES LATERALES a los LADOS DE CAJÓN INFERIOR (K y M). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 17,5 mm (21).

NOTA: Los SOPORTES DELANTERAS se deben colocar entre los SOPORTES LATERALES y los LADOS DE CAJÓN INFERIOR cuando este paso esté completo.

PASO 21

Fije el DORSO DE CAJÓN SUPERIOR (L) al FONDO DE CAJÓN SUPERIOR (N) como se muestra en el diagrama superior. Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (17).

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (8) y aplique los sobre las esquinas del FONDO DE CAJÓN SUPERIOR (N).

Fije los LADOS DE CAJÓN SUPERIOR (K y M) al FONDO DE CAJÓN SUPERIOR (N) y al DORSO DE CAJÓN SUPERIOR (L) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice diez TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (17).

PASO 22

Fije los SOPORTES DELANTERAS a la CARA DE CAJÓN SUPERIOR (O). Utilice cuatro TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (23).

El JUEGO DE SOPORTE DE BISAGRA permitan la CARA DE CAJÓN SUPERIOR (O) se levanta para tener un acceso a los componentes inalámbricos en el CAJÓN SUPERIOR como se indica a continuación.

PASO 23

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN LARGAS (BB) a los LADOS DE CAJÓN SUPERIOR (K y M). Utilice seis TORNILLOS PEQUEÑOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (24).

Fije los POMOS (5) a la CARA DE CAJÓN (O). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 22 mm (20).

PASO 24

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (15) al PANEL SUPERIOR (C). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (7) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

Para insertar los cajones dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje los cajones dentro de la unidad hasta que los cajones estén completamente insertados. Los cajones mueven con dificultad hasta que se inserten completamente dentro de la unidad, después deslizarán fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.
NEVER allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.
NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.
ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.
NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.
NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.
Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.
NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.
Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.
Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.
ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.
NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur le meuble audio et/ou de matériel vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur les meubles peuvent encourager un enfant à grimper sur les meubles et risquent de les renverser sur l'enfant.
NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur ou jouer avec le téléviseur ou le meuble le supportant.
NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur le téléviseur ou le meuble télé.
TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Relocaliser du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures l'effondrement du meuble ou son renversement sur un enfant.
NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.
NE JAMAIS excéder la taille et le poids maximum du téléviseur indiqué sur les instructions.
S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement téléviseur comme il l'est indiqué sur les instructions.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.
NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.
Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.
Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.
TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.
NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles de equipo de audio y/o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mueble pueden alentar a un niño a subirse en el mueble y como resultado puede derribarse sobre el niño.

NUNCA permita que los niños se suban o jueguen con el televisor o el mueble que sostiene el televisor.
NUNCA coloque juguetes, alimentos, control remoto, etc. encima del televisor o el mueble del televisor.
SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La reubicación de equipos de audio y/o video a muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al darse vuelta encima de un niño.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.
NUNCA exceda el tamaño y peso máximo del televisor indicado en las instrucciones.
Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia del televisor como se indica en las instrucciones.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.
Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.
Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.
NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.
As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci -dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 1-800-445-1527 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-445-1527

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
4. Date of Manufacture: **January 2017**

SAUDER®