







Importation de données depuis Fluke LinkWare Live vers DYMO ID

1	Ouvrez le logiciel DYMO ID.	
2	Sélectionnez une application d'étiquetage et un modèle à utiliser pour vos étiquettes.	
3	Cliquez sur  Importer dans la grille de données.	La boîte de dialogue Importer s'ouvrira.
4	Cliquez sur Depuis LinkWare Live .	
5	Entrez nom d'utilisateur et mot de passe LinkWare Live et cliquez sur Connexion .	
6	Sélectionnez un projet sur la liste des projets.	
7	Sélectionnez une configuration sur la liste des configurations.	
8	Sélectionnez une configuration de câble.	Les données s'afficheront dans la fenêtre Aperçu.
9	Cliquez sur Importer .	Les données rempliront la grille de données.
10	Associez les données aux champs de données de l'étiquette : <ul style="list-style-type: none"> • sélectionnez un en-tête de colonne dans la grille de données ; • déplacez la colonne vers l'emplacement de l'étiquette sur lequel vous souhaitez voir les données. 	Vous pouvez associer les données à une zone de texte ou à un objet Code-barres. Les données de chaque ligne de la grille de données rempliront automatiquement les champs de l'étiquette. Une nouvelle étiquette sera créée pour chaque ligne de la grille de données.
11	Cliquez sur  pour enregistrer le fichier d'étiquettes.	La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvrira.
12	Entrez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer .	
13	Cliquez sur Imprimer pour imprimer directement les étiquettes sur une imprimante XTL depuis votre ordinateur OU transférez les fichiers vers une imprimante XTL pour imprimer les étiquettes sur place.	

Transfert des étiquettes vers une imprimante XTL

1	Connectez une imprimante XTL à votre ordinateur.	
2	Dans DYMO ID, cliquez sur  Gérer les fichiers .	La boîte de dialogue Transfert de fichiers s'ouvrira.
3	Depuis  Mes étiquettes , identifiez et sélectionnez le fichier que vous avez enregistré.	
4	Cliquez sur  pour transférer le fichier vers	

	l'imprimante.	
5	Depuis l'écran Accueil de l'étiqueteuse, cliquez sur  pour ouvrir le dossier.	
6	Sélectionnez le fichier d'étiquettes que vous avez transféré et cliquez sur OK .	Le fichier d'étiquettes s'ouvrira et la première étiquette s'affichera.