

Conjunto Tripé Workman® - Montagem e Instruções de Uso



1. MONTAGEM DO GUINCHO NO TOPO DO TRIPÉ

Deixe o Guincho Workman® no chão com o lado da manivela para cima, e extraia aproximadamente 2,7 metros de cabo de aço girando a manivela com uma das mãos e a outra segurando e tensionando o cabo. Passe o cabo pela polia e com o conector faça a montagem no olhal superior do tripé à direita da perna onde ele será montado.

2. MONTAGEM DO RESGATADOR NO TRIPÉ

Deixe Resgatador Workman® no chão posicionado à direita da perna que ele será montado. O Resgatador deve estar no modo "retrátil", libere cabo de aço suficiente apenas para colocá-lo na polia e com o conector faça a montagem no olhal superior à direita da perna onde será montado.

3. LEVANTE O TRIPÉ NA ALTURA DESEJADA

Remova o pino das 3 pernas. Levante o tripé na altura desejada ou então na altura indicada no mesmo como "máxima" e insira o pino em uma das pernas. Na sequência assegure-se que o tripé está nivelado e insira os outros 2 pinos nas respectivas pernas do tripé.



4. PUXE E BLOQUEIE AS PERNAS DO TRIPÉ

Incline um pouco a perna do tripé, puxe-a para fora até haja o travamento na posição correta. Faça o mesmo procedimento em todas as pernas do tripé, assegure-se que a cabeça do tripé esteja alinhada com o centro do espaço confinado.

5. MONTE O RESGATADOR

Remova parcialmente o pino da perna onde Resgatador Workman® será instalado. O pino só deve ser removido o necessário para que não fique saliente à perna do tripé, não remova ele completamente. Levante o resgatador do chão, posicione-o na perna do tripé onde o pino já foi removido parcialmente, faça o encaixe e insira novamente o pino em sua totalidade.

6. MONTE O GUINCHO

Remova parcialmente o pino da perna onde o Guincho Workman® será instalado. O pino só deve ser removido o necessário para que não fique saliente à perna do tripé, não remova ele completamente. Levante o guincho do chão, posicione-o na perna do tripé onde o pino já foi removido parcialmente, faça o encaixe e insira novamente o pino em sua totalidade.



7. AJUSTES FINAIS

Ajuste e aperte a fita de ligação da base do tripé. Verifique todos os pinos para garantir que eles estão totalmente inseridos e seguro. Verifique a abertura das pernas do tripé e seu alinhamento no topo, bem como sua estabilidade geral.

ATENÇÃO: Não abra a tampa de acesso ao espaço confinado antes de concluir a instalação do conjunto Tripé Workman® e todos os outros componentes do sistema.