
sauder.com

SAUDER®



The original **desktop**.

# Corner Computer Desk

Orchard Hills Collection | **Model 418648**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

**Share your journey!**

**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-40
Français pg 41-44
Español pg 45-48


Lot # **370226** 04/21/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


# Table of Contents


| | |
|---|---|
| Part Identification | 2-3 |
| Hardware Identification | 4-6 |
| Assembly Steps | 7-40 |
| Français | 41-44 |
| Español | 45-x48 |
| Safety | 49-50 |
| Warranty | 51 |



# Assembly Tools Required



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size



Skip the power trip.
This time.


# Part Identification

Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

| | |
|---|---|
| A | RIGHT END (1) |
| B | LEFT END (1) |
| C | RIGHT CPU END (1) |
| D | LEFT CPU END (1) |
| D24 | SMALL RIGHT DRAWER SIDE (2) |
| D25 | SMALL LEFT DRAWER SIDE (2) |
| D149 | SMALL DRAWER BACK (2) |
| D151 | DRAWER BACK (1) |
| D28 | RIGHT DRAWER SIDE (1) |
| D29 | LEFT DRAWER SIDE (1) |
| D953 | SMALL DRAWER BOTTOM (2) |
| D954 | DRAWER BOTTOM (1) |
| E | RIGHT TOP (1) |
| F | LEFT TOP (1) |
| G | MODESTY PANEL (2) |
| H | BOTTOM (1) |
| I | BACK (2) |
| J | BRACE (2) |
| K | DOOR (1) |
| L | ADJUSTABLE SHELF (1) |
| M | RIGHT LEG (1) |
| N | LEFT LEG (1) |
| O | KEYBOARD UPRIGHT (2) |
| P | KEYBOARD SHELF (1) |
| Q | DRAWER FRONT (1) |
| V | SMALL DRAWER FRONT (2) |
| AA | RIGHT FRONT MOLDING (1) |
| BB | LEFT FRONT MOLDING (1) |
| CC | RIGHT MOLDING (1) |
| DD | LEFT MOLDING (1) |
| EE | BASE (2) |
| FF | CONNECTOR PLATE (1) |

# Part Identification




# Hardware Identification


Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)


GG EXTENSION RAIL - 2




HH EXTENSION SLIDE - 2




35AW CABINET RIGHT - 1




35AX CABINET LEFT - 1




35AY DRAWER RIGHT - 1




35AZ DRAWER LEFT - 1




35DA CABINET RIGHT - 2




35DB CABINET LEFT - 2



35DC DRAWER RIGHT - 2




35DD DRAWER LEFT - 2




10A SLIDE CAM - 6



7B FILE ROD - 2



15B FILE GLIDE - 2




# Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


**1F** HIDDEN CAM - 16



**2F** CAM DOWEL - 16




**5F** HIDDEN CONNECTOR - 6




**19F** MOLDING CONNECTOR - 2




**5G** ANGLE BRACKET - 7




**6H** HINGE - 2




**116K** KNOB - 1




**120K** BACKPLATE - 1




**121K** PULL MOUNT- 6




**123K** PULL - 3




**1M** FELT DISC CARD - 1




**1N** NAIL - 30



**4P** CORD CLIP - 1



**1R** METAL PIN - 9




**2R** RUBBER SLEEVE - 4




# Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


**1S** BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 22




**2S** BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 11




**3S** GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 28




**7S** BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREW - 12




**8S** CONNECTOR SCREW - 6




**9S** BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 6




**15S** SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 6




**18S** BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4



**21S** BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 1




**30S** BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 12



# Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**


- Insert a CONNECTOR SCREW (8S) into each HIDDEN CONNECTOR (5F).




# Step 2

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push two HIDDEN CONNECTORS with SCREW into the LEGS (M and N). Repeat this step for both KEYBOARD UPRIGHTS (O).







# Step 3

Push sixteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A, B, C, and D), BOTTOM (H), and BRACES (J). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM.

Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.









Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.




# Step 4

- Separate the EXTENSION SLIDES (HH) from the EXTENSION RAILS (GG) as shown in the upper diagram. Be prepared, the parts are greasy.
- Fasten the EXTENSION RAILS (GG) to the ENDS (A and B). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL out to find the other hole that lines up with the hole in the END. Turn a SCREW into this hole.




# Step 5

Fasten the CABINET RIGHTS (35DA) and CABINET LEFTS (35DB) to the ENDS (A and B). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).




# Step 6

- Tap a MOLDING CONNECTOR (19F) into the notches in the MOLDINGS (BB and DD).
- Repeat this step for theMOLDINGS (AA and CC).




# Step 7

Fasten the MOLDINGS (BB and DD) to the LEFT TOP (F).
Use six BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (7S).




# Step 8

Fasten the MOLDINGS (AA and CC) to the RIGHT TOP (E).
Use six BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (7S).



# Step 9


- Insert four METAL PINS (1R) into the ENDS (A and B).
- Fasten the BRACES (J) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.





**⚠ Caution**

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

**Start**






**Tighten**



# Step 10

- Fasten three ANGLE BRACKETS (5G) to the ENDS (A and B) and BRACE (J). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS and BRACE.
- Fasten the BASE (EE) to the ENDS (A and B) and BRACE (J). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).









BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(6 used in this step)

# Step 11


Fasten the BOTTOM (H) to the CPU ENDS (C and D).
Tighten four HIDDEN CAMS.




# Step 12

- Fasten three ANGLE BRACKETS (5G) to the CPU ENDS (C and D) and BOTTOM (H). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS and BOTTOM.
- Fasten the BASE (EE) to the CPU ENDS (C and D) and BOTTOM (H). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).








BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(6 used in this step)


# Step 13

IMPORTANT: You have the choice of assembling the unit two ways. If you want the drawers on the right side of the desk, fasten the ENDS (A and B) to the RIGHT TOP (E). If you want the drawers on the left side of desk, fasten the ENDS (A and B) to the LEFT TOP (F). The following steps show the drawers being attached to the right side of your desk.

## DRAWERS ON THE RIGHT SIDE OF DESK






## DRAWERS ON THE LEFT SIDE OF DESK



# Step 14


Fasten the ENDS (A and B) to the RIGHT TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.



# Step 15


- Insert a METAL PIN (1R), used for alignment, into the RIGHT TOP (E).
- Fasten the CONNECTOR PLATE (FF) to the RIGHT TOP (E). Use three BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (9S).



# Step 16

- Fasten the MODESTY PANEL (G) to the LEFT END (B). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- NOTE: This hole is not drilled all the way through. Use a little extra force when turning the SCREW.
- Fasten an ANGLE BRACKET (5G) to the RIGHT TOP (E) and MODESTYPANEL (G). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.







BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(2 used in this step)





BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)


# Step 17

- Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACK (I) over your unit.
- Make equal margins along all four edges of the BACK (I). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (I) to your unit using the NAILS (1N).
- NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

**Caution**


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




# Step 18


- Fasten the CPU ENDS (C and D) to the LEFT TOP (F).
  Tighten four HIDDEN CAMS.




# Step 19

- Fasten the MODESTY PANEL (G) to the CPU END (C). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- NOTE: These holes are not drilled all the way through. Use a little extra force when turning these SCREWS.



# Step 20


- Fasten the LEFT LEG (N) to the LEFT TOP (F) and MODESTY PANEL (G). Tighten a HIDDEN CONNECTOR and use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- Fasten the RIGHT LEG (M) to the LEFT TOP (F) and LEFT LEG (N). Tighten a HIDDEN CONNECTOR and use three BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).







BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(5 used in this step)



How to use the HIDDEN CONNECTOR


To fasten two parts together using the HIDDEN CONNECTORS, insert your screwdriver, at an angle, into the slot in the HIDDEN CONNECTOR. While pushing the screw into the hole of the adjoining part, turn the screwdriver clockwise to tighten.

# Step 21

- Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACK (I) over your unit.
- Make equal margins along all four edges of the BACK (I). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (I) to your unit using the NAILS (1N).
- NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.


**Caution**

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




# Step 22

- Carefully stand your unit upright.
- Fasten the RIGHT LEG (M) to the MODESTY PANEL (G).
  Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- Fasten the CONNECTOR PLATE (FF) to the LEFT TOP (F).
  Use three BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (9S).



# Step 23

Fasten two HINGES (6H) to the DOOR (K). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).








BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(4 used in this step)

# Step 24


- Fasten the DOOR (K) to the LEFT CPU END (D). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten a KNOB (116K) and BACKPLATE (120K) to the DOOR (K). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (21S).
- Peel the FELT DISC from the FELT DISC CARD (1M). Stick a FELT DISC on the DOOR where it comes in contact with the RIGHT CPU END (C).
- NOTE: To make adjustments to the DOORS, loosen the SCREWS in the HINGES, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.



# Step 25

- IMPORTANT: The KEYBOARD SHELF (P) can be attached to the right or left side of your desk. If you want your SHELF on the left side of your desk, follow this step. If you want your SHELF on the right side of your desk, follow step 26.
- Fasten the CABINET RIGHT (35AW) and CABINET LEFT (35AX) to the KEYBOARD UPRIGHTS (O). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).


## KEYBOARD SHELF ON LEFT SIDE OF DESK



# Step 26


- Fasten the CABINET RIGHT (35AW) and CABINET LEFT (35AX) to the KEYBOARD UPRIGHTS (O). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: Pay close attention to the positioning of the RAILS and which set of holes are being used.

## KEYBOARD SHELF ON RIGHT SIDE OF DESK




# Step 27

- Fasten the KEYBOARD UPRIGHTS (O) to the LEFT TOP (F) for the left attachment.
- Fasten the KEYBOARD UPRIGHTS (0) to the RIGHT TOP (E) and CONNECTOR PLATE (FF) for the right attachment.



# Step 28

- Fasten the DRAWER RIGHT (35AY) and DRAWER LEFT (35AZ) to the KEYBOARD SHELF (P). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (18S).
- Turn the CORD CLIP (4P) into the KEYBOARD SHELF (P).
- NOTE: The CORD CLIP is used to hold your keyboard cord against the KEYBOARD SHELF.




# Step 29

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO


## 1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.




- Insert the DRAWER SIDES (D28 and D29) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (Q).


## 2





Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

- Slide the DRAWER BOTTOM (D954) into the grooves in the DRAWER SIDES (D28 and D29) and DRAWER FRONT (Q).

## 3




Start each screw a few turns before completely tightening any of them.





BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(12 used in this step)

- Fasten the DRAWER BACK (D151) to the DRAWER SIDES (D28 and D29). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D954) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D151).
- Repeat this step for the remaining drawers using parts D24, D25, D149, D953 and V.


# Step 30

- Insert the SLIDE CAMS (10A) into the large holes in the DRAWER SIDES (D28 and D29).
- Fasten the EXTENSION SLIDES (HH) to the DRAWER SIDES (D28 and D29). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #4.
- NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.



# Step 31


- Insert a SLIDE CAM (10A) into the large holes in the SMALL DRAWER SIDES (D24 and D25).
- Fasten the DRAWER RIGHT (35DC) and DRAWER LEFT (35DD) to the DRAWER SIDES (D24 andD25). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- Repeat this step for the other small drawer.



# Step 32


- Push a FILE GLIDE (15B) onto the RIGHT DRAWER SIDE (D28).
- Slide the FILE RODS (7B) into the FILE GLIDE (15B) on the LARGE RIGHT DRAWER SIDE.
- Slide another FILE GLIDE (15B) onto the other end of the FILE RODS (7B), then press this FILE GLIDE over the LEFT DRAWER SIDE (D29).

Insert the FILE RODS into the holes of your choice in the FILE GLIDES, depending on your file sizes.




# Step 33

- Fasten a PULL (123K) and two PULL MOUNTS (121K) to the DRAWER FRONT (Q). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).
- Repeat this step for the small drawers.



If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.








SILVER 5/8" MACHINE SCREW
(6 used in this step)

# Step 34


- To insert the large drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- To insert the small drawers into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit. Repeat this step to insert the KEYBOARD SHELF (P).
- Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the CPU ENDS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELF (L) onto the METAL PINS.



# Step 35

- To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #4 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

**And to celebrate, why not share your success story?**



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

**NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!**

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-523-3987**
**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)**
**(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

## LISTE DE PIÈCES

| REFERENCE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|---|---|---|
| A | EXTRÉMITÉ DROITE | 1 |
| B | EXTRÉMITÉ GAUCHE | 1 |
| C | EXTRÉMITÉ DROITE DE CPU | 1 |
| D | EXTRÉMITÉ GAUCHE DE CPU | 1 |
| D24 | CÔTÉ DROIT DE PETIT TIROIR | 2 |
| D25 | CÔTÉ GAUCHE DE PETIT TIROIR | 2 |
| D149 | ARRIÈRE DE PETIT TIROIR | 2 |
| D151 | ARRIÈRE DE TIROIR | 1 |
| D28 | CÔTÉ DROIT DE TIROIR | 1 |
| D29 | CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR | 1 |
| D953 | FOND DE PETIT TIROIR | 2 |
| D954 | FOND DE TIROIR | 1 |
| E | DESSUS DROIT | 1 |
| F | DESSUS GAUCHE | 1 |
| G | VOILE DE FOND | 2 |
| H | DESSOUS | 1 |
| I | ARRIÈRE | 2 |
| J | ENTRETOISE | 2 |
| K | PORTE | 1 |
| L | TABLETTE RÉGLABLE | 1 |
| M | PIED DROIT | 1 |
| N | PIED GAUCHE | 1 |
| O | MONTANT DE TABLETTE DE CLAVIER | 2 |
| P | TABLETTE DE CLAVIER | 1 |
| Q | DEVANT DE TIROIR | 1 |
| V | DEVANT DE PETIT TIROIR | 2 |
| AA | MOULURE DROITE AVANT | 1 |
| BB | MOULURE GAUCHE AVANT | 1 |
| CC | MOULURE DROITE | 1 |
| DD | MOULURE GAUCHE | 1 |
| EE | SOCLE | 2 |
| FF | PLAQUE DE CONNECTEUR | 1 |
| GG | GLISSIÈRE D'EXTENSION | 2 |
| HH | COULISSE D'EXTENSION | 2 |
| 35AW | ÉLÉMENT DROITE | 1 |
| 35AX | ÉLÉMENT GAUCHE | 1 |
| 35AY | TIROIR DROIT | 1 |
| 35AZ | TIROIR GAUCHE | 1 |

## LISTE DE PIÈCES

| REFERENCE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|---|---|---|
| 35DA | ÉLÉMENT DROITE | 2 |
| 35DB | ÉLÉMENT GAUCHE | 2 |
| 35DD | TIROIR GAUCHE | 2 |
| 35DC | TIROIR DROIT | 2 |
| 10A | EXCENTRIQUE DE COULISSE | 6 |
| 7B | GUIDE POUR DOSSIERS | 2 |
| 15B | ARMATURE POUR DOSSIERS | 2 |
| 1F | EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE | 16 |
| 2F | CHEVILLE D'EXCENTRIQUE | 16 |
| 5F | CONNECTEUR ESCAMOTABLE | 6 |
| 19F | CONNECTEUR DE MOULURE | 2 |
| 5G | CONSOLE À ÉQUERRE | 7 |
| 6H | CHARNIÈRE | 2 |
| 116K | BOUTON | 1 |
| 120K | FERRURE | 1 |
| 121K | MONTURE DE POIGNÉE | 6 |
| 123K | POIGNÉE | 3 |
| 1M | FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE | 1 |
| 1N | CLOU | 30 |
| 4P | CLIP DE CORDON | 1 |
| 1R | GOUPILLE EN MÉTAL | 9 |
| 2R | MANCHON EN CAOUTCHOUC | 4 |
| 1S | VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm | 22 |
| 2S | VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm | 11 |
| 3S | VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm | 28 |
| 7S | VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE | 12 |
| 8S | VIS DE CONNECTEUR | 6 |
| 9S | VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm | 6 |
| 15S | VIS GRISE À MÉTAUX 16 mm | 6 |
| 18S | VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm | 4 |
| 21S | VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm | 1 |
| 30S | VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE | 12 |

## ÉTAPE 1

Insérer une VIS DE CONNECTEUR (8S) dans chaque CONNECTEUR ESCAMOTABLE (5F).

## ÉTAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer deux CONNECTEURS ESCAMOTABLES avec VIS dans les PIEDS (M et N). Répéter cette étape pour les deux MONTANTS DE TABLETTE DE CLAVIER (O).

## ÉTAPE 3

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A, B, C et D), le DESSOUS (H) et les ENTRETOISES (J). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

## ÉTAPE 4

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (HH) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (GG) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION (GG) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ce trou.

## ÉTAPE 5

Fixer les ÉLÉMENTS DROITES (35DA) et les ÉLÉMENTS GAUCHES (35DB) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser huit VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

## ÉTAPE 6

Enfoncer un CONNECTEUR DE MOULURE (19F) dans les crans des MOULURES (BB et DD).

Répéter cette étape pour les MOULURES (AA et CC).

## ÉTAPE 7

Fixer les MOULURES (BB et DD) au DESSUS GAUCHE (F). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE (7S).

## ÉTAPE 8

Fixer les MOULURES (AA et CC) au DESSUS DROIT (E). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE (7S).

## ÉTAPE 9

Insérer quatre GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

Fixer les ENTRETOISES (J) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 10

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (5G) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et à l'ENTRETOISE (J). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS et de l'ENTRETOISE.

Fixer le SOCLE (EE) auxEXTRÉMITÉS (A et B) et à l'ENTRETOISE (J). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

## ÉTAPE 11

Fixer le DESSOUS (H) aux EXTRÉMITÉS DE CPU (C et D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 12

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (5G) aux EXTRÉMITÉS DE CPU (C et D) et au DESSOUS (H). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS et du DESSOUS.

Fixer le SOCLE (EE) aux EXTRÉMITÉS DE CPU (C et D) et au DESSOUS (H). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

## ÉTAPE 13

IMPORTANT : On peut choisir entre deux méthodes d'assemblage pour l'élément. Pour les tiroirs sur la droite du bureau, fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS DROIT (E). Pour les tiroirs sur la gauche du bureau, fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS GAUCHE (F). Les étapes suivantes indiquent la manière d'attacher les tiroirs sur le côté droit du bureau.

## ÉTAPE 14

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS DROIT (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 15

Insérer une GOUPILLE EN MÉTAL (1R) dans la DESSUS DROIT (E).

Fixer la PLAQUE DE CONNECTEUR (FF) au DESSUS DROIT (E). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (9S).

## ÉTAPE 16

Fixer le VOILE DE FOND (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

REMARQUE : Ce trou n'est pas complètement percé. Il faudra forcer un peu pour serrer la VIS.

Fixer une CONSOLE À ÉQUERRE (5G) au DESSUS DROIT (E) et au VOILE DE FOND (G). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

## ÉTAPE 17

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer l'ARRIÈRE (I) sur l'élément. Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (I). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (I) à l'élément en utilisant les CLOUS (1N).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

## ÉTAPE 18

Fixer les EXTRÉMITÉS DE CPU (C et D) au DESSUS GAUCHE (F). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 19

Fixer le VOILE DE FOND (G) à l'EXTRÉMITÉ DE CPU (C). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

REMARQUE : Ces trous ne sont pas complètement percés. Il faudra forcer un peu pour serrer ces VIS.

## ÉTAPE 20

Pour attacher deux pièces ensemble à l'aide des CONNECTEURS ESCAMOTABLES, il suffit d'insérer la pointe d'un tournevis dans la fente du CONNECTEUR ESCAMOTABLE. Tout en enfonçant la vis dans le trou dans la planche adjacente, tourner le tournevis, en biseau, dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer à bloc.

Fixer le PIED GAUCHE (N) au DESSUS GAUCHE (F) et au VOILE DE FOND (G). Serrer un CONNECTEUR ESCAMOTABLE et utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

Fixer le PIED DROIT (M) au DESSUS GAUCHE (F) et au PIED GAUCHE (N). Serrer un CONNECTEUR ESCAMOTABLE et utiliser trois VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

## ÉTAPE 21

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer l'ARRIÈRE (I) sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (I). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (I) à l'élément en utilisant les CLOUS (1N).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

## ÉTAPE 22

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer le PIED DROIT (M) au VOILE DE FOND (G). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

Fixer la PLAQUE DE CONNECTEUR (FF) au DESSUS GAUCHE (F). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (9S).

## ÉTAPE 23

Fixer deux CHARNIÈRES (6H) à la PORTE (K). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

## ÉTAPE 24

Fixer la PORTE (K) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE DE CPU (D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

Fixer un BOUTON (116K) et la FERRURE (120K) à la PORTE (K). Utiliser une VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm (21S).

Décoller le TAMPON EN FEUTRE de la FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE (1M). Coller un TAMPON EN FEUTRE sur la PORTE aux endroits où celle--ci entre en contact avec l'EXTRÉMITÉ DROIT DE CPU (C).

REMARQUE : Pour ajuster les PORTES, desserrer les VIS des CHARNIÈRES, ajuster et serrer les VIS.

## ÉTAPE 25

IMPORTANT : La TABLETTE DE CLAVIER (P) peut être fixée sur la droite ou sur la gauche du bureau. Pour fixer la TABLETTE à la gauche du bureau, suivre cette étape. Pour fixer la TABLETTE à la gauche du bureau, suivre étape 26.

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (35AW) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (35AX) aux MONTANTS DE TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

## ÉTAPE 26

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (35AW) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (35AX) aux MONTANTS DE TABLETTE DE CLAVIER (O). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

REMARQUE : Faire très attention au positionnement des GLISSIÈRES et au jeu de trous à utiliser.

## ÉTAPE 27

Fixer les MONTANTS DE TABLETTE DE CLAVIER (O) au DESSUS GAUCHE (F) pour la fixation gauche.

Fixer les MONTANTS DE TABLETTE DE CLAVIER (O) au DESSUS DROIT (E) et à la PLAQUE DE CONNECTEUR (FF) pour la fixation droite.

## ÉTAPE 28

Fixer le TIROIR DROIT (35AY) et le TIROIR GAUCHE (35AZ) à la TABLETTE DE CLAVIER (P). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (18S).

Serrer le CLIP DE CORDON (4P) dans la TABLETTE DE CLAVIER (P).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon de clavier contre la TABLETTE DE CLAVIER.

## ÉTAPE 29

1. Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D28 et D29) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (Q).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (D954) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D28 et D29) et du DEVANT DE TIROIR (Q).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D151) aux CÔTÉS DE TIROIR (D28 et D29). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 40 mm (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D954) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D151).

Répéter cette étape pour les autres tiroirs à l'aide des pièces D24, D25, D149, D953 et V.

## ÉTAPE 30

Insérer les EXCENTRIQUES DE COULISSE (10A) dans les gros trous des CÔTÉS DE TIROIR (D28 et D29).

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (HH) aux CÔTÉS DE TIROIR (D28 et D29). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S) à travers les trous nº 1 et nº 4.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

## ÉTAPE 31

Insérer un EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans les gros trous dans les CÔTÉS DE PETIT TIROIR (D24 et D25).

Fixer le TIROIR DROIT (35DC) et le TIROIR GAUCHE (35DD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D24 et D25). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

## ÉTAPE 31 (SUITE)

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

Répéter cette étape pour l'autre petit tiroir.

## ÉTAPE 32

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D28).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (7B) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) située sur le CÔTÉ DROIT DE GRAND TIROIR.

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (15B) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (7B) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D29).

## ÉTAPE 33

Fixer une POIGNÉE (123K) et deux MONTURES DE POIGNÉE (121K) au DEVANT DE TIROIR (Q). Utiliser deux VIS GRISES À MÉTAUX 16 mm (15S).

Répéter cette étape pour les petits tiroirs.

## ÉTAPE 34

Pour insérer le grand tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Pour insérer les petitis tiroirs dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément. Répéter cette étape pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER (P).

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS DE CPU (C et D). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (L) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

## ÉTAPE 35

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS nº 4 des COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la came dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la came.

Ajuster les tiroirs de cette manière permet au DEVANT DE TIROIR d'être mieux aligné une fois fermé. Resserrer les VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions. Ceci complète l'assemblage. Nettoyer l'élément utiliser un chiffon humecté avec eau du robinet et essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

**1-800-523-3987**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**
**Hora oficial del Este**
**(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

## LISTA DE PARTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| A | EXTREMO DERECHO | 1 |
| B | EXTREMO IZQUIERDO | 1 |
| C | EXTREMO DERECHO DE CPU | 1 |
| D | EXTREMO IZQUIERDO DE CPU | 1 |
| D24 | LADO DERECHO DE CAJÓN PEQUEÑO | 2 |
| D25 | LADO IZQUIERDO DE CAJÓN PEQUEÑO | 2 |
| D149 | DORSO DE CAJÓN PEQUEÑO | 2 |
| D151 | DORSO DE CAJÓN | 1 |
| D28 | LADO DERECHO DE CAJÓN | 1 |
| D29 | LADO IZQUIERDO DE CAJÓN | 1 |
| D953 | FONDO DE CAJÓN PEQUEÑO | 2 |
| D954 | FONDO DE CAJÓN | 1 |
| E | PANEL SUPERIOR DERECHO | 1 |
| F | PANEL SUPERIOR IZQUIERDO | 1 |
| G | VELO DE FONDO | 2 |
| H | FONDO | 1 |
| I | DORSO | 2 |
| J | RIOSTRA | 2 |
| K | PUERTA | 1 |
| L | ESTANTE AJUSTABLE | 1 |
| M | PATA DERECHA | 1 |
| N | PATA IZQUIERDA | 1 |
| O | PARAL DE ESTANTE DE TECLADO | 2 |
| P | ESTANTE DE TECLADO | 1 |
| Q | CARA DE CAJÓN | 1 |
| V | CARA DE CAJÓN PEQUEÑO | 2 |
| AA | MOLDURA DERECHA DELANTERA | 1 |
| BB | MOLDURA IZQUIERDA DELANTERA | 1 |
| CC | MOLDURA DERECHA | 1 |
| DD | MOLDURA IZQUIERDA | 1 |
| EE | BASE | 2 |
| FF | PLACA DE CONEXIÓN | 1 |
| GG | RIEL DE EXTENSIÓN | 2 |
| HH | CORREDERA DE EXTENSIÓN | 2 |
| 35AW | GABINETE DERECHO | 1 |
| 35AX | GABINETE IZQUIERDO | 1 |
| 35AY | CAJÓN DERECHO | 1 |
| 35AZ | CAJÓN IZQUIERDO | 1 |
| 35DA | GABINETE DERECHO | 2 |
| 35DB | GABINETE IZQUIERDO | 2 |
| 35DD | CAJÓN IZQUIERDO | 2 |
| 35DC | CAJÓN DERECHO | 2 |

## LISTA DE PARTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 10A | EXCÉNTRICO DE CORREDERA | 6 |
| 7B | VARILLA DE ARCHIVERO | 2 |
| 15B | CORRIMIENTO DE ARCHIVERO | 2 |
| 1F | EXCÉNTRICO ESCONDIDO | 16 |
| 2F | PASADOR DE EXCÉNTRICO | 16 |
| 5F | CONECTOR INVISIBLE | 6 |
| 19F | CONECTOR DE MOLDURA | 2 |
| 5G | SOPORTE ANGULAR | 7 |
| 6H | BISAGRA | 2 |
| 116K | TIRADOR | 1 |
| 120K | PLACA DE TIRADOR | 1 |
| 121K | MONTAJE DE MANILLA | 6 |
| 123K | MANILLA | 3 |
| 1M | TARJETA CON TOPES DE FIELTRO | 1 |
| 1N | CLAVO | 31 |
| 4P | GRAPA DE CABLE | 1 |
| 1R | ESPIGA DE METAL | 9 |
| 2R | MANGUITO DE GOMA | 4 |
| 1S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm | 22 |
| 2S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm | 11 |
| 3S | TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm | 28 |
| 7S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm | 12 |
| 8S | TORNILLO CONECTOR | 6 |
| 9S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm | 6 |
| 15S | TORNILLO GRIS PARA METAL de 16 mm | 6 |
| 18S | TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm | 4 |
| 21S | TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm | 1 |
| 30S | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm | 12 |

## PASO 1

Inserte un TORNILLO CONECTOR (8S) dentro de cada CONECTOR INVISIBLE (5F).

## PASO 2

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dos CONECTORES INVISIBLES con TORNILLO dentro de las PATAS (M y N). Repita este paso para los dos PARALES DE ESTANTE DE TECLADO (O).

## PASO 3

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A, B, C y D), del FONDO (H) y de las RIOSTRAS (J). A continuación, inserte un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

## PASO 4

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (HH) de los RIELES DE EXTENSIÓN (GG) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN (GG) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

## PASO 5

Fije los GABINETES DERECHOS (35DA) y los GABINETES IZQUIERDOS (35DB) a los EXTREMOS (A y B). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

## PASO 6

Ligeramente clave un CONECTOR DE MOLDURA (19F) dentro de las muescas de las MOLDURAS (BB y DD).

Repita este paso para las MOLDURAS (AA y CC).

## PASO 7

Fije las MOLDURAS (BB y DD) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F).

Utilice seis TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (7S).

## PASO 8

Fije las MOLDURAS (AA y CC) al PANEL SUPERIOR DERECHO (E).

Utilice seis TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (7S).

## PASO 9

Inserte cuatro ESPIGAS DE METAL (1R) dentro de los EXTREMOS (A y B).

Fije las RIOSTRAS (J) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 10

Fije tres SOPORTES ANGULARES (5G) a los EXTREMOS (A y B) y a la RIOSTRA (J).

Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS y de la RIOSTRA.

Fije la BASE (EE) a los EXTREMOS (A y B) y a la RIOSTRA (J). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

## PASO 11

Fije el FONDO (H) a los EXTREMOS DE CPU (C y D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 12

Fije tres SOPORTES ANGULARES (5G) a los EXTREMOS DE CPU (C y D) y al FONDO (H).

Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS y del FONDO.

Fije la BASE (EE) a los EXTREMOS DE CPU (C y D) y al FONDO (H). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

## PASO 13

IMPORTANTE: Se ofrecen dos opciones para el ensamblaje de esta unidad. Para fijar los cajones al lado derecho del escritorio, fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR DERECHO (E). Para fijar los cajones al lado izquierdo del escritorio, fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F). Los pasos siguientes muestran los cajones al ser montados en el lado derecho del escritorio.

## PASO 14

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR DERECHO (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 15

Inserte una ESPIGA DE METAL (1R) dentro de la PANEL SUPERIOR DERECHO (E).

Fije la PLACA DE CONEXIÓN (FF) al PANEL SUPERIOR DERECHO (E). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (9S).

## PASO 16

Fije el VELO DE FONDO (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

NOTA: Esto agujero no es perforado completamente. Aplique un poco más fuerza cuando gire el TORNILLO.

Fije un SOPORTE ANGULAR (5G) al PANEL SUPERIOR DERECHO (E) y al VELO DE FONDO (G). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

## PASO 17

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque el DORSO (I) sobre la unidad.

Fije el DORSO (I) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla “cuadrada.”

Fije el DORSO (I) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros requeridos.

## PASO 18

Fije los EXTREMOS DE CPU (C y D) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 19

Fije el VELO DE FONDO (G) al EXTREMO DE CPU (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

NOTA: Estos agujeros no son perforados completamente. Aplique un poco más fuerza cuando gire estos TORNILLOS.

## PASO 20

Para juntar dos partes usando los CONECTORES INVISIBLES, inserte un destornillador, en ángulo, dentro del encaje del CONECTOR INVISIBLE. Mientras empuje el tornillo dentro del agujero del tablero adjunto, gire el destornillador hacia la derecha para apretar.

Fije la PATA IZQUIERDA (N) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F) y al VELO DE FONDO (G). Apriete un CONECTOR INVISIBLE y utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Fije la PATA DERECHA (M) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F) y a la PATA IZQUIERDA (N). Apriete un CONECTOR INVISIBLE y utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

## PASO 21

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque el DORSO (I) sobre la unidad.

Fije el DORSO (I) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla “cuadrada.”

Fije el DORSO (I) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO.

Cuidadosamente corte los agujeros requeridos.

## PASO 22

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije la PATA DERECHA (M) al VELO DE FONDO (G). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Fije la PLACA DE CONEXIÓN (FF) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (9S).

## PASO 23

Fije dos BISAGRAS (6H) a la PUERTA (K). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

## PASO 24

Fije la PUERTA (K) al EXTREMO IZQUIERDO DE CPU (D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije un TIRADOR (116K) y una PLACA DE TIRADOR (120K) a la PUERTA (K). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (21S).

Separe el TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (1M). Aplique un TOPE DE FIELTRO sobre la PUERTA por donde hace contacto con el EXTREMO DERECHO DE CPU (C).

NOTA: Para ajustar las PUERTAS, afloje los TORNILLOS de las BISAGRAS, haga los ajustes y apriete los TORNILLOS.

## PASO 25

IMPORTANTE: El ESTANTE DE TECLADO (P) puede fijarse al lado derecho o al lado izquierdo del escritorio. Para colocar el ESTANTE al lado izquierdo del escritorio, siga este paso.

Para colocar el ESTANTE al lado derecho del escritorio, siga el paso 26.

Fije el GABINETE DERECHO (35AW) y el GABINETE IZQUIERDO (35AX) a los PARALES DE ESTANTE DE TECLADO (O). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

## PASO 26

Fije el GABINETE DERECHO (35AW) y el GABINETE IZQUIERDO (35AX) a los PARALES DE ESTANTE DE TECLADO (O).

Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Preste cuidadosa atención a la colocación de los RIELES y a cual grupo los agujeros utilizados.

## PASO 27

Fije los PARALES DE ESTANTE DE TECLADO (O) al PANEL SUPERIOR IZQUIERDO (F) para la fijación izquierda.

Fije los PARALES DE ESTANTE DE TECLADO (O) al PANEL SUPERIOR DERECHO (E) y la PLACA DE CONEXIÓN (FF) para la fijación derecha.

## PASO 28

Fije el CAJÓN DERECHO (35AY) y el CAJÓN IZQUIERDO (35AZ) al ESTANTE DE TECLADO (P). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (18S).

Atornille la GRAPA DE CABLE (4P) dentro del ESTANTE DE TECLADO (P).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable de teclado contra el ESTANTE DE TECLADO.

## PASO 29

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN (D28 y D29) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (Q).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D954) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D28 y D29) y de la CARA DE CAJÓN (Q).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (D151) a los LADOS DE CAJÓN (D28 y D29). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D954) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D151).

Repita este paso para los otros cajones utilizando las piezas D24, D25, D149, D953 y V.

## PASO 30

Inserte los EXCÉNTRICOS DE CORREDERA (10A) dentro de los agujeros grandes de los LADOS DE CAJÓN (D28 y D29).

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (HH) a los LADOS DE CAJÓN (D28 y D29). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

## PASO 31

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro de los agujeros grandes de los LADOS DE CAJÓN PEQUEÑO (D24 e D25).

## PASO 31 (CONTINUACIÓN)

Fije el CAJÓN DERECHO (35DC) y el CAJÓN IZQUIERDO (35DD) a los LADOS DE CAJÓN (D24 y D25). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

## PASO 32

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN (D28).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (7B) dentro del CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sujetada al LADO DERECHO DE CAJÓN GRANDE.

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (15B) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (7B) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D29).

## PASO 33

Fije una MANILLA (123K) y dos MONTAJES DE MANILLA (121K) a la CARA DE CAJÓN (Q). Utilice dos TORNILLOS GRISES PARA METAL de 16 mm (15S).

Repita este paso para los cajones pequeños.

## PASO 34

Para insertar el cajón grande dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

Para insertar los cajones pequenos dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad. Repita este paso para insertar el ESTANTE DE TECLADO (P).

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS DE CPU (C y D). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (L) sobre las ESPIGAS DE METAL.

## PASO 35

Para ajustar los cajónes, afloje el TORNILLO No. 4 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda.

Observe que el cajón sube o baja al girar la leva. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de la CARA DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie la unidad utilizando un paño humedecido con agua de la llave y luego seque.

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

| Look out for: | What can happen: | How to avoid the problem: |
|---|---|---|
| • Overloaded shelves and drawers.<br>• Improper loading can cause the product to be top-heavy. | • Risk of injury.<br>• Top-heavy furniture can tip over.<br>• Overloaded shelves and drawers can break. | • Never exceed the weight limits shown in the instructions.<br>• Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers. |
| • Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. | • Furniture can tip over or break if improperly moved.<br>• Physical injury. Furniture can be very heavy.<br>• Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends). | • Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit.<br>• Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.<br>• Provide support to the center section of the top when lifting the furniture. |
| • Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. | • Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. | • This product is not designed to support a television. |

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

| À surveiller : | Danger éventuel : | Solution : |
|---|---|---|
| • Tablettes et tiroirs surchargés.<br>• En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. | • Risque de blessure.<br>• Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.<br>• Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser. | • Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.<br>• Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs. |
| • Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.. | • Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.<br>• Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.<br>• Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité). | • Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.<br>• Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.<br>• Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble. |
| • Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet. | • Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. | • Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur. |

| ⚠ ADVERTENCIA<br>Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*** | | |
|---|---|---|
| Esté alerto de: | Puede ocurrir: | Evitar el problema: |
| • Estantes y cajones sobrecargados<br>• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad. | • Riesgo de lesiones.<br>• El mobiliario inestable puede volcarse.<br>• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse. | • Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.<br>• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores. |
| • Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas. | • La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.<br>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.<br>• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo). | • Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.<br>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar<br>• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble. |
| • Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor. | • Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. | • Este producto no está diseñado para soportar un televisor. |

# 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

# GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

# GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

## So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

## Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: **October 2016**

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials