



BENEFICIOS



Refuerza las juntas



Máxima Adherencia al sustrato



Acabado Uniforme



Presentación 20 KG



TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE USG BASECOAT® MARCA USG DUROCK FORTE®

El cemento flexible USG BASECOAT® Marca USG DUROCK FORTE® es una mezcla de cemento portland y polímeros de látex secos diseñado especialmente para emplearse en el Sistema USG DUROCK FORTE® en muros y plafones exteriores.



VENTAJAS



Diseñado especialmente para emplearse en el Sistema USG DUROCK FORTE®.



Alta flexibilidad ya seco.



Excelente rendimiento en aplicación sobre toda la superficie.



Producto libre de asbesto en su fabricación.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Ideal para el tratamiento de juntas en el Sistema USG DUROCK FORTE®, perfilar esquinas, ocultar accesorios plásticos y en aplicación como capa base al Sistema USG DUROCK FORTE®.
- Sirve para embeber la malla de fibra de vidrio y pegar molduras de poliestireno de alta densidad al Sistema USG DUROCK FORTE® así como mampostería u otros sistemas constructivos.

USO EXTERIOR

- Muros
- Plafón corrido
- Elementos de fachada: faldones, cornisas, volúmenes decorativos

USO INTERIOR

- Muros divisorios de baños
- Zonas de duchas
- Cocinas industriales

PASOS GENERALES PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE USG BASECOAT® MARCA USG DUROCK FORTE®

1 Preparación de superficie

Prepara la superficie y asegúrate que quede limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite u otras sustancias que impidan una efectiva adherencia.



Aplica el compuesto únicamente cuando la temperatura ambiente sea superior a 13°C.

2 Mezclado

Vierte agua limpia en un recipiente libre de contaminantes y agrega cemento flexible **USG BASECOAT® marca USG DUROCK FORTE®** usando aproximadamente 5 L de agua por cada bulto de compuesto. **Si excedes la cantidad recomendada de agua, la textura al secado puede sufrir agrietamientos.*

Mezcla con una batidora para compuesto hasta dejar homogénea la mezcla y quede libre de grumos, deja reposar durante 15 minutos. Mezcla nuevamente hasta obtener una consistencia uniforme y de ser necesario vierte agua o compuesto gradualmente hasta llegar a la consistencia deseada.

3 Aplicación

Tratamiento de juntas

Aplica una capa generosa sobre las juntas entre los tableros **USG DUROCK FORTE®** y coloca la cinta de refuerzo **USG DUROCK FORTE®**, retira el exceso y aplica otra capa delgada de compuesto hasta que la cinta quede embebida, asegúrate que la malla no quede expuesta. Repite el proceso en esquineros, juntas de control, accesorios y rebordes plásticos. Deja secar el compuesto.

Primera mano

Aplica una capa uniforme de **USG BASECOAT® marca USG DUROCK FORTE®** sobre toda la superficie del tablero (con un espesor de 2 a 3 mm).

Sugerencia para un terminado más uniforme: Inmediatamente después de que hayas aplicado la primera mano y con el compuesto aún húmedo, coloca la malla **USG DUROCK®** en toda la superficie del tablero. Retira el exceso y asegúrate que la malla no quede expuesta, de ser necesario, aplica más compuesto.

Segunda mano

Si tu acabado final es una pasta de grano medio o grueso, no es necesario aplicar una segunda mano de compuesto.

En caso de querer aplicar una pasta de textura fina o pintura directamente sobre la superficie, aplica una segunda capa delgada de compuesto. Una vez que ésta empiece a fraguar, pero siga húmeda, utiliza una flota con agua y realiza movimientos circulares para dar el terminado deseado a la superficie.

Nota: Evita humedecer y frotar en exceso la superficie de la segunda mano de compuesto, ya que esto puede ocasionar microfisuras en el acabado.

