

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

42619673 SIDE DRAWER OAK LOOK / TABLE DE CHEVET À UN TIROIR ASPECT CHÊNE

CARE INSTRUCTIONS: TO BE ASSEMBLED ON A CLEAN, DRY AND SMOOTH SURFACE. WIPE CLEAN WITH A SOFT DAMP CLOTH. NEVER USE SCOURERS, ABRASIVES OR CHEMICAL SOLVENTS. CHECK AND TIGHTEN ALL PARTS REGULARLY. KEEP AWAY FROM MOISTURE AND DIRECT SUNLIGHT. STORE IN A DRY PLACE. FOR INDOOR USE ONLY.

WARNING: DO NOT STAND, SIT OR LEAN ON THIS UNIT. ENSURE THIS UNIT IS USED ONLY ON A FLAT SURFACE. DO NOT USE THIS UNIT UNLESS ALL BOLTS AND SCREWS ARE FIRMLY SECURED. DO NOT PLACE HOT ITEMS SUCH AS COFFEE CUPS DIRECTLY ON THE SURFACE OF THIS FURNITURE ITEM. KEEP AWAY FROM CHILDREN AND BABIES. THIS PACKAGE CONTAINS SMALL PARTS AND SHARP POINTS. KEEP AWAY FROM CHILDREN AND BABIES. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. A MILD ODOUR MAY BE PRESENT WHEN FIRST OPENING THIS CARTON. **MAXIMUM SAFE LOAD: 10KG FOR TOP PANEL, 5KG FOR INSIDE DRAWER.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN : À ASSEMBLER SUR UNE SURFACE PROPRE, SÈCHE ET LISSE. NETTOYER AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE. NE JAMAIS UTILISER D'ÉPONGE, D'ABRASIF, NI DE SOLVANT CHIMIQUE. VÉRIFIER ET RESERRER LES PIÈCES SOUVENT. TENIR À L'ABRI DE L'EAU ET DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. RANGER LE PRODUIT DANS UN ENDROIT SEC. POUR UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

AVERTISSEMENT : NE PAS SE TENIR DEBOUT, S'ASSEOIR OU S'APPUYER SUR CE MEUBLE. S'ASSURER QUE CE MEUBLE EST UTILISÉ UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE PLANE. NE PAS UTILISER CE MEUBLE TANT QUE TOUS LES BOULONS ET VIS NE SONT PAS FERMEMENT FIXÉS. NE PAS POSER D'OBJETS CHAUDS COMME DES TASSES À CAFÉ DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DE CE MEUBLE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES BÉBÉS. CET ENSEMBLE CONTIENT DE PETITES PIÈCES ET DES POINTES ACÉRÉES. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES BÉBÉS. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS UNE LÉGÈRE ODEUR PEUT ÊTRE PRÉSENTE LORS DE LA PREMIÈRE OUVERTURE DE CE CARTON. **CHARGE MAXIMALE DE SÉCURITÉ : 10 KG POUR LE PANNEAU SUPÉRIEUR, 5 KG POUR CHAQUE TIROIR.**







1






Hardware list / Liste du matériel

	A	Ø6x35mm	10PCS
	B	Ø15x9.5mm	10PCS
	C	Ø4x40mm	6PCS
	D	Ø6x30mm	12PCS
	E	20x150mm Ø4x14mm	2PCS


	F	Ø6x30mm Ø4x35mm	2PCS
	G	Ø4x30mm	4PCS
	H	Ø4x50mm	10PCS
	I	Ø4x25mm	16PCS
	J	Ø6x50mm	8PCS

2

		
① 1PC	③ 1PC	④ 1PC
		
② 1PC	⑤ 1PC	⑥ 1PC

			
⑦ 1PC	⑧ 1PC	⑨ 1PC	⑩ 1PC
			
⑪ 1PC	⑫ 2PCS	⑬ 2PCS	
			
⑭ 4PCS	⑮ 4PCS		


3



TOOL REQUIRED PHILLIPS
HEAD SCREW DRIVER
(NOT PROVIDED)
OUTIL NÉCESSAIRE :
TOURNEVIS CRUCIFORME
(NON INCLUS)


Step 1: Fix Part A onto board ① and put Part D into the corresponding position (as per below diagram). Attach board ③, ④ & ⑤ onto board ①, and then fix the round screws (Part B) with a screwdriver. Ensure all parts align.

Étape 1 : Fixer la pièce A sur la planche 1 et placer la pièce D dans la position correspondante (comme le montre le schéma suivant). Fixer les planches 3, 4 et 5 sur la planche 1, puis fixez les vis rondes (pièce B) à l'aide d'un tournevis. S'assurer que toutes les pièces sont alignées.




Step 2: Slide board ⑪ into the corresponding position (as per below diagram). Ensure it is fully fitted in the groove.

Étape 2 : Faire glisser la planche 11 dans la position correspondante (comme le montre le schéma suivant). S'assurer que la planche est entièrement insérée dans la rainure.




Step 3: Put part D into the corresponding position (as per below diagram) and attach board ② with screws (Part C). Ensure board ⑪ is fully fitted in the groove.

Étape 3 : Placer la pièce D dans la position correspondante (comme le montre le schéma suivant) et fixer la planche 2 à l'aide de vis (pièce C). S'assurer que la planche 11 est entièrement insérée dans la rainure.




Step 4: Assemble the board ⑫ and board ⑭ with screws I. Then attach board ⑬ on these parts with screw I. Do not tighten all the screws until assembly is complete.

Étape 4 : Assembler la planche 12 et la planche 14 avec les vis I. Puis, fixer la planche 13 sur ces pièces à l'aide de la vis I. Ne pas serrer toutes les vis avant d'avoir terminé l'assemblage.




Step 5: Attach the piece from step 4 onto board 2 with screw H. Do not tighten all the screws until assembly is complete.

Étape 5 : Fixer la pièce de l'étape 4 sur la planche 2 avec les vis H. Ne pas serrer toutes les vis avant d'avoir terminé l'assemblage.




Step 7: Assemble board ⑥, ⑦, ⑧ with screws (Part G). Slide board ⑨ into the corresponding position (as per below diagram). Ensure it is fully fitted in the groove. Screw Part A onto board ⑩, and attach this piece to the rest of the drawer before fixing the round screws (Part B) with a screwdriver. Ensure all parts align.

Étape 7 : Fixer les planches 6, 7 et 8 à l'aide de vis (pièce G). Faire glisser la planche 9 dans la position correspondante (comme le montre le schéma suivant). S'assurer que la planche est entièrement insérée dans la rainure. Visser la pièce A sur la planche 10 et fixer cette pièce au reste du tiroir avant de fixer les vis rondes (pièce B) à l'aide d'un tournevis. S'assurer que toutes les pièces sont alignées.




Step 6: Assemble the legs (part 15) with screw J.

Étape 6 : Fixer les pattes (pièce 15) à l'aide de vis J.




Step 8: Slide the drawer into the unit. Assembly is complete.

Étape 8 : Glisser le tiroir dans l'unité. L'assemblage est terminé.




Step 9: Fix the part E at the back of the unit with a screwdriver.

Étape 9 : Fixer la pièce E à l'arrière de l'unité à l'aide d'un tournevis.



Step 10: Fix table to the wall with part F using screwdriver.

Étape 10 : Fixer la table au mur avec la pièce F à l'aide d'un tournevis.



TOPPLING FURNITURE WARNING:

- › It is strongly recommended that this product is permanently fixed to the wall.
- › Please seek professional advice if you are in doubt of what fixing device to use.
- › Regularly check that anchors are securely maintained.
- › Stability of tall items may be affected by thick pile carpet or uneven floors.
- › Do not place unanchored televisions on furniture.

Caution: for your safety when attaching the anchor fixings, please note the following:
› Check any electrical wires or plumbing inside the wall before drilling any holes (if you are unsure please seek professional advice from a qualified tradesperson)

AVERTISSEMENT DE RENVERSEMENT DU MEUBLE :

- › Il est fortement recommandé que ce produit soit fixé au mur de manière permanente.
- › Consulter un professionnel en cas de doute sur le dispositif de fixation à utiliser.
- › Vérifier régulièrement que les fixations d'ancrage sont solidement maintenues.
- › La stabilité des articles de grande taille peut être affectée par des tapis à poils épais ou des sols inégaux.
- › Ne pas placer un téléviseur non ancré sur ce meuble.

Attention : Pour la sécurité de l'utilisateur lors de la fixation des fixations d'ancrage, noter ce qui suit :
› Vérifier les fils électriques ou la plomberie à l'intérieur du mur avant de percer des trous (en cas de doute, demander l'avis d'un professionnel qualifié).