



Lisäys käyttöohjeeseen

AutoMaXX ja kumikalvo

AutoMaXX-sarja

FI

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Switzerland



Tilausnro: 10160740/01

1. Turvallisuusmääräykset

1.1. Oikea käyttö



Vaara!

Tuote on turvalaite, joka voi pelastaa hengen tai suojella terveyttä. Laitteen asiaton käyttö, huolto tai kunnossapito saattaa vahingoittaa laitteen toimintaa ja aiheuttaa vakavan hengenvaaran.

Tuotteen toimivuus on tarkastettava ennen käyttöä. Tuotetta ei saa käyttää, jos se ei läpäise toimintatestiä, se on vahingoittunut, sitä ei ole huollettu/kunnossapidetty ammattitaitoisesti tai jos siinä ei ole käytetty alkuperäisiä MSA-varaosia.



Varoitus!

Tämän huoltoasiantuntijalle tarkoitetun käyttöohjeen lisäyksen lisäksi on luettava laitteiden käyttöohjeet.

AutoMaXX on paineilmahengityslaitteeseen tai paineilemälätkuhengityslaitteeseen tarkoitettu hengityssventtiili.

Seuraavia osia on käytettävä omavaraisten paineilmahengityslaitesarjan perusmallien AirGo, AirMaXX tai BD mini kanssa:

paineilmapullo(ja), kokonaamaria ja hengityssventtiilejä:

Kuvaus	Tilausnumero
AutoMaXX-AS-G-R	10155891
AutoMaXX-AS-G-R-short	10155892
AutoMaXX-AS-C-G-R	10155893
AutoMaXX-AS-C-G-R-short	10155894
AutoMaXX-AS-B-G-R	10155895
AutoMaXX-AS-B-G-R-short	10155900
AutoMaXX-AE-G-R	10155896
AutoMaXX-AE-G-R-short	10155897
AutoMaXX-ESA-G-R	10155898
AutoMaXX-ESA-G-R-short	10155899
AutoMaXX-N-G-R	10155902
AutoMaXX-N-G-R-short	10155901

2. Kumikalvolla varustetut AutoMaXX-mallit

Omavaraisten paineilmahengityslaitteiden osista tavalliset silikonikalvot läpäisevät herkimmin tiettyjä kemikaaleja (esim. H₂S). Kumikalvoilla varustettujen AutoMaXX-hengitysenttiilien kalvo valmistetaan MSA:n kehittämästä, läpäisynkestävästä erityiskumista.

3. Hoito ja huolto

3.1. Kumikalvon tarkastus ja vaihto

Noudata tavallisen kalvon tarkastus- ja vaihto-ohjeita, jotka on annettu AutoMaXX-hengitysenttiiliin käyttöohjeissa.

Vakio-ohjeiden lisäksi kalvon pinta kannattaa voidella kevyesti Christo-Lube-voiteluaineella niissä kohdissa, joissa kalvo koskettaa koteloa.

Lisää voiteluainetta aina, kun tarkastat tai vaihdat kalvon.

3.2. Puhdistus, desinfiointi ja dekontaminointi

Puhdistus- ja desinfiointiohjeet on annettu vastaavassa käyttöohjeessa.

Jos laite on altistunut vaarallisille saastuttaville aineille, poista ne ennen puhdistusta ja desinfiointia. Dekontaminointitapa valitaan saastuttavan aineen mukaan.

4. Direktiivit ja standardit

Omavaraisten paineilmahengityslaitesarjan tuotteet AirGo, AirMaXX ja BD mini täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset, ja niissä on vastaavat merkinnät:

- EN 137:2007 (omavaraisten paineilmahengityslaitteiden perusmalleissa oleva merkintä)
- EN 136:1998 (kokonaamarissa oleva merkintä)

Tässä käyttöohjeessa kuvattu laite täyttää direktiivin 89/686/ETY tai asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset

EY-tyyppitarkastuksen suoritti ilmoitettu tarkastuslaitos DEKRA EXAM GmbH (Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum)

Kyseisen laitoksen ilmoitusnumero: 0158

5. Tilaustiedot

Kuvaus	Tilausnumero
Kumikalvo, 5 varakalvon sarja	10100484
Christo-Lube-voiteluaine	603548

