

 Esta guía rápida no sustituye al manual de funcionamiento. Es obligatorio leer y cumplir lo descrito en el archivo del manual de funcionamiento en CD cuando se utilice la cámara, en especial, las instrucciones de seguridad, así como la información relativa al uso y al funcionamiento de la misma.

También se puede suministrar, bajo pedido, una copia en papel del manual de funcionamiento.


Conexión y desconexión




Botones adicionales Evolution 6000+ TIC y 6000 X TIC



Indicadores en pantalla (todos los modelos)



Indicadores en pantalla adicionales Evolution 6000+ TIC y Evolution 6000 X TIC



- | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Indicador de baja sensibilidad | 5 Barra indicadora de temperatura | 1 Indicador de modo Plus | 4 Indicador de gama de colores |
| 2 Indicador de obturación | 6 Barra de referencia de color | 2 Indicador de nivel de zoom (Plus) | (Plus) |
| 3 Objetivo de temperatura digital | 7 Indicador de sobretemperatura interna | 3 Brújula (Plus) | 5 Detector de rango |
| 4 Indicador de temperatura digital | | | |