



Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanleitung. Die ausführliche Gebrauchsanleitungsdatei auf CD ist für den Gebrauch der Wärmebildkamera zwingend zu lesen und zu beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu Einsatz und Bedienung der Wärmebildkamera müssen aufmerksam gelesen und beachtet werden.

Die Gebrauchsanleitung kann auf Wunsch auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden.


EIN- und AUSschalten



Zusätzliche Tasten der Wärmebildkameras Evolution 6000+ und 6000 X




Bildschirmanzeigen (alle Modelle)



- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Anzeige Niedrigempfindlichkeitsbetrieb | 5 Temperaturanzeigebalken |
| 2 Verschlussanzeige | 6 Farbreferenzbalken |
| 3 Digitales Temperaturziel | 7 Überhitzungsanzeige |
| 4 Digitale Temperaturanzeige | |

Zusätzliche Bildschirmanzeigen der Wärmebildkameras Evolution 6000+ und 6000 X



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Plusmodus-Anzeige | 4 Farbskalenanzeige (Plus-Funktion) |
| 2 Zoomstärkenanzeige (Plus-Funktion) | 5 Entfernungsmesser |
| 3 Kompass (Plus-Funktion) | |