


Manuel de prise en main rapide

Caméra thermique EVOLUTION® 6000

 Le manuel de prise en main rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation sur CD doit impérativement être lu et respecté en intégralité lors de l'utilisation de la caméra thermique. En particulier, les consignes de sécurité ainsi que les informations concernant l'utilisation et le fonctionnement de la caméra thermique doivent être soigneusement lues et respectées.

Sur demande, le manuel d'utilisation peut aussi être livré sur papier.

Allumage et arrêt de la caméra



Boutons supplémentaires des caméras thermiques Evolution 6000+ et 6000 X



Voyants affichés à l'écran (tous les modèles)



- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Indicateur de basse sensibilité | 5 Barre de température |
| 2 Indicateur d'obturbateur | 6 Barre de référence de couleur |
| 3 Cible pour température numérique | 7 Indicateur de surchauffe interne |
| 4 Indicateur de température numérique | |

Voyants supplémentaires affichés à l'écran des caméras thermiques Evolution 6000+ et Evolution 6000 X



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Indicateur de mode Plus | 4 Indicateur de palette de couleurs (Plus) |
| 2 Indicateur de niveau de zoom (Plus) | 5 Télémètre |
| 3 Boussole (Plus) | |