



La guida rapida non sostituisce il manuale d'uso. È fondamentale che il file del manuale d'uso presente sul CD venga letto e osservato quando si utilizza la termocamera. In particolare vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza, nonché le informazioni sull'uso ed il funzionamento della termocamera.

Su richiesta, il manuale d'uso può essere fornito anche in forma cartacea.


Accensione e spegnimento



Pulsanti aggiuntivi Evolution 6000+ TIC e 6000 X TIC




Indicatori su schermo (tutti modelli)



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Indicatore bassa sensibilità | 5 Barra indicatrice della temperatura |
| 2 Indicatore otturatore | 6 Barra di riferimento dei colori |
| 3 Oggetto temperatura digitale | 7 Indicatore di sovratemp. interna |
| 4 Indicatore di temp. digitale | |

Indicatori su schermo aggiuntivi Evolution 6000+ TIC e Evolution 6000 X TIC



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Indicatore modalità Plus | 4 Indicatore tavolozza dei colori (Plus) |
| 2 Indicatore livello di zoom (Plus) | 5 Mirino |
| 3 Bussola (Plus) | |