

# Stručný návod k použití MSA AirElite 4h

## Dýchací přístroj



Tento stručný návod k použití nenahrazuje návod k použití. Je nezbytně nutné, abyste si před použitím produktu prostudovali a posléze dodržovali návod k použití uložený v souboru na CD. Zvláště pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a informace o použití a obsluze výrobku.  
Návod k použití lze na požadání poskytnout také v tištěné podobě.



	Kalibrační režim nebo chyba
	Evakuace je nutná
	Zbytková kapacita v 8 stupních
	Stav dobití akumulátoru
<b>bAtt</b>	Akumulátor nedostatečně nabity
<b>2h</b>	Kanystr na 2 hodiny
<b>4h</b>	Kanystr na 4 hodiny
<b>2htr</b>	KO2-Trainer 2h*
<b>4htr</b>	Trainer HD
<b>pull</b>	Sada dýchacích hadic nebyla úplně vytažena z koncovky
<b>100</b>	Zbytková kapacita nebo chybový kód

\*Požadavek: Software IC-Air verze 2.16 nebo vyšší a chladiče nového typu vyrobené v roce 2008 nebo později!

- |  |  |
|--|--|
| 1 Zkušební tlačítko (zelené), osvětlení displeje | 3 Tlačítko LED diody (červená/zelená) manuální alarm |
| 2 Displej  | 4 Tlačítko reset (žluté)                             |

Přístroj slouží k regeneraci vzduchu v uzavřeném okruhu na bázi chemicky vázaného kyslíku s přístrojem třídy K240 S nebo K120 S, podle použitého typu kanystru.



Při provádění testů nikdy neodpojíte sadu dýchacích hadic z koncovky na ramenním popruhu.

Při odpojení sady dýchacích hadic z koncovky v popruhu na levém rameni se přístroj nastartuje.

Přitom jsou kanstry s chemikálií nastartovány a přístroj nelze znova použít. Nádrže na chemikálie lze použít pouze jednou a po použití musí být vyměněny.

## **Příprava k použití podle návodu k použití obj. č.: 10067731, kapitola 4.1**

(1) Nasadte si přístroj a utáhněte ramenní popruh a bederní pás.

### **Kontrola funkce před použitím**

(2) Stiskněte zkušební tlačítko na IC-Air a podržte jej přibližně 1 sekundu.

Dioda bude svítit červeně a poté začne svítit zeleně.

Na displeji se objeví symboly LCD a verze softwaru.

Zazní krátký zvukový signál.

Rozsvítí se podsvícení displeje.

Údaj o použitých kanystrech a hlášení „go“. Přístroj je připraven k použití.

Poté se IC-Air vypne.

### **Nasadte si celoobličejoú masku a zkontrolujte, zda dobře těsní.**

### **Uvedení do provozu**

(3) Vyjměte sadu dýchacích hadic tak, že budete jemně otáčet ručním kolečkem a celou ji vyjměte z koncovky na levém ramenním popruhu.

(4) Poté, co se na indikátoru spotřeby na IC-Air zobrazí „100“, zapojte sadu dýchacích hadic do masky.

(5) Pokračujte normálně v dýchání.

(6) Navlečte ochrannou pryžovou krytku na koncovku na levém ramenním popruhu.



Dojde-li k poruše elektroniky (červená dioda a varovný signál) nebo k úplnému selhání, okamžitě opusťte nebezpečný prostor a vraťte se na čerstvý vzduch. Přístroj bude i nadále dodávat vzduch k dýchání, takže pro únik nebude potřebovat žádný sebezáchranný přístroj.

### **Další informace:**

Informace týkající se použití, omezení použití, teplotní třídy, intervalů údržby, skladování, skladovatelnosti, kontrol a údržby a oprav po použití najeznete v návodu k použití obj. č.: 10067731.