

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

## Warning: Risk of Electrical Shock

Read all instructions before using this product

### FOR INDOOR USE ONLY FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- **Do not** use this product for other than its intended purpose
- **Discard** this pad if it shows any sign of deterioration
- Use only with supplemental cover recommended in the instruction manual
- **Do not** puncture pad.
- **Do not** fold pad.
- Position power cord so that it prevents entanglement with pet
- **Do not** use pins or other metallic means to fasten this pad in place.
- **Never** pull this pad by the power cord. Do not use the power cord as a handle. Unplug when not in use.
- Fabric cover is machine washable, hang to dry before use.
- **Not** for use on humans.

### THE FOLLOWING PARAGRAPH IS FOR 120-VOLT MARKETS ONLY:

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### Operating Instructions:

- 1 Unzip the cover completely, exposing the foam padding.
- 2 Insert PVC pet heat pad into fabric cover placing between the foam. None of the pet heat pad should be visible when the zipper is closed.
- 3 Connect the power cord by plugging the cord into a standard wall outlet, 120VAC, 60Hz.

### IMPORTANT NOTE:

This heated pet pad is designed to provide low-level warmth optimized for the comfort and needs of your pet. To verify the product is warm, press down gently on the center of the pad to feel the heat.

#### Product Specifications:

Voltage:	120VAC, 60 Hz	Cover Materials:	100% polyester
Power:	40Watts	Fill Materials:	Fire Retardant 100% Polyurethane Foam
Measurements:	14in x 28in		

#### Cleaning Instructions:

- 1 Unplug the power cord from the wall outlet.
- 2 Remove foam from fabric cover.
- 3 Remove PVC heat pet pad from fabric cover as this is NOT for machine wash; wipe clean by hand only.
- 4 Machine wash the fabric cover only on gentle cycle with a mild detergent. Air dry only.

#### 1 Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

#### What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

~~This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.~~

#### How to Obtain Warranty Service

##### In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-866-537-2249 and a convenient service center address will be provided to you.

##### In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-866-537-2249 and a convenient service center address will be provided to you. In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

Printed in China P.N. 151473 SPR-051111-080

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

## Avertissement : Risque de choc électrique

Lire toutes les consignes avant d'utiliser ce produit.

### À UTILISER À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

- **Ne pas** utiliser ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- **Jeter** ce coussinet s'il présente des signes de détérioration.
- Utiliser uniquement avec la housse supplémentaire recommandée dans le mode d'emploi.
- **Ne pas** perforer le coussinet.
- **Ne pas** plier le coussinet.
- Disposer le cordon d'alimentation de façon à éviter l'emmêlement avec l'animal.
- **Ne pas** utiliser d'épingles ou autre objet métallique pour fixer ce coussinet en place.
- **Ne jamais** tirer sur ce coussinet à l'aide du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation en guise de poignée. Débrancher lorsqu'inutilisé.
- La housse en tissu est lavable à la machine et doit être suspendue pour sécher avant d'être réutilisée.
- **Ne pas** utiliser sur des personnes.

### LE PARAGRAPHE SUIVANT CONCERNE UNIQUEMENT LES MARCHÉS UTILISANT UN COURANT DE 120 VOLTS :

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil dispose d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule façon. Il s'agit d'un dispositif de sécurité visant à éviter les risques de choc électrique. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter d'aller à l'encontre de ce dispositif de sécurité.

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

#### Consignes d'utilisation :

- 1 Ouvrir entièrement la fermeture éclair de la housse pour exposer le rembourrage mousse.
- 2 Insérer le coussinet chauffant en PVC dans la housse en tissu en le plaçant entre les couches de mousse. Aucune partie du coussinet chauffant ne doit être visible lorsque la fermeture éclair est fermée.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale standard, 120V CA, 60Hz.

### REMARQUE IMPORTANTE :

Ce coussinet chauffant est conçu pour fournir un faible niveau de chaleur, optimisé pour le confort et les besoins de votre animal domestique. Pour vérifier si le coussinet est chaud, appuyer délicatement au milieu afin de sentir la chaleur.

#### Caractéristiques du produit :

Tension :	120V CA, 60 Hz	Matériaux de la housse :	100% polyester
Puissance :	40 watts	Matériaux de rembourrage :	Mousse 100% polyuréthane ignifuge
Dimensions :	36 cm x 72 cm		

#### Consignes de nettoyage :

- 1 Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 2 Retirer la mousse de la housse en tissu.
- 3 Retirer le coussinet chauffant en PVC, qui ne doit PAS être lavé en machine, mais uniquement à la main à l'aide d'un linge humide.
- 4 Laver la housse en tissu à la machine au cycle de lavage délicat, avec un détergent doux uniquement. Sécher à l'air uniquement.

#### Garantie limitée d'un an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que, pour une période d'un an à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de vice de matériel ou de fabrication. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.

Cette garantie est accordée à l'acheteur initial du produit à compter de la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les revendeurs et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

#### Quelles sont les limites de responsabilité de JCS ?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage consécutif ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire. Sauf interdiction en vertu des lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie précitée.

JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation, ou de l'incapacité à utiliser le produit, y compris les dommages consécutifs, accessoires, particuliers ou similaires, ou les pertes de profits, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie. Certains états, provinces ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires ou les limitations de la période de garantie implicite, les limitations ou exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

#### Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

##### Aux É.U.

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler le 1 866 537-2249 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

##### Au Canada

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler le 1 866 537-2249 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre Service à la clientèle. **VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DES CES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.**

Imprimé en Chine