

**REAR-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 32)**

For children 4-40 lb (1.8-18 kg) and whose head is at least 1" below the headrest adjustment handle

Level indicator **MUST** be fully within the blue zone when Rear-Facing

- 1 RECLINE**
- to position 1-3
-
- PAGE 35



- 2 ROUTE LOWER ANCHOR STRAP OR VEHICLE BELT**

through rear-facing belt path marked with Blue Label
PAGE 35 or 42

- 3 TIGHTEN**
- push on center of seat and remove slack
-
- PAGE 37 or 43

IF INSTALLING WITH THE VEHICLE BELT – REMEMBER TO LOCK THE BELT



- 4 CHECK**
- level indicator
-
- PAGE 38 or 41



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 39 or 44)

**FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 45)**


For children 22-65 lb (10-30 kg) and 49" (125 cm) or less*

Do NOT install with LATCH for a child weighing more than 45 lb (20 kg)

- 1 RECLINE**
- to position 4-6
-
- PAGE 48 for restrictions



- 2 ROUTE LOWER ANCHOR STRAP OR VEHICLE BELT**

through forward-facing belt path marked with Orange Label.
PAGE 47 or 54

- 3 TIGHTEN**
- push on center of seat and remove slack.
-
- PAGE 50 or 55

IF INSTALLING WITH THE VEHICLE BELT – REMEMBER TO LOCK THE BELT



- 4 ATTACH TOP TETHER**
- and tighten
-
- PAGE 51 or 56



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 52 or 57)

**HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION (PAGE 58)**

For children 40-100 lb (18.1-45 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old

LATCH secures booster in place for easy self-buckling (PAGE 65)

- 1 STORE HARNESS**
-
- PAGE 60



- 2 ADJUST**
- recline to position 6
-
- PAGE 64



- 3 USE**
- shoulder belt guides
-
- PAGE 68



- 4 CHECK**
- belt fit
-
- PAGE 82



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 84)


**BACKLESS BOOSTER INSTALLATION (PAGE 69)**

For children 40-120 lb (18.1-54 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old


- 1 ADJUST**
- recline to position 6
-
- PAGE 64



- 2 REMOVE**
- seat back
-
- PAGE 69



- 3 ROUTE**
- vehicle belt
-
- PAGE 86



- 4 CHECK**
- belt fit
-
- PAGE 85



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 87)

Need more help? DIGITAL COPY OF INSTRUCTION MANUAL AVAILABLE ON GRACOBABY.COM
Search for 4EVER 4-in-1 Car Seat

This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.



**4EVER® ASIENTO DE
AUTOMÓVIL 4 EN 1**

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ATRÁS (PÁGINA 32)

Para niños de 4 a 40 libras (1.8 a 18 kg) y cuya cabeza esté por lo menos a 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza

El indicador del nivel DEBE estar totalmente en la zona azul al orientarse hacia atrás

- 1 RECLINE** la posición 1 a 3
PÁGINA 35




- 2 PASO DE LA CORREA DE ANCLAJE INFERIOR O DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO**

por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul
PÁGINA 35 o 42



- 3 TENSIONELO** empujando el centro del asiento y eliminando la flojedad
PÁGINA 37 o 43
SI LO INSTALA CON EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO, RECUERDE TRABAJAR EL CINTURÓN



- 4 VERIFIQUE** el indicador de nivel
PÁGINA 38 o 41



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 39 o 44)



INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ADELANTE (PÁGINA 45)

Para niños de 22 a 65 libras (10 a 30 kg) y 49 pulgadas (125 cm) de altura o menos*

NO instale con LATCH para un niño que pese más de 45 libras (20 kg)

- 1 RECLINE** a la posición 4 a 6
PÁGINA 48 para restricciones



- 2 PASO DE LA CORREA DE ANCLAJE INFERIOR O DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO**

por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta anaranjada.
PÁGINA 47 o 55



- 3 TENSIONELO** empujando el centro del asiento y eliminando la flojedad.
PÁGINA 50 o 55
SI LO INSTALA CON EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO, RECUERDE TRABAJAR EL CINTURÓN



- 4 SUJETE LA CORREA DE SUJECIÓN SUPERIOR** y tensiónela
PÁGINA 51 o 56



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 52 o 57)



INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO CON RESPALDO ALTO (PÁGINA 58)


Para niños de 40 a 100 libras (18.1 a 45 kg), con 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) de altura y al menos 4 años de edad

El LATCH sujeta el asiento para niños en su lugar para poder abrocharse con facilidad (PÁGINA 65)

- 1 ALMACENE EL ARNÉS**
PÁGINA 60



- 2 AJUSTE** la inclinación a la posición 6
PÁGINA 64



- 3 UTILICE** las guías del cinturón de hombro
PÁGINA 68



- 4 VERIFIQUE** el ajuste del cinturón
PÁGINA 82




Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 84)




INSTALACIÓN ASIENTO ELEVADO SIN RESPALDO (PÁGINA 69)

Para niños de 40 a 120 libras (18.1 a 54 kg), con 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) de altura y al menos 4 años de edad

- 1 AJUSTE** la inclinación a la posición 6
PÁGINA 64




- 2 SAQUE** el respaldo del asiento
PÁGINA 69



- 3 PASE** el cinturón de seguridad del vehículo
PÁGINA 86



- 4 VERIFIQUE** el ajuste del cinturón
PÁGINA 85



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 87)

¿Necesita más ayuda? UNA COPIA DIGITAL DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ESTÁ DISPONIBLE EN GRACOBABY.COM
Busque “Asiento de automóvil 4 en 1 4EVER”

Esta guía de inicio rápido sirve para ayudarle a comenzar rápidamente, pero recuerde leer y entender su manual de instrucciones para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar su asiento de automóvil.