



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT DESTROY

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons. Misuse or failure to follow these warnings and instructions may cause overheating, fire, personal injury, including burn injuries and/or property damage:

1. Be sure to read carefully all instructions before using this heated product.
2. Do not use this heated product with an infant, child, incapacitated or immobile person, paraplegic or quadriplegic, a diabetic, anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation, or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls.
3. Do not tuck in, pinch, flex or expose the wired heating area of this heated product.
4. Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be pinched. Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to overheating or fire.
5. Keep the control away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.
6. Do not use pins or other metallic means – They may damage the electric wiring.
7. Do not use if wet. If a spill occurs, turn heated product off, unplug, and dry before re-using.
8. Controller is not waterproof. Do not immerse in water or other liquids.
9. Be sure that this heated product is used only on an AC supply circuit of the proper voltage. Do not use with an extension cord. Do not use with generators, power converters or inverters.
10. Turn off or unplug this heated product when not in use.
11. Excessive heating may result from folding or bunching this heated product while in use.
12. Examine the heated product, cord and controller before each use for signs of wear or damage. If improper operation, wear or damage is observed, discontinue its use immediately, unplug it, and call Sunbeam Consumer Care in the U.S. at 800-892-7684, or in Canada at 800-667-8623.
13. For throw blankets and back/body pads only: Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture subject to movement.
14. Do not use this heated product on a waterbed, bunk bed, mechanically adjustable bed or a child's crib/bed.
15. Do not use in conjunction with another electrically heated product.
16. Do not tuck in the supply cord or control in a sofa or other furniture. All portions of this heated product should be visible at all times.
17. Wrapping of cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing. Allow to cool before storing and do not crease by placing items on top of it. Store in the original packaging, in a cool, dark, dry place.
18. Do not dry clean this heated product. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element. Improper laundering may cause problems with the heating wire, which can lead to fire.
19. Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product. This is an electrical appliance that they can damage or be injured by.
20. If provided with a detachable controller, use only with the provided controller.
21. Do not use this heated product with analgesic creams, liniments, salve or ointment preparations. Skin burns could result.
22. Check with your healthcare provider before using with a pacemaker or any medical devices.
23. Not for hotel, motel, hospital or other institutional use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.



CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions while setting up or using your product, please visit us on the World Wide Web at: www.sunbeam.ca and www.sunbeambedding.com or contact Sunbeam Consumer Care in the U.S. at (800) 892-7684 or in Canada at (800) 667-8623.

HEATED BLANKET AND MATTRESS PAD SETUP:

1. Place on bed with label at foot of bed facing out
2. Connect the cord into the module at the bottom of the heated blanket/ mattress pad until the plastic hinges click into place.
CAUTION: Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
3. Run the Control Cord on the floor under the bed.
4. Plug Power Cord into wall.
CAUTION: Do not use with generator power or inverter.

USING YOUR HEATED BLANKET AND MATTRESS PAD CONTROL FEATURES:

Using Your Control:

1. To turn the control on, press the "On/Off" button.
2. To turn the heated blanket OFF, press the "On/Off" button.
CAUTION: ALWAYS turn the heated blanket "OFF" when not in use.
Auto-Off Feature: The "Auto-Off" feature is designed for conservation of energy by automatically turning your blanket off after 10 hours of continuous use.
Note: After a power outage, the "Auto-Off" feature automatically resets the timer.
For Dual Controls: Each control operates independently and will turn off 10 hours after the control is turned "On".
To restart all heated products after a power failure: Press the power button and the heated product will begin to warm.

CARE AND CLEANING OF YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

CAUTION: Do not dry clean. Do not use bleach. Do not use wringer. Do not iron. Do not immerse control or cord in water or other liquids. Do not use mothballs or sprays of any kind. Do not reconnect the heated product until it is completely dry. We recommend washing before initial use.

BEFORE WASHING OR STORING YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

1. Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
2. Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
3. Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

WASHING INSTRUCTIONS

1. Machine wash in cold water, gentle cycle or hand wash.
CAUTION: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.
2. Tumble dry low, delicate cycle or hang to dry (see instructions below).
3. Remove the blanket/mattress pad while still damp and gently stretch to its original size.
4. Drape the heated product over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins.
5. Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

HANG TO DRY

1. While still damp, gently stretch the blanket/mattress pad back to its original size.
2. Drape the heated product over a clothesline or hang over a shower rod. DO NOT use clothespins.
3. Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

LIMITATION OF LIABILITY

Sunbeam's limitation of liability: Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the warranty set forth at www.sunbeam.com/heatedbedding/instructionmanuals. Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

For product questions contact customer service at 1 (800) 892-7684.

Scan for operating instructions, and warranty details.



How to scan QR Code:

1. Open your camera app or QR Code scanning app.
2. Position your phone so the QR Code appears in the viewfinder.
3. Link will appear at the top.

Or you can visit: www.sunbeam.com/heatedbedding/instructionmanuals

©2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431.

P.N. 201151 Rev A



Para más información sobre instrucciones de uso y detalles de la garantía, visite:
www.sunbeam.com/heatedbedding/instructionmanuals

PARA USO CON PRODUCTOS DE CALOR PARA CAMA SUNBEAM®

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO DESTRUIR

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir medidas de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Usar este producto de manera incorrecta o ignorar las siguientes advertencias e instrucciones puede ocasionar sobrecalentamiento del producto, incendios, lesiones personales, incluyendo lesiones por quemaduras y/o daños a la propiedad:

1. Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto de calor.
2. Este producto de calor no debe usarse para cubrir a bebés, niños, personas discapacitadas o que no puedan moverse, parapléjicas o cuadripléjicas, diabéticas, personas insensibles al calor, como personas con problemas de circulación sanguínea ni personas que no puedan comprender claramente las instrucciones ni usar los controles.
3. No cubra, apriete, doble ni exponga los cables del área de calor de este producto.
4. No coloque los cables de alimentación entre el colchón y la base de la cama. Asegúrese de que nada apriete los cables. No use el producto si los cables están dañados. Los cables dañados pueden ocasionar que el producto se sobrecaliente o incluso un incendio.
5. Mantenga el control lejos de las corrientes de aire o las áreas húmedas o que puedan mojarse, tales como las ventanas abiertas.
6. No use alfileres u otros objetos metálicos, ya que pueden dañar el cableado eléctrico.
7. No use el producto si está mojado. Si se derrama algún líquido cerca del producto, apáguelo, desconéctelo y séquelo antes de volverlo a usar.
8. El control no es resistente al agua. No debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
9. Asegúrese de usar este producto de calor solamente con un circuito de suministro de CA con el voltaje adecuado. No use el producto con un cable de extensión. No use el producto con generadores, convertidores ni inversores de electricidad.
10. Apague o desconecte este producto de calor cuando no esté en uso.
11. Si el producto está doblado o fruncido, puede sobrecalentarse mientras está en uso.
12. Revise el producto de calor, el cable y el control antes de cada uso para asegurarse de que no presente señales de desgaste ni daño. Si no funciona correctamente, o si el producto está desgastado o dañado, deje de usarlo inmediatamente, desconéctelo y comuníquese con Atención al Cliente de Sunbeam en EE. UU. al 800-892-7684 ó en Canadá al 800-667-8623.
13. Solo para mantas, frazadas y almohadillas para la espalda/el cuerpo: No las use en sillas mecedoras, butacas reclinables, sillas con ruedas ni ningún otro mueble/asiento que se mueva.
14. No use este producto de calor en una cama de agua, litera, cama ajustable por medios mecánicos o cunas/camas para niños pequeños.
15. No use junto con ningún otro producto de calor eléctrico.
16. No esconda el cable de alimentación ni el control en un sofá ni ningún otro tipo de mueble. Todas las partes de este producto de calor deben estar visibles en todo momento.
17. Enrollar el cable ajustadamente alrededor del control podría dañarlo. Enróllelo sin estirar demasiado cuando guarde el producto. Deje que el producto se enfríe antes de guardarlo, y no le coloque objetos por encima para evitar que se doble. Guárdelo en su empaque original, en un lugar fresco, oscuro y seco.
18. Este producto de calor no debe lavarse en seco. Las sustancias solventes de limpieza pueden dañar el aislamiento del elemento de calor. Lavar el producto de manera incorrecta puede ocasionar problemas con el cableado del sistema de calor e incluso provocar un incendio.
19. Mantenga alejados de este producto de calor a los perros, gatos y otras mascotas. Este es un aparato eléctrico que podría hacerles daño o lastimarlos.
20. Si el producto incluye un control separable, úselo solamente con el control incluido.
21. No use este producto de calor en conjunto con cremas analgésicas, linimentos, ungüentos ni pomadas preparadas. Hacerlo podría ocasionar quemaduras en la piel.
22. Consulte a su proveedor de cuidados médicos antes de usar el producto si usa un marcapasos o algún otro dispositivo médico.
23. Este producto no está diseñado para usarse en hoteles, moteles, hospitales ni ninguna otra institución.

CONSERVE ESTA INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

MODELOS NORTEAMERICANOS CON ENCHUFES POLARIZADOS:



ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no entra, consulte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de manera alguna. Si el enchufe entra holgadamente en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente alterna se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.



PRECAUCIÓN: No enchufe el cable de alimentación principal al tomacorriente de pared hasta que haya instalado completamente su producto de calor según las instrucciones.
 • Desconecte el cable de alimentación de la pared antes de desconectar el control del producto de calor.
 • Siempre verifique que los cables y controles NO se encuentren atrapados o comprimidos entre los listones de la cama, el colchón, los muelles, o contra la pared, el pie de cama o marco de la cama o entre los muebles, paredes o sillas.

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.

Si tiene alguna pregunta al instalar o usar su producto, visítenos en el sitio Web en: www.sunbeam.ca y www.sunbeambedding.com o comuníquese con Atención al Cliente de Sunbeam en EE. UU. al (800) 892-7684 ó en Canadá al (800) 667-8623.

INSTALACIÓN DE LA FRAZADA Y LA ALMOHADILLA PARA COLCHÓN DE CALOR:

1. Coloque la frazada sobre la cama con la etiqueta al pie de la cama, hacia afuera.
 2. Conecte el cable dentro del módulo en la parte inferior de la frazada/almohadilla para colchón de calor hasta que las bisagras de plástico encajen en su lugar.
- PRECAUCIÓN:** El cable debe estar COMPLETAMENTE CONECTADO. Una conexión suelta puede tener como consecuencia un riesgo de incendio.
3. Coloque el cable del control sobre el piso debajo de la cama.
 4. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente de pared.

PRECAUCIÓN: No utilice con fuente de energía de un generador o inversor.

CÓMO USAR LAS FUNCIONES DE SU FRAZADA Y ALMOHADILLA PARA COLCHÓN DE CALOR

Uso de su control:

1. Para encender el control, presione el botón "On/Off".
2. Para apagar la frazada de calor, presione el botón "On/Off".

PRECAUCIÓN: SIEMPRE apague la frazada de calor cuando no esté en uso.

Función de apagado automático: Función de apagado automático está diseñada para conservar energía, apagando automáticamente su frazada después de 10 horas de uso continuo.

Nota: Después de una interrupción de electricidad, la función de apagado automático reiniciará automáticamente el temporizador.

Para controles dobles: Cada control funciona en forma independiente y se apagará 10 horas a partir del momento en que se encendió el control.

Para volver a encender todos los productos de calor después de una interrupción de electricidad: Presione el botón de encendido y el producto de calor comenzará a calentarse.

CUIDADO Y LIMPIEZA DE SU PRODUCTO DE CALOR PARA CAMA

PRECAUCIÓN: No lo lave en seco. No use cloro. No lo exprima. No lo planche. No sumerja el control ni el cable en agua ni en ningún otro líquido. No use bolas de alfileres ni aerosoles de ningún tipo. No vuelva a conectar el producto de calor hasta que esté completamente seco.

Se recomienda lavar el producto antes del primer uso.

ANTES DE LAVAR O GUARDAR SU PRODUCTO DE CALOR PARA CAMA:

1. Desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared ANTES de desconectar el cable del control del producto de calor.
2. Asegúrese de que no hayan cables conectados y de que ninguno haya hecho agujeros en la tela.
3. Siga cuidadosamente todas las instrucciones de lavado; de otra manera, el producto se podría encoger y posiblemente representar un peligro de incendio.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Lave el producto en la lavadora con agua fría y en el ciclo de ropa delicada o lavar a mano.
- PRECAUCIÓN:** No use secadoras comerciales ni las de su lavandería local. Estas se calientan demasiado y pueden dañar los cables del producto de calor.
2. Use el ciclo de secado de intensidad baja, para ropa delicada o cuelgue para secar (ver las instrucciones de abajo).
3. Saque la frazada/colchón o almohadilla mientras esté húmeda y estírela suavemente hasta que recupere su tamaño normal.
4. Coloque el producto de calor sobre un tendedero o en el tubo de la cortina del baño. NO use pinzas para ropa.
5. El producto de calor debe estar COMPLETAMENTE seco antes de que pueda volver a conectar el enchufe del cable de alimentación o el del control.

COLGAR PARA SECAR

1. Mientras está todavía húmeda, estire suavemente la frazada/colchón o almohadilla hasta que recupere su tamaño normal.
2. Coloque el producto de calor sobre un tendedero o cuelgue en el tubo de la cortina del baño. NO use pinzas para ropa.
3. El producto de calor debe estar COMPLETAMENTE seco antes de volver a conectar el enchufe del cable de alimentación o el del control.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Limitación de responsabilidad de Sunbeam: Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") no será responsable por daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía conforme se dispone en www.sunbeam.com/heatedbedding/instructionmanuals. Sunbeam queda exenta de todas otras garantías, condiciones o manifestaciones, expresas, implícitas, legales o de cualquier otra naturaleza. Sunbeam no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluyendo los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de provincia a provincia, estado a estado, o jurisdicción a jurisdicción.

Para cualquier pregunta sobre el producto, comuníquese con servicio al cliente al 1 (800) 892-7684.

Lectura digital de instrucciones de uso y detalles sobre la garantía.



Cómo leer un código QR:

1. Abra la aplicación de su cámara o aplicación de lectura de código QR.
2. Coloque su teléfono de manera que el código QR aparezca en el visor digital.
3. El enlace aparecerá en la parte superior.

O puede visitar: www.sunbeam.com/heatedbedding/instructionmanuals

©2020 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431.

P.N. 201151 Rev A