


Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to insure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required. Customer Service Phone Number: 502-562-0000

HARDWARE LIST

- A (2) Patches
- B (4) 04 x 30 mm Wood Screws

PARTS LIST

- C (1) Hutch
- D (1) Desk



PART	QTY	HARDWARE
A	2	
B	4	

STEP 1

Place Hutch (C) on top of Dresser (D) making sure sides and back are flush. See **Figure 1**.

STEP 2

Place Patch (A) on the back of Hutch (C) and Dresser (D) and attach with 2 Wood Screws (B) per each side. See **Figure 2**.

FIGURE 1

FIGURE 2



Examinar todo el material de embalaje para piezas pequeñas que pueden haberse aflojado durante el transporte. Un chequeo periódico es recomendado para asegurar que todos los componentes en la posición correcta, firme y libre de daños. Las presentes instrucciones de montaje para referencia futura. Montaje de un adulto. Servicio al Cliente Teléfono: 502-562-0000

LISTA DE HARDWARE

- A (2) Parches
 B (4) 04 x 30 mm Tornillos de Madera

LISTA DE PIEZAS

- C (1) Conejera
 D (1) Escritorio


PART	QTY	HARDWARE
A	2	
B	4	

PASO 1

Lugar Hutch (C) en la parte superior de Dresser (D) hacer que los lados y la espalda son de color. Véase la **Figura 1**.

PASO 2

Lugar de parches (A) en la parte posterior de Hutch (C) y actor (D) y se sujetan con dos tornillos para madera (B) por cada lado. Véase la **Figura 2**.

FIGURA 1

FIGURA 2
