Sunbeam®

ConformHeat™ **Heating Pad**

Models: 2001 & 2002

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, SLEEPING, HELPLESS OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION OR INSENSITIVITY TO HEAT, OR A PERSON INCAPACITATED BY MEDICATION.
5. THIS APPLIANCE IS NOT TO BE USED BY CHILDREN. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.
6. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
7. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING, CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
8. IF PROVIDED WITH A REMOVEABLE COVER, NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
9. DO NOT USE IN AN OXYGEN ATMOSPHERE.
10. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
11. DO NOT SIT ON, AGAINST, OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
12. UNPLUG WHEN NOT IN USE. NEVER LEAVE APPLIANCE UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
13. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. DO NOT PINCH CORD.
14. DO NOT TUCK IN, TRAP, FOLD, CROSS, PINCH, OR WRAP CONTROL OR CORD WITHIN HEATING PAD OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL DURING USE.
15. DO NOT PLACE ANYTHING OVER THE HEATING PAD WHILE IN USE OR PLUGGED IN, SUCH AS A TOWEL, BLANKET, CLOTHING, OR ANY OTHER INSULATING MATERIAL, AND NEVER ALLOW HEATING PAD TO WRAP AROUND ITSELF.
16. CAREFULLY EXAMINE PAD, COVER, CORD, AND CONTROLLER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF ANY SIGN OF DETERIORATION, WEAR OR DAMAGE. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER SERVICABLE PARTS. IF PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CUSTOMER CONTACT INFORMATION.
17. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS. ALLOW TO COOL BEFORE STORING AND DO NOT CREASE BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT. STORE IN THE ORIGINAL PACKAGING, IN A COOL, DARK, DRY PLACE.
18. IF PROVIDED WITH A DETACHABLE CONTROLLER, USE ONLY WITH THE PROVIDED CONTROLLER.
19. USE THIS PAD ONLY AT RATED VOLTAGE, AS MARKED ON THE PRODUCT. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
20. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPERATIONS. SKIN BURNS COULD RESULT.
21. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
22. SOME MODELS MAY CONTAIN FILLING MATERIAL (PELLETS OR BEADS), MADE FROM GLASS, ABS PLASTIC (NON-MICROWAVEABLE MODELS) OR SILICON DIOXIDE (MICROWAVEABLE MODELS). IF FILLING MATERIAL IS RELEASED DUE TO PRODUCT DAMAGE, DISCONTINUE USE OF PRODUCT. DO NOT INGEST FILLING MATERIAL. IF FILLING MATERIAL IS INGESTED, SEEK MEDICAL ATTENTION.
23. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

HOUSEHOLD USE ONLY

North American models with polarized plugs:



POLARIZED PLUG

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). AS A SAFETY FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, THIS PLUG IS INTENDED TO FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE OR MODIFY THE PLUG IN ANY WAY. IF THE PLUG FITS LOOSELY INTO THE AC OUTLET OR IF THE AC OUTLET FEELS WARM DO NOT USE THAT OUTLET.

Heating pads are effective pain relievers to soothe muscle and joint pain. The Sunbeam® ConformHeat™ heating pad is an ultra-flexible pad that contours to most areas of the body to provide even, high-level heat for effective pain relief. It has been cleverly designed from the inside out to eliminate stiffness, improving the contact between body and pad with its lightly weighted layer of beads. The conformable pad includes XpressHeat® technology that allows you to feel the high-level heat in 30 seconds for fast pain relief.

HEATING PAD COMPONENTS

Figure 1 Model 2001 and 2002



1. Body Side Fabric
2. Exterior Side Fabric
3. Controller

HOW TO USE YOUR HEATING PAD

1. Make sure cord connector (Figure 2, letter A) is securely attached to the pad connector (Figure 2, letter B) by pushing both connector parts together until the connector release tab (Figure 2, letter C) clicks into place for a tight fit.
2. After controller is connected to pad, plug into 120V AC electrical outlet. Note: Controller must be connected to heating pad before plugging unit into outlet.
3. To turn the pad on, press the Control Button (Figure 3, letter A).
4. Select from 3 heat settings: low, medium, or high, by repeatedly pressing the control button until the desired heat setting indicator lights up (Figure 3, letter B).
5. When applying the pad to the area of pain, ensure that the body side of the pad (Figure 1, number 1) is touching the body in order to feel the maximum level of heat for more effective pain relief.
6. To turn the pad off, press the Control Button (Figure 3, letter A) repeatedly until all of the heat setting indicator lights (Figure 3, letter B) turn off.

CAUTION:

- DO NOT SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH OR FOLD PAD DURING USE.
- DO NOT USE WHILE SLEEPING.
- SEE ADDITIONAL WARNINGS IN THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SECTION.

Figure 2



A. Cord Connector
B. Pad Connector
C. Connector Release Tab

Figure 3



A. Control Button
B. Heat Setting Indicator
C. Auto-Off Indicator

AUTO-OFF FEATURE

Your heating pad controller includes an Auto-Off feature. This feature is designed to conserve energy by automatically turning off after 2 hours of continuous use. The Auto-Off Indicator (Figure 3, letter C) will flash when the auto-off feature is activated and the pad shuts off. To reset after Auto-Off, press the control button until the desired heat setting is reached.

NOTE: After a power outage, the Auto-Off feature automatically resets the time.

HOW TO USE YOUR HEATING PAD WITH MOIST HEAT THERAPY

Moist heat provides deep penetrating pain relief. When using moist heat therapy, you should protect furniture and clothing from becoming damp.

1. Dampen the body side of the heating pad (Figure 1, number 1) with water by patting the surface with a wet sponge or cloth, or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak pad.
2. Do not spray or dampen the pad connector. (Figure 4)

Figure 4

DANGER: DO NOT IMMERSE THE PAD OR WIRING IN WATER OR PLACE UNDER RUNNING WATER. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN PRODUCT FAILURE AND/OR PERSONAL INJURY. THE ELECTRICAL PAD CONNECTOR MUST BE THOROUGHLY DRY BEFORE ESTABLISHING ELECTRICAL CONNECTION.

WASHING INSTRUCTIONS

CAUTION: DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH! DO NOT USE WRINGER!

DO NOT IRON!

1. Disconnect pad from outlet. DO NOT PULL BY THE CORD.
2. Disconnect controller cord from pad by pressing the connector release tab (Figure 2, letter C) on the cord connector and pulling the pad connector.
3. Machine wash pad in cold water on gentle cycle or hand wash. Tumble dry on low heat and remove promptly from dryer or drape to dry.
4. DO NOT plug in pad and pad connector until completely dry.
5. For information on service, visit our website at www.sunbeam.com.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Solution
• No Heat • No Power	1. Verify tight connection between pad and controller. 2. Verify AC outlet is functional. 3. Verify no physical damage to the cord, controller or pad. If failure continues, discontinue use. See warranty information to contact Sunbeam Consumer Service.
• Pad Not Hot Enough	• Ensure that the body side of the pad is laying against the body
• Pad has No Heat & Controller 'Auto-Off' Indicator is Flashing	Auto-Off feature is set to turn the unit off after 2 hours of continuous use. • To re-start unit, press the Control Button until desired heat setting is reached.
• Pad has a Hot Spot	• Ensure the pad is not folded, bunched, or crushed in any area.
• 'High' Heat Setting Indicator is Flashing	The 'High' Heat Setting Indicator light will start flashing when connection is broken between pad and controller while using the product. 1. To reset, simply connect pad & controller together and press the Control Button until desired heat setting is reached. 2. If flashing light persists, an error has occurred. Discontinue use of the product and see warranty information to contact Sunbeam Customer Service.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") or if in Canada, Newell Brands Canada ULC ("NBC") warrants that for a period of five (5) years from the date of initial retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided.

Sunbeam (or NBC), at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period.

Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam (or NBC) dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam (or NBC) products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam (or NBC) or an authorized Sunbeam (or NBC) service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's (or NBC's) Liability?

Sunbeam (or NBC) shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam (or NBC) disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. Sunbeam (or NBC) shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 667- 8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431.

In Canada, this warranty is offered by Newell Brands Canada ULC, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

FCC CERTIFIED

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

© 2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. 2381 NW Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Newell Brands Inc. (NASDAQ: NWL).

Printed in China GCDS-SUN-JC P.N. 200213 Rev. A

www.sunbeam.com

Sunbeam®

Almohadilla Térmica ***ConformHeat™***

Modelos: 2001 y 2002

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – NO LAS DESTRUYA

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. NO LO UTILICE MIENTRAS DUERME.
3. NO LO UTILICE PARA UN INFANTE O PARA UN ANIMAL.
4. ESTA ALMOHADILLA NO DEBE SER UTILJZADA EN O POR UNA PERSONA INVALIDA, QUE ESTE DURMIENDO, INDEFENSA O INCONSCIENTE, O POR UNA PERSONA CON DIABETES, CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SANGUÍNEA O INSENSIBILIDAD AL CALOR O POR UNA PERSONA INCAPACITADA POR CAUSA DE MEDICAMENTOS.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS. TODO APARATO UTILIZADO EN PRESENCIA DE LOS NIÑOS REQUIRERE SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO.
6. NO LO UTILICE EN LAS ÁREAS DE PIEL INSENSIBLE.
7. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN QUEMADURAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, INSPECCIONE LA PIEL DEBAJO DEL PRODUCTO CON FRECUENCIA.
8. SI SE PROPORCIONA UN FORRO REMOVIBLE, NUNCA UTILICE LA ALMOHADILLA SIN EL FORRO PUESTO EN SU LUGAR.
9. NO LO UTILICE EN UN AMBIENTE DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
10. NO UTILICE ALFILERES NI OTROS MEDIOS METÁLICOS PARA SUJETAR EL PRODUCTO EN SU LUGAR.
11. NO SE SIENTE SOBRE NI CONTRA EL PRODUCTO NI LO APLASTE. EVITE LOS PLIEGUES FILOSOS. COLOQUE EL PRODUCTO ENCIMA Y NO DEBAJO DE LA PARTE DEL CUERPO QUE NECESITA CALOR.
12. DESENCHUFE LA ALMOHADILLA CUANDO NO ESTÉ EN USO. NUNCA DEJE EL PRODUCTO DESATENDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS NIÑOS ESTÁN PREESENTES.
13. NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACION. NO UTILICE EL CABLE COMO MANIJA. NO PELLISQUE EL CABLE.
14. NO INSERTE, ATRAPE, DOBLE, CRUCE, PELLIZQUE O ENROLLE EL CONTROL NI EL CABLE EN LA ALMOHADILLA DURANTE SU USO.
15. NO COLOQUE NINGUN OBJETO SOBRE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN MIENTRAS ESTÉ EN USO O CONECTADA, COMO UNA TOALLA, FRAZADA, ROPA O CUALQUIER OTRO MATERIAL AISLANTE Y NUNCA PERMITA QUE LA ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN SE ENROLLE.
16. INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA ALMOHADILLA, LA CUBIERTA INTERIOR, EL CABLE Y EL CONTROL ANTES DE CADA USO. DESECHE LA ALMOHADILLA SI MUESTRA SENALES DE DETERIORO, DESGASTE O DAÑO. NO ALTERE ESTA ALMOHADILLA DE MANERA ALGUNA. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA ALHOGADILLA NO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, VEA LA GARANTÍA PARA LA INFORMACIIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
17. ENROLLE EL CABLE HOLGADAMENTE PARA GUARDARLO. EL ENROLLARLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTRNAS. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO Y NO LO DOBLE COLOCANDOLE OTROS ARTÍULOS ENCIMA. GUÁRDELO EN SU EMPAQUE ORIGINAL, EN UN LUGAR FRESCO, OSCURO Y SECO.
18. SI ES PROVISTO CON UN CONTROL SEPARABLE, UTILICELO SÓLO CON EL CONTROL PROVISTO.
19. UTILICE ESTA ALMOHADILLA EN EL VOLTAGE CLASIFICADO, SEGÚN ESTÉ MARCADO EN EL PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON GENERADORES, CONVERTIDORES DE POTENCIA O INVERSORES.
20. NO UTILICE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, POMADAS O PREPARACIONES DE UNGÜENTO. ESTO PODRÍA OCASIONAR QUEMADURAS DE LA PIEL.
21. ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN LOS HOSPITALES.
22. ALGUNOS MODELOS PUEDEN CONTENER MATERIAL DE RELLENO (GRÁNULOS O MICRO ESFERAS), FABRICADOS DE VIDRIO, PLÁSTICO ABS (MODELOS NO APTOS PARA MICROONDAS) O DIÓXIDO DE SILICIO (MODELOS APTOS PARA MICROONDAS). SI EL MATERIAL DE RELLENO LLEGA A SALIRSE DE SU LUGAR DEBIDO AL DAÑO DEL PRODUCTO, SUSPENDA EL USO DEL PRODUCTO. NO INGIERA EL MATERIAL DE RELLENO. SI EL MATERIAL DE RELLENO LLEGASE A INGERIRSE, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA.
23. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Modelos Estadounidenses con enchufes polarizados:



ENCHUFE POLARIZADO

ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO. PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE ENCHUFE ESTÁ DISEÑADO PARA INSERTARSE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO EN UN SOLO SENTIDO. SI EL ENCHUFE NO ENTRA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIÉRTALO. SI AUN ASÍ NO ENTRA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO INTENTE MODIFICAR EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA. SI EL ENCHUFE ENCAJA SUELTO EN EL TOMACORRIENTE DE CA O SI EL TOMACORRIENTE DE CA SE SIENTE CALIENTE, NO UTILICE ESE TOMACORRIENTE.

Las almohadillas térmicas son analgésicos efectivos para aliviar el dolor muscular y articular. La almohadilla térmica Sunbeam® ConformHeat™ es una almohadilla ultra flexible que se adapta a la mayoría de las áreas del cuerpo para proporcionar un calor uniforme y de alto nivel para un alivio efectivo del dolor. Han sido ingeniosamente diseñadas de adentro hacia afuera para eliminar la rigidez, mejorando el contacto entre el cuerpo y la almohadilla con su capa de micro esferas ligeramente ponderadas. La almohadilla adaptable incluye la tecnología XpressHeat® que permite sentir el calor de alto nivel en 30 segundos para un alivio rápido del dolor.

Componentes de la Almohadilla Térmica

Figura 1 Modelos 2001 y 2002



1. Tela para el lado del cuerpo de la almohadilla térmica
2. Tela para el lado exterior de la almohadilla térmica
3. Controlador

CÓMO USAR SU ALMOHADILLA ELÉTRICA

1. Cerciórese de que el conector del cable (Figura 4, letra A) esté bien conectado al conector de la almohadilla (Figura 4, letra B) presionando ambas partes del conector hasta que la pestaña de liberación del conector (Figura 4, letra C) encaje en su lugar para un ajuste apretado. NOTA: El controlador debe estar conectado a la almohadilla eléctrica antes de enchufar la unidad en el tomacorriente.
2. Después de conectar el controlador a la almohadilla, enchúfelo a un tomacorriente eléctrico de 120 VCA. NOTA: El controlador debe estar conectado a la almohadilla eléctrica antes de enchufar la unidad en el tomacorriente.
3. Para encender el teclado, presione el botón de control (Figura 3, letra A).
4. Seleccione entre 3 configuraciones de calor: bajo, medio o alto, presionando repetidamente el botón de control hasta que se encienda el Indicador de ajuste de calor deseado (Figura 3, letra B).
5. Al aplicar la almohadilla en el área del dolor, asegúrese de que el lado del cuerpo de la almohadilla (Figura 1, número 1) esté tocando el cuerpo para sentir el nivel máximo de calor para un alivio del dolor más efectivo.
6. Para apagar la almohadilla, presione el botón de control repetidamente hasta que todas las luces indicadoras de ajuste de calor se apaguen (Figura 3, letra B).

PRECAUCIÓN:

- NO SE SIENTE, APOYE, APLASTE O DESPLIEGUE LA ALMOHADILLA DURANTE EL USO.
- NO USE MIENTRAS DUERME.
- VER ADVERTENCIAS ADICIONALES EN LA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES DE SERGURIDAD IMPORTANTES.

Figura 2



A. Conector del cable
B. Conector de la almohadilla
C. Pestaña de liberación del conector

Figura 3



A. Botón de Control
B. Indicador de Ajuste de Calor
C. Indicador de Apagado Automático

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

El controlador de la almohadilla eléctrica incluye una función de apagado automático. Esta característica está diseñada para su comodidad y para ahorrar energía al apagarse automáticamente después de 2 horas de uso continuo. El indicador de apagado automático (Figura 5, letra C) parpadeará cuando la función de apagado automático esté activada y el teclado se apague. Para reiniciar, presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado.

NOTA: Después de un corte de energía, la función de apagado automático restablece automáticamente el tiempo de duración.

CÓMO UTILIZAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA CON TERAPIA DE CALOR HÚMEDO

El calor húmedo brinda un alivio profundo y penetrante del dolor. Al utilizar la terapia de calor húmedo, debe proteger los muebles y la ropa de la humedad.

Figura 4

1. Humedezca con agua el lado del cuerpo de la almohadilla térmica (Figura 1, número 1) pasándole una esponja o paño húmedo a la superficie, o use una botella de spray para aplicar un rocío fino. No sumerja completamente la almohadilla.
2. No rocíe ni humedezca el conector de la almohadilla (Figura 4).

PELIGRO: NO SUMERJA LA ALMOHADILLA NI EL CONECTOR DE LA MISMA EN AGUA NI LA COLOQUE DEBAJO DE UN CHORRO DE AGUA. SI NO CUMPLE CON ESTO PUEDE CAUSAR UNA FALLA EN EL PRODUCTO Y/O UNA LESIÓN PERSONAL. EL CONECTOR ELÉCTRICO DE LA ALMOHADILLA TIENE QUE ESTAR COMPLETAMENTE SECO ANTES DE HACER LA CONEXIÓN.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

PRECAUCIÓN: ¡NO UTILICE LAVADO EN SECO! ¡NO USE BLANQUEADOR! ¡NO EXPRIMA! ¡NO PLANCHE!

1. Desconecte la almohadilla del tomacorriente. NO TIRE DEL CABLE.
2. Disconnect controller cord from pad by pressing the connector release tab (Figure 2, letter C) on the cord connector and pulling the pad connector.
3. Lave la almohadilla en la lavadora con agua fría y en ciclo delicado o lávela a mano. Séquela en ciclo delicado y retírela rápidamente de la secadora o cuélguela para secar.
4. NO enchufe la almohadilla ni el conector de la almohadilla hasta que esté completamente seca.
5. Para obtener información sobre el servicio, visite nuestro sitio web en www.sunbeam.com.

TROUBLE SHOOTING

Problema	Solución
• No calienta • No prende	1. Verifique que la conexión entre la almohadilla y el controlador esté apretada. 2. Verifique que el tomacorriente esté funcionando. 3. Verifique que no haya daños físicos en el cable, el controlador o la almohadilla. Si el fallo continúa, suspenda su uso. Consulte la información de la garantía para ponerse en contacto con el Servicio al Consumidor de Sunbeam.
• La almohadilla no está lo suficientemente caliente	• Asegúrese de que el lado del cuerpo de la almohadilla sea el lado que está colocado sobre el cuerpo
• La almohadilla no está Calentando y el Indicador de "Apagado Automático" del Controlador está parpadeando.	La función de apagado automático está configurada para apagar la unidad después de 2 horas de uso continuo. • Para reiniciar la unidad, presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado.
• La almohadilla tiene un Punto Caliente.	• Asegúrese de que la almohadilla no esté doblada, sobrepuesta o aplastada en ninguna área.
• La Luz Indicadora de Ajuste de Calor "Alto" está parpadeando.	La luz indicadora de ajuste de calor "Alto" comenzará a parpadear cuando se interrumpa la conexión entre la almohadilla y el controlador mientras se está utilizando el producto. 1. Para reiniciar, simplemente conecte la almohadilla y el controlador juntos y presione el botón de control hasta alcanzar el ajuste de calor deseado. 2. Si la luz intermitente persiste, se ha producido un error. Descontinúe el uso del producto y consulte la información de la garantía para ponerse en contacto con el Servicio al Consumidor de Sunbeam.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") o en Canadá, Newell Brands Canada ULC ("NBC"), garantiza que por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Sunbeam (o NBC), a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.
La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de Sunbeam (o NBC) o las tiendas minoristas que venden productos de Sunbeam (o NBC) no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.
Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a Sunbeam (o NBC) a un Centro de Servicio autorizado por Sunbeam (o NBC). Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.
¿Cuál es el límite de responsabilidad de Sunbeam's (o NBC's)?
Sunbeam (o NBC) no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita legal. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam (o NBC) queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. Sunbeam (o NBC) no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.
Cómo Obtener Servicio de la Garantía
En los Estados Unidos
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-435-1250 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.
En Canadá
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.
En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Newell Brands Canada ULC, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.
POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLES)

Este dispositivo cumple las disposiciones establecidas en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento es sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inadecuado. Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites requeridos para un dispositivo digital de Clase B, especificado en la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Dichos límites se han establecido con el fin de conceder un margen razonable de protección contra interferencias perjudiciales en caso de instalaciones residenciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia perjudicial en una instalación determinada. Si este producto causa una interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Enchufar el producto a un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Newell Brands Inc. (NASDAQ: NWL).
Impreso en China P.N. 200213 Rev. A

www.sunbeam.com