Stroll On™ 3-Wheel

Century® Stroll On™ 3W Lightweight Stroller

Cochecito ligero Century® Stroll On™ 3W

www.centurybaby.com

Owner's Manual • Manual del propietario



century

Copyright Century Children's Products 2020 NWL0001160588C 12.20

C Quick Guide
Guía rápida





1. Open storage latch. Lift handle of stroller up.

2. Attach brake assemblies to rear wheel axle rod and attach to the frame. Be sure brake faces the rear of the stroller. Add brake cogs, wheel, washer, cotter pin and hub cap (see section 3-B).

1. Abra la puerta del almacenamiento.
Levante la manija del cochecito hacia arriba.

2. Instale los ensamblajes del freno en la varilla del eje de las ruedas traseras y sujételos al armazón. Asegúrese de que el freno esté mirando hacia la parte posterior del cochecito. Agregue los engranajes del freno, la rueda, la arandela, la clavija y el tapacubos (consulte la sección 3-B).







3. Attach front wheel to stroller (see section 3-D).
4. Fasten bottom of basket to the axle with 3 snaps.

5. Attach arm bar to the stroller (see section 3-E).
6. Attach child's tray to the arm bar (see section 3-E).

7. Remove child's tray by lifting up on the front tab and rotate the tray off the arm bar.

3. Sujete la rueda delantera al cochecito
(consulte la sección 3-D).
4. Sujete la parte inferior de la canasta al eje con 3 broches.

5. Sujete la barra para los brazos al cochecito (consulte la sección 3-E).
6. Sujete la bandeja para el niño a la barra para los brazos
(consulte la sección 3-E).

7. Saque la bandeja para el niño al levantar la lengüeta delantera y girar la bandeja para sacarla de la barra para los brazos.

To Fold • Para plegar

8. Press buttons on both sides of frame. Rotate handle down.
CHECK that the storage latch is secure.

8. Oprima los botones en ambos costados del armazón. Gire la manija hacia abajo.
VERIFIQUE que la traba de almacenamiento esté segura.



1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages • Páginas **4-6**

2 FEATURES • CARACTERÍSTICAS

Page • Página **7**

2-A Parts List • Lista de piezas

3 ASSEMBLY • ENSAMBLAJE

Pages • Páginas **8-13**

3-A To Open Stroller • Abrir el cochecito
3-B Rear Wheels • Las ruedas traseras
3-C Basket Assembly • Ensamblaje de la canasta
3-D Front Wheel • La rueda delantera
3-E Arm Bar and Child's Tray• Barra para los brazos y bandeja para el niño

4 USE • USO

Pages • Páginas **14-22**

4-A Canopy • Capota
4-B To Secure Child • Sujetar al niño
4-C To Recline • Para reclinar
4-D Brakes • Los frenos
4-E To Attach Century® Infant Car Seat • Para instalar el asiento de automóvil para bebé Century®
4-F To Fold Stroller • Cómo plegar el cochecito

5 CARE • CUIDADO

Pages • Páginas **23-24**

5-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento
5-B Replacement Parts • Warranty Information
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía
5-C Product Registration • Registro del producto

NWL0001160588C Stroll On 3W_R02.indd 3 12/22/20 9:29 AM

⚠WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death. Only use product as instructed.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always keep child in view while in stroller.
- **AVOID SERIOUS INJURY** from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- **AVOID FINGER ENTRAPMENT:** Use care when folding and unfolding the stroller. Be certain the stroller is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.
- **AVOID STRANGULATION: DO NOT** place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- **NEVER USE STROLLER ON STAIRS** or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- **STROLLER TO BE USED** only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- **USE OF THE STROLLER** with a child weighing more than 50 lb (22.5 kg) or taller than 45 in. (114.3 cm) will cause excessive wear and stress on the stroller. Use the stroller with only one child at a time.
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION**, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or canopy.
- **TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION**, do not place more than 10 lb (4.5 kg) in the storage basket.
- **TO AVOID BURNS,** never put hot liquids in the parent tray.
- **TO PREVENT TIPPING,** do not place more than 3 lb (1.36 kg) in the parent tray.
- **DO NOT** use storage basket as a child carrier.
- **DO NOT ALLOW** your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- **NEVER PLACE** child in the stroller with head toward footrest.
- **NEVER ALLOW YOUR STROLLER** to be used as a toy.
- **DISCONTINUE USING YOUR STROLLER** should it become damaged or broken.
- **CAREGIVER MUST** always help child get into and out of the stroller.
- **CAREGIVER MUST** always ensure the brakes are engaged when placing child into stroller.

USING CENTURY® INFANT CAR SEAT WITH STROLLER:

- **READ THE MANUAL** provided with your Century car seat before using it with your stroller.
- **FALL HAZARD:** Always check that infant car seat is securely attached to stroller by pulling up on the car seat.
- **ALWAYS SECURE** your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, check that the child is secured with the harness.
- Improper use of this stroller with a car seat may result in serious injury or death.
- See Century infant car seat owners manual for maximum size of child.

⚠ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje podría resultar en lesiones serias o la muerte. Use solamente el producto según las instrucciones.

- **POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.**
- **REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN ATENDER**. Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.
- **EVITE SERIAS LESIONES** de caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad. Después de ajustar las hebillas, ajuste las correas para obtener un calce apretado alrededor de su niño.
- **EVITE EL ATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS:** Tenga cuidado cuando pliega y despliega el cochecito. Asegúrese de que el cochecito esté completamente armado y trabado antes de permitir que el niño se acerque al mismo.
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO** ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.
- **NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS** o escaleras mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o el niño podría caerse. Además, use mucho cuidado cuando sube o baja un escalón o bordillo.
- **EL COCHECITO DEBE USARSE** solamente a la velocidad del caminar. El producto no debe usarse para correr, patinar, etc.
- **EL USO DE UN COCHECITO** con un niño que pesa más de 50 libras (22.5 kg) o es más alto que 45 pulgadas (114.3 cm) causará desgaste y tensión excesiva en el cochecito. Use el cochecito solamente con un niño por vez.
- **PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE,** nunca ponga carteras, bolsas de compras, paquetes o accesorios en la manija o capota.
- **PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE**, no ponga más de 10 libras (4,5 kg) en la canasta de almacenamiento.
- **PARA EVITAR QUEMADURAS,** nunca ponga líquidos calientes en la bandeja para padres.
- **PARA PREVENIR QUE SE TUMBE**, no ponga más de 3 libras (1,36 kg) en la bandeja para padres.
- **NO** use la canasta de almacenamiento como transportador para niños.
- **NO DEJE** que el niño se pare sobre la canasta. Podría desarmarse y causar lesiones.

⚠ADVERTENCIA

- **NUNCA PONGA** al niño en el asiento para niño pequeño con la cabeza hacia el apoyapiés.
- **NUNCA DEJE QUE EL COCHECITO** se use como un juguete.
- **DEJE DE USAR SU COCHECITO** si resulta dañado o roto.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe ayudar siempre al niño a subirse y bajarse del cochecito.
- **LA PERSONA A CARGO DEL CUIDADO** debe tener la seguridad de que los frenos estén activados cuando pone al niño en el cochecito.

USO DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ CENTURY® CON EL COCHECITO:

- **LEA EL MANUAL** incluido con su asiento de automóvil Century antes de usarlo con su cochecito.
- **PELIGRO DE CAÍDA:** Verifique siempre que el asiento de automóvil para bebé esté debidamente asegurado al cochecito tirando del asiento de automóvil hacia arriba.
- **ASEGURE SIEMPRE** a su niño con el arnés del asiento de automóvil cuando usa el asiento de automóvil en el cochecito. Si su niño ya está en el asiento de automóvil, verifique que esté asegurado con el arnés.
- El uso inadecuado de este cochecito con un asiento de automóvil podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- Vea el manual del propietario del asiento de automóvil para bebé Century para determinar el tamaño máximo del niño.

Parts List
Lista de piezas

Check that you have all the parts and hardware (red bag) for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service 1-844-385-0249.

No tools required.

Verifique que tenga todas las piezas y los equipos (bolsa roja) de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente 1-844-385-0249.

No requiere herramientas.

All models • Todos modelos



Stroller
Cochecito

Front Wheel
Rueda delatera



2X

Rear Wheels
Las Ruedas Traseras

Rear Wheel Axle Rod
Varilla del eje de las ruedas traseras



Arm Bar
Barra para los brazos



Child's Tray
Bandeja para el niño

2X

Brake Cogs
Engranajes del freno



Break Assemblies
Ensamblajes del freno



* Red bag contains hardware for rear wheel assembly, do not discard
* La bolsa roja contiene los herrajes para el ensamblaje de las ruedas traseras; no la deseche.

3-A C To Open Stroller
Abrir el cochecito

Be sure to place stroller on top of a piece of cardboard or some other protective cover to prevent any damage to floor.

Asegúrese de poner el cochecito sobre un pedazo de cartón o algún otro material de protección para prevenir dañar el piso.

1. Open storage latch.

1. Abra la puerta del almacenamiento.



2. Lift handle of stroller up.

2. Levante la manija del cochecito hacia arriba.



3. **CHECK** that the stroller frame is completely locked every time you unfold the stroller and before continuing with the rest of the assembly steps

3. **VERIFIQUE** que el armazón del cochecito esté completamente trabado cada vez que lo abre y antes de continuar con los pasos de ensamblaje restantes.



Rear Wheels
Las ruedas traseras

Rear Wheel Axle Rod • Varilla del eje de las ruedas traseras





1. Attach break assemblies to axle rod as shown.

1. Instale los ensamblajes del freno a la varilla del eje como se indica.



2. Brake levers point toward rear of stroller. Check that rear axle is securely attached by pulling on brake assembly.

2. Las palancas del freno apuntan hacia la parte trasera del cochecito. Verifique que el eje trasero esté instalado correctamente tirando del ensamblaje del freno.

Rear Wheels • Ruedas traseras



1. Ensure brake cogs are assembled onto the center of the rear wheel.

1. Asegúrese de que los engranajes del freno estén montados en el centro de la rueda trasera.

2. Attach wheels on axle.

2. Sujete las ruedas traseras al eje.



3. Place washer on axle.

3. Ponga la arandela en el eje.



4. Push straight side of cotter pin through axle hole. The cotter pin will separate around the axle. Curved end of the cotter pin **MUST** face up as shown. Repeat steps for other side.

4. Empuje el lado recto de la clavija a través de el agujero del eje. La clavija se separará alrededor del eje. El lado curvo de la clavija **DEBE** mirar hacia arriba como se indica.Repita el proceso en el otro costado.



5. Attach hub cap as shown. Repeat on other side.

   CHECK that wheels are securely attached by pulling on wheels.

5. Sujete el cubo como se indica. Repita el procedimiento del otro lado.

   VERIFIQUE que las ruedas estén instaladas correctamente tirando de las ruedas.



Basket Assembly
Ensamblaje de la canasta

3-C

C

1. Fasten bottom of basket to the axle with 3 snaps as shown.

1. Sujete la parte inferior de la canasta al eje con 3 broches como se indica.



Front Wheel
La rueda delatera

3-D

C

1. Attach front wheel to stroller as shown.

1. Sujete la rueda delantera al cochecito como se indica.



2. **CHECK** that wheel is securely attached by pulling on wheel assembly.

2. **VERIFIQUE** que la rueda esté apretadamente sujetada tirando del ensamblaje de la rueda.



Arm Bar and Child's Tray
Barra para los brazos y bandeja para el niño

⚠WARNING

Always secure your child with the seat belt. The arm bar is not a restraint device. **DO NOT** lift the stroller by the arm bar or child tray. Use care when snapping the arm bar on the stroller with a child in the stroller.

⚠ADVERTENCIA

Asegure siempre a su niño con el cinturón de seguridad. La barra para los brazos no es un dispositivo de seguridad. **NO** levante el cochecito agarrándolo por la barra para los brazos o por la bandeja para el niño. Tenga cuidado cuando traba la barra para los brazos en el cochecito si hay un niño en el cochecito.



1. Attach arm bar to stroller as shown.

1. Sujete la barra para los brazos al cochecito como se indica.



2. Pull on arm bar to make sure it is attached.

2. Tire de la barra para los brazos para asegurarse de que esté sujetada.

NWL0001160588C Stroll On 3W_R02.indd 12 12/22/20 9:29 AM

Removing Arm Bar • Cómo retirar la barra para los brazos

1. Press the arm bar latches, then pull the arm bar away from the frame.

1. Oprima las trabas de la barra para los brazos, luego tire de la barra para los brazos hacia afuera del armazón.



Attaching Child's Tray • Para sujetar la bandeja para el niño

1. Attach child's tray to the arm bar by firmly pushing down on child's tray onto the arm bar.

1. Sujete la bandeja para el niño a la barra para los brazos empujando con firmeza la bandeja para el niño sobre la barra para los brazos.



Removing Child's Tray • Para sacar la bandeja para el niño

1. Remove child's tray by lifting up on the front tab and rotate the tray off the arm bar.

1. Saque la bandeja para el niño al levantar la lengüeta delantera y girar la bandeja para sacarla de la barra para los brazos.



4-A C Canopy Capota



1. Pull forward to open canopy.

1. Tire hacia adelante para abrir la capota.



2. Push backwards to close canopy.

2. Empuje hacia atrás para cerrar la capota.



3. Pull flap forward to open and backwards to close canopy window.

3. Tire la solapa hacia adelante para abrirla y hacia atrás para cerrar la ventana de la capota.

NWL0001160588C Stroll On 3W_R02.indd 14 12/22/20 9:29 AM

To Secure Child
Sujetar al niño

WARNING **Falling Hazard:** Always use the seat belt.

ADVERTENCIA
Peligro de caídas: Use siempre el cinturón de seguridad.

5 Point Harness • Arnés de 5 puntos

1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.



2. To close, slide shoulder strap connectors onto waist straps and insert into buckle.

2. Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas del hombro en las correas de la cintura y póngalos en la hebilla.



3. Use slide adjuster on shoulder, waist and crotch straps for tighter adjustment. To change shoulder harness slots (see page 17).

3. Use el ajustador deslizable en las correas del hombro, la cintura y la entrepierna para ajustarlas más apretadamente. Para cambiar ranuras del arnés del hombro (vea la página 17).



3 Point Harness • Arnés de 3 puntos



1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.



2. Slide shoulder strap connectors off of waist straps.

2. Deslice las conexiones de la correa para los hombros de las correas para la cintura.



3. Remove shoulder straps from stroller.

3. Saque las correas para los hombros del cochecito.



4. Attach waist straps to harness buckle as shown.

4. Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.



5. Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.

5. Use el ajustador deslizable de la cintura para ajustarlo más apretadamente.

6. To open, press button on buckle to release the waist straps.

6. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.



Adjusting Shoulder Harness position • Ajustar la posición del arnés para los hombros



1. Push harness anchor through the front of the seat then re-insert through desired slots at the same height level. Use shoulder harness anchor in the slots that are closest to child's shoulder height. Use slide adjuster for further adjustment.

1. Pase el anclaje del arnés por el frente del asiento y luego vuelva a insertarlo en las ranuras deseadas a la misma altura. Use el sujetador del arnés del hombro en las ranuras que estén más cerca a la altura del hombro del niño. Use el ajustador deslizable para lograr ajustes adicionales.



To Recline
Para reclinar

⚠WARNING

When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.

⚠ADVERTENCIA

Cuando realiza ajustes al asiento del cochecito, asegúrese que la cabeza, brazos y piernas del niño estén lejos de las piezas del asiento que se mueven y del armazon del cochecito.

1. To recline push button down and pull seat towards the rear.

1. Para reclinar, empuje el botón hacia abajo y tire el asiento hacia atrás.



2. To raise, pull both straps up.

2. Para levantar, tire ambas correas hacia arriba.



⚠WARNING

Always apply both brakes. **CHECK** that brakes are on by trying to push stroller.

⚠ADVERTENCIA

Siempre use ambos frenos. **VERIFIQUE** que los frenos estén activados tratando de empujar el cochecito.



1. Push down on both brakes to lock.

1. Empuje ambos frenos hacia abajo para trabarlos.



2. Push up on both brakes to unlock.

2. Empuje ambos frenos hacia arriba para destrabarlos.

NWL0001160588C Stroll On 3W_R02.indd 19 12/22/20 9:29 AM

To Attach Century® Infant Car Seat
Para instalar el asiento de automóvil para bebé Century®

1. Recline seat to full recline position.

1. Recline el asiento en la posición totalmente reclinada.



2. If attached, remove child's tray from arm bar.

2. Si está sujetada, saque la bandeja para el niño de la barra para los brazos.



3. Find mounts in toddler seat.

3. Busque los montantes en el asiento para niño pequeño.



4. Insert infant car seat into stroller and push down on infant car seat until the latches snap into the infant car seat mounts.

4. Ponga el asiento de automóvil para bebé en el cochecito y empuje hacia abajo el asiento de automóvil para bebé hasta que se trabe en los montantes del asiento de automóvil para bebé.



5. Check that infant car seat is securely attached by pulling up on it.

5. Verifique que el asiento de automóvil para bebé esté apretadamente sujetado tratando de tirarlo hacia arriba.



6. To remove infant car seat:
(a) fully squeeze the release handle at back of infant car seat, and
(b) lift infant car seat out of the stroller.

6. Para sacar el asiento de automóvil para bebé:
(a) apriete completamente la manija de liberación en la parte posterior del asiento de automóvil para bebé y
(b) levante el asiento de automóvil para bebé para sacarlo del cochecito.

4-F C To Fold Stroller
Cómo plegar el cochecito



1. Before folding stroller:
   (a) remove infant carseat if in use
   (b) lock brakes

1. Antes de plegar el cochecito:
   (a) saque el asiento de automóvil para bebé si está en uso
   (b) trabe los frenos



2. Press buttons on both sides of frame.

2. Oprima los botones en ambos costados del armazón.



3. Rotate handle down.

3. Gire la manija hacia abajo.



4. **CHECK** that the storage latch is secure.
* To achieve the most compact fold, **FIRST** recline the seat, then fold the frame, and place the seat bottom within the child's armbar.

4. **VERIFIQUE** que la traba de almacenamiento esté segura.
* Para lograr el pliegue más compacto, **PRIMERO** recline el asiento, luego pliegue el armazón y coloque la parte inferior del asiento dentro de la barra para los brazos del niño.

Care & Maintenance
Cuidado y mantenimiento

- **TO CLEAN SEAT COVER,** refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH.
- **TO CLEAN STROLLER FRAME,** use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **TO CLEAN CUP HOLDER,** wash in dishwasher (Top Rack Only).
- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR STROLLER** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Century replacement parts.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **IF STROLLER BECOMES WET,** open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- **IF WHEEL SQUEAKS,** use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.



- **WHEN USING YOUR STROLLER AT THE BEACH** completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO,** consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR.
- **PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN DEL COCHECITO,** use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE BLANQUEADOR ni detergente.
- **PARA LIMPIAR EL PORTAVASO,** lavarlos en el lavaplatos (rejilla superior solamente).
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COCHECITO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Century.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL** o el calor podría causar que se destiñan o se tuerzan algunas piezas.
- **SI EL COCHECITO SE MOJA,** abra la capota y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- **SI LAS RUEDAS HACEN RUIDO,** use un aceite liviano (por ej., WD-40, 3-en-1, o aceite para máquinas de coser). Es importante hacer penetrar el aceite en el eje y equipo de la rueda como se ilustra.



- **CUANDO USA EL COCHECITO EN LA PLAYA,** limpie el cochecito completamente después para sacar la arena y la sal de los mecanismos y ensamblajes de las ruedas.

5-B Replacement Parts and Warranty Information
Piezas de repuesto e información sobre la garantía

To purchase parts or accessories or for warranty information, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía, por favor comuníquese con nosotros en:

www.centurybaby.com
or/o
1-844-385-0249

5-C Product Registration
Registro del producto

To register your Century product from within the U.S.A. visit us online at www.centurybaby.com/registration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Century desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.centurybaby.com/registration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.



As part of our Do More™ promise, we encourage everyone to recycle or reuse their cartons and packaging. See below for recycling instructions (from our expert friends at the How2Recycle coalition!) or visit www.centurybaby.com/domore for other ideas!

Como parte de nuestra promesa Do More™, les animamos a todos a reciclar o a reutilizar sus cartones y embalajes. ¡Consulte las instrucciones de reciclaje más abajo (¡de parte de nuestros amigos expertos de la coalición How2Recycle!) o visite www.centurybaby.com/domore para más ideas!