

Avis aux utilisateurs

Adaptateur PS-MaXX

Avril 2023

À LIRE DÈS MAINTENANT POUR ACTION RAPIDE

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Cher client MSA,

MSA publie cet avis aux utilisateurs afin de vous informer d'une procédure d'inspection supplémentaire concernant l'utilisation de l'adaptateur PS-MaXX.

MSA a reçu un rapport faisant état d'un joint d'étanchéité blanc endommagé utilisé sur un adaptateur PS-MaXX en combinaison avec un masque G1. Un joint d'étanchéité endommagé peut entraîner une exposition potentielle à l'atmosphère ambiante de l'utilisateur. **MSA n'a reçu qu'un seul rapport concernant cette situation. Il est toutefois nécessaire de réaliser les actions décrites dans le présent avis.**

Procédure d'inspection :

Cette procédure d'inspection doit être effectuée sur l'ensemble de votre stock dès réception du présent avis et avant chaque raccordement de l'adaptateur PS-MaXX au masque, afin de vérifier le bon état du joint d'étanchéité blanc.

1. S'il est raccordé à un masque G1, déconnectez l'adaptateur PS-MaXX du masque.
2. Inspectez visuellement le joint d'étanchéité blanc de l'adaptateur pour détecter toute imperfection visuelle (figure 1).
 - a. Si vous constatez le moindre dommage visuel, mettez l'appareil hors service, placez-le en quarantaine et contactez MSA pour obtenir un joint d'étanchéité de remplacement.
 - b. Si aucun dommage visuel n'est constaté, l'adaptateur peut être remis en service.



Figure 1 — Adaptateur PS-MaXX et joint d'étanchéité

MSA a également mis à jour la fiche d'instruction PS-MaXX (10042489) afin d'y inclure l'inspection du joint d'étanchéité et de l'adaptateur, disponible ici : ([Fiche d'instructions pour le raccord de filtre PS-MaXX](#)). Nous vous invitons à télécharger et à remplacer vos manuels par cette dernière mise à jour. Cette inspection doit être effectuée avant chaque raccordement de l'adaptateur PS-MaXX au masque.



Coordonnées du service client MSA :

Si vous avez des questions concernant cet avis aux utilisateurs et les joints d'étanchéité de remplacement requis, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse ProductUserNotice@msasafety.com ou contacter votre représentant local du service client de MSA.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Nous vous présentons nos excuses pour toute gêne occasionnée par cette situation. Cependant, nous accordons une grande importance à votre sécurité et à la satisfaction continue que vous apportent nos produits.

Diffusé par : Adam Troup
Responsable de la sécurité des produits