



The Safety Company

MSA Corporate Center

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066

800.MSA.2222

www.MSAafety.com

Aviso ao usuário

Aparelho de respiração MSA AirElite 4h

Outubro de 2024

LEIA AGORA E TOME PROVIDÊNCIAS

Prezado cliente da MSA,

A MSA está emitindo este Aviso ao Usuário para informá-lo sobre um procedimento atualizado de inicialização e colocação do aparelho de respiração de circuito fechado MSA AirElite 4h.

A MSA recebeu um relatório isolado de um cliente que recentemente teve uma ocorrência de mau funcionamento do canister durante a inicialização do dispositivo. Nossa investigação determinou que a probabilidade de outra ocorrência é muito baixa.

A MSA não recebeu nenhum relatório de lesões associadas a esta situação. No entanto, é necessário que você siga as ações descritas neste aviso.

O novo procedimento exige a inicialização da unidade antes de colocar o dispositivo. Além disso, o novo procedimento exige que o usuário aguarde três minutos após o teste de funcionamento antes de conectar a mangueira à máscara facial e mais dois minutos antes de apertar o cinto.



Figura 1 - Aparelho de respiração de circuito fechado MSA AirElite 4h

Procedimento de inicialização e colocação

Todos os clientes devem seguir este novo procedimento de inicialização e colocação detalhado abaixo, que substitui os procedimentos definidos na seção "4 Operação" do Manual de Operação (10067731 rev 10). O Manual de Operação do Air Elite também será atualizado para a Revisão 11 para refletir essa alteração.

Aviso! Ligue o dispositivo em uma área não perigosa, livre de objetos inflamáveis e equipada com recursos adequados de extinção de incêndio (caixa de metal, areia).



The Safety Company

MSA Corporate Center

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066

800.MSA.2222

www.MSAafety.com

1. Desconecte o cabo de carregamento e feche a tomada de carregamento.
2. Pressione o botão de teste no IC-Air por aproximadamente 1 segundo (capítulo 4.4 Unidade de monitoramento e indicação de consumo IC-Air).
 - a. LED fica vermelho e passa depois para verde.
 - b. Símbolos LCD e versão do software aparecem no display.
 - c. Ouve-se um breve sinal sonoro.
 - d. A luz de fundo do display se ilumina.
 - e. Indicação de cilindros equipados (4 h, 2 htr ou 4 htr) e indicação "go".
 - f. Em seguida, o IC-Air se desliga.

Nota:

- i. Se não for usado, o dispositivo pode ser retornado selado a chumbo para armazenagem pronto para uso
 - ii. Durante o teste, não inicie o dispositivo. Porém, se você tiver desconectado o conjunto da mangueira de respiração do soquete no cinturão do ombro, a visualização "go" permanece estável, pois o dispositivo permanece em modo de teste, os cilindros não foram iniciados. Nesse caso, reconecte o conjunto de mangueira ao soquete. Para iniciar, remova novamente a conexão da máscara do soquete.
 - iii. Se o LED vermelho piscar, o display Err com o código de erro for mostrado alternadamente, ou um aviso acústico soar, o sistema não está pronto para ser usado. Depois de aprox. 15 segundos, o IC-Air desliga automaticamente. Conecte o conjunto de mangueira novamente ao soquete. Solucione o problema e deixe o dispositivo novamente pronto para uso.
3. Coloque o dispositivo no ombro.
Cuidado! Mantenha o cinto da cintura aberto. Não feche o suporte da mangueira.
4. Vista a máscara facial inteira 3 SR AirElite, Advantage AirElite ou peça facial G1 AirElite (veja o manual de operação para a máscara facial inteira).
5. Verifique se a máscara facial inteira está bem adaptada durante a inalação e a exalação fazendo o teste com a palma da mão (veja o manual de operação para a máscara facial inteira).
Nota: A máscara facial inteira tem que ser apertada cuidadosamente para evitar a perda de ar de respiração.
6. Remova o conector do conjunto da mangueira de respiração girando cuidadosamente a roda e puxando inteiramente para fora do soquete no cinturão de ombro do lado esquerdo. O selo de cobre se parte. O dispositivo inicia automaticamente um teste de função e o IC-Air indica "100" após aproximadamente 15 segundos.
7. Após 3 minutos, introduza o conector do conjunto da mangueira de respiração na máscara facial inteira do respirador.
8. Verifique o funcionamento normal do dispositivo por mais 2 minutos.
9. Aperte bem o cinto.
10. Ajuste o cinturão do ombro, o peso do dispositivo repousa sobre o quadril.
11. Feche o suporte da mangueira de respiração e ajuste-o como exigido.
12. Pressione a tampa de cobertura no suporte do cinto de ombro esquerdo.

O dispositivo está pronto para uso.



The Safety Company

MSA Corporate Center

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222

www.MSAsafety.com

Informações de Contato do Serviço de Atendimento ao Cliente da MSA

Se tiver alguma dúvida sobre este Aviso ao Usuário, entre em contato com a MSA conforme indicado abaixo:

Europa, Oriente Médio e África:

Envie-nos um e-mail para ProductUserNotice@msasafety.com ou entre em contato com o representante local de atendimento ao cliente da MSA.

China:

Envie-nos um e-mail para info.cn@msasafety.com ou entre em contato com o representante local de atendimento ao cliente da MSA.

Todas as outras regiões:

Entre em contato com o representante local de atendimento ao cliente da MSA.

Obrigado por sua confiança contínua em nossos produtos.

Emitido por: Adam Troup
Gerente de Segurança de Produtos
em nome da MSA Europe GmbH