



ULTRA TWIN ADAPTED FROM ULTRA ELITE

1. PROTECTION	2. CAUTIONS AND LIMITATIONS	1. PROTECTION	2. MISES EN GARDE ET LIMITES D'EMPLOI
P100: Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols N95: Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; see restrictions may apply R95: Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols; time use restrictions may apply	A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen. B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health. C- Do not exceed maximum use concentrations indicated by regulatory standards. H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESL to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs I- Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres. J- Failure to properly use and maintain this device may result in injury or death. L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges and/or filters. M- All equipment must be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations. N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exactly replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer. O- Refer to User's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators. P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks. S- Special or critical user's instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions regarding this respirator.	A- P100: Filtré à particules (efficacité de filtrage de 99,97 %) efficace contre tous les aérosols particulaires B- P100: Filtré à particules (efficacité de filtrage de 99,97 %) efficace contre tous les aérosols particulaires C- P100: Filtré à particules (efficacité de filtrage de 99,97 %) efficace contre tous les aérosols particulaires H- Respecter les calendriers de remplacement de la cartouche et de la boîte filtrante ou observer l'ESL de fin de vie pour s'assurer que les cartouches et les boîtes filtrantes sont remplacées avant pénétration. I- Contient des composants électriques risquant de provoquer une inflammation ou une explosion dans les atmosphères inflammables ou explosives. J- Un emploi abusif ou un mauvais entretien de ce produit risque d'entraîner des blessures ou la mort. L- Respecter le mode d'emploi du fabricant sur le remplacement des cartouches, boîtes filtrantes et/ou filtres. M- Tous les appareils de protection respiratoire approuvés doivent être sélectionnés, utilisés, utilisés et entretenus conformément aux réglementations MSHA et OSHA, ainsi qu'aux autres réglementations applicables. N- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou supprimer des pièces. Utiliser uniquement les pièces de rechange correctes dans la configuration spécifiée par le fabricant. O- Se référer au mode d'emploi et/ou au manuel d'entretien pour des informations sur l'utilisation ou l'entretien de ces appareils de protection respiratoire. P- NIOSH n'évalue pas l'usage des appareils de protection respiratoire comme masques chirurgicaux. S- Des instructions spéciales ou critiques et/ou des limites d'emploi particulières s'appliquent. Voir le mode d'emploi d'avertir de porter.	A- Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène. B- Ne pas utiliser dans les atmosphères immédiatement dangereuses pour la santé ou pour la vie. C- Ne pas dépasser les concentrations d'emploi maximum fixées par la réglementation. H- Respecter les calendriers de remplacement de la cartouche et de la boîte filtrante ou observer l'ESL de fin de vie pour s'assurer que les cartouches et les boîtes filtrantes sont remplacées avant pénétration. I- Contient des composants électriques risquant de provoquer une inflammation ou une explosion dans les atmosphères inflammables ou explosives. J- Un emploi abusif ou un mauvais entretien de ce produit risque d'entraîner des blessures ou la mort. L- Respecter le mode d'emploi du fabricant sur le remplacement des cartouches, boîtes filtrantes et/ou filtres. M- Tous les appareils de protection respiratoire approuvés doivent être sélectionnés, utilisés, utilisés et entretenus conformément aux réglementations MSHA et OSHA, ainsi qu'aux autres réglementations applicables. N- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou supprimer des pièces. Utiliser uniquement les pièces de rechange correctes dans la configuration spécifiée par le fabricant. O- Se référer au mode d'emploi et/ou au manuel d'entretien pour des informations sur l'utilisation ou l'entretien de ces appareils de protection respiratoire. P- NIOSH n'évalue pas l'usage des appareils de protection respiratoire comme masques chirurgicaux. S- Des instructions spéciales ou critiques et/ou des limites d'emploi particulières s'appliquent. Voir le mode d'emploi d'avertir de porter.
AM: Ammonia CD: Chlorine dioxide		AM: ammonia CD: dioxyde de chlore	

CONTROL BOX
818204
10000020455
REV 19 4/14/2014
UltraTwin Adpt. Ultra Elite
Spec. 10000005412
A
TAL 4-24-14