



Ergänzende Gebrauchsanleitung

AutoMaXX mit Gummimembran

AutoMaXX-Serie

DE

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Schweiz



Bestell-Nr.: 10160740/00

1. Sicherheitsvorschriften

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung



Gefahr!

Das Produkt kann Leben retten und die Gesundheit erhalten. Eine unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Instandhaltung des Geräts kann die Funktion des Geräts beeinträchtigen und dadurch Menschenleben ernsthaft gefährden.

Vor dem Einsatz ist die Funktionsfähigkeit des Produkts zu überprüfen. Das Produkt darf nicht eingesetzt werden, wenn der Funktionstest nicht erfolgreich war, Beschädigungen bestehen, eine fachkundige Wartung/Instandhaltung fehlt oder wenn keine MSA Originalersatzteile verwendet wurden.



Warnung!

Vorliegende ergänzende Gebrauchsanleitung muss zusammen mit der Gebrauchsanleitung für das jeweilige Gerät verwendet werden.

Der AutoMaXX ist ein Lungenautomat für einen Pressluftatmer oder ein Druckluft-Schlauchgerät.

Für den vollständigen Pressluftatmer AirGo, AirMaXX oder das Grundgerät BD mini müssen die folgenden Komponenten kombiniert werden:

Druckluftflasche(n), Vollmaske und Lungenautomaten:

Bezeichnung	Bestellnummer
AutoMaXX-AS-G-R	10155891
AutoMaXX-AS-G-R-short	10155892
AutoMaXX-AS-C-G-R	10155893
AutoMaXX-AS-C-G-R-short	10155894
AutoMaXX-AS-B-G-R	10155895
AutoMaXX-AS-B-G-R-short	10155900
AutoMaXX-AE-G-R	10155896
AutoMaXX-AE-G-R-short	10155897
AutoMaXX-ESA-G-R	10155898
AutoMaXX-ESA-G-R-short	10155899
AutoMaXX-N-G-R	10155902
AutoMaXX-N-G-R-short	10155901

2. AutoMaXX-Gummimembranmodelle

Da herkömmliche Silikonmembrane zu den Pressluftatmerkomponenten gehören, die am anfälligsten gegenüber der Permeation bestimmter chemischer Stoffe (z. B. H₂S) sind, besitzen die Gummimembranmodelle des AutoMaXX-Lungenautomaten eine spezielle permeationsresistente Membran aus einer proprietären Gummimischung.

3. Wartung und Pflege

3.1. Prüfung und Wechsel der Gummimembran

Dieses Verfahren ähnelt demjenigen für Prüfung und Wechsel der Standardmembran, das in der Gebrauchsanleitung für den AutoMaXX-Lungenautomaten beschrieben ist.

Zusätzlich zur Standardanweisung ist es notwendig, die Membran dort, wo sie mit dem Gehäuse in Kontakt kommt, reichlich mit Christo-Lube zu schmieren. Nach jeder Prüfung und jedem Wechsel wieder Schmiermittel aufbringen.

3.2. Reinigung, Desinfektion und Dekontaminierung

Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie in den entsprechenden Gebrauchsanleitungen.

Wenn das Gerät gefährlichen Schadstoffen ausgesetzt war, kann vorher eine Dekontaminierung notwendig sein. Die Art der Dekontaminierung hängt vom Schadstoff ab.

4. Richtlinien und Normen

Die Pressluftatmerserien AirGo, AirMaXX und BD mini entsprechen den folgenden Richtlinien und Normen und sind entsprechend gekennzeichnet:

- PSA-Richtlinie 89/686/EWG
- EN 137:2007 (Kennzeichnung auf Pressluftatmergrundgerät)
- EN 136:1998 (Kennzeichnung auf Vollmaske)

Die EG-Baumusterprüfung wurde von der Zertifizierungsstelle DEKRA EXAM GmbH (Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum) durchgeführt.

Kennnummer der benannten Stelle: 0158

5. Bestellangaben

Bezeichnung	Bestellnummer
Gummimembran, Wechselset, 5 Stück	10100484
Christo-Lube-Schmiermittel	603548

For local MSA contacts, please visit us at **[MSAsafety.com](https://www.msasafety.com)**