



Aanvullende gebruiksaanwijzing

AutoMaXX met rubbermembraan

AutoMaXX - serie

NL

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Zwitserland



Bestelnr.: 10160740/01

Aanvullende gebruiksaanwijzing

1. Veiligheidsvoorschriften

1.1. Correct gebruik



Gevaar!

Het product biedt een levensreddende of gezondheidsbehoudende bescherming. Ondoelmatig gebruik, onderhoud of service aan het toestel kunnen de werking van het toestel schaden en daardoor mensenlevens ernstig in gevaar brengen.

Vóór gebruik dient de juiste werking van het toestel te worden gecontroleerd. Het product mag niet worden gebruikt indien de functietest niet is gelukt, beschadigingen aanwezig zijn, vakkundig onderhoud/service niet heeft plaatsgevonden of wanneer geen originele MSA-reserveonderdelen zijn gebruikt.



Waarschuwing!

Deze Aanvullende gebruiksaanwijzing moet samen gebruikt worden met de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toestellen.

De AutoMaXX is een ademautomaat voor een ademluchttoestel of ademluchttoestel met persluchtleiding.

De volgende componenten moeten worden gecombineerd voor de volledige onafhankelijke ademluchttoestellen AirGo, AirMaXX of het basistoestel BD mini:

Ademluchtcilinder(s), volgelaatsmaskers en ademautomaten:

Beschrijving	Bestelnummer
AutoMaXX-AS-G-R	10155891
AutoMaXX-AS-G-R-short	10155892
AutoMaXX-AS-C-G-R	10155893
AutoMaXX-AS-C-G-R-short	10155894
AutoMaXX-AS-B-G-R	10155895
AutoMaXX-AS-B-G-R-short	10155900
AutoMaXX-AE-G-R	10155896
AutoMaXX-AE-G-R-short	10155897
AutoMaXX-ESA-G-R	10155898
AutoMaXX-ESA-G-R-short	10155899
AutoMaXX-N-G-R	10155902
AutoMaXX-N-G-R-short	10155901

2. AutoMaXX rubberen membraanmodellen

Omdat van de SCBA-componenten conventionele silicone membranen zeer gevoelig zijn voor het doordringen van chemische stoffen (nl. H₂S), beschikken de rubberen membraanmodellen van de AutoMaXX ademautomaat over een speciaal, doordringingsbestendig membraan gemaakt van een gepatenteerde rubbersamenstelling.

3. Verzorging en onderhoud

3.1. Inspecteren en vervangen van het rubbermembraan

Dit is net als bij het standaard inspecteren/vervangen van het membraan zoals beschreven in de gebruiksaanwijzingen voor gebruik van de AutoMaXX ademautomaat.

Aanvullend op de standaard instructies moet op het membraan een royale laag Christo-Lube worden aangebracht op het punt waar het membraan de behuizing raakt.

Breng het smeermiddel elke keer aan na inspectie/vervanging van het membraan.

3.2. Reiniging, desinfectie en decontaminatie

Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzingen voor reiniging en desinfectie. Voorafgaand hieraan kan decontaminatie van gevaarlijke verontreinigingen nodig zijn, als het toestel heeft blootgestaan aan gevaarlijke verontreinigingen. De manier van ontsmetten is afhankelijk van de verontreiniging.

4. Richtlijnen en normen

De onafhankelijke ademluchttoestellen van de serie AirGo, AirMaXX en BD mini voldoen aan de volgende richtlijnen en normen en zijn dienovereenkomstig gemarkeerd:

- EN 137:2007 (markering op SCBA basisapparaat)
- EN 136:1998 (markering op volgelaatsmasker)

Het toestel beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet respectievelijk aan Richtlijn 89/686 EEG of Verordening (EU) 2016/425.

EG-typekeuring werd uitgevoerd door de certificeringsinstantie DEKRA EXAM GmbH (Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum).

Referentienummer van de betreffende onderneming: 0158

5. Bestelinformatie

Beschrijving	Bestelnummer
Rubbermembraan, reserveset van 5 stuks	10100484
Christo-Lube smeermiddel	603548

