



Uzupełnienie instrukcji obsługi
AutoMaXX z membraną gumową
AutoMaXX - Seria

PL

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Szwajcaria



Nr zamówienia: 10160740/01

1. Przepisy bezpieczeństwa

1.1. Prawidłowe użytkowanie



Niebezpieczeństwo!

Produkt ten stanowi wsparcie dla życia i zdrowia. Nieprawidłowe używanie, konserwacja lub serwis może narazić życie ludzkie na niebezpieczeństwo.

Przed użyciem należy sprawdzić działanie urządzenia. Nie wolno używać produktu, jeżeli test jego działania nie dał pozytywnego wyniku, jest uszkodzony, nie przeprowadzono w sposób profesjonalny czynności serwisowych lub konserwacyjnych lub, jeżeli nie zastosowano oryginalnych części zamiennych firmy MSA.



Ostrzeżenie!

Niniejsze uzupełnienie instrukcji obsługi przeznaczone jest do użytku wraz z instrukcją obsługi odnośnych urządzeń.

AutoMaXX to automat oddechowy do aparatu oddechowego na sprężone powietrze lub aparatu oddechowego z przewodem ze sprężonym powietrzem. Należy połączyć następujące komponenty, aby uzyskać kompletny niezależny aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem AirGo, AirMaXX lub BD mini basic: Butla(e) sprężonego powietrza, maska ochronna oraz automat oddechowy:

Opis	Nr zamówienia
AutoMaXX-AS-G-R	10155891
AutoMaXX-AS-G-R-krótki	10155892
AutoMaXX-AS-C-G-R	10155893
AutoMaXX-AS-C-G-R-krótki	10155894
AutoMaXX-AS-B-G-R	10155895
AutoMaXX-AS-B-G-R-krótki	10155900
AutoMaXX-AE-G-R	10155896
AutoMaXX-AE-G-R-krótki	10155897
AutoMaXX-ESA-G-R	10155898
AutoMaXX-ESA-G-R-krótki	10155899
AutoMaXX-N-G-R	10155902
AutoMaXX-N-G-R-krótki	10155901

2. Modele AutoMaXX z gumową membraną

Ponieważ tradycyjne membrany silikonowe są częściami aparatów oddechowych, które są najbardziej narażone na przenikanie substancji chemicznych (np. H₂S), modele zaworów AutoMaXX z membraną gumową są wyposażone w dedykowaną, odporną na przenikanie membranę wykonaną z opracowanej przez naszą firmę mieszanki gumy.

3. Czyszczenie i pielęgnacja

3.1. Sprawdzanie i wymiana membrany gumowej

Czynność ta jest podobna do sprawdzania/wymiany membrany standardowej, które zostały opisane w instrukcji obsługi zaworu AutoMaXX.

Dodatkowo oprócz czynności z instrukcji standardowej konieczne jest pokrycie tej membrany smarem Christo-Lube w miejscach, gdzie membrana dotyka obudowy. Należy powtórzyć to smarowanie przy każdej kontroli/wymianie membrany.

3.2. Czyszczenie, dezynfekcja i odkażanie

Czyszczenie i dezynfekcja zostały opisane w jednostronnej instrukcji obsługi. Odkażanie z niebezpiecznych substancji zanieczyszczających może być konieczne, jeżeli urządzenie było wystawione na niebezpieczne substancje zanieczyszczające. Typ odkażania zależy od substancji zanieczyszczającej.

4. Dyrektywy i normy

Niniejszy niezależny aparat oddechowy ze sprężonym powietrzem AirGo, AirMaXX oraz BD mini jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami oraz został odpowiednio oznakowany:

- EN 137:2007 (oznakowanie na aparacie podstawowym SCBA)
 - EN 136:1998 (oznakowanie na masce pełnotwarzowej)
- Urządzenie opisane w tej instrukcji obsługi spełnia wymogi Dyrektywy 89/686 EWG lub Regulacji (EU) 2016/425, odpowiednio.

Test typu WE został przeprowadzony przez organ certyfikacyjny DEKRA EXAM GmbH (Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum).

Numer referencyjny organizacji: 0158

5. Informacje do zamówień

Opis	Nr zamówienia
Membrana gumowa, zestaw zamienny 5 sztuk	10100484
Smear Christo-Lube	603548

