

MSA AUER GmbH:n, Berliini, valmistamien kasvonaamarien puhdistus ja desinfiointi pesukoneessa

1. Laitteet ja kasvonaamarit:

MSA AUER GmbH:n, Berliini, valmistamat täyskasvonaamarit, jotka on lueteltu taulukossa 1, voidaan puhdistaa ja desinfioida Mielen valmistamassa pesukoneessa, jonka tyyppi on PW 6131 EL. Käytä (nestemäistä) Sekumatic®FDR -puhdistus-/desinfiointiainetta, jonka valmistaja on ECOLAB®.

Taulukko 1: MSA AUER GmbH:n, Berliini, valmistamat naamarit, jotka voidaan pestä edellä mainitussa pesukoneessa DEKRA EXAM GmbH -tarkastuslaitoksen antaman sertifikaatin mukaisesti:

Täyskasvonaamarit sarjoista	Täyskasvonaamarit, malli	Naamari-kypärä-yhdistelmän täyskasvonaamarit sarjoista
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis, jossa on puhekalvo • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1 alipaine • MSA-H/F1 ylipaine • MSA-H/HPS alipaine • MSA-H/HPS ylipaine • MSA-H/Supra alipaine • MSA-H/Supra ylipaine • MSA 3S-H/Heros xtreme alipaine • MSA 3S-H/Heros xtreme ylipaine • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme alipaine • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme ylipaine • MSA-H/F1 2008 alipaine • MSA-H/F1 2008 ylipaine

2. Tärkeitä tietoja puhdistukseen ja desinfiointiin pesukoneessa

1. Asettaminen pesurumpuun	Laita naamari tarkoitusta varten valmistettuun suojapussiin, ja sulje pussi. Aseta naamarit ilmastavasti pesurumpuun, älä työnnä niitä väkisin (kork. 12 naamaria/pesukerta).
2. Vahvuus/ vaikutusaika	1 % liuos, jossa aineena Sekumatic® FDR => käyttöaika 5 minuuttia 60 °C:ssa => 805 ml Sekumatic® FDR -ainetta yhtä pesukertaa varten, pesukoneen tyyppi PW 6131 EL Nestemäinen Sekumatic® FDR voidaan annostella pesukoneeseen tarkasti automaattisen annosteluaseman kautta (lisävaruste).
3. Pesuohjelma	1. Esipesu 50 °C:ssa 5 minuutin ajan, pesuainetta ei lisätä 2. Esipesu kylmässä vedessä 3 minuutin ajan, pesuainetta ei lisätä 3. Puhdistus ja desinfiointi 60 °C:ssa 5 minuutin ajan, pesuainetta lisätään 1 % verran 4. Huuhtelu kylmällä vedellä 1 minuutin ajan 5. Huuhtelu kylmällä vedellä 1 minuutin ajan 6. Huuhtelu kylmällä vedellä 1 minuutin ajan 7. Huuhtelu kylmällä vedellä 1 minuutin ajan
4. Kuivaus	Anna naamarien kuivaa korkeintaan 60°C:n lämpötilassa.
5. Jälkikäsittely	Poista pesuainejäämät tarvittaessa.
6. Huomautukset	• Noudata käyttöohjeessa ja puhdistus- ja desinfiointiaineen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita: - Sekumatic® FDR • Säädä kemiallisen aineen annostelujärjestelmä sen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. • Noudata Miele-pesukoneen käyttöohjetta. • Noudata täyskasvonaamarin käyttöohjetta. • Tee toimintatesti, silmämääräinen tarkistus ja vuototesti. • Tarkista, että venttiileissä ja venttiilien istukoissa ei ole pesuainejäämiä. Puhdista tarvittaessa uudelleen. • Jokaisen puhdistus- ja desinfiointikerran jälkeen tarkista, että täyskasvonaamarissa ja sen osissa ei ole materiaali muutoksia. Vaurioituneet osat on vaihdettava uusiin.