

Инструкция по очистке и дезинфекции масок MSA AUER GmbH (Берлин) в стиральной машине

1. Устройства и лицевые маски

Очистку и дезинфекцию масок компании MSA AUER GmbH (Берлин), перечисленных в таблице 1, можно выполнять в стиральной машине типа PW 6131 EL производства Miele с использованием моющего и дезинфицирующего средства Sekumatic®FDR (жидкость) производства ECOLAB®.

Таблица 1. Маски компании MSA AUER GmbH (Берлин), пригодные для очистки в вышеназванной стиральной машине согласно сертификату испытательного центра DEKRA EXAM GmbH

Маски, серии	Маска, модель	Маски для пожарных касок, серии
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite-PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis с переговорной мембраной • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1 на нормальное давление • MSA-H/F1 с избыточным давлением • MSA-H/HPS на нормальное давление • MSA-H/HPS с избыточным давлением • MSA-H/Supra на нормальное давление • MSA-H/Supra с избыточным давлением • MSA 3S-H/Heros xtreme на нормальное давление • MSA 3S-H/Heros xtreme с избыточным давлением • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme на нормальное давление • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme с избыточным давлением • MSA-H/F1 2008 на нормальное давление • MSA-H/F1 2008 с избыточным давлением

2. Важные сведения об очистке и дезинфекции в стиральной машине

1. Погружение в раствор	Поместите маску в предусмотренный для этого защитный чехол и застегните его. Поместите маски в барабан стиральной машины, так чтобы они размещались неплотно и не сдавливались (не более 12 масок на одну стирку).
2. Концентрация/ продолжительность	1% раствор Sekumatic® FDR => время воздействия 5 мин при 60° C => 805 мл Sekumatic® FDR на стирку в стиральной машине типа PW 6131 EL Возможна точная автоматическая подача нужного количества жидкого средства Sekumatic® FDR с помощью дозирующей станции (дополнительное оборудование) в машину.
3. Программа стирки	1. Предварительная очистка при 50° C в течение 5 минут без добавления моющего средства 2. Предварительная очистка в холодной воде в течение 3 минут без добавления моющего средства 3. Очистка и дезинфекция при 60° C в течение 5 минут с добавлением 1% моющего средства 4. Промывка холодной водой в течение 1 минуты 5. Промывка холодной водой в течение 1 минуты 6. Промывка холодной водой в течение 1 минуты 7. Промывка холодной водой в течение 1 минуты
4. Сушка	Высушите маски при температуре не выше 60° C.
5. Последующая обработка	Удалите остатки моющих средств, если они есть.
6. Примечания	• Соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации и в паспорте безопасности материалов для моющего и дезинфицирующего средства Sekumatic® FDR. • Выполняйте правильную регулировку дозирующих систем согласно указаниям производителя химического вещества. • Соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации стиральной машины Miele. • Соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации маски. • Выполните проверку работоспособности, визуальную проверку и тест на герметичность. • Проверьте клапаны и их седла на наличие остатков моющих средств, при необходимости повторите обработку деталей, на которых они есть. • После каждой очистки и дезинфекции необходимо проверить маску и ее компоненты на наличие изменений свойств материалов. При необходимости замените поврежденные части.