

Инструкции за почистване и дезинфекция на лицеви маски на MSA AUER GmbH, Berlin, в перална машина

1. Устройства и лицеви маски:

Целолицевите маски на MSA AUER GmbH, Берлин, посочени в Таблица 1, могат да се почистват и дезинфекцират в перална машина тип PW 6131 EL от производителя Miele, като се използва почистващ агент и дезинфектант Sekumatic®FDR (течен) на производителя ECOLAB®.

Таблица 1: Лицевите маски на MSA AUER GmbH, Берлин, подходящи за пране в пералната машина, посочена по-горе, в съответствие със сертификата на фирмата за тестване DEKRA EXAM GmbH:

Целолицеви маски от сериите	Целолицева маска, модел	Целолицеви маски за комбинация маска/шлем от сериите
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis с говорна диафрагма • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1 нормално налягане • MSA-H/F1 положително • MSA-H/HPS нормално налягане • MSA-H/HPS положително налягане • MSA-H/Supra нормално налягане • MSA-H/Supra положително налягане • MSA 3S-H/Heros xtreme нормално налягане • MSA 3S-H/Heros xtreme положително налягане • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme нормално налягане • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme положително налягане • MSA-H/F1 2008 нормално налягане • MSA-H/F1 2008 положително налягане

2. Важна информация при почистване и дезинфекция в перална машина

1. Поставяне	Поставете маската в предназначената за целта защитна торба и после затворете защитната торба. Поставете маските свободно в барабана на машината, не ги натискайте (макс. 12 маски на цикъл).
2. Концентрация/ продължителност	1% разтвор с Sekumatic®FDR => време на прилагане 5 минути при 60°C => 805 ml Sekumatic®FDR за един цикъл с перална машина Тип PW 6131 EL Sekumatic®FDR ще бъде дозиран автоматично в течна форма, посредством дозираща станция (допълнителна принадлежност), към машината в точно необходимото количество.
3. Изпираща програма	1. Предварително изпиране на 50°C в продължение на 5 минути без добавяне на почистващ препарат 2. Студено предварително изпиране в продължение на 3 минути без добавяне на почистващ препарат 3. Почистване и дезинфекция на 60°C в продължение на 5 минути с 1% добавяне на почистващ препарат 4. Студено изплакване в продължение на 1 минута 5. Студено изплакване в продължение на 1 минута 6. Студено изплакване в продължение на 1 минута 7. Студено изплакване в продължение на 1 минута
4. Изсушаване	Изсушавайте маските при макс. 60°C.
5. Последващо третиране	Ако е приложимо, отстранете остатъците от почистващия препарат.
6. Забележки	• Следвайте инструкциите в ръководството за експлоатация и листа с данни за безопасност за клиренса и листа за безопасност за почистващия и дезинфекциращия препарат: - Sekumatic® FDR • Следвайте правилното регулиране на системите за дозиране според производителя на химическия препарат. • Следвайте инструкциите в ръководството за употреба на пералната машина Miele. • Следвайте инструкциите в ръководството за употреба на целолицевата маска. • Извършете функционална и визуална проверка и тест за утечка. • Проверете клапаните и гнездата на клапаните за остатъци от почистващи препарати и, ако е необходимо, преработете засегнатите части. • След почистването и дезинфекцирането целолицевата маска ще бъде проверена за материални промени. Ако е необходимо да се сменят части.