

Instrukcje mycia i dezynfekcji masek MSA AUER GmbH, Berlin, w pralce

1. Urządzenia i maski:

Maski ochronne firmy MSA AUER GmbH, Berlin, wymienione w tabeli 1 można czyścić i dezynfekować w pralce typu PW 6131 EL firmy Miele, stosując środek czyszczący i dezynfekujący Sekumatic®FDR (płyn) firmy ECOLAB®.

Tabela 1: Części twarzowe MSA AUER GmbH, Berlin, nadające się do prania w pralkach wymienione powyżej zgodnie z certyfikatem DEKRA EXAM GmbH:

Maski ochronne – serie	Maska ochronna – model	Maska ochronna dla kombinacji maska/helm – serie
<ul style="list-style-type: none"> • 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100 	<ul style="list-style-type: none"> • 3S Basis • 3S Basis z membraną foniczną • 3S Basis Plus 	<ul style="list-style-type: none"> • MSA-H/F1 podciśnienie • MSA-H/F1 nadciśnienie • MSA-H/HPS podciśnienie • MSA-H/HPS nadciśnienie • MSA-H/Supra podciśnienie • MSA-H/Supra nadciśnienie • MSA 3S-H/Heros xtreme podciśnienie • MSA 3S-H/Heros xtreme nadciśnienie • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme podciśnienie • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme nadciśnienie • MSA-H/F1 2008 podciśnienie • MSA-H/F1 2008 nadciśnienie

2. Ważne informacje dla czyszczenia oraz dezynfekcji w pralce

1. Włożenie	Umieścić maskę w przeznaczonym do tego celu pokrowcu ochronnym i zamknąć go. Umieścić maskę luźno w bębnie, nie dociskać (maks. 12 masek na pranie).
2. Stężenie/ czas trwania	<p>1% roztwór z Sekumatic® FDR => czas stosowania 5 minut przy 60°C => 805 ml Sekumatic® FDR na pranie w pralce Typ PW 6131 EL</p> <p>Sekumatic® FDR jako płyn może być automatycznie dozowany w odpowiednich ilościach za pomocą dozownika (wyposażenie dodatkowe).</p>
3. Program prania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranie wstępne w 50°C przez 5 minut bez dodatku detergentu 2. Pranie wstępne zimne przez 3 minuty bez dodatku detergentu 3. Czyszczenie i dezynfekcja w 60°C przez 5 minut z 1% dodatkiem detergentu 4. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę 5. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę 6. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę 7. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę
4. Suszenie	Maski suszyć w temperaturze maks. 60°C.
5. Czynności końcowe	Jeśli trzeba, usunąć resztki detergentu.
6. Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> • Przestrzegać instrukcji zawartych w podręczniku oraz kartach bezpieczeństwa dla środka czyszczącego i dezynfekującego: - Sekumatic® FDR • Stosować właściwą ilość środka zgodnie z instrukcjami producenta. • Przestrzegać instrukcji obsługi pralki Miele. • Przestrzegać instrukcji obsługi maski ochronnej. • Wykonać test funkcjonalności, wzrokowy oraz test szczelności. • Sprawdzić zawory oraz ich gniazda, czy nie zostały w nich resztki detergentu, jeśli tak – usunąć je. • Po każdym czyszczeniu i dezynfekcji należy sprawdzić maskę ochronną oraz jej komponenty, czy materiał nie uległ zmianom. W razie potrzeby wymienić części.