

## Instruktioner för rengöring och desinfektion av ansiktsmasker från MSA AUER GmbH, Berlin i tvättmaskin

### 1. Enheter och ansiktsmasker:

Helmaskerna från MSA AUER GmbH, Berlin som listas i tabell 1 kan rengöras och desinficeras i en tvättmaskin av typen PW 6131 EL från tillverkaren Miele med hjälp av rengörings- och desinfektionsmedlet Sekumatic®FDR (vätska) från tillverkaren ECOLAB®.

Tabell 1: Masker från MSA AUER GmbH, Berlin som lämpar sig för tvätt i tvättmaskinen som anges ovan enligt intyget från det anmälda organet DEKRA EXAM GmbH:

| Helmasker från serien                                                                                                                                                                                                                                                          | Helmask, modell                                                                                                          | Helmasker för mask/<br>hjälmkombinationer från serien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3S</li> <li>• 3S PF</li> <li>• 3S PS</li> <li>• 3S PS MaXX</li> <li>• 3S PF ESA</li> <li>• Ultra Elite PF</li> <li>• Ultra Elite PS</li> <li>• Ultra Elite PS MaXX</li> <li>• Ultra Elite PF ESA</li> <li>• Advantage 3100</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3S Basis</li> <li>• 3S Basis med talmembran</li> <li>• 3S Basis Plus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MSA-H/F1 negativt tryck</li> <li>• MSA-H/F1 positivt tryck</li> <li>• MSA-H/HPS negativt tryck</li> <li>• MSA-H/HPS positivt tryck</li> <li>• MSA-H/Supra negativt tryck</li> <li>• MSA-H/Supra positivt tryck</li> <li>• MSA 3S-H/Heros xtreme negativt tryck</li> <li>• MSA 3S-H/Heros xtreme positivt tryck</li> <li>• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme negativt tryck</li> <li>• MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme positivt tryck</li> <li>• MSA-H/F1 2008 negativt tryck</li> <li>• MSA-H/F1 2008 positivt tryck</li> </ul> |

## 2. Viktig information om rengöring och desinfektion i tvättmaskin

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Iläggning</b>         | Placera masken i skyddspåsen som är avsedd för detta ändamål och stäng skyddspåsen. Placera maskerna löst liggande i tvättrumman, överfyll inte (max 12 masker per tvätt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Koncentration/tid</b> | <p><b>1-procentig lösning med Sekumatic® FDR =&gt; tvättid 5 minuter vid 60 °C</b></p> <p>=&gt; 805 ml Sekumatic® FDR per tvätt med tvättmaskinen av typen PW 6131 EL</p> <p>Sekumatic® FDR doseras automatiskt som vätska genom en doseringsstation (extra tillbehör) in i maskinen i exakt rätt mängd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Tvättprogram</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förtvätt vid 50 °C i 5 minuter <b>utan</b> tillsats av rengöringsmedel</li> <li>2. Förtvätt i kallt vatten i 3 minuter <b>utan</b> tillsats av rengöringsmedel</li> <li>3. Rengöring och desinfektion vid 60 °C i 5 minuter <b>med</b> tillsats av 1-procentigt rengöringsmedel</li> <li>4. Sköljning i kallt vatten i 1 minut</li> <li>5. Sköljning i kallt vatten i 1 minut</li> <li>6. Sköljning i kallt vatten i 1 minut</li> <li>7. Sköljning i kallt vatten i 1 minut</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Torkning</b>          | Torka masker vid max. 60 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5. Efterbehandling</b>   | Ta vid behov bort rester av rengöringsmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6. Anmärkningar</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Följ instruktionerna i bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för rengörings- och desinfektionsmedlet:<br/>- Sekumatic® FDR</li> <li>• Följ instruktionerna från tillverkaren av rengörings- och desinfektionsmedlet för korrekt justering av doseringssystemet.</li> <li>• Följ instruktionerna i bruksanvisningen för tvättmaskinen från Miele.</li> <li>• Följ instruktionerna i bruksanvisningen för helmasken.</li> <li>• Utför en funktionskontroll, en visuell kontroll och ett läckagetest.</li> <li>• Kontrollera ventilerna och ventsätena med avseende på rester av rengöringsmedel och ta bort eventuella rester från de berörda delarna.</li> <li>• Efter varje rengöring och desinfektion måste helmaskerna och dess delar kontrolleras med avseende på materialförändringar. Vid behov måste berörda delar bytas ut.</li> </ul> |