# MSA Link<sup>™</sup> Pro **Checklista för programinstallation**



Steg 1-6 ska genomföras före du går till installationsplatsen. Annars kan det krävas mycket tid för arbete med kundens IT-avdelning för att göra färdigt de stegen.



#### Steg 1

**Operativsystem:** Har kunden ett av följande operativsystem installerat? FORTSÄTT INTE FÖRRÄN ETT AV DE HÄR OPERATIVSYSTEMEN HAR BEKRÄFTATS.

- □ Windows XP med Service Pack 3 (SP3) □ Windows Server 2003
  - Windows 7 SP1 eller senare version
- □ Windows Vista SP1 eller senare version □ Windows 8
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008 och 2008 R2
- Steg 2: Minsta systemkrav
- □ Intel eller AMD 1GHz eller snabbare CPU och 1GB RAM
- Diskutrymme: x86 850MB, x64 2 GB (endast för .NET framework)
- □ Intel Core i3/ AMD Phenom II CPU eller större
- 4GB RAM eller större

# Steg 3

Är datorn konfigurerad med följande inställningar? ATT FORTSÄTTA UTAN ATT ALLA 3 SÄKERHETSPARAMETRAR ÄR INSTÄLLDA KORREKT INNEBÄR ATT INSTALLATIONEN KOMMER ATT MISSLYCKAS.

Bekräfta eller be IT bekräfta följande (se programmanualen, avsnitt 3.2):

- Användaren måste vara en lokal administratör för datorn där databasen ska installeras.
- SeDebug, SeBackupPrivilege och SeSecurityPrivilege måste vara aktiverade.
- Svchost-registernyckeln måste ha läs- och skrivrättigheter.
- Anti-virus-programmet måste vara konfigurerat att känna igen MSA Link Pro- och GX2 CONNECT-tjänsterna som giltiga och säkert körbara.

#### Steg 4

Har kunden en trådbunden/trådlös router och tillräckligt med Ethernet-kabel mellan testbänk-router-dator- ELLER intranätdataportar? (Se avsnitt 3.4 i MSA Link Pro-programmanualen för anslutningsinstruktioner.)

🔲 Ja

🗋 Nej

# Steg 5

Datorer som kör GX2 CONNECT **och** databasen måste ha statiska IP-adresser.

### Steg 6

TCP-portarna 5555 och 4530 måste vara öppna (se manualen till programmet MSA Link Pro, avsnitt 3.3).

# Steg 7

Testbänkens programversion måste vara 1.04.54225 eller högre (peka på MSA-loggan på hemskärmen för att visa). Om inte, följ instruktionerna i vitboken *How to Install New Test Stand Firmware* (Hur man installerar ny testbänksfirmware).

# Steg 8

För programinstallationen ska du följa instruktionerna i MSA Link Pro-programmanualen, avsnitt 4. Det finns tre typer av inställningar tillgängliga:

- Snabb komplett installation: rekommenderas för användare som kör databasen och programmet MSA Link Pro på en dator.
- Endast programmet MSA Link Pro: används för datorer som står långt bort från databasen.
- Anpassad installation: rekommenderas inte om kunden inte är datorkunnig och har en befintlig Microsoft SQL Express 2008 R2-databas (versioner över R2 stöds inte).



#### Steg 9

När installationen är färdig ska du gå till Kontrollpanelen → Administrationsverktyg → Tjänster och kontrollera att GX2Connect-tjänsten visar Started.

O Services (Local)					
Select an item to view its description.	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
	强 Fax	Enables you to send a		Manual	Network S
	SELEXnet Licensing Service	This service performs I	Started	Manual	Local Syste
	Sunction Discovery Provider Host	The FDPHOST service	Started	Manual	Local Service
	Sunction Discovery Resource Publication	Publishes this comput	Started	Automatic	Local Service
	端 Google Update Service (gupdate)	Keeps your Google sof		Automatic (D	Local Syste
	🔍 Google Update Service (gupdatem)	Keeps your Google sof		Manual	Local Syste
	Group Policy Client	The service is responsi	Started	Automatic	Local Syste
	GX2Connect	This service facilites th	Started	Automatic	Local Syste

Om GX2Connect inte startar eller inte visas ska du starta om datorn och kontrollera igen.

#### Steg 10

Kontrollera att det finns en MSA Link Pro-programikon på skrivbordet:

#### Steg 11

Om steg 8 och 9 har slutförts ska du se avsnitt 6 i MSA Link Proprogrammanualen för inställningsinstruktioner.



 MSA NORDIC AB

 Kopparbergsgatan 29

 214 44 Malmo

 Sverige

 Tel.
 + 46 (0)40 699 07 70

 Fax.
 + 46 (0)40 699 07 77

 E-mail
 info.se@MSAsafety.com



Thiemannstrasse 1 12059 Berlin Germany Tel. +49 (0)30 68 86-0 Fax +49 (0)30 68 86-15 58 E-mail info.de@MSAsafety.com MSA International 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA 16066 USA Tel. +1-724-776-8626

 Tel.
 +1-724-776-8626

 Fax
 +1-724-741-1559

 E-mail
 msa.international@MSAsafety.com