

Guía rápida MSA AirElite 4h

Equipo respiratorio



Esta guía rápida no sustituye al manual de funcionamiento. Es obligatorio leer y cumplir lo descrito en el archivo del manual de funcionamiento en CD cuando se utilice el producto, en especial, las instrucciones de seguridad, así como la información relativa al uso y al funcionamiento del mismo. También se puede suministrar, bajo pedido, una copia en papel del manual de funcionamiento.



Modo de calibración o error



Es necesario evacuar.



Capacidad residual en 8 niveles



Estado de carga de la batería

bAtt

Batería insuficientemente cargada

2h

Cartucho de 2 h

4h

Cartucho de 4 h

2htr

KO2-Trainer 2h*

4htr

Trainer HD

pull

El conjunto de tráqueas no se ha extraído completamente del soporte

100

Capacidad residual o código de error

*Requisito: versión de software IC-Air 2.16 o superior y refrigerador previo del nuevo modelo fabricado en 2008 o posterior.

1 Botón "test" (verde), iluminación de la pantalla

3 Botón del LED (rojo/verde), llamada de alarma manual

2 Pantalla

4 Botón de reinicio (amarillo)

El equipo consiste en un circuito cerrado de regeneración del aire respirado basado en oxígeno químico de clase K240 S o K120 S, en función del tipo de cartucho utilizado.



Nunca desconecte las tráqueas del soporte en el arnés del hombro izquierdo para realizar una prueba.

Cuando se desconecta el conjunto de tráqueas del soporte del equipo situado en el arnés del hombro izquierdo, el equipo se pone en marcha.

Los cartuchos químicos también inician su funcionamiento y deben sustituirse antes del siguiente uso. Los cartuchos químicos sólo pueden utilizarse una vez y deben sustituirse tras su uso.

Preparación para el uso conforme al manual de funcionamiento

N.º de referencia: 10067731, capítulo 4.1

- (1) Colocarse el equipo y ajustar los arneses de los hombros y el cinturón.

Comprobación funcional antes del uso

- (2) Pulsar el botón "test" del IC-Air durante aprox. 1 segundo
El LED se ilumina en rojo y cambia a verde.
En la pantalla aparecen los símbolos LCD y la versión de software.
Se emiten breves señales acústicas.
Se ilumina la luz de fondo de la pantalla.
Aparece la indicación de que los cartuchos están colocados y la indicación "go". El equipo está listo para ser utilizado.
A continuación, el IC-Air se desconecta.

Colocarse la máscara y comprobar que el adaptador facial se ajusta a la cara

Arranque

- (3) Retirar el conjunto de tráqueas girando suavemente el volante manual y sacándolas completamente del soporte situado en el arnés del hombro izquierdo.
- (4) Cuando el indicador de consumo del IC-Air muestre "100", conectar el conjunto de tráqueas a la máscara.
- (5) Seguir respirando normalmente.
- (6) Cerrar el soporte en el arnés del hombro izquierdo con el tapón de protección.



En caso de avería del sistema electrónico (LED rojo y señal de advertencia) o en caso de fallo general, abandonar inmediatamente el área de peligro y volver a una zona al aire libre. El equipo continuará suministrando aire de respiración, por lo que no se requiere un equipo auxiliar para la retirada.

Más información:

Para más información sobre uso, limitación de uso, clase de temperatura, intervalos de mantenimiento, almacenamiento, tiempo de almacenamiento, inspección, mantenimiento y reparaciones tras el uso, véase el manual de funcionamiento con n.º de referencia: 10067731.