

— 보이지 않는 미세 녹물까지 **말끔하게 깨끗하게** —

3M™ 스탠다드 샤워 필터 HSF-DS-KR



[녹물 제거]

3M™ 스탠다드 샤워 필터는
풍부한 유량과 수압을
그대로 유지합니다.



제품명	3M™ 스탠다드 샤워 필터
모델명	HSF-DS-KR
제거 성능	녹물
예상교체주기	최대 4개월
재질	PC(폴리카보네이트), PP(폴리프로필렌), NBR(니트릴부타디엔고무)
제품 규격	63.4mm(외경) x 128.1mm(길이)

녹물(탁도) 제거 테스트



일반 물의 탁도 :
9.15 NTU

일반 물 여과 전



3M 샤워필터로 여과된
물의 탁도: 0.62 NTU
(99% 오염물 제거)

3M 샤워필터로 여과된 후



3M 로고가 선명하게 보인다면?

교체가 필요한
시기입니다.



NEW

OLD

3M 로고가 선명하게 보일 때 필터 교체를 권장합니다.
일반적인 필터 교체 주기는 2~4개월이지만, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

3M™ 샤워필터 설치방법



1 수도꼭지에 연결되어 있는 샤워 호스를 분리합니다.
2 3M™ 샤워필터를 수전 하단에 연결합니다.
3 분리해 두었던 호스를 3M™ 샤워필터 하단에 연결합니다.

수전과 벽과의 거리가 너무 가까운 상태에서는 샤워 필터 장착이 불가능 합니다.
벽과의 거리를 약 6cm 이상 두고 장착해 주세요.

3M™ 샤워필터 리필 교체 방법



1 샤워필터 헤드 잠금장치를 당긴 후 바디를 돌려서 분리합니다.
2 분리된 바디를 화살표 방향으로 비틀어 줍니다.



3 오염된 필터를 새 필터로 교체해 줍니다.
4 역순으로 조립한 후 샤워 필터를 다시 장착합니다.

3M

한국쓰리엠주식회사

필터제품사업팀

서울시 영등포구 의사당대로 82 18층

고객상담실 : 080-033-4114

<http://go.3M.com/filter>



더욱 자세한 사항은
QR코드로 확인하세요!

“Copyright© 2019 3M IPC 이 간행물은 저작권 법에 의해 보호받습니다.”

3M Science.
Applied to Life.™

3M 필터로 만나는
**청정 샤워수의
시작과 끝**

3M™ 샤워 필터



우리 가족의 피부와 건강을 해치는

적 / 수 / 현 / 상

과연 우리 집은 안전할까요?

” 이물질이 눈에 안 보이면 깨끗한 물 아닌가요?
” 아무 필터나 사용해도 괜찮을 것 같은데...
” 물을 충분히 흘려 보낸 후 사용하면 되지 않을까?
” 냄새만 안 나면 괜찮지 않을까요?

예상하지 못했던 찝찝함
이젠 철저하게 대비해야 합니다.

3M™ 샤워 필터 선택가이드

☑ 자주 교체해도 부담 없이
경제적으로 관리하고 싶다.

스탠다드 샤워 필터 HSF-DS-KR



녹물 이물질

☑ 잔류 염소까지 제거,
확실한 관리를 원한다.

프리미엄 샤워 필터 HSF-IS-KR



녹물 이물질 염소 중금속

3M™ 샤워 필터는
스탠다드, 프리미엄 모두 호환 가능합니다.

— 피부가 마실 수 있도록 깨끗하고 안전하게 —

3M™ 프리미엄 샤워 필터 HSF-IS-KR



[녹물·염소·중금속 제거]

3M™ 프리미엄 샤워 필터는
녹물은 물론, 피부를 손상시킬 수 있는
잔류 염소까지 깔끔하게 걸러
깨끗한 물로 바꿔줍니다.



제품명	3M™ 프리미엄 샤워 필터
모델명	HSF-IS-KR
제거 성능	녹물/염소/중금속(Al, Fe)
예상교체주기	최대 4개월
재질	PC(폴리카보네이트), PP(폴리프로필렌), AC(활성탄), NBR(니트릴부타디엔고무)
제품 규격	63.4mm(외경) x 128.1mm(길이)

잔류 염소 테스트

3M 프리미엄 샤워 필터로 여과된
물의 염소 수치:

0.01mg/L 미만



3M Science.
Applied to Life.™

3M의 간간한 고집을 믿으세요

3M 샤워 필터는 고객과의 신뢰와 모두의 건강을 위해
전문성 높은 실험장비를 통한 각종 유해 물질 테스트를 통과했습니다.
언제나 안전하고 믿을 수 있는 제품만을 제공합니다.



용출성 검사 기준

검사기관에서 검증한
필터 기술력을 확인하세요.

노후된 배관으로 인한 중금속 포함
35가지 이물질 불검출!

* 한국 환경 수도 연구원 인증 ID - 190461A / ID - 190461B

