



SHOWER FILTER

3M™ 샤워필터 자가 진단 및 해결방법

제품 설치 이후 아래 5 군데를 자가 진단 후 사용해 주세요

CASE A :

너트 조인트와 수도꼭지 사이의 누수가 있나요? 너트 조인트 안에 고무 마개(가스켓)가 있는지 확인이 필요합니다. 고무 마개(가스켓)가 없으면 누수가 발생 할 수 있습니다.

혹은, 너트 조인트와 수도꼭지 사이의 적당한 조임이 되지 않은 현상입니다.
더 이상 돌아가지 않을 때까지 너트 조인트를 더 조여 주시기 바랍니다.
필요 시 스패너를 이용 해 주세요.
이때 샤워필터 (헤드/바디)를 돌리지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.

CASE B :

너트 조인트와 헤드 사이의 누수가 있나요?
제품 조립 불량 입니다.
제품 구매처에 문의 후 반품 혹은
교환 부탁드립니다.

CASE C :

헤드와 바디 사이의 누수가 있나요?
바디 위에 장착된 작은 고무 링(오링)에
이물질이 있어 간헐적 누수가
발생 할 수 있습니다.
바디와 헤드를 분리 후 고무 링 부분을
물로 가볍게 씻은 뒤 재조립 합니다.

CASE D :

바디와 바텀 사이의 누수가 있나요?
바디 아래에 장착된 큰 고무 링(오링)에
이물질이 있어 간헐적 누수가 발생 할 수 있습니다.
혹은 적당히 조임이 되지 않는 경우 입니다.
바텀 분리 후 오링 부분을 물로 가볍게 씻은 뒤
재조립 합니다.

CASE E :

테일과 샤워기 호스 사이의 누수가 있나요?
샤워기 호스가 적당히 조임이 되지 않는 경우입니다.
더 이상 돌아가지 않을 때까지 재 장착 합니다.

