

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate:

- UNPLUG THE UNIT and make sure the heater is placed in an upright position (see Tip Over Shut-Off section).
- Make sure the electrical outlet or circuit breaker is working.
- Check for obstructions. If you find an obstruction turn the heater OFF, and unplug the unit. Carefully remove the obstruction and follow the reset instructions.
- The temperature may be set too low. Adjust the thermostat until the heater restarts.

Please DO NOT attempt to open or repair the heater.

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Bionaire® products, please contact our Consumer Service Department at 1-800-253-2764 or visit our website at www.bionaire.com.

DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS

SI SU CALEFACTOR NO FUNCIONA

Para volver a prender el calefactor:

- DESENCHUFE LA UNIDAD y asegúrese de que el calefactor esté en posición vertical (véase la sección Apagado en caso de vuelcos).
- Asegúrese de que el tomacorriente o llave térmica funcionen correctamente.
- Verifique que no haya ninguna obstrucción. Si encuentra una obstrucción, apague el calefactor, y desenchúfelo. Quite cuidadosamente la obstrucción y siga el procedimiento para reiniciar la unidad.
- El termostato puede estar ajustado demasiado bajo. aumentele la temperatura hasta que la unidad arranque.

NO INTENTE ABRIR ni reparar la estufa.

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos Bionaire®, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: llame al 1-800-253-2764 o visite nuestro sitio web www.bionaire.com.

WARRANTY INFORMATION

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively “JCS”) warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS’s Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

INFORMACION DE LA GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, “JCS”), garantiza que por un periodo de uno año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el limite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.253.2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

WARRANTY INFORMATION

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing

business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please contact our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE

APPROVED
By Seth at 9:42 am, Apr 24, 2009

© 2009 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.

Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed In China

INFORMACION DE LA GARANTIA

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.253.2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**

© 2009 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

135037/9100020010274

BCH6151UM09ESM1

Impreso en China



pure indoor living



DIGITAL TRIPLE
CERAMIC
HEATER

MODEL: BCH6151

Instruction Leaflet

Read instructions before operating. Retain for future reference.

 Questions? Comments? Call 1-800-253-2764 in North America.



pure indoor living



ESTUFA CON TRIPLE
ELEMENTO
DE CERÁMICA Y
CONTROL DIGITAL

MODELO: BCH6151

Folleto de Instrucciones

Lea las instrucciones antes de usarlo. Consérvelas para futuras consultas.


 ¿Preguntas? ¿Comentarios? Llame al 1-800-253-2764 en Norteamérica.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
3. The heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor location. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
6. Extreme caution is necessary when any heater is used by, or near children or invalids, and whenever the heater is left operating and unattended.
7. Always unplug the heater when not in use.
8. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
9. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
10. DO NOT operate heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
11. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
12. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
13. DO NOT use outdoors.
14. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
15. To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet.
16. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.
17. If the heater will not operate, see specific instructions on Auto Safety Shut-off.
18. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
19. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS




THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales al utilizar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las que se mencionan a continuación:

1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Para evitar incendios o descargas eléctricas, enchufe el aparato directamente a un tomacorriente de 120V CA.
3. El calentador se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras, NO toque las superficies calientes con la piel. Si existen, utilice las manijas para mover la unidad. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, sábanas, papeles, ropa y cortinas a por lo menos 3 pies (0,9m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los costados y de la parte de atrás.
4. NO instale el cable debajo de alfombras. NO cubra el cable con alfombrillas, tapetes o similares. Coloque el cable fuera de las zonas de tráfico y donde nadie se pudiera tropezarse con el.
5. Este calefactor no está diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos y zonas similares de interiores. NUNCA coloque el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro recipiente con agua.
6. Debe tener mucho cuidado cuando el calefactor es utilizado por, o cerca de niños o invalidos, y siempre que se deje el calefactor prendido y desatendido.
7. Siempre desenchufe el calefactor cuando no lo utilice.
8. Al desenchufarlo, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
9. NO inserte o permita que ningún objeto extraño entre por las rejillas de ventilación o de salida ya que pueden ocasionar una descarga eléctrica o incendio, o dañar el calefactor.
10. NO utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, se haya caído o haya sufrido cualquier tipo de daño. Devuelva el aparato al fabricante para su inspección, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
11. Un calefactor tiene partes calientes y que pueden producir chispas en su interior. NO lo utilice en áreas donde se utiliza o se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables.
12. Utilice el aparato únicamente para el para el hogar indicado en este manual. Cualquier uso distinto al recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas, o daños personales. El uso de accesorios o dispositivos no recomendados o vendidos por el fabricante puede generar riesgos.
13. NO utilizar en el exterior.
14. Para prevenir la posibilidad de incendio, NUNCA tape la entrada o salida de aire. NO lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde se pueden obstruir las aberturas.
15. Para desconectarlo, gire el control a la posición OFF, luego quite el enchufe del tomacorriente.
16. Evite el uso de un cable de extensión ya que puede sobrecalentar y producir un incendio. Sin embargo, si debe utilizar un cable de extensión, el cable debe ser como mínimo AWG No. 14 y especificado para 1875 vatios como mínimo.
17. Si el calefactor no funciona, vea las instrucciones específicas del apagado automático de seguridad.
18. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía. La unidad no contiene partes reparables por el usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal calificado.
19. Deje de usarlo si el cable o el enchufe se calienta. Se recomienda que reemplace el tomacorriente si el enchufe o el tomacorriente se calienta.



ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una hoja es más ancha que la otra). A fin de disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar un tomacorriente apropiado. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE NI ANULE ESTA FUNCION DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

OPERATING - INSTRUCTIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Amps: 12.5
- Wattage: 1500W (+5% -10%)
- Working voltage: 120V AC/60Hz

OPERATING INSTRUCTIONS

- Place heater on firm level surface.
- Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts, this unit draws 12.5 Amps.
- The power light will illuminate when the heater is turned on.

Mode/On

Press the Mode/On button (⊕) in below sequence to select your precise comfort level:

1. OFF

When the heater is plugged in, the heater is at OFF Mode without heat output. The room temperature will appear on the LCD Display. Power Light will not illuminate until you press Mode/On button (⊕) to turn on the heater.

2. HI - Manual HIGH or LO - Manual LOW

Press the Mode/On Button (⊕) to set the heater at HI setting, the heater will run continuously at HIGH setting. Press the Down Button (▼ ⊕) to turn the heater to LOW setting. The heater will then run continuously at reduced wattage.

NOTE: In Manual Mode, only the room temperature will be displayed (ranging from 30-99 °F).

3. Auto Mode - HIGH/LOW

Press the Mode/On button again will set the heater to run at Auto Mode. Use Arrow Buttons (▲ ⊕ / ▼ ⊕) to set your desired temperature ranging from 55 °F to 85 °F. The LCD Display will show both the room temperature and the preset temperature. The heater will then increase heat blows until the room has reached your preset temperature.

NOTE: Please make sure the set temperature is higher than the current room temperature.

NOTE: It is normal for the heater to cycle On and Off as it maintain the preset temperature. To prevent the unit form cycling, you need to raise the thermostat setting.

When the preset temperature is reached, the fan will run for 25 seconds without heat. This cool down process ensures an accurate and consistent temperature reading.


NOTE: Digital thermostat has memory, it will remember the previous temperature setting after the unit has been turned off. However, if the unit is unplugged, the digital thermostat will be reset and will no longer remember the previous temperature setting.

Set Timer

The Digital Thermostat allows user to program the heater to turn **ON** at a preset time or turn **OFF** after a set amount of time:

Auto Off Timer:

1. While your heater is in the ON mode, press the Timer Button (⌚) and the numbers will start flashing on the right of the display. pressing the Arrow Buttons (▲ ⊕ / ▼ ⊕) to go from **0-24** to set the number of hours you want your heater to run before shutting off.
2. Two seconds after releasing the Timer Button (⌚), the LCD will return to the previous setting and a small **clock** will appear to indicate the timer is set.
3. If the Timer Button (⌚) is pressed while the heater is running, the time remaining is shown and can be changed by pressing the Arrow Buttons (▲ ⊕ / ▼ ⊕).



CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Amperios: 12.5
- Potencia: 1500 W (+5% -10%)
- Voltaje de funcionamiento: 120V CA/60Hz

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque el calefactor en una superficie plana y firme.
- Evite sobrecargar el circuito. Para ello, no utilice otros aparatos de mayor potencia en la misma toma de corriente. A 1500 vatios, esta unidad utiliza 12,5 amperios.
- El indicador de alimentación se encenderá cuando el calefactor se encienda.

Modo/encendido

Para seleccionar el nivel de comodidad deseado, pulse el botón de modo/encendido (⊕) siguiendo la siguiente secuencia:


1. APAGADO

Cuando el calefactor está enchufado, se encuentra en modo APAGADO y no emite calor. La temperatura ambiente se mostrará en la pantalla LCD. El indicador de alimentación no se encenderá hasta que presione el botón de modo/encendido (⊕) para encender el calefactor.

2. HI - ALTO manual o LO - BAJO manual

Pulse el botón de modo/encendido (⊕) para seleccionar la configuración HI; el calefactor funcionará continuamente en ALTO. Pulse el botón de disminución (▼ ⊕) para configurar el calefactor en BAJO. El calefactor funcionará continuamente en un voltaje reducido.

NOTA: En el modo Manual, sólo se mostrará la temperatura ambiente (entre los -1 y 37 °C [30 y 99 °F]).



OPERATING - INSTRUCTIONS

4. You can turn off the timer by pressing the Timer Button (⌚) back to zero, let the heater run to the end of the programmed period or by turning the heater OFF using the Mode/On Button (⊕).

Auto On Programmable Timer Instructions:

1. When your heater is OFF, press the Timer Button (⌚) and the numbers will start flashing on the right of the display. Press the Arrow Buttons (▲ ⊕ / ▼ ⊕) to go from **0-24** to set the number of hours that you want your heater to turn On.
2. At the specified time, the heater will turn on to an automatic setting of **Auto High** at 75 °F and will remain on for 2 hours.
3. When the heater turns On, the power light will appear and a small **clock** will appear on the display to signal the timer is activated.
4. You can turn off the timer by pressing the Timer Button (⌚) back to zero, let the heater run to the end of the programmed period or by pressing the Mode/On Button (⊕) before the timer runs out.

Oscillation

Press the Oscillation Button (🌀) to activate or stop oscillation feature.

NOTE: Please do not manually turn the heater on the base; it is designed to turn only by motorized oscillation.

FCC STATEMENT

Potential for Radio/Television interference

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on or off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Ajuste del temporizador

El termostato digital permite al usuario programar el calefactor para que se **ENCIENDA** a una hora previamente determinada o para que se **APAGUE** después de un periodo de tiempo determinado:

Temporizador de apagado automático:

1. Mientras el calefactor está en modo ENCENDIDO, pulse el botón del temporizador (⌚) y los números comenzarán a aparecer en la parte derecha de la pantalla. Pulse los botones de dirección (▲ ⊕ / ▼ ⊕) para desplazarse de **0 a 24** y establecer la cantidad de horas que desea que el calefactor funcione antes de apagarse.
2. Dos segundos después de soltar el botón del temporizador (⌚), la pantalla LCD mostrará la configuración anterior y aparecerá un reloj pequeño para indicar que se configuró el temporizador.
3. Si se presiona el botón del temporizador (⌚) mientras el calefactor está en funcionamiento, se muestra el tiempo restante y se lo puede cambiar al pulsar los botones de dirección (▲ ⊕ / ▼ ⊕).
4. Para apagar el temporizador, puede pulsar el botón del temporizador (⌚) y volverlo a cero, dejar que el calefactor finalice el periodo programado o apagar el calefactor con el botón de modo/encendido (⊕).

Instrucciones para el encendido automático del temporizador programable:

1. Cuando el calefactor está APAGADO, pulse el botón del temporizador (⌚) y los números comenzarán a aparecer en la parte derecha de la pantalla. Pulse los botones de dirección (▲ ⊕ / ▼ ⊕) para desplazarse de **0 a 24** y establecer la cantidad de horas que desea que pasen para que el calefactor se encienda.
2. En el momento especificado, el calefactor se encenderá en modo **Alto automático** a 24 °C (75 °F) y permanecerá encendido durante 2 horas.
3. Cuando el calefactor se enciende, en la pantalla aparecerán el indicador de alimentación y un **reloj** pequeño para indicar que el temporizador está activado.
4. Para apagar el temporizador, puede pulsar el botón del temporizador (⌚) y volverlo a cero, dejar que el calefactor finalice el periodo programado o pulsar

el botón Modo/encendido (⊕) antes de que termine el periodo programado.

Oscilación

Pulse el botón de oscilación (🌀) para activar o detener la función de oscilación.

NOTA: No gire manualmente el calefactor sobre la base, está diseñado para girar sólo con oscilación mecánica.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Posibilidad de interferencias con Radio/Televisión

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, inclusive interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este producto ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 del reglamento de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. El producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y se lo usa según las instrucciones, puede causar interferencias adversas en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el producto causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una de los siguientes métodos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el producto a una salida en un circuito diferente de aquella a la cual está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV idóneo.

CLEANING AND MAINTENANCE

REMOTE CONTROL

Requires 2 AAA batteries, 1.5V (included).

Battery Replacement

- a) Remove battery cover from remote control.
- b) Remove batteries from the remote control.
- c) Insert two new batteries, pressing them firmly into their slot.
- d) Replace the battery cover.

NOTES:

- Replace all batteries of a set at the same time.
- Being careful not to bend or damage the contact spring, clean the battery contacts and the devices' contacts prior to installing the batteries.
- Remove the batteries from the equipment when it is not being used for an extended period of time.
- Remove the used batteries promptly.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard, (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not discard used batteries into household trash containers. Contact your local governments for disposal or recycling practices in your area.

CLEANING/MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning and allow the heater to cool down.

1. Clean the unit with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
 2. NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the unit.
 3. After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.
 4. Store heater in a cool, dry location.
 5. It is recommended that you store the unit in its original carton.
- TIP:** Over time, dust may accumulate on the front grills. This can be removed by wiping the unit with a damp cloth.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Todo cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de exigir el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

eliminarse con un paño húmedo.

APAGADO AUTOMATICO DE SEGURIDAD INCLUYE PROTECCIÓN INSTANTÁNEA EN CASO VUELCOS

Esta estufa está equipada con un sistema de seguridad tecnológicamente avanzado y patentado que requiere que el usuario la reactive si se produce un recalentamiento. Si la unidad se recalienta, el sistema la apagará automáticamente y sólo podrá volver a funcionar si el usuario la reactiva manualmente. Para obtener instrucciones específicas de restablecimiento, remítase a la unidad.

Si la unidad se apaga:

1. Desenchufe el calentador y deje que se enfríe durante 30 minutos.
2. Al cabo de 30 minutos enchufe el calentador para que funcione de forma normal.
3. Si el calentador no funciona normalmente, repita los pasos 1 y 2 de nuevo.

Apagado de inclinación:

Cuando la unidad se cae accidentalmente, se apaga instantáneamente. También es posible que la unidad se apague si se mueve o se golpea. Para restablecer la unidad, simplemente coloque el calefactor en posición vertical y éste funcionará normalmente.

NOTA: Si la unidad no se enciende al ubicarla en posición vertical, pulse el botón de Modo una sola vez y el calefactor volverá a funcionar.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe el calefactor y deje que se enfríe antes de limpiarla.

1. Limpie la unidad con un paño suave, humedecido en una solución de jabón suave.
2. NUNCA utilice solventes abrasivos o inflamables para limpiar la unidad.
3. Luego de limpiarla, asegúrese de secar completamente la unidad con un trapo o toalla.
4. Guarde el calefactor en un lugar fresco y seco.
5. Se recomienda guardar la unidad en su embalaje original.

***CONSEJO:** Con el transcurso del tiempo se acumulará polvo en las rejillas delanteras que puede