

CLEANING AND MAINTENANCE

TRANSFORMING FAN INTO 4 USE CONFIGURATIONS


Your fan is designed to function well in all below possible configurations:

1. Stand Fan

Press the Extension Pole Release Button to adjust the height of the extension pole in Stand Fan configuration (see Figure 8).

NOTE: Oscillation cannot work in the other configurations (Table Fan, Air Circulator and Storage). Before folding up the fan, please make sure the fan head is back to the vertical position facing front as shown in Figure 8.


Figure 8



2. Table Fan

Press and hold the Middle Joint Pivot Button below the control panel (press from both sides of the button), and use another hand to push the fan head backward and fold towards the pole (see Figure 8) until resting to the Table Fan position as shown in Figure 9. Press the Extension Pole Release Button to adjust the height in Table Fan configuration.

Figure 9



3. Air Circular

Press and hold the Base Joint Pivot Button on Base, and use another hand to push the fan head with the pole (see Figure 9) until resting onto the base horizontally in the configuration of air circulator as shown in Figure 10.

4. Storage

Turn off the fan and unplug the adaptor as in the air circulator configuration (see Figure 10). This folded position allows you to place the fan into the original shipping carton for storage.

NOTE: When storing your fan in the off season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from dust.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan. Please remember:

Fan Cleaning

- Always unplug the fan before cleaning.
- Do not allow water to drip or enter into fan housing.
- Be sure to use a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- Do not use gasoline, thinner or benzene as a cleaner.

Clean the fan grill, housing and base with a soft, damp cloth. Do not attempt to remove the fan blade. Please use caution around the motor housing area. Do not allow the motor or other electrical components to be exposed to water.

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Bionaire® products, please contact our Consumer Service Department at 1-800-253-2764 or visit our website at www.bionaire.com.

WARRANTY INFORMATION

5 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace the product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

BIONAIRE
pure indoor living



Transformable STAND FAN

MODEL: BSF1411AR



Instruction Leaflet

Read instructions before operating. Retain for future reference.

Questions? Comments? Call 1-800-253-2764 in North America or visit our website at www.bionaire.com.

BIONAIRE
vida en interiores puros



VENTILADOR DE PIE transformable

MODELO: BSF1411AR



Folleto de Instrucciones

Lea las instrucciones antes de usarlo. Consérvelas para futuras consultas.

¿Preguntas? ¿Comentarios? Llame al 1-800-253-2764 en Norteamérica o visite nuestro sitio web www.bionaire.com.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CÓMO TRANSFORMAR EL VENTILADOR EN 4 CONFIGURACIONES DE USO


Este ventilador está diseñado para funcionar bien en todas las siguientes configuraciones posibles:

1. Ventilador de Pie

Presione el Botón de Desbloqueo del Tubo de Extensión para ajustar la altura del tubo de extensión en configuración de Ventilador de Pie (ver Figura 8).

NOTA: La oscilación no puede funcionar en las otras configuraciones (Ventilador de Mesa, Circulador de Aire y Almacenamiento). Antes de plegar el ventilador, asegúrese de que la cabeza del ventilador esté en posición vertical mirando hacia adelante como se muestra en la Figura 8.


Figura 8



2. Ventilador de Mesa

Presione y sostenga el Botón de Pivote de la Junta Media que se encuentra debajo del panel de control (presione ambos lados del botón) y use la otra mano para empujar la cabeza del ventilador hacia atrás y plegarla hacia el tubo (ver la Figura 8) hasta que quede en posición de Ventilador de Mesa como se muestra en la Figura 9. Presione el Botón de Desbloqueo del Tubo de Extensión para ajustar la altura en la configuración Ventilador de Mesa.

Figura 9



3. Circulador de Aire

Presione y sostenga el Botón de Pivote de la Junta Base y use la otra mano para empujar la cabeza del ventilador con el tubo (ver Figura 9) hasta que quede horizontalmente sobre la base en la configuración de Circulador de Aire como se muestra en la Figura 10.

4. Almacenamiento

Apague el ventilador y desconecte el adaptador como en la configuración de Circulador de Aire (ver Figura 10). Esta posición de plegado le permite colocar el ventilador en la caja de envío original para su guardado.

NOTA: Cuando guarde el ventilador fuera de la temporada de verano, es importante que lo haga en un lugar seco. Es fundamental que proteja el ventilador del polvo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para el cuidado correcto y seguro de su ventilador. Por favor recuerde:

Limpieza del Aspa del Ventilador

- Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- No permita que gotee o entre agua en la cubierta del ventilador.
- Asegúrese de usar un paño húmedo y suave con una solución de jabón suave.
- No use gasolina, diluyente o benceno como limpiador.

Limpie la rejilla, la carcasa y la base del ventilador con un paño húmedo y suave. No intente remover las aspas del ventilador. Limpie con cuidado el área de la carcasa del motor. No permita que el motor u otros componentes eléctricos estén expuestos al agua.

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos Bionaire®, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: llame al 1-800-253-2764 o visite nuestro sitio web www.bionaire.com.

INFORMACION DE LA GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantía, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.253.2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1.800.253.2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Use fan only for purposes described in the instruction manual.
3. To protect against electrical shock do not immerse unit, adapter or cord in water or spray with liquids and plug the adapter directly into a 120V AC electrical outlet.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Avoid contact with moving parts.
7. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or adapter after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runner, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
11. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
12. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
13. Do not use outdoors.
14. To disconnect, grip adapter and pull from wall outlet. Never yank on cord.
15. Always use on a dry, level surface.



PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS

Your fan comes fully assembled, simply unfold and transform the fan to stand fan position, no tool is required. Follow the below steps to transform the fan to stand fan position and adjust to desirable height:


1. Press and hold the Base Joint Pivot Button on Base, and use another hand to pull up the fan head with the extension pole until reaching the maximum angle, and then release the button to fix the position (see Figure 1 and 2).

NOTE: The pole will NOT stand perfectly vertical when pulling to the final location.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set fan on a dry, level surface.
2. Connect the power adapter to the power jack located above and to the side of the Base Joint (see Figure 4). Plug the power adapter into any standard 120 volt AC outlet.
3. To turn the fan on, press the power button (●) located on the control panel or remote control.
4. To select your desired speed setting, press the speed button (●) on the control panel or press the arrow buttons (▲/▼) on the remote control to cycle through three speed settings (1-2-3). The corresponding indicator light will illuminate to indicate which setting is selected.



LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se usen artefactos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lee todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
2. Solo utilice el ventilador para el propósito descrito en este manual.

3. Para evitar los riesgos de choque eléctrico, no sumerja la unidad, el adaptador ni el cordón en agua ni les rocíe líquidos. Enchufe el adaptador directamente a un tomacorriente de 120 V de CA.

4. Se necesita supervisión estrecha cuando los niños usen cualquier artefacto o se uses cerca de ellos.

5. Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, antes de moverlo a otro lugar, instalarlo o quitarle piezas o limpiarlo.

6. Evite el contacto con las piezas móviles.

7. NO opere esta unidad en presencia de gases o vapores explosivos y/o inflamables.

8. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertas, hornillas ni otros artefactos que generen calor.

9. NO opere artefacto alguno con el cordón o el adaptador dañados, después de haber funcionado mal, de haberse caído o dañado de cualquier forma.

Deshágase del ventilador o llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión o reparación.

10. No extienda el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras de camin o cubiertas similares. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde nadie se vaya a tropezar.

11. El uso de accesorios o dispositivos no recomendados o vendidos por el fabricante puede generar riesgos.

12. No permita que el cordón cuelgue de la mesa o mostrador, que haga contacto con superficies calientes, ni lo deje expuesto en áreas de mucho tránsito.

13. No lo utilice en exteriores.

14. Para desenchufar el ventilador, jale del adaptador, nunca del cordón.

15. Siempre colocarlo sobre una superficie seca y nivelada.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO

Su ventilador viene completamente ensamblado, simplemente desplieguelo y transforme el ventilador en la posición de Ventilador de Pie. No es necesaria ninguna herramienta.


Siga los pasos a continuación para transformar el ventilador en la posición de Ventilador de Pie y ajustelo a la altura deseada:

1. Presione y sostenga el Botón de Pivot de la Junta de Base y use la otra mano para tirar la cabeza del ventilador con el tubo de extensión hasta que alcance el ángulo máximo y luego presione el botón para fijar la posición (ver Figura 1 y 2).

2. Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.

3. Conecte el adaptador de corriente al enchufe hembra ubicado por encima y al costado de la Junta de Base (ver Figura 4). Enchufe el adaptador de corriente en cualquier enchufe de CA de 120 voltios estándar.

4. Para encender el ventilador, presione el botón de encendido (●) ubicado en el panel de control o control remoto.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.

2. Conecte el adaptador de corriente al enchufe hembra ubicado por encima y al costado de la Junta de Base (ver Figura 4). Enchufe el adaptador de corriente en cualquier enchufe de CA de 120 voltios estándar.

3. Para encender el ventilador, presione el botón de encendido (●) ubicado en el panel de control o control remoto.

FEATURES - OPERATIONS

2. Press and hold the Middle Joint Pivot Button below the control panel (press from both sides of the button), and use another hand to pull up the fan head to vertical position, and then release the button to fix the position (see Figure 3).
3. **NOTE:** Cut and remove the zip tie from the pole (see Figure 3). To extend the height of the stand fan, simply pull up the fan head to draw out the extension pole to your desired height.
4. Take out the remote control from the logo plate to prepare for operations.





Figure 4
Control Panel



FEATURES - OPERATIONS

5. To turn the oscillation on and off, press the oscillation button (●) located on the control panel or remote control.
6. To set your fan to automatically shut off, press the timer button (●) located on the control panel or the remote control. When set, the fan will run and automatically shut off after the set duration of time (1, 2, 4, or 8 hours) has expired.
7. To activate the breeze/sleep mode, press the breeze/sleep button (●) located on the control panel or remote control. In Breeze mode, the fan will randomly cycle through the speed settings recreating a natural outdoor breeze. In Sleep mode, the fan will cycle through the speed settings in order.
8. To turn the fan off at any setting, press and hold the power button (●) located on the control panel or remote control.

NOTE: Your fan features LED indicator lights. When a specific feature is activated on your fan, a corresponding LED indicator light will illuminate showing which features have been activated.

REMOTE CONTROL HANDSET

NOTE: PLEASE REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE REMOTE CONTROL BATTERY BEFORE OPERATION. This unit includes one lithium battery, CR2032/3V. Remove battery before discarding the remote.

Battery Replacement

- Locate the battery compartment on the back of the remote control handset. Slide the tab with your thumb and take out the battery cover.
- Remove old battery.
- Place new battery into battery compartment.
- Slide battery compartment into the remote control handset.

NOTES:

- THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON BATTERY. IF SWALLOWED, IT COULD CAUSE SEVERE INJURY IN JUST 2 HOURS. SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.
- Remove the battery from the equipment when it is not being used for an extended period of time.
- Remove the used battery promptly.
- Do not discard used batteries into household trash containers. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area.

Figure 5
Control Panel





Figure 6
Remote Control



FEATURES - OPERATIONS

FCC STATEMENT


Potential for Radio/Television interference

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on or off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Figure 7



Height Adjustment

To adjust the height of the stand fan. Press and hold the Extension Pole Release Button and lower down the extension pole into the lower pole.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

1. No opere el ventilador hasta que esté totalmente ensamblado y con todas sus piezas instaladas adecuadamente en su lugar.
2. Este artefacto sólo es para uso doméstico y no para uso comercial ni industrial.
3. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de lesiones, no lo utilice en las ventanas.
4. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún otro dispositivo con control de velocidad de estado sólido.
5. Para evitar los riesgos de choque eléctrico, no sumerja la unidad, el adaptador ni el cordón en agua ni les rocíe líquidos. Enchufe el adaptador directamente a un tomacorriente de 120 V de CA.
6. Se necesita supervisión estrecha cuando los niños usen cualquier artefacto o se uses cerca de ellos.
7. Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, antes de moverlo a otro lugar, instalarlo o quitarle piezas o limpiarlo.
8. Evite el contacto con las piezas móviles.
9. NO opere esta unidad en presencia de gases o vapores explosivos y/o inflamables.
10. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertas, hornillas ni otros artefactos que generen calor.
11. NO opere artefacto alguno con el cordón o el adaptador dañados, después de haber funcionado mal, de haberse caído o dañado de cualquier forma.
12. Deshágase del ventilador o llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión o reparación.






Figure 4
Control Remoto



12. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de lesiones, no lo utilice en las ventanas.
13. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún otro dispositivo con control de velocidad de estado sólido.
14. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertas, hornillas ni otros artefactos que generen calor.
15. NO opere este ventilador hasta que esté totalmente ensamblado y con todas sus piezas instaladas adecuadamente en su lugar.
16. Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, antes de moverlo a otro lugar, instalarlo o quitarle piezas o limpiarlo.
17. Evite el contacto con las piezas móviles.
18. NO opere esta unidad en presencia de gases o vapores explosivos y/o inflamables.
19. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertas, hornillas ni otros artefactos que generen calor.
20. Se necesita supervisión estrecha cuando los niños usen cualquier artefacto o se uses cerca de ellos.
21. Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, antes de moverlo a otro lugar, instalarlo o quitarle piezas o limpiarlo.
22. Evite el contacto con las piezas móviles.
23. NO opere esta unidad en presencia de gases o vapores explosivos y/o inflamables.
24. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertas, hornillas ni otros artefactos que generen calor.
25. NO opere artefacto alguno con el cordón o el adaptador dañados, después de haber funcionado mal, de haberse caído o dañado de cualquier forma.
26. Deshágase del ventilador o llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión o reparación.



Panel de Control





Figure 6
Control Remoto



27. Para encender y apagar la oscilación, presione el botón de oscilación (●) ubicado en el panel de control o el control remoto.
28. NOTA: Su ventilador posee luces indicadoras LED. Cuando una función específica está activada en su ventilador, se iluminará la luz indicadora LED correspondiente para indicar qué funciones han sido activadas.

MANDO DE CONTROL REMOTO

NOTA: RETIRE EL AUTOADHESIVO PROTECTOR DE LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO ANTES DE LA OPERACIÓN. Esta unidad incluye una batería de litio, CR2032/3V. Retire la batería antes de descartar el control remoto.

Reemplazo de la Batería

- Localice el compartimiento de la batería en la parte trasera del mando de control remoto. Deslice la pestana con su pulgar y quite la tapa de la batería.
- Retire la batería vieja.
- Coloque una batería nueva en el compartimiento de baterías.
- Deslice el compartimiento de la batería en el mando de control remoto.

NOTAS:

- ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA TIPO BOTÓN. EN CASO DE SER TRAGADA PUEDE CAUSAR UNA LESIÓN GRAVE EN SOLO 2 HORAS. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.
- Retire la batería del equipo cuando no esté en uso para que dure más tiempo.
- Retire la batería usada inmediatamente.

Figure 7
Control Remoto



Panel de Control

