

# ClearCommand® Clip

## Pince ClearCommand®

## Abrochador ClearCommand®

for use with the ClearCommand Amplifier Radio Interface (RI) and Ultra Elite® XT Amplifier Radio Interface (RI)  
pour utilisation avec l'amplificateur d'interface radio (RI) ClearCommand et l'amplificateur d'interface radio (RI) Ultra Elite®XT  
para el uso con la interfaz de radio (IR) amplificadora ClearCommand y la interfaz de radio (IR) amplificadora Ultra Elite®XT

### INSTALLATION AND USE

### INSTALLATION ET UTILISATION

### INSTALACIÓN Y USO

#### INSTALLATION OF THE CLEARCOMMAND CLIP

1. Using a Phillips screwdriver loosen and remove screw (P/N 636955) from the right side of the facepiece lens retaining ring. (Do not lose the nut, if applicable)
2. Position the ClearCommand Clip (P/N 10061149) above the metal tab and install new screw (P/N 10026562). Tighten firmly.

#### USE OF THE CLEARCOMMAND CLIP

When the radio interface unit is not in use, stretch the cord over the upper facepiece lens retaining ring and secure end of the cord in the ClearCommand Clip.

#### APPLICABLE PART NUMBERS

ClearCommand Clip	10061149
Screw (included)	10026562
Screw (removed from facepiece)	626955

#### INSTALLATION DE LA PINCE CLEARCOMMAND

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser et enlever la vis (Réf. 636955) du côté droit de la bague de retenue de la lentille du masque. (Ne pas perdre l'écrou, si applicable).
2. Placer la pince ClearCommand (Réf. 10061149) au-dessus de la patte métallique et installer la nouvelle vis (Réf. 10026562). Serrer fermement.

#### UTILISATION DE LA PINCE CLEARCOMMAND

Alors que l'appareil d'interface radio est éteint, étirer le cordon au-dessus de la partie supérieure de la bague de retenue de la lentille du masque et fixer l'extrémité du cordon à la pince ClearCommand.

#### NUMÉROS DE PIÈCE APPLICABLES

Pince ClearCommand	10061149
Vis (fournie)	10026562
Vis (enlevée du masque)	626955



Clip Location  
Emplacement de la pince  
Ubicación del abrochador



Cord Attached  
Cordon fixé  
Cordón conectado

#### INSTALACIÓN DEL ABROCHADOR CLEARCOMMAND

1. Con un destornillador Phillips, afloje y quite el tornillo (N/P 636955) del lado derecho del anillo de retención de la lente de la pieza facial. (Si hay una tuerca, no la afloje).
2. Posicione el abrochador ClearCommand (N/P 10061149) sobre la lengüeta metálica e instale el nuevo tornillo (N/P 10026562). Apriete bien.

#### USO DEL ABROCHADOR CLEARCOMMAND

Cuando la unidad de interfaz de radio no esté en uso, estire el cordón sobre el anillo de retención de la lente de la pieza facial superior y asegure el extremo del cordón en el abrochador ClearCommand.

#### NÚMEROS DE PIEZAS APPLICABLES

Abrochador ClearCommand	10061149
Tornillo (se incluye)	10026562
Tornillo (retirado de la pieza facial)	626955

For More Information, call 1-877-672-3473 (MSA-FIRE) or Visit Our Website at [www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)



MSA 314 (L) Rev. 1

**MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY**  
CRANBERRY TWP., PENNSYLVANIA, U.S.A. 16066

© MSA 2013

Print Spec. 1000005196 (A) Mat. 10113021  
Doc. 10113021