

## 用户通知

### PS-MaXX 适配器

2023 年 4 月

请立即阅读并采取行动

#### 尊敬的 MSA 客户：

MSA 发布此用户通知，旨在告知您关于使用 PS-MaXX 适配器的其他检查步骤。

MSA 收到了一份报告，得知配合 G1 面罩使用的 PS-MaXX 适配器上的一处白色密封环发生了破损。密封环破损可能导致用户暴露于环境空气之中。MSA 仅收到了关于该情况的一份报告。但您必须进行本通知中所述的操作。

#### 检查步骤

必须在收到本通知以及在每次将 PS-MaXX 适配器连接至面罩之前对您的完整库存执行此检查步骤，以便继续正确操作白色密封环。

1. 若已连接至 G1 面罩，请断开 PS-MaXX 适配器与该面罩的连接。
2. 目视检查适配器的白色密封环是否存在任何可见缺陷（图 1）
  - a. 若发现任何可见损坏，请停用该装置，将其隔离单独存放，并联系 MSA 以更换密封环。
  - b. 如果未发现任何可见损坏，则可恢复使用该适配器。



图 1 - PS-MaXX 适配器和密封环

MSA 还更新了 PS-MaXX 说明书 (10042489)，其中包含对密封环和适配器的检查，请点击[此处查看](#)：[\(过滤器连接件 PS-MaXX 说明书\)](#)。请下载该说明书并将您的手册更换为最新更新版。必须在每次将 PS-MaXX 适配器连接至面罩之前执行该检查。

## MSA 客户服务部门联系信息

如果您对此用户通知以及任何需要更换的密封环存在任何疑问，请发送电子邮件至 [ProductUserNotice@msasafety.com](mailto:ProductUserNotice@msasafety.com) 或联系当地的 MSA 客户服务代表。

对于由此带来的不便，我们深表歉意，但保证您的安全和对我们产品的持续信赖是我们不变的追求。

签发人： Adam Troup  
产品安全经理



**MSA Corporate Center**  
1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066  
800.MSA.2222  
[www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)