



Manuale d'uso supplementare

AutoMaXX con membrana di gomma

Serie AutoMaXX

IT

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Svizzera



N° ordine: 10160740/01

1. Norme di sicurezza

1.1. Corretto utilizzo



Pericolo!

Il prodotto salvaguarda la vita e la salute di chi lo utilizza. L'uso o la manutenzione non corretta del dispositivo possono compromettere il buon funzionamento dello stesso e, di conseguenza, mettere in serio pericolo la vita umana.

Prima dell'utilizzo, verificare il corretto funzionamento del prodotto. Il prodotto non può essere utilizzato se il collaudo funzionale non ha dato esito positivo, se sono presenti danni, se la manutenzione/assistenza non è stata effettuata da personale competente oppure se sono state utilizzate parti di ricambio non originali.



Avvertenza!

Il manuale d'uso supplementare va utilizzato in combinazione con i manuali d'uso degli appositi dispositivi.

AutoMaXX è un erogatore per autorespiratore ad aria compressa o sistema air lire con linea ad aria compressa.

I seguenti componenti devono essere combinati per il completo autorespiratore ad aria compressa AirGo, AirMaXX o autorespiratore di base BD mini:

bombole di aria compressa (s), maschera a pieno facciale ed erogatori:

Descrizione	Numero d'ordine
AutoMaXX-AS-G-R	10155891
AutoMaXX-AS-G-R-short	10155892
AutoMaXX-AS-C-G-R	10155893
AutoMaXX-AS-C-G-R-short	10155894
AutoMaXX-AS-B-G-R	10155895
AutoMaXX-AS-B-G-R-short	10155900
AutoMaXX-AE-G-R	10155896
AutoMaXX-AE-G-R-short	10155897
AutoMaXX-ESA-G-R	10155898
AutoMaXX-ESA-G-R-short	10155899
AutoMaXX-N-G-R	10155902
AutoMaXX-N-G-R-short	10155901

2. Modelli con membrana in gomma AutoMaXX

Poiché le membrane di silicone tradizionali sono tra i componenti degli autorespiratori più vulnerabili alla permeazione di agenti chimici speciali (cioè H₂S), i modelli con membrana in gomma dell'erogatore AutoMaXX dispongono di una membrana appositamente resistente alla permeazione realizzato in gomma esclusiva.

3. Cura e manutenzione

3.1. Controllo e sostituzione della membrana in gomma

Questo è simile al/alla controllo/sostituzione della membrana standard scritto nei manuali d'uso per l'utilizzo dell'erogatore AutoMaXX.

Oltre alle istruzioni standard è necessario rivestire abbondantemente la membrana con Christo-Lube dove la membrana tocca l'alloggiamento. Eseguire di nuovo la lubrificazione dopo ogni controllo/sostituzione della membrana.

3.2. Pulizia, disinfezione e decontaminazione

Per la pulizia e la disinfezione, consultare i relativi manuali d'uso. Prima di questa decontaminazione da contaminanti pericolosi può essere necessario, se il dispositivo è stato esposto a contaminanti pericolosi. Il tipo di decontaminazione dipende dal contaminante.

4. Direttive e norme

L'autorespiratore ad aria compressa della serie AirGo, AirMaXX e BD mini è conforme alle seguenti direttive e norme ed è contrassegnato di conseguenza:

- EN 137:2007 (marcatore su autorespiratore base)
- EN 136:1998 (marcatore su maschera a pieno facciale)

Il dispositivo descritto nel presente manuale d'uso è conforme rispettivamente alla direttiva 89/686/CEE o al regolamento (UE) 2016/425.

La certificazione è stata eseguita dall'ente certificatore DEKRA EXAM GmbH (Dinnendahlstr 9, D-44809 Bochum).

Codice dell'Organismo Notificato: 0158

5. Informazioni per l'ordinazione

Descrizione	Numero d'ordine
Membrana in gomma, set di ricambio da 5	10100484
Lubrificante Christo-lube	603548

