



Kompletterande bruksanvisning

AutoMaXX med gummimembran

AutoMaXX - serie

SE

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Schweiz



Beställningsnr: 10160740/01

Kompletterande bruksanvisning

1. Säkerhetsföreskrifter

1.1. Korrekt användning



Fara!

Denna produkt stödjer liv och hälsa. Felaktig användning eller bristande underhåll eller service av enheten kan inverka negativt på enhetens funktion och därigenom medföra fara för användarens liv. Innan produkten används skall dess funktionsduglighet kontrolleras. Produkten får inte användas om funktionstestet misslyckas, produkten är skadad, fackmässigt underhåll/service inte har utförts eller MSA originalreservdelar inte har använts.



Varning!

Denna kompletterande bruksanvisning skall användas tillsammans med bruksanvisningarna för de relevanta enheterna.

AutoMaXX är en behovsstyrd andningsventil för en tryckluftsapparat eller en tryckluftsapparat med slang.

Följande komponenter måste kombineras för en fullständig bärbär tryckluftsapparat AirGo, AirMaXX eller BD mini-grundapparat:

tryckluftsflaska(-or) , helmask och behovsstyrda andningsventiler:

Beskrivning	Beställningsnummer
AutoMaXX-AS-G-R	10155891
AutoMaXX-AS-G-R-kort	10155892
AutoMaXX-AS-C-G-R	10155893
AutoMaXX-AS-C-G-R-kort	10155894
AutoMaXX-AS-B-G-R	10155895
AutoMaXX-AS-B-G-R-kort	10155900
AutoMaXX-AE-G-R	10155896
AutoMaXX-AE-G-R-kort	10155897
AutoMaXX-ESA-G-R	10155898
AutoMaXX-ESA-G-R-kort	10155899
AutoMaXX-N-G-R	10155902
AutoMaXX-N-G-R-kort	10155901

2. AutoMaXX-modeller med gummimembran

Eftersom konventionella silikonmembran hör till de andningsapparatkomponenter som är allra känsligast för permeation av vissa kemiska agenser (t.ex. H_2S), har AutoMaXX-andningsventilerna med gummimembran ett membran av patentskyddad gummiblandning som är resistent mot permeation.

3. Skötsel och underhåll

3.1. Kontroll och byte av gummimembranet

Detta görs på liknande sätt enligt beskrivningen för kontroll/byte av standardmembranet i bruksanvisningarna för AutoMaXX behovsstyrd andningsventil.

Utöver standardinstruktionerna skall man också applicera rikligt med Christo-Lube på membranet där det berör huset.

Applicera smörjmedel efter varje kontroll/byte av membran.

3.2. Rengöring, desinficering och dekontaminering

För rengöring och desinficering, se relevanta bruksanvisningar.

Före rengöring och desinficering kan en dekontaminering vara nödvändig om enheten har utsatts för farliga föroreningar. Typen av dekontaminering beror på föroreningarna.

4. Direktiv och standarder

AirGo-, AirMaXX- och BD mini-serien med bärbara tryckluftsapparater uppfyller kraven i följande direktiv och standarder och har motsvarande märkning:

- EN 137:2007 (märkning på SCBA-grundapparat)
- EN 136:1998 (märkning på helmask)

Apparaten som beskrivs i den här bruksanvisningen uppfyller kraven i direktiv 89/686 EG eller förordning (EU) 2016/425.

EG-typkontrollen utfördes av det anmälda organet DEKRA EXAM GmbH (Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum).

Det anmälda organets identitetsnummer: 0158

5. Beställningsinformation

Beskrivning	Beställningsnummer
Gummimembran, 5-pack	10100484
Christo-lube smörjmedel	603548

