

1. Produkty

Następujące maski MSA można czyścić i dezynfekować ręcznie stosując środek czyszczący i dezynfekujący Incidin® Rapid firmy ECOLAB® Deutschland GmbH:

Maski ochronne – serie	Maska ochronna – modele	Maska ochronna dla kombinacji maska/helm – serie
3S 3S PF 3S PS 3S PS MaXX 3S PF ESA - Ultra Elite PF - Ultra Elite PS - Ultra Elite PS MaXX - Ultra Elite PF ESA - Advantage 3100 - G1	3S Basis 3S Basis z membraną foniczną 3S Basis Plus	- MSA-H/F1 podciśnienie - MSA-H/F1 nadciśnienie - MSA-H/HPS podciśnienie - MSA-H/HPS nadciśnienie - MSA-H/Supra podciśnienie - MSA-H/Supra nadciśnienie - MSA 3S-H/Heros xtreme podciśnienie - MSA 3S-H/Heros xtreme nadciśnienie - MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme podciśnienie - MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme nadciśnienie - MSA-H/F1 2008 podciśnienie - MSA-H/F1 2008 nadciśnienie - G1-H
Maska-kaptur - PremAire Mask-Hood - PremAire Mask-Hood-PS-MaXX		



OSTRZEŻENIE

- Zakładać odpowiednie rękawice ochronne!
- Należy zachować ostrożność podczas używania środka dezynfekującego.
- Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz kartach bezpieczeństwa dla używanego środka dezynfekującego.
- Należy uważać, aby stosować odpowiednie dozowanie środka dezynfekującego. MSA zaleca użycie dozownika.
- Przestrzegać instrukcji obsługi maski ochronnej.

2. Przygotowanie

- (1) Przed dezynfekcją maska powinna zostać wyczyszczona.
- (2) Umyć maskę letnią wodą z delikatnym środkiem czyszczącym (roztwór o neutralnym pH) i dokładnie wypłukać pod czystą, letnią i bieżącą wodą.

3. Dezynfekcja

Środek dezynfekujący jest skuteczny przeciwko

- bakteriom (w tym MRSA)
- drożdżom
- adeno- i rotawirusom
- ograniczona wirusobójczość (łącznie z HIV, HBV, HCV)

3.1. Niezbędne stężenie oraz czas namaczanie w Incidin® Rapid

	Stężenie %	Stężenie ml/l	Czas namaczania (h)
Urządzenia/ akcesoria chroniące drogi oddechowe zgodne z normami EN 14561 i 14562	1,5	15	¼
Dezynfekcja normalna (wirusobójcza)	0,5 0,75	5 7,5	1 ½
Dezynfekcja (zarodnikobójcza)	2,0	20	1

3.2. Dezynfekcja

- (1) Przygotować środek dezynfekujący przez rozpuszczenie w wodzie (maks. 30°C) w odpowiednim stężeniu.
- (2) Zanurzyć maski całkowicie w roztworze i upewnić się, że są równomiernie namoczone przez cały zalecany czas.
- (3) Następnie spłukać wszystkie komponenty intensywnie (około 3 minuty) czystą, ciepłą, bieżącą wodą.
- (4) Aby zakończyć proces płukania, zanurzyć maski w czystej i letniej wodzie na 12 minut.

3.3. Po dezynfekcji

- (1) Sprawdzić maskę oraz jej komponenty, a zwłaszcza zawory i wkłady zaworów, czy nie zostały w nich resztki detergentu, jeśli tak – usunąć je.
- (2) Wykonać test funkcjonalności, wzrokowy oraz test szczelności.
- (3) Po każdym czyszczeniu i dezynfekcji należy sprawdzić maskę ochronną oraz jej komponenty, czy materiał nie uległ zmianom. W razie potrzeby wymienić części.
- (4) Maski suszyć w temperaturze maks. 60°C.
- (5) Jeśli trzeba, usunąć resztki detergentu.